403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V7 交换机OSPF多域配置方法(命令行

版)

目录

V7 交换机OSPF多域配置方法(命令行版) 1

- 1配置需求或说明 1
 - 1.1适用产品系列 1
 - 1.2配置需求 1
- 2组网图 2
- 3 配置步骤 2

- 3.1 SWA配置 2
- 3.2 SWB配置 3
- 3.3 SWC配置 3
- 3.4 SWD配置 4
- 3.5 验证配置 5

1 配置需求或说明


1.1适用产品系列

本案例适用于如S7506E 、S5130S-28S-SI、S5500V2-24P-WiNet等支持0SPF协议的V7交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comvare V5、V7平台交换机分类说明"。

1. 2配置需求

SWA、SWB、SWC、SWD都运行OSPF,并将整个自治系统划分为3个区域。其中Switch A和Switch B作为ABR来转发区域之间的路由。配置完成后,每台交换机都应学到AS内的到所有网段的路由。

2组网图



3 配置步骤

3.1 SWA配置

#创建vlan100和vlan200,并把G1/0/1口加入vlan100、1/0/2口加入vlan200,并且配置vlan100和vlan200的虚接口地址

<SWA>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[SWA] vlan 100

[SWA-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1

[SWA-vlan100]quit

[SWA] vlan 200

[SWA-vlan200]port GigabitEthernet 1/0/2

[SWA-vlan200]quit

[SWA]interface vlan 100

[SWA-Vlan-interface100]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

[SWA-Vlan-interface100]quit

[SWA]interface vlan 200

[SWA-Vlan-interface200]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

 $[{\tt SWA-Vlan-interface} 200]\,{\tt quit}$

```
#启动ospf协议,并设置路由器的router id
   [SWA]ospf 1 router-id 192.168.1.1
  #配置区域0并且发布网段
   [SWA-ospf-1]area 0
   [SWA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
   [SWA-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
  #配置区域1并且发布网段
   [SWA-ospf-1]area 1
   [SWA-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.0 0.0.0.255
   [SWA-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
   [SWA-ospf-1]quit
  #保存配置
   [SWA] save force
3.2 SWB配置
  #创建vlan100和vlan200,并把G1/0/1口加入vlan100、1/0/2口加入vlan200,并且
   配置vlan100和vlan200的虚接口地址
   <SWB>system-view
  System View: return to User View with Ctrl+Z.
   [SWB]vlan 100
```

[SWB-Vlan-interface100]ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

[SWB-Vlan-interface200]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

[SWB-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.0.0 0.0.0.255

[SWB-vlan100]port GigabitEthernet 1/0/1

[SWB-vlan200]port GigabitEthernet 1/0/2

[SWB-vlan100]quit [SWB]vlan 200

[SWB-vlan200]quit

#配置区域O并且发布网段 [SWB-ospf-1]area 0

#配置区域2并且发布网段

[SWB]interface vlan 100

[SWB-Vlan-interface100]quit [SWB]interface vlan 200

[SWB-Vlan-interface200] quit #启动ospf协议,并设置路由器的router id [SWB] ospf 1 router-id 192.168.2.1

[SWB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit

```
[SWB-ospf-1]area 2

[SWB-ospf-1-area-0.0.0.2]network 192.168.2.0 0.0.0.255

[SWB-ospf-1-area-0.0.0.2]quit

[SWB-ospf-1]quit

#保存配置

[SWB]save force
```

3.3 SWC配置

```
#创建vlan200和vlan300,并把G1/0/1口加入vlan300、1/0/2口加入vlan200,并且
配置vlan300和vlan200的虚接口地址
<SWC>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[SWC]vlan 300
[SWC-vlan300]port GigabitEthernet 1/0/1
[SWC-vlan300]quit
[SWC]vlan 200
[SWC-vlan200]port GigabitEthernet 1/0/2
[SWC-vlan200]quit
[SWC]interface vlan 300
[SWC-Vlan-interface300]ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[SWC-Vlan-interface300]quit
[SWC]interface vlan 200
[SWC-Vlan-interface200]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[SWC-Vlan-interface200] quit
#启动ospf协议,并设置路由器的router id
[SWC]ospf 1 router-id 192.168.1.2
#配置区域1并且发布网段
[SWC-ospf-1]area 1
[SWC-ospf-1-area-0.0.0.1]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SWC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[SWC-ospf-1-area-0.0.0.1]quit
[SWC-ospf-1]quit
#保存配置
[SWC] save force
```

3.4 SWD配置

#创建vlan200和vlan300,并把G1/0/1口加入vlan300、1/0/2口加入vlan200,并且

```
配置vlan300和vlan200的虚接口地址
<SWD>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[SWD]vlan 300
[{\tt SWD-vlan}300] {\tt port~GigabitEthernet~1/0/1}
[SWD-vlan300]quit
[SWD]vlan 200
[SWD-vlan200]port GigabitEthernet 1/0/2
[SWD-vlan200]quit
[SWD]interface vlan 300
[SWD-Vlan-interface300]ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
[SWD-Vlan-interface300]quit
[SWD]interface vlan 200
[SWD-Vlan-interface200]ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[SWD-Vlan-interface200] quit
#启动ospf协议,并设置路由器的router id
[SWD]ospf 1 router-id 192.168.2.2
#配置区域1并且发布网段
[SWD-ospf-1]area 2
[SWD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[SWD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[SWD-ospf-1-area-0.0.0.2]quit
[SWD-ospf-1]quit
#保存配置
[SWD] save force
```

3.5 验证配置

#查看Switch A的OSPF邻居,Full是正常状态

[SWA] display ospf peer

OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1

Neighbor Brief Information

Area: 0.0.0.0

Router ID Address Pri Dead-

Time State Interface

192.168.2.1 192.168.0.2 1 32 Full/BDR

Area: 0.0.0.1

Router ID Address Pri Dead-

Time State Interface 192.168.1.2 1 36 Full/BDR

#查看Switch A的OSPF路由信息

[SWA] display ospf routing

OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1

Routing Table

Topology base (MTID 0)

Routing for network

Destination	Cost	Type	NextHop	AdvRoute
172.16.1.0/24	2	Stub	192.168.1.2	192.168.
172.17.1.0/24	3	Inter	192.168.0.2	192.168.
192.168.0.0/24	1	Transit	0.0.0.0	192.168.
192.168.1.0/24	1	Transit	0.0.0.0	192.168.
192.168.2.0/24	2	Inter	192.168.0.2	192.168.

Total nets: 5

Intra area: 3 Inter area: 2 ASE: 0 NSSA: 0

#查看Switch A的路由表信息,有到172. 16. 1. 0、172.17.1.0、192.168.2.0的路由

[SWA] display ip routing-table

Destinations : 19	Roi	utes	: 19		
Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	In
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	In
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
172.16.1.0/24	O_INTRA	10	2	192.168.1.2	Vl
172.17.1.0/24	O_INTER	10	3	192.168.0.2	Vl
192.168.0.0/24	Direct	0	0	192.168.0.1	Vl
192.168.0.0/32	Direct	0	0	192.168.0.1	Vl
192.168.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
192.168.0.255/32	Direct	0	0	192.168.0.1	Vl
192.168.1.0/24	Direct	0	0	192.168.1.1	Vl
192.168.1.0/32	Direct	0	0	192.168.1.1	Vl
192.168.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	In
192.168.1.255/32	Direct	0	0	192.168.1.1	Vl
192.168.2.0/24	O_INTER	10	2	192.168.0.2	Vl
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NU

V7 交换机OSPF多域配置方法(命令行... Page 8 of 8

```
224.0.0.0/24
                  Direct 0 0
                                         0.0.0.0
                                                        NU
255.255.255.255/32 Direct 0 0
                                         127.0.0.1
                                                        Ιn
#PC1 ping PC2 正常通信
C:\Users\mfw2656>ping 172.17.1.2
Ping 172.17.1.2 (172.17.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to
56 bytes from 172.17.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=8.000 ms
56 bytes from 172.17.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 172.17.1.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 172.17.1.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=3.000 ms
172.17.1.2的 Ping 统计信息:
     数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
返行程的估计时间(以毫秒为单位):
```

最短 = 2ms, 最长 = 3ms, 平均 = 2ms