403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

V5交换机DHCP中继配置方法(WEB版)

目录

V5交换机DHCP中继配置方法(WEB版) 1

- 1配置需求或说明 1
 - <u>1.1适用产品系列 1</u>
 - 1.2配置需求 2
- 2组网图 2
- 3 配置步骤 2

```
3.1 SWB设备配置 2
3.1.1创建VLAN5、6 2
3.1.2 将G1/0/2 、G1/0/3口分别加入VLAN5、VLAN6。_3
3.1.3将G1/0/1口配置为trunk口,并放通VLAN通过_4
3.1.4保存配置_5
3.2 SWA设备配置 6
3.2.1创建VLAN5、6、7 6
3.2.2 将G1/0/2加入VLAN7 6
3.2.3 配置G1/0/1口为trunk口,放通VLAN通过_7
3.2.4配置各个VLAN接口地址_8
3.3 SWA配置DHCP中继_8
3.3.1 配置DHCP中继_8
3.3.2保存配置_9
3.4 DHCP服务器配置_9
3.5 验证配置_9
```

1 配置需求或说明

1.1适用产品系列


本案例适用于如S5120-28C-EI 、S5500-28C-EI等的V5交换机, V5、V7交

换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1. 2配置需求

公司将交换机SWA做为核心交换机,现在需要在核心交换机上划分2个VLAN 网段,部门A/B分别属于VLAN 5/VLAN 6,即5、6两个网段,网关均在SWA上。内网有单独的DHCP服务器,服务器与用户不在同一个网段。要求SWA上开启DHCP中继功能,分别给两个部门的主机分配5、6两个网段的IP地址。

2组网图



3 配置步骤

3.1 SWB设备配置

3.1.1创建VLAN5、6

(1)使用设备的管理地址登录设备。

V5 交换机DHCP中继配置方法(WEB... Page 4 of 11

- (2)在导航栏中选择"网络> VLAN"。
- (3)单击"创建"页签,进入如下图所示的页面。
- (4) VLAN IDs 输入"5,6"
- (5)单击<创建>按钮完成操作




创建成功后,在列表中可以查看到VLAN信息:




3.1.2 将G1/0/2、G1/0/3口分别加入VLAN5、VLAN6。

- (1)单击"修改端口"页签,进入如下图所示的页面。
- (2) 选中1/0/2端口
- (3) 单击操作类型>连接类型 连接类型选择access
- (4)单击操作类型>PVID PVID输入"5"
- (5) 单击〈应用〉按钮完成操作
- (6) 1/0/3端口加入VLAN6步骤同上面1-5步



3. 1. 3将G1/0/1口配置为trunk口, 并放通VLAN通过

- (1)在导航栏中选择"网络> VLAN"。
- (2)单击"修改端口"页签,进入如下图所示的页面。
- (3) 选中G1/0/1接口
- (4)单击操作类型>连接类型 连接类型选择trunk
- (5) 单击操作类型> Tagged VLAN IDS输入"5,6"
- (6) 单击〈应用〉按钮完成操作



3.1.4保存配置



3.2 SWA设备配置


3.2.1创建VLAN5、6、7

- (1)使用设备的管理地址登录设备。
- (2)在导航栏中选择"网络> VLAN"。
- (3)单击"创建"页签,进入如下图所示的页面。
- (4) VLAN IDs 输入"5-7"
- (5) 单击<创建>按钮完成创建VLAN操作



3.2.2 将G1/0/2加入VLAN7

- (1)单击"修改端口"页签,进入如下图所示的页面。
- (2) 选中1/0/2端口
- (3) 单击操作类型>连接类型 连接类型选择access
- (4)单击操作类型>PVID PVID输入"7"
- (5) 单击<应用>按钮完成操作



3.2.3 配置G1/0/1口为trunk口,放通VLAN通过

- (1)在导航栏中选择"网络> VLAN"。
- (2)单击"修改端口"页签,进入如下图所示的页面。
- (3) 选中G1/0/1接口
- (4) 单击操作类型>连接类型 连接类型选择trunk
- (5) 单击操作类型> Tagged VLAN IDS输入"5-7"

(6) 单击<应用>按钮完成操作

3. 2. 4配置各个VLAN接口地址

- (1)在导航栏中选择"网络> VLAN虚接口"。
- (2)单击"创建"页签,进入如下图所示的页面。
- (3) VLAN ID填写5
- (4) 配置手工静态IPV4地址和掩码长度
- (5) 单击<应用>按钮完成操作
- (6) VLAN6、VLAN7的虚接口配置方法参考1~5步



3.3 SWA配置DHCP中继

3.3.1 配置DHCP中继


- (1)在导航栏中选择"网络> DHCP"。
- (2)单击"DHCP中继"页签,启动DHCP服务,点击确定。



(3)单击"服务器组"的"新建"按钮, 创建服务器组

| ļ | DHCP服务器 | | DHCP Snooping | | | | |
|---|------------|----|---------------|----------|----|----|--|
| Ì | 服务器组ID | | 1 | * (0-19) | | | |
| | IP地址 | | 192.168.7.100 | * | | | |
| | 星号(*)为必须填写 | 写项 | | | | | |
| ı | | | | | 确定 | 取消 | |
| | | | | | | | |

(3)单击"接口设置"的vlan-interface5"操作"按钮 ,启动DHCP中继,选择服务器组1。Vlan-interface 6设置方法也一样。



3.3.2保存配置



3.4 DHCP服务器配置

DHCP 服 务 器 配 置 地 址 分 配 功 能,同 时 网 卡 配 置 192.168.7.100/255.255.255.0地址,网关指向192.168.7.1。确认DHCP 服务器能ping通192.168.5.1 192.168.6.1。此处省略DHCP服务器配置。

3.5 验证配置

配置完成后,DHCP客户端可以通过DHCP中继从DHCP服务器获取IP地址及相关配置信息。通过display dhcp relay statistics命令可以显示DHCP中继

V5 交换机DHCP中继配置方法(WE... Page 11 of 11

转发的DHCP报文统计信息。