403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本 不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

V5交换机二层组播配置方法(WEB版)

目录

V5交换机二层组播配置方法(WEB版)

- 1配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2 组网图

3 配置步骤

- 3.1 SW1全局开启IGMP Snooping功能
- 3.2 VLAN1下开启IGMP Snooping功能,配置组播查询器
- 3.3 保存配置
- 3.4 SW2的配置
- 3.5 检查配置结果

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明"。

1.2 配置需求及实现的效果

公司内部部署了一台组播源,为保证终端能正常接收组播源传输的业务,需在所经交换机上开启组播功能。


2组网图



3 配置步骤

3.1 SW1全局开启IGMP Snooping功能

选择 "网络"→"IGMP Snooping" →"基本配置"→"Enable",点击确定



3.2 VLAN1下开启IGMP Snooping功能,配置组播查询器

VLAN1启用IGMP Snooping功能,使能组播查询器功能,维护组播表项



3.3 保存配置

#设备右上角,点击"保存"



3.4 SW2的配置


#同SW1的配置全局和VLAN1下开启IGMP Snooping功能即可

3.5 检查配置结果

进入SW1点击显示表项,查看组播组地址的详细信息



进入SW2点击显示表项,查看组播组地址的详细信息



V5交换机二层组播配置方法(WEB版) Page 7 of 7