403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

Mini AP单独配置无线加密上网

目录

Mini AP单独配置无线加密上网

- 1 配置需求或说明
 - 1.1 适用产品系列
 - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2 环境搭建及连接方式
 - 2.1 需要的工具及软件环境
 - 2.2 连通环境搭建
- 3 登录Mini AP
 - 3.1 使用浏览器登录
- 4 无线加密设置

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品: Mini AP产品系列Mini M20、Mini A20、Mini A50、Mini A31、Mini A21、Mini A51等。

1.2 配置需求及实现的效果


本案例介绍如何通过WEB管理页面给Mini AP单独配置无线加密上网。

假设路由器连接运营商,路由器给内网分配IP地址(本案例网段为192.168.1.X网段,网关为192.168.1.1),LAN口连接无管理型交换机,交换机下联多台PC。PC从路由器上获取1网段地址(本案例采用手动设置IP)与Mini AP默认地址保持同一网段

2 环境搭建及连接方式

2.1 需要的工具及软件环境

1. 网络可达:管理设备电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连,待设置好上线后,可以实现远程图形化管理。




浏览器:推荐版本IE 9及以上版本。

2.2 连通环境搭建

1. 外网环境:组建好外网环境,保证电脑在有线侧能正常上网。

2. 电脑侧:网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址即可,掩码保持一致。以win7系统为例:依次打开"控制面板"一"网络共享中心"一"更改适配器设置"一右键"本地连接"一"属性",打开如下对话框,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4),点击"使用下面的IP地址",手工配置与设备管理IP同网段IP。



3. 设备侧:通常使用以太网口(LAN口)进行有线连接, 部分AP上电默认发出无线信号的,可以直接连接无线进行 登录。

3 登录Mini AP

3.1 使用浏览器登录

#打开浏览器,地址栏输入该系列设备的默认管理IP,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写。



#设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,默认的Web登录信息如下表所示,均为小写:

设备系列	默认管理IP	默认用户名	默认密码
Mini A20 A21 A31 A50 A51 &WAP321	192.168.1.100	admin	admin

#若网络存在个AP或需要修改管理AP网段,可进入"接口设置">"LAN设置",修改IP地址,点击"应用"后IP发生改变,需要使用新IP登录,若修改了AP网段,需要同步修改电脑IP网段




4 无线加密设置

Mini AP全系列默认会发出SSID名为"H3C"不加密无线信号,用户可根据自己需求修改为符合使用场景的SSID值(本案例设置为"MINI_A50"),进入"无线AP设置">"基本设置">"2.4G基本设置",点击"SSID列表"中默认SSID左侧操作图

2.1.11 Mini AP单独配置无线加密上网 (... Page 5 of 5

标修改为"MINI_A50",基于安全考虑,推荐使用WPA/WPA2安全加密,修改加密方式为"Mixed WPA/WPA2-个人加密"并设置密码,桥接VLAN根据现场需求调整为网络中无线客户端所属VLAN即可,其他值保持默认。



Mini AP中A50 A51两款还支持5G无线网络,用户可根据自己现场需求设置5G SSID,其他参数,操作方法类似,此处不赘述.