403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

ER[ERG2]系列路由器Web登录方法

目录

ER[ERG2]系列路由器Web登录方法 1

- 1 环境搭建及连接方式 1
 - 1.1 需要的工具及软件环境 1
 - 1.2 设备管理地址 1
- 2 登录及密码修改方法 2
 - 2.1 使用浏览器登录 2
 - 2.2 修改Web网管密码 2

1环境搭建及连接方式

1.1 需要的工具及软件环境

● · 网络可达: 管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直

连, 待设置好上线后, 可以实现远程图形化管理。



● · 浏览器: 推荐版本IE 9及以上版本、 Firefox 30.0.0.5269及以上版本、 Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本、 Safari 5.1及以上版本。

1.2 设备管理地址

● · 设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,LAN接口地址为192.168.1.1/24;使用浏览器打开 http://192.168.1.1,默认登陆账号密码是admin。

(ERG2 产品系列路由器: ER8300G2-X、 ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等,ER产品 系列路由器: ER3260、ER3100、ER3200、 ER5200等适用。)

● 电脑侧: 网线连接电脑网卡,即可自动获取到 192.168.1.X网段的地址。

2 登录及密码修改方法

2.1 使用浏览器登录

打开浏览器,地址栏输入<u>http://192.168.1.1</u>,打 开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码 均为小写admin,如果有验证码,根据实际的验证输 入即可。



或



2.2 修改Web网管密码

单击 【设备管理】--【用户管理】--【密码管理】,输入原密码,再输入新密码,然后再次确认密码,最后点击【应用】。

原密码:	•••••	(范围:1~31个字符)
新密码:	•••••	(范围:1~31个字符)
确认密码:	•••••	(范围:1~31个字符)
密码提示:		(可选,范围:1~15个字符