

2021 年版 2018 年版

1.通用输出接口电路修改






通用输出使用光耦芯片直接输出,输出端接上拉电阻,实 现可输出高低电平, 当然, 输出电流非常小, 只能做普通 IO 信号。


输出使用光耦隔离+NMOS管,最大特点可输出大电流, 可以直接驱动电磁阀或继电器、小型有刷电机。输出无上 拉电阻. OUTx 引脚无法直接使用万用表测量到高电平电 压, 但是可以通过测量 OUTx 跟 EXGND 之间电阻验证硬 件功能型。

使用注意: EXGND 和 EXVCC 需要额外供电!!!


使用注意: EXGND 和 EXVCC 需要额外供电!!!


2. 通用输入引脚和 SPI 接口引脚交换






INPUT12 引脚接到 PG15 引脚, SPI 接口的 CS 接 PC13 引 脚。






INPUT12 引脚接到 PC13 引脚, SPI 接口的 CS 接 PG15 引 脚。这个主要是 PC13 引脚是 RTC 相关引脚, 输出电流很 弱,一般只能做为输入功能,而 SPI 的 CS 引脚或者做普 通 IO 输出引脚一般需要有一定驱动能力。

3.模拟量输入接口电路和引脚修改





模拟量输入接口使用分压电阻电路设计(实际焊接为直接短路模式,供客户自行修改电阻); ADC1 和 ADC2 引脚分别接到 PAO 和 PA3。

ADC1 和 ADC2 引脚分别接到 PC0 和 PC3。