## MODBUS\_RTU 通讯协议

- 1、数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。
- 2、 仪表数据格式: 2字节寄存器值=寄存器数高8位二进制数+寄存器低8位二进制数
- 3、仪表通讯帧格式: 读寄存器命令格式:

1	2	2 3 4		5	6	7~8
DE	3	起始寄存器高位	起始寄存器低位	寄存器数高位	寄存器数低位	CRC

## 应答:

Ī	1	2	3	4~5	6~7	•••	M*2+2~M*2+3	M*2+4~M*2+5
	DE	3	字节计数 M*2	寄存器数据 1	寄存器数据 2	•••	寄存器数据 M	CRC

DE: 设备地址 (1~200) 单字节

CRC: 校验字节 采用 CRC-16 循环冗余错误校验

## 举例说明:

MODBUS\_RTU 通讯协议(十六进制格式)

发送: 01,03,00,00,00,10,44,06

00, 0E, 8A, 00, 00, 8A, 0E, 77, 00, 00, 60, 9C

(以上举例仅作参考,以实际通讯数据内容为准。)

仪表动态数据格式(MODBUS\_RTU 协议)

编号	参数名称	数据格式	地址	备注
1	保留	单字节定点数	0000	
2	差压值	四字节浮点数	0001	
3	温度值	四字节浮点数	0003	
4	压力值	四字节浮点数	0005	
5	瞬时流量值	四字节浮点数	0007	因通讯是以秒为单位,故:
6	瞬时热量值1	四字节浮点数	0009	仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600
7	瞬时热量值2	四字节浮点数	000B	人名英德西(中西.介明)一週 州水采西入3000
8	低差压值	四字节浮点数	000D	
9	高差压值	四字节浮点数	000F	
10	保留	四字节浮点数	0010	
11	累积量1	八字节浮点数	0012	
12	累积量 2	八字节浮点数	0016	
13	累积量3	八字节浮点数	001A	通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故:
14	本次累积量1	八字节浮点数	001E	仪表实际值=前四字节×100+后四字节
15	本次累积量2	八字节浮点数	0022	
16	本次累积量3	八字节浮点数	0026	
17	停电时间	四字节浮点数	002A	
18	停电次数	四字节浮点数	002C	
19	防盗次数	四字节浮点数	002E	