LCD 流量表 MODBUS_RTU 通讯协议(新协议)

- 1、数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。
- 2、仪表数据格式:双字节=寄存器数高字节+寄存器低字节 浮点数(IEEE754)地址顺序为 2,1,4,3
- 3、仪表通讯帧格式: 读寄存器命令格式:

1	2	3	4	5	6	7~8
DE	3	起始寄存器高位	起始寄存器低位	寄存器数高位	寄存器数低位	CRC

应答:

1	2	3	4~5	6~7	•••	M*2+2~M*2+3	M*2+4~M*2+5
DE	3	字节计数 M*2	寄存器数据1	寄存器数据 2	•••	寄存器数据 M	CRC

举例说明:

MODBUS_RTU 通讯协议(十六进制格式)

发送: 01,03,00,00,00,10,44,06

00, 0E, 8A, 00, 00, 8A, 0E, 77, 00, 00, 60, 9C

DE: 设备地址 (1~200) 单字节

CRC: 校验字节 采用 CRC-16 循环冗余错误校验

(以上举例仅作参考,以实际通讯数据内容为准。)

仪表动态数据格式(MODBUS_RTU 协议)

DOWNIE MANIE						
编号	参数名称	数据格式	地址	类型	备注	
1	仪表类型代码(唯一码)	无符号双字节数	00	只读		
2	仪表状态标志位	双字节数	01	只读		
3	第一路测量值	四字节浮点数	02	只读		
4	第二路测量值	四字节浮点数	04	只读		
5	第三路测量值	四字节浮点数	06	只读		
6	第一路瞬时值	四字节浮点数	08	只读	因通讯是以秒为单位,故:	
7	第二路瞬时值	四字节浮点数	0A	只读	仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600	
8	第三路瞬时值	四字节浮点数	0C	只读		
9	第一路累计值	八字节浮点数	0E	只读	通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故:	
10	第二路累计值	八字节浮点数	12	只读	仪表实际值=前四字节×100+后四字节	
11	第三路累计值	八字节浮点数	16	只读		
12	第一路本次累计值	八字节浮点数	1A	只读	通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故:	
13	第二路本次累计值	八字节浮点数	1E	只读	仪表实际值=前四字节×100+后四字节	
14	第三路本次累计值	八字节浮点数	22	只读	区农关协值-刑码于17/100+加码于17	
15	停电时间	四字节浮点数	26	只读		
16	停电次数	双字节数	28	只读		
17	防盗次数	双字节数	29	只读		
18	冷端补偿温度	双字节数	2A	只读		
19	报警输出/状态	双字节数	2B	只读		

注:

在MODBUS 数字通讯中,我们采用16 进制数据格式,其中的数据采用定点数和浮点数(数量范围较大)数据格式对于数量范围较大的数据,我们采用IEEE-754标准(32位)数据格式的浮点数表示,其格式如下:

- 1位符号
- 8位指数位
- 23 位尾数

符号位是最高位,尾数为最低的位,内存中按字节存贮如下:

地址 1 2 3 4

内容: MMMM MMMM B MMMM S EEE EEEE

其中: S: 符号位, 1=负, 0=正

E:: 指数 (在两个字节中), 偏移为 127

M: 23 位尾数, 最高位"1"

换算代码: $(-1)^S * 2^{(E-127)} * (1 + \frac{M}{2^{23}})$

例如: 0X00004841

其中: 指数为 0x82, 尾数为 0x480000, 数值计算如下,

 $(1+0x480000/0x800000) *2^{(0x82-127)} = 1.5625 *8 = 12.5$