MODBUS_RTU 通讯协议

- 1、数据传输格式: 1位起始位、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位。
- 2、 仪表数据格式: 2字节寄存器值=寄存器数高8位二进制数+寄存器低8位二进制数
- 3、仪表通讯帧格式: 读寄存器命令格式:

1	2	3	4	5	6	7~8
DE	3	起始寄存器高位	起始寄存器低位	寄存器数高位	寄存器数低位	CRC

注 1: 寄存器的起始地址从 40000 开始

应答:

1	2	3	4~5	6~7	•••	M*2+2~M*2+3	M*2+4~M*2+5
DE	3	字节计数 M*2	寄存器数据1	寄存器数据 2	•••	寄存器数据 M	CRC

DE: 设备地址 (1~200) 单字节

CRC: 校验字节 采用 CRC-16 循环冗余错误校验

注 2: 寄存器数据为双字节, 高位在前。

举例说明:

MODBUS_RTU 通讯协议(十六进制格式)

发送: 01,03,00,00,00,10,44,06

00, 0E, 8A, 00, 00, 8A, 0E, 77, 00, 00, 60, 9C

(以上举例仅作参考,以实际通讯数据内容为准。)

仪表动态数据格式(MODBUS_RTU 协议)

编号	参数名称	数据格式	地址	备注
1	第一路采样	四字节浮点数	0000	
2	第二路采样	四字节浮点数	0002	
3	第三路采样	四字节浮点数	0004	
4	瞬时值	四字节浮点数	0006	因通讯是以秒为单位,故:
5	瞬热值	四字节浮点数	0008	仪表实际值(单位:小时)=通讯采集值×3600
6	累计流量	八字节浮点数	000A	通讯将八字节分为前四字节和后四字节,故:
7	累计热量	八字节浮点数	000E	仪表实际值=前四字节×100+后四字节
8	停电次数	双字节定点数	0012	
9	停电时间	四字节浮点数	0013	
10	报警状态	双字节定点数	0015	