#### 第5章 可编程逻辑

- 5.1 PLD的基本概念
- 5.2 现场可编程门阵列FPGA
- 5.3 在系统可编程ISP
- 5.4 可编程逻辑的原理图方式设计
- 5.5 可编程逻辑的VHDL文本方式设

计



# 5.1 PLD的基本概念

- 5.1.1 可编程阵列
- **5.1.2 PLD**的类型

#### 导入

数字电路经历了分离元件 --> 中小规模标准化集成电路 --> 可编程逻辑器件(PLD)这样的发展历程。PLD是用户根据需要自行设计芯片中特定逻辑电路的器件。

### 5.1.1 可编程阵列

所有的PLD是用可编程阵列组成的。


可编程阵列本质上是行、列导线组成的导电网格。

在网格的交叉点上,通过熔断金属丝或 $E^2$ COMS管等连接技术来实现逻辑 1 或逻辑 0 。


可编程阵列分类: 与阵列和或阵列

# 5.1.1 可编程阵列


#### 1. 与阵列:




# 【例1】 用与阵列实现三变量A、B、C的与或表达式 $X= \ A\overline{B}C \ +\overline{A} \ \overline{B} \ \overline{C} \ +\overline{A}C \ +ABC$



#### 2. 或阵列◢



【例3】图5.4是一个与阵列和一个或阵列组成的SOP形式复合阵列, 或阵列制定的逻辑表达式由或门1、或门2输出。请在图中画 出编程点,并写出与门输出的表达式。




#### 3.可编程连接技术

连接技术有以下4种:

熔丝技术,编程之前,熔丝连接(原始),状态称为逻辑1; 对选定熔丝熔断后的状态称为逻辑0。非易失。

反熔丝技术,这种连接与熔丝连接正好相反,不是破坏连接, 而是建立连接。非易失。

E<sup>2</sup>PROM技术,加电的方式可以擦除或重写,ISP在系统编程 SRAM技术,SRAM存储元通过触发器实现连接、断开。<u>易失</u>, 每次加电,PLD编程数据必须重新写入。



SRAM 为基的与阵列

### 5.1.2 PLD的类型

#### 1.简单可编程逻辑器件SPLD


SPLD是指简单可编程逻辑器件。根据与阵列、或阵列是否可以编程,分类:

PROM (一次可编程只读存储器);

PLA (可编程逻辑阵列);

PAL (可编程阵列逻辑);


GAL(通用阵列逻辑)。



SPLD内部结构框图

#### 2.复杂可编程逻辑器件CPLD

CPLD本质上是: 利用可编程的互连总线连接起来的多路SPLD。



CPLD结构框图


## 5.2 现场可编程门阵列FPGA

- 5.2.1 FPGA的基本结构
- 5.2.2 可组态逻辑块CLB
- 5.2.3 SRAM为基础的FPGA

### 5.2.1 FPGA的基本结构


FPGA是现场可编程门阵列的英文缩写,比CPLD还要复杂,逻辑块数量大,体系结构也不同,有细粒度、粗粒度之分

三个基本元素(逻辑块CLB、可编程互连总线、I/O输入输出块)



### 5.2.2 可组态逻辑块CLB


CLB 包含若干个较小的逻辑模块



基本可组态CLB

### 5.2.2 可组态逻辑块CLB


一个用逻辑模块实现的典型LUT(查找表类型的存储器)的框图



FPGA中一个逻辑模块的框图

### 5.2.2 可组态逻辑块CLB


LUT由数目等于 2 n的存储元组成



LUT编程后用作SOP表达式输出

### 5.2.3 SRAM为基础的FPGA

根据制造技术不同,FPGA在体系结构上分可变或不变两种。 '可变"意味着: 当电源关闭时,被编程到组态逻辑块的所有数据将丢失。



### 5.4 可编程逻辑的原理图方式设计

- 5.4.1 编程环境和设计流程图
- 5.4.2 设计输入
- 5.4.3 功能模拟
- **5.4.4** 综合和实现(软件)
- 5.4.5 时序模拟
- 5.4.6 器件下载


### 5.4.1 编程环境和设计流程图

#### 1. 编程环境平

EDA叫电子设计自动化

目标器件的放置采用两种方法:


- 1. 用编程器
- 2. 用开发板



编程环境

### 5.4.1 编程环境和设计流程图

#### 2.设计流程图



设计输入: 将所设计的电路输入到计算机。

- 1. 文本方式, 如: 用硬件描述语言完成 ————逻辑设计
- 2. 原理图方式

编译状态:源代码 目标代码(二进制代码)

功能模拟: 确认逻辑设计实现预期的功能, 利用波形编辑器

综合: 设计被翻译成 网表Netlist

实现: 网表描述的逻辑结构 ───── 被编程的指定器件

时序模拟: 确保没有导致传播延迟的设计错误或时序问题

下载:位流下载到器件上


### 5.4.2 设计输入

可编程逻辑器件中实现的逻辑电路设计,可采用两种基本方式之一进行输入:


1.文本输入:用硬件描述语言完成,通用性好

2.原理图输入:可视化逻辑元件拖放、连接,式直观简单,难

做大。



# 5.4.3 功能模拟






### 5.4.4 综合和实现(软件)

#### 1.综合阶段

优化:门的数量最小化

综合阶段输出: 网表。

网表:由综合软件生成,它基本上是一个描述元件和它们怎样相互连接在一起的连接表。



### 5.4.4 综合和实现(软件)

#### 2.实现阶段

完成网表描述的逻辑结构 一一被编程的指定器件的映射:

使设计和器件自身体系结构、引脚配置的特定目标器件相适应。(设置和 选径,简称适配)。

所有可能用到的目标器件的完整数据,通常保存在软件库中。

#### 5.4.5 时序模拟


功能模拟已经通过了,但考虑特定目标器件的信息(如门的传输延迟),可能存在时序问题。


注: 功能模拟中不需要选定目标器件。

时序模拟的目的:

确保电路以设计频率工作,且没有传输延迟或其他影响全局操作的时序问题。

# 5.4.5 时序模拟





### 5.4.6 器件下载

产生二进制码表示的位流后,发送到目标器件进行自动配置设计已放置在目标器件上,并且可以在电路上进行测试。

