
一、显示器尺寸



项目	参考值
LCM 尺寸(长×宽×厚)	$43.8 \times 34.0 \times 3.3$
可视区域(长×宽)	39. 8×25. 5
点尺寸(长×宽)	0. 26×0. 33
显示大小 (英寸)	1.7 (1.718) in

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

二、功能介绍

- ◆ 工作电压 3.3V
- ◆ 通讯方式: 4线 SPI 串行通讯
- ◆ 128*64 点阵显示器内存
 - 可自由编写图形或者汉字
- ♦ 功能指令

■ 行列扫描顺序设置 起始行 页 列地址设置

■ 显示开/关 反白显示■ 电源控制 待机模式■ 偏压比设置 LCD 倍压设置■ 显示对比度设置 软件复位

- ◆ 低功率省电设计(除背光 45MA)
 - 正常模式 (450uA typ VDD=3.3V)
 - 待机模式 (30uA max VDD=3.3V)
- ◆ 显示对比度,内部寄存器调节(软件调对比度)
- ◆ 占空比 1/64 偏压比 1/9
- ◆ 工作温度 -20 到+70 度、储存温度 -30 到+80 度
- ◆ 玻璃为 STN、视角 6 点钟,
- ◆ 玻璃常用显示颜色:蓝白,灰白,可以为客户订制。
- ◆ 显示器驱动芯片 UC1701X, 兼容 ST7565R

三. 显示器的接口定义

引脚	名称	方向	说明			
1	A		背光电源的正极(3V, 45MA)			
2	K		背光电源的负极			
3	CS0	I	使能信号, 低电平有效。			
4	RST	I	低电平复位,复位完成后,回到高电平,液晶显示器开始工作			
5	RS	I	数据/指令寄存器选择(高为数据,低为指令)			
6	SCLK	I	显示器串行时钟			
7	SDA	I/0	显示器串行数据			
8	VDD		电源正端(+3.3V)			
9	VSS		电源负端(OV)			
10	VBO+					
11	VB0-		位下中的 (ID. F. ID. 方向拉中南)			
12	VB1-		倍压电路(VB+与 VB-之间接电容)			
13	VB1+					
14	VLCD		玻璃电压输入(对 VSS 之间接电容)			

四. 供电参数(直流)

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

全 称	が 旦	测计タ件		参数范围		单位	
石 竹	符号	测试条件	最小	标准	最大	1 半世	
显示器工作电压	VDD	_	2.4	3. 3	3. 5	V	
背光工作电压	VLED	_	2.8	3. 0	3. 05	V	
IO 输入高电平	VIH	_	2. 2	_	VDD	V	
IO 输入低电平	VIL	_	-0.3	_	0.6	V	
LCM 输出高电平	VOH	_	2.4	_	_	V	
LCM 输出低电平	VOL	_	_	_	0.4	V	
显示器工作电流	IDD	=VDD	_	_	1.0	MA	
显示器待机电流	IDO	=VDD	_	_	10	uA	
背光工作电流	ILED	=VLED	24	45	60	MA	

五.显示结构原理(DDRAM)

Y=	0-127列													
r —	0	1	•••	62	63	64	65	•••	126	127	行号			
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	0			
X=0	↓	↓	↓	↓ ↓	↓	↓	↓	↓	↓ ↓	↓	↓			
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	7			
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	8			
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓ ↓	↓	↓			
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	55			
	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	56			
X=7	↓	↓	↓	↓ ↓	↓	↓	↓	↓	↓ ↓	↓	↓			
	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	DB7	63			


这是一款 128*64 点阵的纯点阵屏, 地址结构如图, 列地址范围为

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

(0-127), 行地址并不是(0-63)行范围,而是用(0-7)页来定义的,一页占了8行(一页占(128*8=1024点),所以64行分了8页, 占8行也是为满足一个字节(上低下高),在使用取模软件的时候使用纵向取模方式,

除了设置列地址和页地址外,还需要设置一个首行地址,行地址范围为(0-63),本产品显示屏的第一行设置在COMO,首行地址设0


了解显示结构原理,再了解下面写程序的流程,你就能控制你想要显示的的内容,写入数据的流程图如下:



广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区4栋2楼

六. 时序图 (读写出入口时序)


显示器串行接口时序图(4-line SPi)



项目	信号	标识	条件	最小	最大	单位
串行时钟		Tscyc		50	_	
时钟高电平宽度	SCL	Tshw		25	_	
时钟高电平宽度		Tslw		25	-	
指令建立时间	DC	Tsas		20	-	
指令宽度	RS	Tsah		10	-	纳秒
数据建立时间	CDA	Tsds		20	-	
数据宽度	SDA	Tsdh		10	_	
片选建立时间	CCD	Tcss		20	_	
片选保持时间	CSB	Tcsh		40	-	


广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

写串口入口程序流程图



广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

显示器复位时序图



项目	符号	测试条件		单位		
	177	例 风 宋 什	最小	最佳	最大	1 年世
复位保持低电平时间	Trw	引脚: RES	3. 0	_	_	us
复位到内部状态延时	Tr	引脚和IC内部 状态	6. 0	_	_	ms

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

七. 用户指令表

1、显示器**指令表:**

NO	٨ ١٨		指令码									, was	M HH	
NO	指令	AO	RWR	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	说明	
1	显示开/关	0	0	1	0	1	0	1	1	1	D	AF	D=1,显示开 D=0,显示关	
2	起始行设置(COMO)	0	0	0	1	S5	S4	S3	S2	S1	S0	40	设置显示屏第一行的位置	
3	页地址设置	0	0	1	0	1	1	Ү3	Y2	Y1	YO	В0	设置页地址	
4	列地址设置	0	0	0	0	0	1	Х7	Х6	Х5	X4	10	列地址高4位(MSB)	
-1	71地址以且	0	0	0	0	0	0	Х3	X2	X1	X0	00	列地址低4位(LSB)	
5	读状态	0	1	BUS Y	MX	D	RST	0	0	0	0		读出显示器的IC内部工作状态	
6	写数据	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	00	向显示器内写显示数据	
7	读数据	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	00	读出显示器IC的数据	
8	列方向设置 (SEG)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	MX	AO	设置列的扫描方向 MX=1, 反方向(右到左) MX=0, 正方向(左到右)	
9	显示方向	0	0	1	0	1	0	0	1	1	INV	A6	INV=1, 反向显示 INV=0, 正常显示	
10	全部点阵打开	0	0	1	0	1	0	0	1	0	AP	A4	AP=1, 点阵全部打开 AP=0, 正常	
11	偏压选择	0	0	1	0	1	0	0	0	1	BS	A2	偏压比设置 0=1/9: 1=1/7 (1/64duty)	
12	Read-modify-Write	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	E0	Columnaddress increment: Read:+0 , Write:+1	
13	END	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	EE	Exit Read-modify-Write mode	
14	复位	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	E2	软件复位	
15	行方向 (COM)	0	0	1	1	0	0	MY	-	-	I	CO	设置行方向 MY=1, 反方向(下到上) MY=0, 正方向(上到下)	
16	LCD电源控制	0	0	0	0	1	0	1	VB	VR	VF	28	供应LCD电压的电路控制 =1,打开;=0,关闭	
17	Regulation Ratio	0	0	0	0	1	0	0	RR2	RR1	RR0	20	选择调节电阻比	
18	LCD电压设置(对比	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	81	双指令模式,6位精度调节LCD	
	度)	0	0	0	0	EV5	EV4	EV3	EV2	EV1	EV0	00	电压(显示双比度)	
19	睡眠模式设置	0	0	1	0	1	0	1	1	0	MD	AC	MD=0, 睡眠模式 MD=1, 正常模式	
20	省电	0	0	0	0	0	0 复合:	10	0	0	0	00	显示关+全部点阵开	
20	11 円												双指令模式	
21	设置升压倍数(LCD	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	F8	设置升压倍数 BL (0 0) 2倍, 3倍, 4倍	
	电压)	0	0	0	0	0	0	0	0	BL1	BL0	00	BL (0 1) 5倍 BL (1 0) 6倍	
22	空指令	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	E3		
23	测试	0	0	1	1	1	1	-	_	_	-	F0	不要使用,保留测试	

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

HEX

ΑE

2、显示器具体指令介绍:

1) 显示开关

D标志选择显示模式。

RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0代码 1 0 1 1 1 D

D=1; 正常显示模式

D=0;显示关闭,所以SEGS/COMS输出低电平

2) 设置起始行

显示内存的第一行对应显示屏顶部的第一行地址设置

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
代码	0	0	0	1	S5	S4	S3	S2	S1	S0	40

3) 页地址设置

128*8点阵为一页, 12864= (1286*8) *8页, 与起始行决定行在显示屏上行的位置

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX
代码	0	0	1	0	1	1	Y 3	Y2	Y1	Y0	ВО

4) 设置列地址

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	0	1	X7	Х6	Х5	X4	10	

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	Х3	Х2	X1	X0	00	

第1列为 0x10(高4位) 0x00(低4位) 列地址需要写两次

第2列为 0x10(高4位) 0x01 (低4位) 第120列为 0x17(京4位) 0x0F (低4位)

第128列为 0X17(高4位) 0x0F(低4位)

5) 读状态

读HJ12864-COG-1内部状态。串行接口模式读取功能不可用。

RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 HEX

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com E-mail: huijinglcm@sina.com

绘晶科技

COG-LCD11 图形点阵液晶显示器说明书

第 11 页 共 34 页

代码 0 0 BUSY MX D RST 0 0 0

标志	描述
DUGU	BUSY= 0: 命令可以接受
BUSY	BUSY= 1: 命令或复位程序执行
MX	MX=0; 反向 (SEG131SEG0)
MA	MX=1; 正常(SEGOSEG131)
D	D=0; 显示开
Д	D=1; 显示关
RST	RST=1在复位 (硬件或软件复位)
1/21	RES=0; 正常运行

- 6) 写数据(看指令表)
- 7) 读数据(看指令表)
- 8) 列方向(看指令表)
- 9) 显示方向(看指令表)
- 10) 全部点打开(看指令表)
- 11) 偏压选择(看指令表)
- 12) Read-modify-Wrie (少用)
- 13) END (少用)
- 14) 复位(看指令表)
- 15) 水平方向设置(看指令表)

16) 电源控制

一般3个标志位同时打开

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
代码	0	0	0	0	1	0	1	VB	VR	VF	28

标志	描述
VB	VB=0; 内置升压关闭
	VB=1; 内置升压打开
VR	VR=0; 内置稳压关闭
	VR=1; 内置稳压打开
VF	VF=0; 内置降压关闭
V 1'	VF=1; 内置降压打开

17) 调节比

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

LCD对比度档位选择 RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 HEX 代码 0 0 RR2 RR1 RR0 20 标志 调节比 0x20 3.0 0x21 3.5 0x224.0 0x23 4.5 0x245.0 5.5 0x256.0 0x260x276.5

工作电压 (V0) 的计算公式如下: (RR 为调节比, EV 为 LCD 电压设置) $V0 = RR X [1 - (63 - EV) / 162] \times 2.1$, 或 $V0 = RR \times [(99 + EV) / 162] \times 2.1$

标志	寄存器	数值						
RR	RR[2: 0]	3. 0, 3. 5, 4. 0, 4. 5, 5. 0, 5. 5, 6. 0, 6. 5						
EV	EV[5: 0]	0-63						

18) LCD电压设置(对比度调节)


双字节指令,两条指令要一起使用可以调节LCD的深浅显示

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
代码	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	EV5	EV4	EV3	EV2	EV1	EVO

LCD电压与EV和RR之前的关系图

81 0


广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼



- 19) 睡眠模式设置(看指令表)
- 20) 省电设置(看指令表)
- 21) 升压倍数设置(看指令表)
- 22) 空操作(少用)
- 23) 测试 (不用)


八. 连接图

显示器与单片机的连接图



广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

显示器引脚原理图



八、应用举例:

```
//cog-LCD11 串口驱动程序
//产品内核UC1701 (兼容ST7565R)
//MCU : ATMEL 89S52 (STC完全兼容)
//www.huijin1cm.com
#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
//显示I0口定义
    sbit 1cd_sc1k=P2^1;
                     //对应显示器SCLK
    sbit 1cd_sid=P2^2;
                      //对应显示器SDA
    sbit rs=P2^0;
                       //对应显示器RS
    sbit reset=P1^7;
                       //对应显示器RST
    sbit cs1=P1^6;
                       //对应显示器CS0
//数据指针
   #define uchar unsigned char
    #define uint unsigned int
//定义变量
uchar m1, z, z1, d, d1, s, s1, s10, s100;
//函数声明
uchar code ascii_table_8x16[95][16];//95个标准8*16的字符码
uchar code ascii_table_5x8[95][5];//95个标准5*8的字符码
uchar code hui1[];//取模16*16汉字"绘"
uchar code jing1[];//取模16*16汉字"晶"
uchar code kel[];//取模16*16汉字"科"
uchar code ji1[];//取模16*16汉字"技"
//调用中断函数,单片机P3。2低电平时程序暂停
void ini_int1(void)
    EA=1:
    EX0=1; //允许外部INT0的中断
    IT0=1;// 允许中断
}
```

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
int scankey1() interrupt 0 using 1 //使用外部中断1,寄存器组3
   while (P3^2==0) \{for(;;);\}
     IE1=0;//中断标志清零
}
void transfer_command(int data1)
    char i;
   cs1=0;
    rs=0;
    for (i=0; i<8; i++)
        1cd_sc1k=0;
        //delay_us(10); //加少量延时
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else 1cd_sid=0;
        1cd_sc1k=1;
        //delay_us(10); //加少量延时
        data1=data1<<=1;
   cs1=1;
}
//----transfer data to LCM-----
void transfer_data(int data1)
   char i;
    cs1=0;
    rs=1;
    for(i=0; i<8; i++)
        1cd_sc1k=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        1cd_sc1k=1;
        data1=data1<<=1;
   }
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
cs1=1;
//=====transfer command to LCM=======
/*延时*/
void delay(int i)
    int j,k;
    for (j=0; j < i; j++)
    for (k=0; k<110; k++);
/*LCD 模块初始化*/
void initial 1cd()
    cs1=0;
    reset=0; /*低电平复位*/
    delay(20);
    reset=1; /*复位完毕*/
    delay(20);
    transfer_command(0xe2); /*软复位*/
    delay(50);
    transfer_command(0x2c); /*升压步聚1*/
    delay(50);
    transfer_command(0x2e); /*升压步聚2*/
    delay(50);
    transfer_command(0x2f); /*升压步聚3*/
    transfer_command(0x24); /*粗调对比度, 可设置范围0x20~0x27*/
    transfer_command(0x81); /*微调对比度*/
    transfer_command(0x1F); /*0x1a,微调对比度的值, 可设置范围0x00~0x3f 1f*/
    transfer_command(0xa2); /*1/9 偏压比(bias)*/
    transfer_command(0xc8); /*行扫描顺序: 从上到下*/
    transfer_command(0xa0); /*列扫描顺序: 从左到右*/
    transfer_command(0x40); /*起始行: 第一行开始*/
    transfer_command(0xaf); /*开显示*/
    cs1=1;
}
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com E-mail: huijinglcm@sina.com

```
void lcd_address(uchar page,uchar column)
    cs1=0;
    column=column; //
    page=page-1;
    transfer\_command(0xb0+page);
    transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高4 位
    transfer_command(column&0x0f); //设置列地址的低4 位
}
/*全屏清屏*/
void clear_screen()
    unsigned char i,j;
    cs1=0;
    for (i=0; i<9; i++)
         lcd_address(1+i,0);
    for(j=0; j<132; j++)
         transfer_data(0x00);
    cs1=1;
void test_display(uchar data1,uchar data2)
    int i,j;
    for (j=0; j<8; j++)
         cs1=0;
         lcd_address(j+1,0);//页, 列地址
         for (i=0; i<64; i++)
              transfer_data(data1);
              transfer_data(data2);
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
void display_string_8x16(uchar fb,uint page,uint column,uchar *text)
    uint i=0, j, k, n;
    cs1=0;
    while (text[i]>0x00)
    if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
         j=text[i]-0x20;
         for (n=0; n<2; n++)
              lcd_address(page+n, column);
              for (k=0; k<8; k++)
                   if (fb==1) transfer_data(ascii_table_8x16[j][k+8*n]);
                   else transfer_data((ascii_table_8x16[j][k+8*n]));
         i++;
         column+=8;
    else
    i++;
void display_string_8x16_t(uchar fb,uint page,uint column,uchar text)
    uint j,k,n;
    j=text+16;
    for (n=0; n<2; n++)
    lcd_address(page+n,column);
         for (k=0; k<8; k++)
         if (fb==1) transfer_data(ascii_table_8x16[j][k+8*n]);
         else transfer_data(~(ascii_table_8x16[j][k+8*n]));
         }
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
void display_string_5x8(uint page,uint column,uchar *text)
{
    uint i=0,j,k;
    cs1=0;
    while(text[i]>0x00)
     {
         if((text[i])=0x20)&&(text[i]<0x7e))
              j=text[i]-0x20;
              lcd_address(page,column);
              for (k=0; k<5; k++)
               {
                   transfer_data(ascii_table_5x8[j][k]);
              i++;
              column+=6;
         else
         i++;
void display_graphic_16x16(uchar fb,uchar page,uchar column,uchar *dp)
    uint i,j;
     for(j=0; j<2; j++)
     lcd_address(page+j,column);
     for (i=0; i<16; i++)
              if(fb==1) transfer_data(*dp);
              else transfer_data(~(*dp));
              dp++;
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
//显示128x64 点阵边框
void display_bk()
    uint i,j;
    //左框
    for (j=0; j<8; j++)
    1cd_{address(j+1,0)};
    transfer_data(0xff);
    //右框
    for (j=0; j<8; j++)
    lcd_address(j+1,127);
    transfer_data(0xff);
    //上框
    lcd_address(1,1);
    for (i=0; i<126; i++)
    transfer_data(0x01);
    //下框
    1cd_address(8,1);
    for (i=0; i<126; i++)
    transfer_data(0x80);
}
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

```
void main(void)
    ini_int1();//开中断
    for (m1=0; m1<2; m1++)
    initial_lcd();//去初始化显示模块的寄存器
    clear_screen(); //clear all dots//显示屏清屏
    test_display(0xaa,0xaa);
    delay(700);
    test_display(0x55, 0x55);
    delay (700);
    test_display(0xff,0x00);
    delay (700);
    test_display(0x00,0xff);
    delay(700);
    test_display(0x55, 0xaa);
    delay(700);
    test_display(0xaa, 0x55);
    delay(700);
    test_display(0xff,0xff);
    delay(700);
    clear_screen(); //clear all dots
    \label{limits} display\_string\_8x16 (0,1,8," \ \mbox{HUIJINGKEJI"});
    display_string_8x16(1,3,1,"WELCOME TO HUIJI");
    display_string_5x8(5,1,"TEL: 0755-23146001");
    display_string_5x8(6,1,"FAX: 0755-23146002");
    display_string_5x8(7,1,"www.huijinglcm.com");
    display_string_5x8(8,1,"huijinglcm@sina.com");
    delay(700);
    //~~~~~~8屏, 自建字符演示
```

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
clear_screen(); //clear all dots
display_bk();
display_graphic_16x16(1,3,33,huil);
display_graphic_16x16(1,3,49, jing1);
display_graphic_16x16(1,3,65,kel);
display_graphic_16x16(1,3,81, ji1);
display_string_8x16(1,5,40,"128*64");
delay(700);
//~~~~~9屏, 自建汉字图形
clear_screen(); //clear all dots
transfer_command(0xa7);//反显
display_graphic_16x16(1,3,33,huil);
display_graphic_16x16(1,3,49,jing1);
display_graphic_16x16(1,3,65,ke1);
display_graphic_16x16(1,3,81, ji1);
display_string_8x16(1,5,40,"128*64");
delay(700);
clear_screen(); //clear all dots
transfer_command(0xa6);
}
initial_lcd();
clear_screen(); //clear all dots
display_graphic_16x16(0,1,0,huil);
display_graphic_16x16(0,3,0,jing1);
display_string_8x16(0,6,0,"TEL:755-23146001");
{\tt display\_string\_5x8} \, ({\tt 8,4,".\,WWW.\,HUIJINGLCM.\,COM.\,"}) \, ;
display_string_5x8(1,40,"~~~~~~");
display_string_5x8(4,40, "~~~~~~~");
for (z=0; z<10; z++)
    display_string_8x16_t(0,2,40,z);
    for (z1=0; z1<10; z1++)
         display_string_8x16_t(0,2,48,z1);
         for (d=0; d<6; d++)
             display_string_8x16_t(0,2,56,10);
             display_string_8x16_t(0,2,64,d);
             for (d1=0: d1<10: d1++)
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
display_string_8x16_t(0,2,72,d1);
                                                                                                                                                                         for (s=0; s<6; s++)
                                                                                                                                                                                                           display_string_8x16_t(0,2,80,10);
                                                                                                                                                                                                          display_string_8x16_t(0,2,88,s);
                                                                                                                                                                                                            for (s1=0; s1<10; s1++)
                                                                                                                                                                                                                                             display_string_8x16_t(0,2,96,s1);
                                                                                                                                                                                                                                             delay(10);///延时 x ms
                                                                                                                                                                                                                                             display string 8x16 t(0,2,104,10);
                                                                                                                                                                                                                                             for (s10=0; s10<10; s10++)
                                                                                                                                                                                                                                                                               display_string_8x16_t(0,2,112,s10);
                                                                                                                                                                                                                                                                               delay(9);///延时 x ms
                                                                                                                                                                                                                                                                               for (s100=0; s100<9; s100++)
                                                                                                                                                                                                                                                                               display_string_8x16_t(0,2,120,s100);
                                                                                                                                                                                                                                                                               delay(9);///延时 x ms
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ~~~~~~~~11屏, 动态变量时钟演示
uchar code ascii_table_8x16[95][16]={
/*-- 文字: --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x00
/*-- 文字:! --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x30, 0x00, 0x00
/*-- 文字: " --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x06, 0x00, 0x00
```

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
/*-- 文字: # --*/
```

0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x04,0x00,

/*-- 文字: \$ --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,

/*-- 文字: % --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,

/*-- 文字: & --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0xF0, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x21, 0x23, 0x24, 0x19, 0x27, 0x21, 0x10, 0x10

/*-- 文字: ' --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x10, 0x16, 0x0E, 0x00, 0x00

/*-- 文字: (--*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x18, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00

/*-- 文字:) --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: * --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x40, 0x40, 0x80, 0xF0, 0x80, 0x40, 0x40, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x0F, 0x01, 0x02, 0x02, 0x00,

/*-- 文字: + --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00,

/*-- 文字:, --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: - --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: . --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00

/*-- 文字: / --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x60, 0x18, 0x04, 0x00, 0x60, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00

/*-- 文字: 0 --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, 0x00

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
COG-LCD11 图形点阵液晶显示器说明书
/*-- 文字: 1 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-- 文字: 2 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x70, 0x08, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x30, 0x00,
/*-- 文字: 3 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-- 文字: 4 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
/*-- 文字: 5 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0xF8, 0x08, 0x88, 0x88, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x19, 0x21, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00
/*-- 文字: 6 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0xE0, 0x10, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00
/*-- 文字: 7 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: 8 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00,
/*-- 文字: 9 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x22, 0x22, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00
/*-- 文字:: --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字:; --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: < --*/
```

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00,

/*-- 文字: = --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: > --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00,

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www. huijinglcm. com

```
/*-- 文字: ? --*/
```

0x00, 0x70, 0x48, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x36, 0x01, 0x00, 0x00

/*-- 文字: @ --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xC0, 0x30, 0xC8, 0x28, 0xE8, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x07, 0x18, 0x27, 0x24, 0x23, 0x14, 0x0B, 0x00, 0x00

/*-- 文字: A --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00,0x00,0x00,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,

/*-- 文字: B --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00

/*-- 文字: C --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x38, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00

/*-- 文字: D --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00,

/*-- 文字: E --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x23, 0x20, 0x18, 0x00,

/*-- 文字: F --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0xE8, 0x08, 0x10, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00

/*-- 文字: G --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xC0, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x00, 0x00

/*-- 文字: H --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x21, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20

/*-- 文字: I --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: J --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0xFF,0x00,0x00,0x00,

/*-- 文字: K --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x88, 0xC0, 0x28, 0x18, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x01, 0x26, 0x38, 0x20, 0x00, 0x00

/*-- 文字: L --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x30, 0x00, 0x00

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
/*-- 文字: M --*/
```

0x08, 0xF8, 0xF8, 0x00, 0xF8, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x20, 0x00,

/*-- 文字: N --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x07, 0x18, 0x3F, 0x00, 0x00

/*-- 文字: 0 --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xE0, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0xE0, 0x00, 0x0F, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00

/*-- 文字: P --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF0, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00

/*-- 文字: Q --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: R --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x88, 0x88, 0x88, 0x88, 0x70, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x20,

/*-- 文字: S --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x00, 0x70, 0x88, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x30, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x21, 0x21, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00

/*-- 文字: T --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x18, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00

/*-- 文字: U --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x08, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x1F

/*-- 文字: V --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0x78, 0x88, 0x00, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x38, 0x0E, 0x01, 0x00, 0x00

/*-- 文字: W --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0xF8, 0x08, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x08, 0xF8, 0x00, 0x03, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x07, 0x3C, 0x03, 0x00,

/*-- 文字: X --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0x18, 0x68, 0x80, 0x80, 0x68, 0x18, 0x08, 0x20, 0x30, 0x20, 0x03, 0x03, 0x20, 0x30, 0x20, 0x30, 0x30

/*-- 文字: Y --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0x38, 0xC8, 0x00, 0xC8, 0x38, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00

/*-- 文字: Z --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x38, 0x08, 0x00, 0x20, 0x38, 0x26, 0x21, 0x20, 0x20, 0x18, 0x00,

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www.huijinglcm.com

```
COG-LCD11 图形点阵液晶显示器说明书
/*-- 文字: [ --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,
/*-- 文字: \ --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: ] --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: ^ --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: ` --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00
/*-- 文字: a --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,
/*-- 文字: b --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x11, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00
/*-- 文字: c --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: d --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: e --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,
/*-- 文字: f --*/
```

0x00, 0x80, 0x80, 0xF0, 0x88, 0x88, 0x88, 0x18, 0x00, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x00, 0x00

/*-- 文字: g --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

/*-- 文字: h --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x08, 0xF8, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20,

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www. huijinglcm. com

```
COG-LCD11 图形点阵液晶显示器说明书
/*-- 文字: i --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: j --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: k --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x08, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x24, 0x02, 0x2D, 0x30, 0x20, 0x00,
/*-- 文字: 1 --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: m --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x00, 0x00
/*-- 文字: n --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x00, 0x00, 0x20, 0x3F, 0x20,
/*-- 文字: o --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-- 文字: p --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xFF, 0xA1, 0x20, 0x20, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x80, 0x80
/*-- 文字: q --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: r --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x21, 0x20, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
/*-- 文字: s --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: t --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: u --*/
```

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/ 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x3F, 0x20, 0x20

/*-- 文字: v --*/

/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/

0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x01, 0x0E, 0x30, 0x08, 0x06, 0x01, 0x00,

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

www. huijinglcm. com

```
/*-- 文字: w --*/
 /*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x0F, 0x30, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x30, 0x0F, 0x00, 0x00
/*-- 文字: x --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x80, 0x80, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x31, 0x2E, 0x0E, 0x31, 0x20, 0x00, 0x00
 /*-- 文字: y --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x80, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x81, 0x8E, 0x70, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, 0x80, 0x80
/*-- 文字: z --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
/*-- 文字: { --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x7C, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40
 /*-- 文字: | --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00
/*-- 文字: } --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00,0x02,0x02,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
/*-- 文字: ~ --*/
/*-- Comic Sans MS12; 此字体下对应的点阵为: 宽x 高=8x16 --*/
0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
uchar code ascii_table_5x8[95][5]={
/*二维数组 行列 */
/*全体ASCII 列表:5x8 点阵*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*space*/
0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00,//!
0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, //"
0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,//#
0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,//$
0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, //%
0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, //&
0x00, 0x05, 0x07, 0x00, 0x00, //]
0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,//(
0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, //)
0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,//*
```

广东省深圳市宝安区石岩镇麻布第二工业区 4 栋 2 楼 TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

122. 0.00 20110001 11m

E-mail: huijinglcm@sina.com

0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, //+

```
0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00, //,
0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, //-
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, //.
0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,///
0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e, //0
0x00,0x42,0x7f,0x40,0x00,//1
0x42,0x61,0x51,0x49,0x46,//2
0x21,0x41,0x45,0x4b,0x31,//3
0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10, //4
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, //5
0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30, //6
0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, //7
0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, //8
0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e, //9
0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, //:
0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00, //;
0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, // <
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, //=
0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, //>
0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, //?
0x32,0x49,0x79,0x41,0x3e,//@
0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e, //A
0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, //B
0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, //C
0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, //D
0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, //E
0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01, //F
0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a, //G
0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f, //H
0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00, //I
0x20,0x40,0x41,0x3f,0x01,//J
0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, //K
0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, //L
0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f, //M
0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f, //N
0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e, //0
0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, //P
0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e, //Q
0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, //R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, //S
0x01,0x01,0x7f,0x01,0x01,//T
0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f, //U
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

```
0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f, //V
0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f, //W
0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, //X
0x07,0x08,0x70,0x08,0x07,//Y
0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43, //Z
0x00,0x7f,0x41,0x41,0x00,//[
0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,//斜杠
0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00,//]
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,//
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,//_
0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, //
0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, //a
0x7f, 0x48, 0x48, 0x48, 0x30, //b
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x44, //c
0x30,0x48,0x48,0x48,0x7f,//d
0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x58, //e
0x00,0x08,0x7e,0x09,0x02,//f
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x3c, //g
0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x70, //h
0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,//i
0x20,0x40,0x40,0x3d,0x00,//j
0x7f, 0x20, 0x28, 0x44, 0x00, //k
0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00, //1
0x7c, 0x04, 0x38, 0x04, 0x7c, //m
0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78, //n
0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, //o
0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, //p
0x08, 0x14, 0x14, 0x14, 0x7c, //q
0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08, //r
0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x24, //s
0x04,0x04,0x3f,0x44,0x24,//t
0x3c, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3c, //u
0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c, //v
0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c, //w
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,//x
0x04, 0x48, 0x30, 0x08, 0x04, //y
0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44,//z
0x08, 0x36, 0x41, 0x41, 0x00, // {
0x00,0x00,0x77,0x00,0x00,//
0x00, 0x41, 0x41, 0x36, 0x08, //
0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,//^{\sim}
};
```

TEL: 0755-23146001 FAX: 0755-23146002

```
uchar code hui1[]={/*-- 文字: 绘 --*/
 /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为: 宽x高=16x16 --*/
 0x20,0x30,0xAC,0x63,0x10,0x20,0x10,0x48,0x44,0x43,0x44,0x48,0x10,0x20,0x20,0x00,
 0x22, 0x67, 0x22, 0x12, 0x12, 0x40, 0xE2, 0x52, 0x4A, 0x46, 0x42, 0x52, 0x62, 0xC2, 0x00, 0x00
 uchar code jing1[]={/*-- 文字: 晶 --*/
 /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为: 宽x高=16x16 --*/
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x7F, 0x00, 0x00
 0x00, 0xFF, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x49, 0x49, 0x49, 0xFF, 0x00, 0x00,
};
 uchar code kel[]={/*-- 文字: 科 --*/
 /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为: 宽x高=16x16 --*/
 0x08, 0x06, 0x01, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0xFF, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00
};
 uchar code ji1[]={/*-- 文字: 技 --*/
 /*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为: 宽x高=16x16 --*/
 0x10, 0x10, 0x10, 0xFF, 0x10, 0x90, 0x08, 0x88, 0x88, 0x88, 0xFF, 0x88, 0x88, 0x88, 0x00, 0x00
 0x04, 0x44, 0x82, 0x7F, 0x01, 0x80, 0x80, 0x40, 0x43, 0x2C, 0x10, 0x28, 0x46, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00
};
```