附录 A ASCII 码表

ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符	ASCII 值	控制字符
00H	NUL	20H	Space	40H	@	60H	、
01H	SOH	21H	!	41H	A	61H	a
02H	STX	22H	"	42H	B	62H	b
03H	ETX	23H	#	43H	C	63H	c
04H	EOT	24H	$	44H	D	64H	d
05H	ENQ	25H	%	45H	E	65H	e
06H	ACK	26H	&	46H	F	66H	f
07H	BEL	27H	'	47H	G	67H	g
08H	BS	28H	(	48H	H	68H	h
09H	HT	29H	)	49H	I	69H	i
0AH	LF	2AH	*	4AH	J	6AH	j
0BH	VT	2BH	+	4BH	K	6BH	k
0CH	FF	2CH	'	4CH	L	6CH	l
0DH	CR	2DH	-	4DH	M	6DH	m
0EH	SO	2EH	.	4EH	N	6EH	n
0FH	SI	2FH	/	4FH	O	6FH	o
10H	DLE	30H	0	50H	P	70H	p
11H	DC1	31H	1	51H	Q	71H	q
12H	DC2	32H	2	52H	R	72H	r
13H	DC3	33H	3	53H	X	73H	s
14H	DC4	34H	4	54H	T	74H	t
15H	NAK	35H	5	55H	U	75H	u
16H	SYN	36H	6	56H	V	76H	v
17H	ETB	37H	7	57H	W	77H	w
18H	CAN	38H	8	58H	X	78H	x
19H	EM	39H	9	59H	Y	79H	y
1AH	SUB	3AH	:	5AH	Z	7AH	z
1BH	ESC	3BH	;	5BH	[	7BH	{
1CH	FS	3CH	<	5CH	\	7CH		
1DH	GS	3DH	=	5DH	]	7DH	}
1EH	RS	3EH	>	5EH	^	7EH	~
1FH	US	3FH	?	5FH	—	7FH	DEL

注：表中的 0~1FH 以及 7FH 为控制符，不可显示；其余的为可显示字符。

ASCII 码表中控制符号的定义

NUL	Null	空白	VT	Vertical Tab	纵向制表	SYN	Synchronize	同步
SOH	Start Of Heading	标题开始	FF	Form Feed	换页	ETB	End Of Transmitted Block	信息组结束
STX	Start Of Text	正文开始	CR	Carriage Return	回车	CAN	Cancel	作废
ETX	End Of Text	正文结束	SO	Shift Out	移出	EM	End Of Medium	纸尽
EOT	End Of Transmit	传输结束	SI	Shift In	移入	SUB	Substitute	换置
ENQ	Enquiry	询问字符	DLE	Date Line Escape	转义	ESC	Escape	换码
ACK	Acknowledge	承认	DC1	Device Control 1	设备控制 1	FS	File Separator	文字分隔符
BEL	Bell	报警	DC2	Device Control 2	设备控制 2	GS	Group Separator	组分隔符
BS	Backspace	退一格	DC3	Device Control 3	设备控制 3	RS	Record Separator	记录分隔符
HT	Horizontal Tab	横向制表	DC4	Device Control 4	设备控制 4	US	Unit Separator	单元分隔符
LF	Line Feed	换行	NAK	Negative Acknowledge	否定	DEL	Delete	删除