水平交通空间
设备机房
使用空间
垂直交通
不利用/无法到达空间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
N M L K J H G F E D C B A
11500 6500 9000 9000 14000 4000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9750
243750
3000 6000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 6000 3000
90000

首层平面图 1:150