

第十七章 联轴器、离合器和制动器


- 17.1 联轴器、离合器的类型和应用
- 17.2 固定式刚性联轴器
- 17.3 可移式刚性联轴器
- 17.4 弹性联轴器





第十七章 联轴器、离合器和制动器

- 17.1 联轴器、离合器的类型和应用
- 17.2 固定式刚性联轴器
- 17.3 可移式刚性联轴器
- 17.4 弹性联轴器

- 联轴器、离合器——将两轴轴向连接起来并传递转矩及运动的部件。
 - 联轴器:只能在机器停车时才能将两轴连上或脱离 (装拆过程),联轴器有时也兼有过载安全保护作用;
 - 离合器:可以在机器不停的状态下将两轴连上或脱离。







- 联轴器和离合器大都已标准化。
- > 一般可先依据机器的工作条件选定合适的类型,
- > 然后按照计算转矩、轴的转速和轴端直径,
- 从标准中选择所需的型号和尺寸。
- 联轴器和离合器的计算转矩:

$$T_{\rm c} = K_{\rm A}T$$

T—名义转矩

 K_A —工作情况系数,表17-1

选择原则:

$$T_{\rm c} < T_{\rm n}$$

 T_n — 所选型号的公称转矩

$$n < n_{\rm p}$$

 $n_{\rm p}$ —所选型号的许用转速

表 17-1 工作情况系数 $K_{\rm A}$

工作机	原动机为电动机时
转矩变化很小的机械:如发电机、小型通风机、小型离心泵	1. 3
转矩变化较小的机械:如透平压缩机、木工机械、输送机	1. 5
转矩变化中等的机械:如搅拌机、增压机、有飞轮的压缩机	1.7
转矩变化和冲击载荷中等的机械:如织布机、水泥搅拌机、拖拉机	1.9
转矩变化和冲击载荷大的机械:如挖掘机、起重机、碎石机、造纸机械	2. 3




第十七章 联轴器、离合器和制动器

- 17.1 联轴器、离合器的类型和应用
- 17.2 固定式刚性联轴器
- 17.3 可移式刚性联轴器
- 17.4 弹性联轴器

固定式刚性联轴器

常用类型——凸缘联轴器,由两个各具有凸缘和毂的半联轴器组成。各半联轴器用平键分别与两轴相连,然后用螺栓把两个半联轴器连成一体。



不能补偿被联两轴轴 线相对偏移,不具有 缓冲减震性能;但结 构简单,价格便宜。


适用于载荷平稳、转速稳定、能保证被联 两轴轴线相对偏移极 小的场合。



第十七章 联轴器、离合器和制动器

- 17.1 联轴器、离合器的类型和应用
- 17.2 固定式刚性联轴器
- 17.3 可移式刚性联轴器
- 17.4 弹性联轴器


工作原理——含有可移动环节,无弹性元件,利用零件间的相对滑动或间隙补偿两轴的偏移。适用于被连两轴的同轴度不易保证的场合。




一、齿式联轴器

- 结构组成:由两个有内齿的外壳3、两个有外齿的套筒4 以及连接螺栓组成,内齿轮齿数和外齿轮齿数相等。
- 套筒4与轴用键相连,两个外壳用螺栓2连成一体,外壳 与套筒之间设有密封圈1。







- 轮齿间留有较大的间隙,外齿轮的齿顶制成球形,能补偿两轴的轴向、径向和角位移。
- 能传递很大的转矩和补偿适量的综合位移,常用于重型机械中。但结构较复杂、造价较高。




二、滑块联轴器


- 结构组成:由两个端面开有径向凹槽的半联轴器1、3和 两端各具凸榫的中间滑块2组成。
- 中间滑块2两端面上的凸榫相互垂直,分别嵌装在两个半 联轴器的凹槽中,构成移动副。当1、3的转动轴线存在 偏移但平行时,整体为含两个移动副的平面四杆机构。






- 能补偿两轴的径向位移和角位移。
- 若两轴不对中,当转速较高时,由于滑块的偏心将会产生较大的离心力和磨损,并给轴和轴承带来附加动载荷,因此只适用于低速。






三、方向联轴器

- 单万向联轴器: 十字轴3的四端分别与轴1、轴2的叉形接头组成转动副B、C,转动副A和B、B和C及C和D的轴线分别互相垂直,并均相交于十字叉形构件3的中心点O。
- 整体构成一个<mark>空间铰链连杆机构</mark>,转动副A、D的轴线夹角为 α 。用于两轴有较大角偏移的场合。







- 对于单个万向联轴器,当主动轴1以等角速度回转时,从 动轴2作变角速度转动,从而引起动载荷。
- 对机构进行速度分析,可得轴1转角为 $arphi_1$ 时的瞬时角速比:


$$i_{21} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\cos \alpha}{1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \varphi_1}$$

- \triangleright 当 $\alpha = 0$ °时,角速比恒为1,相当于两轴刚性联接;
- ightharpoonup 当 $\alpha = 90^\circ$ 时,角速比为零,两轴不能进行传动;
- \Rightarrow 当 α 一定, φ_1 =0或180°时, 角速比达最大值1/ $\cos \alpha$; 而当 φ_1 =90°或270°时, 角速比达最小值 $\cos \alpha$ 。




- 双万向联轴器:由两个万向联轴器连接而成,可克服单个万向联轴器角速比作周期变化的缺点。
- 为使双万向联轴器的主、从动轴的瞬时角速度相等,即
 角速比恒等于1,则必须同时满足两个条件:
 - ① 主动轴、从动轴与中 间件C的夹角必须相 等, $\alpha_1 = \alpha_2$;
 - ② 中间件两端的叉面必 须位于同一平面内。






• 双万向联轴器的应用



双万向联轴器2,传递 汽车变速箱输出轴1与 后桥差速器输入轴3间 的运动和动力



用于轧钢机轧辊传 动中的双万向联轴 器,以适应不同厚 度钢坯的轧制





第十七章 联轴器、离合器和制动器

- 17.1 联轴器、离合器的类型和应用
- 17.2 固定式刚性联轴器
- 17.3 可移式刚性联轴器
- 17.4 弹性联轴器

弹性联轴器


- 工作原理——含有弹性元件,利用弹性元件的变形补偿两轴的偏移、偏转,并有缓冲吸振作用。
- 弹性元件的材料:金属或非金属,本节只介绍非金属弹性 元件联轴器。






二、弹性柱销联轴器


 用非金属材料(如尼龙)制成的弹性柱销,置于两个半 联轴器的凸缘孔中,以实现两轴的连接。弹性柱销,可 缓冲减振,并靠其弹性变形来补偿被连两轴的相对偏移。 适用于载荷和转速变化的场合。






三、梅花形弹性联轴器

 两个半联轴器1和2的端面上各带凸齿,各凸齿的两侧面 呈内凹形,并在齿侧间隙放置非金属弹性元件(橡胶或 尼龙)。




四、弹性活块联轴器

与梅花形弹性联轴器类似,弹性活块联轴器也是在凸齿的两侧面间隙内放置非金属弹性活块3,但各弹性活块不相连,各弹性活块可径向插入而不必轴向移动两个半联轴器1、2,便于更换损坏的弹性件。为防止弹性活块因离心力而脱出,在联轴器的外缘装有套筒4。



五、轮胎式联轴器

- 用止退垫板将橡胶轮胎环与半联轴器连接。结构简单可 靠,易于变形,允许较大的相对位移。
- 适用于起动频繁、正反向 运转、有冲击振动、两轴 间有较大的相对位移量以 及潮湿多尘等场合。





第十八章 弹簧


18.1 弹簧的功用和类型





第十八章 弹簧


18.1 弹簧的功用和类型


- 弹簧——一种受外力作用后产生较大弹性变形的元件。
- 功用——
 - ① 控制机构的运动或零件的位置,如凸轮机构、离合器、阀门以及各种调速器中的弹簧;
 - ② 缓冲及吸振,如车辆弹簧和各种缓冲器中的弹簧;
 - ③ 储存能量,如钟表、仪器中的弹簧;
 - ④ 测量力的大小,如弹簧秤中的弹簧。
- 类型——按形状分、螺旋弹簧、碟形弹簧、环形弹簧、板簧、涡卷形弹簧




















环形弹簧




碟形弹簧



螺旋弹簧——用金属丝(条)按螺旋线卷绕而成。按其形状可分为:圆柱形、截锥形等。按受载情况又可分为拉伸弹簧、压缩弹簧和扭转弹簧。



环形弹簧和碟形弹簧——都是压缩弹簧,部分能量消耗在各圈之间的摩擦上,因此具有很高的缓冲、吸振能力,多用于重型机械的缓冲装置。



- 平面涡卷弹簧——或称盘簧,轴向尺寸很小,常用作仪器和钟表的储能装置。
- 板弹簧——由许多长度不同的钢板叠合而成,主要用作各种车辆的减振装置。

