	FTC调高寄存器资源表									
寄存器地址	名称	数据类型	默认值	值范围	放大倍数+单位	说明				
注:通讯使用Mo	dbus协议,所有寄存器	读使用0x03或0x30命令,对上	单寄存器地址写使用(	)x06命令,对多个连续寄	- 存器地址写使用0x10	)或0x40命令。				
	状态寄存器(只读)									
1000	设备识别码	无符号32位整型(只读)	0			固定值				
1002	软件版本	无符号32位整型(只读)	0		×100	100表示1.00版本				
1004	输入状态	无符号32位整型(只读)	0			相应位: 0(输入无效) 1(输入有效) BIT0: 上限位 BIT1: 下限位 BIT2: 跟随 BIT3: 穿孔 BIT4: 回原 BIT5: 点动上 BIT6: 点动下 BIT7: 渐近穿孔				
1006	输出状态	无符号32位整型(只读)	0			相应位: 0(输入无效) 1(输入有效)  BIT0: 告警输出(所有告警) BIT1: 跟随到位输出 BIT2: 边检输出  BIT6: 渐近穿孔到位输出 BIT7: 穿孔到位输出				
1008	报警状态	无符号32位整型(只读)	0			0x0000 //无报警 0x0001 //硬上限位 0x0002 //硬下限位 0x0004 //软上限位 0x0008 //软下限位 0x0010 //伺服报警 0x0020 //撞板报警 0x0020 //撞板报警 0x0040 //轴编码器反馈异常 0x0080 //信号线异常 0x0100 //跟随误差报警 0x0200 //信号变化过小 0x0400 //馈线陶瓷环异常报警 0x0800 //调高FPGA未加载 0x1000 //坐标异常预警 0x2000 //信号异常变零告警				

1010	运行状态	无符号32位整型(只读)	0	Bit0~Bit7:
1012	运行命令	无符号32位整型(只读)	0	1: 停止 2: 回原 3: 定位 4: 跟随 5: 穿孔 6: 蛙跳 7: 标定
1014	信号强度	有符号32位整型(只读)	0	
1016	信号高度	有符号32位整型(只读)	0	×1000 毫米
1018	轴位置	有符号32位整型(只读)	0	×1000 毫米
1020	脉冲位置	有符号32位整型(只读)	0	×1000 毫米
1022	编码器位置	有符号32位整型(只读)	0	×1000 毫米
1024	当前速度	有符号32位整型(只读)	0	×10 毫米/秒
1026	信号补偿值	有符号32位整型(只读)	0	
1028	跟随时间	有符号32位整型(只读)	0	
1030	按键状态	无符号32位整型(只读)	0	
1032	跟随误差	有符号32位整型(只读)	0	
1034	DA寄存器值	有符号32位整型(只读)	0	
1036	随动库版本	有符号32位整型(只读)	0	
1038	伺服位置	有符号32位整型(只读)	0	

1040	跟随误差	有符号32位整型(只读)	0				
1042	位置	有符号32位整型(只读)	0				
1044	实时速度	有符号32位整型(只读)	0				
1046	命令位置	有符号32位整型(只读)	0				
1048	DA输出	有符号32位整型(只读)	0				
1050	输出速度	有符号32位整型(只读)	0				
1052	状态	有符号32位整型(只读)	0				
1054	备用		0				
1056	当前软下限位坐标	有符号32位整型(只读)	0		×1000	毫米	
1058	实时信号强度	有符号32位整型(只读)	0				
1060	单次累计行程	无符号32位整型(只读)	0			毫米	读130命令寄存器后,该值会自动清零
		·	<b>会</b> 料 安	去吧 (可法定)			
			<b>参</b> 数句	存器(可读写)			
2000	参数信息	有符号32位整型	0				高16位为参数字节长度,低16位为参数版本信息
2002	是否使用编码器	有符号32位整型	1	(0~1)			0: 否 1: 是
2004	伺服方向	有符号32位整型	0	(0~1)			0: 正向 1: 反向
2006	编码器方向	有符号32位整型	0	(0~1)			0: 正向 1: 反向
2008	丝杆螺距	有符号32位整型	100	(0~100000)	×10	毫米	
2010	每转脉冲数	有符号32位整型	10000	(0~20000)			
2012	速度增益	有符号32位整型	500	(1~5000)			
2014	输入类型	无符号32位整型	0	$(0\sim 0xffffffff)$			表示最多32路输入信号,相应位为0表示常开,为1表示常闭
2016	输出类型	无符号32位整型	0	(0∼0xffffffff)			表示最多32路输入信号,相应位为0表示常开,为1表示常 闭
2018	备用	有符号32位整型					
2020	轴空移速度	有符号32位整型	200	(1~10000)			
2022	轴加速度	有符号32位整型	2000	(1~10000)			
2024	轴加速时间	有符号32位整型	200	(0~5000)	×1000	秒	
2026	随动容差	有符号32位整型	50	(0~500)	×1000	毫米	
2028	随动灵敏度	有符号32位整型	10	(1~30)			
2020	120-737 (4)/2						

2032	备用	有符号32位整型				
2034	粗回原速度	有符号32位整型	50	(1~200)		/利
2036	备用	有符号32位整型			-2714/	
2038	原点偏移	有符号32位整型	20	(0~500)	×10 毫米	
2040	备用	有符号32位整型				
2042	备用	有符号32位整型				
2044	是否软限位保护	有符号32位整型	1	(0~1)		0: 否 1: 是
2046	备用	有符号32位整型				
2048	软限位下限坐标	有符号32位整型	150000	(0~500000)	×1000 毫米	
2050	每转编码器脉冲数	有符号32位整型	10000	(0~20000)		
2052	碰板告警信号	有符号32位整型	1000	(0~500000)		
2054	碰板告警延时	有符号32位整型	100	(0~9999)	<b>毫秒</b>	
2056	跟随误差告警高度	有符号32位整型	5000	(0~50000)	×1000 毫米	
2058	跟随误差告警延时	有符号32位整型	200	(0~9999)	毫秒	
2060	编码器告警使能	有符号32位整型	1	(0~1)		0: 否 1: 是
2062	备用	有符号32位整型				
2064	告警保持时间	有符号32位整型	2000		毫秒	
2066	通讯超时时间	有符号32位整型	3000		毫秒	
2068	信号滤波系数	有符号32位整型	5	(0~15)		为0时关闭滤波,值越大滤波强度越大,反之越小
2070	标定高度	有符号32位整型	150	(100~300)		
2072	空移碰板告警延时	有符号32位整型	10	(0~9999)	毫秒	
2074	穿孔碰板告警延时	有符号32位整型	500	(0~9999)	毫秒	
2076	穿孔容差	有符号32位整型	300	(0~1000)	×1000 毫米	
2078	信号补偿功能	有符号32位整型	0	(0~1)		0: 关闭补偿 1: 打开补偿
2080	伺服类型	有符号32位整型	0	(0~4)		0: 自定义 1: 松下 2: 台达 3: 安川 4: 汇川
2082	零速箝位方向	有符号32位整型	0	(0~1)		
2084~2111	独立调高用					
2112	最大速度	有符号32位整型				
2114	加速度	有符号32位整型				
2116	加加速度	有符号32位整型				
2118	P参数	有符号32位整型				

		命令标识 (低16位)	加工状态 (高16位)	参数1(4字节)	参数2(4字节)	参数3(4字节)	参数4(4字节)
100	高级控制	有符号32位整型		写值: 9999-保存参数 5555-进入下载榜	8888-复位系统 5式 6666-退出下载	3761-恢复出厂参数 戏模式	
			控制寄	存器(可读写)			
2100	工:自由///漫刊	1111 702 区正王		(0.000)	毛切		
2168	上电回原延时	有符号32位整型	0	(0~9999)	<u></u> 毫秒	т. д. д. т. д.	
2166	碰板上抬使能	有符号32位整型		(0~1)	日刀儿	0: 否 1: 是	
2164	空移碰板告警饱和度	有符号32位整型	100		百分比		
2162	第二软下限位坐标	有符号32位整型	1000		×1000 毫米		
2160	电容异常变大门限	有符号32位整型	1000				
2158	参数23 参数24	有符号32位整型					
2154	参数23 参数23	有符号32位整型					
2152	参数21 参数22	有符号32位整型					
2150	参数20	有符号32位整型					
2148	参数19 参数20	有符号32位整型	+				
2148	参数19	有符号32位整型					
2144	限位过冲距离	有符号32位整型					
2142 2144	位置模式容差 跟随容差	有符号32位整型 有符号32位整型	+				
2140	端口配置	有符号32位整型					
2138	各种选项	有符号32位整型					
2136	碰板时间	有符号32位整型	_				
2134	滤波系数	有符号32位整型					
2132	零漂补偿	有符号32位整型					
2130	报警上抬高度	有符号32位整型					
2128	加速时间	有符号32位整型					
2126	速度限制	有符号32位整型					
2124	I参数	有符号32位整型					
2122	A参数	有符号32位整型					
2120	V参数	有符号32位整型					

		1: 停止								
			-							
		2: 回原		海底×10/-	日長位異水長					
		3: 定位		速度×10 mm/s	目标位置坐标					
		4: 跟随		速度×10 mm/s	跟随高度					
		5: 穿孔		速度×10 mm/s	穿孔高度					
101	控制命令 (注:命令标识不	6: 跟随蛙跳 13: 穿孔蛙跳		速度×10 mm/s	上抬距离+延时时间	上抬距离+延时时间+下降距离+跟随速度(0不跟随)+跟随高度				
	同,命令内容长度不 一样)	7: 标定								
	117	8: 定位到跟随位	2: 穿孔状态	速度×10 mm/s	目标位置坐标	跟随高度				
		9: 相对定位运行		速度×10 mm/s	相对距离					
		10: 优化跟随蛙跳 14: 优化穿孔蛙跳	1	速度×10 mm/s	最大上抬高度	蛙跳总时间(ms)	蛙跳跟随高度			
		11: 伺服标定								
		15: 软下限位选择		限位选择序号(0-1)						
120	参数导出	参数内容,导出数据长度通过初	快取"参数信息"寄存器	器2000来获取,长度不对返	回错误	1	1			
121	参数导入	导入的参数内容,校验通过返回OK,否则返回错误								
130	读设备运行报告	无符号32位整型		轴单次运行行程(mm)						
			标定数技	居寄存器(只读)	•					
5000	数据标定个数	有符号32位整型	0							
5002	最大信号门限	有符号32位整型	0							
5004	高度1对应的信号	有符号32位整型	0		×1000 毫米					
5006	高度1	有符号32位整型	0							
5008	高度2对应的信号	有符号32位整型	0		×1000 毫米					
5010	高度2	有符号32位整型	0							
5012	高度3对应的信号	有符号32位整型	0		×1000 毫米					
5014	高度3	有符号32位整型	0							
$\sim$										
5008 5010 5012	高度2对应的信号 高度2 高度3对应的信号	有符号32位整型 有符号32位整型 有符号32位整型	0 0 0							

## 版本信息

- 2016.10.8 第一次创建
- 2016.10.10 第二次修改,插入1018轴位置和2020空移速度寄存器
- 2016.10.19 第三次修改,添加寄存器1026,在101控制命令中添加定位到跟随位和点动命令
- 2016.10.22 第四次修改,添加2064告警保持时间和2066通讯超时时间
- 2016.11.17 第五次修改,添加2050每转编码器脉冲数参数
- 2016.11.24 第六次修改,添加2068,2070信号滤波相关参数
- 2016.12.6 第七次修改,添加2076,穿孔容差参数,添加重置系统参数命令,开放原点偏移参数
- 2016.12.10 第八次修改,添加标定数据寄存器(5000~5800)
- 2016.12.23 第九次修改,去掉1026"当前温度"寄存器,修改为信号补偿值,添加1028"跟随时间"寄存器,添加2078"信号补偿功能"寄存器,修改蛙跳控制参数
- 2017.3.28 第十次修改,添加部分调试用寄存器,添加优化方案的蛙跳控制指令
- 2017.4.6 第十一次修改, 高级控制命令中添加进入和退出下载模式的命令; 添加伺服标定状态反馈
- 2017.6.15 第十二次修改,添加独立调高使用参数,重新分配2080寄存器以后的参数地址,将原"点动运行"命令修改为"相对定位运行"命令
- 2017.7.7 第十三次修改,重新调整了状态参数寄存器地址
- 2017. 8. 29 第十四次修改,添加2012,2072两个参数寄存器
- 2017.9.6 第十五次修改,添加2074参数寄存器,控制命令中添加加工状态参数,同时添加穿孔蛙跳功能;
- 2017.9.30 第十六次修改,修改2070参数寄存器为"标定高度"参数,添加参数导入导出功能;扩展通讯协议功能码,长字节读0x30,长字节写0x40,命令帧最长1400字节
- 2018.2.2 第十七次修改,添加2160参数寄存器为"电容异常变大门限"参数
- 2018. 3. 12 第十八次修改,添加2162参数寄存器为"第二软下限位坐标"参数和1056状态寄存器"当前软下限位坐标"参数,控制命令中添加"软下限位选择"命令;
- 2018.6.11 第十九次修改,在1008告警状态寄存器中添加"调高FPGA加载"和"坐标异常预警";
- 2018.7.4 第二十次修改,添加2164寄存器"碰板检测饱和度";
- 2018.7.5 第二十一次修改,添加1058寄存器"实时信号强度"和一路"信号异常变零的告警"状态位;

2018.8.15 第二十二次修改,添加1060寄存器"单次累计行程"、2166寄存器"碰板上抬使能"、2168寄存器"上电回原延时",130寄存器"读设备运行报告"