### CANOpen 系列教程 01

# 初识 CAN 与 CANOpen 及相关内容

作者: strongerHuang

申明:该文档仅供个人学习使用

归类	CANOpen 系列教程
标签	CAN、 CANOpen、 CanFestival
网站	http://www.strongerhuang.com

版权所有:禁止商用

Copyright @2018 strongerHuang

个人网站:<a href="http://www.strongerhuang.com">http://www.strongerhuang.com</a> 第 1 页

#### 目 录

_′	写在前面	3
=,	初识 CAN 与 CANOpen	3
	2. 1 什么是 CAN?	
三、	CAN 总线特点	4
四、	教程规划	5
五、	说明	5
六、	最后	6

### 一、写在前面

我之前学习 CANOpen 的时候,网上有用的资料极少,走了不少弯路。到目前为止,网上关于 CANOpen 的资料依然很少。所以,特地写下该系列教程,帮助初学者跨过这道坎。

从我个人学习 CANOpen 的经历来看,学会使用 CANOpen 难度其实不大。 难点在于需要掌握的基础知识很多,而且许多都有关联性,容易把人绕晕。

那么,我希望通过结合之前我的学习经历,以及工作经验,**站在小白的角度 写下该系列教程**。当然,该教程由我个人编辑并整理,难免有些废话,或者错误, 还请谅解。

本文章收录于【<u>CANOpen 系列教程</u>】,在我的博客分类 "CANOpen 系列教程"也能查找到。

为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,该系列教程也同步更新于微信公众号【EmbeddedDevelop】,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看。

## 二、初识 CAN 与 CANOpen

#### 2.1 什么是 CAN?

CAN: 是 Controller Area Network 的缩写,即控制器局域网络,属于工业现场总线,是 ISO 国际标准化的串行通信协议。

从 OSI (Open System Interconnection 开放系统互联) 7 层网络模型的角度来看, CAN 现场总线仅仅定义了第 1 层(物理层)和第 2 层(数据链路层)。

而在实际设计中,这两层完全由硬件实现,设计人员无需再为此开发相关软件或固件(Firmware),只要了解如何调用相关的接口和寄存器,即可完成对CAN的控制。

上面介绍的内容可能太官方,初学者可能看了之后还是不明白。**简单的说:** CAN 总线就是一层硬件协议。比如:差分信号电平的定义、数据帧的定义等等。

PS: 初学者可以结合 UART 来理解,比如 UART 串口发送一个字符'A',它就是一种串行通信的方式。

### 2.2 什么是 CANOpen?

CANopen 是一种架构在 CAN 控制局域网上的**高层软件通信协议**,包括通信子协议及设备子协议,常在嵌入式系统中使用,也是工业控制常用到的一种现场总线协议。

CANopen 协议是在 20 世纪 90 年代末,由总部位于德国纽伦堡的 CiA 组织——CAN-in-Automation,在 CAL (CAN Application Layer)的基础上发展而来。

所以,关于CANOpen 协议内容请参看: http://www.can-cia.org

由于 CAN 总线只定义了 OSI 中的物理层和数据链路层,因此对于不同的应用 出现了不同的【应用层协议】,为了使不同厂商的产品能够相互兼容,世界范围 内需要通用的 CAN 应用层通信协议。

在过去的二三十年中涌现出许多的协议,不过到现在为止能够广泛被承认的协议却不多,现在应用较广的 CAN 应用层协议主要有以下三种:

- ➤ CANopen 协议: 主要应用在汽车、工业控制、自动化仪表等领域,目前由 CIA 负责管理和维护:
- ▶ **J1939 协议**: CAN 总线在商用车领域占有绝大部分市场份额的应用层协议, 由美国机动车工程师学会发起,现已在全球范围内得到广泛的应用;
- DeviceNet 协议: 在美国等地占有相当大的市场份额,主要用于工业通信及控制和仪器仪表等领域。

而本文说的 CANOpen 也是目前应用较广的一种协议。**简单的说,CANOpen 就是 CAN 总线应用层协议**。

PS: 学习 CANOpen 应用层协议之前请务必先了解 CAN 总线协议。

### 三、CAN 总线特点

CAN 总线采用差分信号传输,通常情况下**只需要两根信号线(CAN-H 和 CAN-L) 就可以进行正常的通信**。在干扰比较强的场合,还需要用到屏蔽地即 CAN-G(主要功能是屏蔽干扰信号), CAN 协议推荐用户使用屏蔽双绞线作为 CAN 总线的传输线。

CAN 总线通信的优势和特点:

A. CAN 总线上任意节点,均可在任意时刻主动的向其它节点发起通信,但在同一时刻优先级高的节点能获得总线的使用权。

第 5 页

- B. 标准 CAN 总线传输波特率可达到 1Mbps。在 5Kbps 的通信波特率下最远传输距 离可以达到 10Km,即使在 1Mbps 的波特率下也能传输 40m 的距离。
- C. CAN 总线定义使用了硬件报文滤波,可实现点对点及点对多点的通信方式,不需要软件来控制。
- **D.** CAN 总线所挂接的节点数量主要取决于 CAN 总线收发器或驱动器,目前的驱动器一般都可以使同一网络容量达到 110 个节点。
- E. CAN 总线通信介质可采用双绞线、同轴电缆或光纤,选择极为灵活。可大大节约组网成本。

当然,CAN 总线的优势还有许多,当你掌握之后就会明白为什么 CAN 总线应用得如此广泛了。

## 四、教程规划

CAN 总线及 CANOpen 协议相关的内容相对比较多,如果每一个细节知识点都写出来,可能花掉我业余时间写一年也写不完。

我写该教程目的在于引导初学者入门,我会结合实例代码让大家边学边理解,至于实际项目编程应用不一定讲述的很多(这个看后面情况)。

**首先从 CAN 底层讲起,再到 CANOpen 协议相关基础知识,最后实际应用**。当然,中间每一个环节内容相对可能较多,也有可能会遗漏部分内容。

## 五、说明

- 1.该文档部分文字来自周立功的相关教程,仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
- 2. 本文由我一个人编辑并整理,难免存在一些错误。
- 3.本教程收录于微信公众号「嵌入式专栏」,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看全系列教程。

# 六、最后

我的博客: http://www.strongerhuang.com

我的 GitHub: <a href="https://github.com/EmbeddedDevelop">https://github.com/EmbeddedDevelop</a>

我的微信公众号(ID: strongerHuang)还在分享 STM8、STM32、Keil、IAR、FreeRTOS、UCOS、RT-Thread、CANOpen、Modbus...等更多精彩内容,如果想查看更多内容,可以关注我的微信公众号。

