CANOpen 系列教程 03

CAN 收发器功能、原理及作用

作者: strongerHuang

申明:该文档仅供个人学习使用

归类	CANOpen 系列教程
标签	CAN、 CANOpen、 CanFestival
网站	http://www.strongerhuang.com

版权所有:禁止商用

Copyright @2018 strongerHuang


个人网站:http://www.strongerhuang.com 第 1 页

目 录

_`	写在前面	3
_	什么是 CAN 收发器?	3
_`		
	2.1 什么 CAN 控制器 TTL 信号?	4
三、	CAN 总线差分信号	4
四、	CAN 收发器芯片和 485 芯片差异	5
	4.1 总线利用率4.2 可以不使用 CAN 收发器吗?	
_	\X	
五、	说明	6
六、	最后	6
, ,,		

一、写在前面

前面文章是从大方向介绍了 CAN 网络,让大家对 CAN 网络有一定的认识。本文将范围缩小,讲述整个 CAN 网络**其中的一个 CAN 收发器**。如下图标记出来的部分:



本文结合众多初学者容易产生的疑问来讲述 CAN 收发器相关的知识点,大概有如下几点:

- ▶ 什么是 CAN 收发器?
- > CAN 总线差分信号
- > CAN 收发器芯片和 485 芯片差异

本文章收录于【<u>CANOpen 系列教程</u>】,在我的博客分类 "CANOpen 系列教程" 也能查找到。

为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,该系列教程也同步更新于微信公众号【EmbeddedDevelop】,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看。

二、什么是 CAN 收发器?

CAN 收发器在整个 CAN 网络中所处的位置如上图所示。CAN 收发器就是一块类似 232 或 485 的**转换芯片**,它的主要功能是**将 CAN 控制器的 TTL 信号转换成 CAN 总线的差分信号**。


2.1 什么 **CAN** 控制器 **TTL** 信号?

现在的 CAN 控制器一般都与 MCU 集成在一起,其发送和接收 TTL 信号就是 MCU 引脚(高或低)信号。

以前还有独立的 CAN 控制器,一个 CAN 网络节点会包含三块芯片: MCU 芯片、CAN 控制器、CAN 收发器。现在是将前两者集成在一起了(看文章开篇 图片)。

三、CAN 总线差分信号

CAN 总线信号从 CAN 收发器出来,为「**两线**」「**差分」信号**,用隐形代表逻辑 1,显性代表逻辑 0。



1. CAN 收发器两线

芯片引脚 CAN H、CAN L

2.CAN H和 CAN L 电压

电压的大小根据芯片型号而定,一般常见的 CAN 收发芯片有 3.3V 和 5V 两种芯片。

如上图,为 5V CAN 收发芯片,在逻辑 0 和逻辑 1 时电压情况:

逻辑 0 时: 显性, CAN_H=3.5V, CAN_L=1.5V; 逻辑 1 时: 隐性, CAN H=2.5V, CAN L=2.5V;

当然,3.3V 电压芯片的总线电压原理类似。而实际应用中,总线电压并非绝对的像上面说的3.5V、2.5V、1.5V 这种电压,会受到导线电阻、外界干扰等影响。

3.隐性和显性

学过生物都知道,基因有隐性和显性,隐性的基因实际存在,但不会表现出

来。有显性的基因就会变现出来。


这里 CAN 总线隐性信号和显性信号道理一样,**当总线两者信号都有时,总 线表现出来的就是显性信号**。

提示: 我们这里说的显性和隐性信号,指的是总线传输的 bit 位信号。

所以,CAN总线平时空闲表现为隐性状态。如果想要发送的信号为隐性位,那么总线才会呈现出来隐性。否则,只要其它有一个节点发送显性信号,你这个节点发送出来的隐性信号就无效。

4.CAN 收发器 R 引脚

CAN 收发器 R 引脚就是与 CAN 控制器接收相连的引脚。如下图:



R 引脚的信号是表示总线当前的信号,用于控制器实时监测总线信号。主要两个目的:

A.监测其它节点发送出来的信号: 别人给它发送数据;

B.监测自身节点发送出去的信号:自己发送是否失败。就像上面说的,自己发送一个隐形信号,结果监测出来是显性信号,那就说明是别人在发送数据。

四、CAN 收发器芯片和 485 芯片差异

CAN 通信和 485 通信一样,属于**半双工**。但是,为什么 CAN 总线相比 485 通信不管在**速度和稳定性**上都具有明显优势呢?

4.1 总线利用率

CAN 收发器工作原理与 485 具有较大差异。从上面的差分信号可以看得出来,两种芯片同时存在,只有显性信号有效,而不会影响总线传输。简单来说就是 CAN 总线具有自动仲裁功能,这样就提高了总线的利用率。

RS485 总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用 RS485 总线。

提示:

CAN 总线没有被发送出去的隐性信号,会由 CAN 控制器后续发送出去。这 里牵涉到 CAN 总线优先级的问题,后续进一步讲述。

当然, CAN 相比 485 具有明显优势, 主要原因还是在于 CAN 控制器。

4.2 可以不使用 CAN 收发器吗?

UART 可以直接通过 TX 连接对方的 RX 引脚,利用 TTL 信号进行通信,那 么 CAN 也可以吗?

答案:单向传输可以,双向传输就不行。

原因很简单,上面说了,CAN 控制器会实时监测发送出去的信号是否正确。 也就是说 TX 要与 RX 信号一致才行,否则 CAN 控制器认为你发送失败。

五、说明

- 1.该文档部分文字来自网络,仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
- 2. 本文由我一个人编辑并整理, 难免存在一些错误。
- 3.本教程收录于微信公众号「嵌入式专栏」,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看全系列教程。

六、最后

我的博客: http://www.strongerhuang.com

我的 GitHub: https://github.com/EmbeddedDevelop

我的微信公众号(ID: strongerHuang)还在分享 STM8、STM32、Keil、IAR、FreeRTOS、UCOS、RT-Thread、CANOpen、Modbus...等更多精彩内容,如果想查看更多内容,可以关注我的微信公众号。



个人网站: http://www.strongerhuang.com