CANOpen 系列教程 02

理解 CAN 总线协议

作者: strongerHuang

申明:该文档仅供个人学习使用

| 归类 | CANOpen 系列教程 | | |
|----|------------------------------|--|--|
| 标签 | CAN、 CANOpen、 CanFestival | | |
| 网站 | http://www.strongerhuang.com | | |

版权所有:禁止商用

Copyright @2018 strongerHuang

目 录

| _` | 写在前面 | 3 |
|----|--|-------------|
| 二、 | CAN 网络 | 3 |
| | 2. 1 MCU 应用程序 | 4 |
| 三、 | ISO 标准化的 CAN 协议 | 4 |
| | 3. 1 ISO/OSI 基本参照模型 3. 2 CAN 在 OSI 模型中的定义 | |
| 四、 | 概述 CAN 总线协议 | 6 |
| 五、 | 4.1 总线信号 | 7 8 8 |
| 六、 | 最后 | 9 |

一、写在前面

上一篇文章讲述了 CAN 和 CANOpen,相信大家 CAN 和 CANOpen 有一定理解了。本文说的 CAN 即是一种总线,也是一种协议。因此,我们常听见 CAN 总线,也常听见 CAN 协议。

CAN 协议和 CANOpen 协议是两套不同的协议。从软硬件层次来划分,CAN 协议属于硬件协议,而 CANOpen 属于软件协议。


本篇文章先概述一下 CAN 网络, 让大家对 CAN 总线协议有一个全局的概念, 再到底层的 CAN 总线协议知识。

本文章收录于【 $\underline{CANOpen \, \underline{s} \, \underline{N} \, \underline{\delta} \, \underline{M}}$ 】,在我的博客分类 " $\underline{CANOpen \, \underline{s} \, \underline{N}}$ 我 也能查找到。

为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,该系列教程也同步更新于微信公众号【EmbeddedDevelop】,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看。

二、CAN 网络

CAN 网络可以理解为多台 CAN 设备连接在**同一条 CAN 总线**上组合成的网络, **其中的 CAN 设备我们称之为节点**。CAN 网络拓扑结构如下图:



如上图,一个 CAN 节点主要包含三类: MCU 应用程序、CAN 控制器、CAN 收发器。

2.1 MCU 应用程序

MCU 应用程序我将其分为三块: 业务逻辑代码、协议层代码、底层驱动代码。

A. 业务逻辑代码: 是根据项目需求而定,也很好理解。比如我读取一个传感器数据,并对其做出相应逻辑处理。

- B. 协议层代码: 比如后续要讲述的 CANOpen。
- C. 底层驱动代码: 配置 CAN 总线相应参数、控制收发的代码。

2.2 **CAN** 控制器

CAN 控制器内部结构还是挺复杂的,一般现在 CAN 控制器都是与处理器集成在一起。

其实对于编程的人来说,无非也就是包含一些控制、状态、配置等寄存器。

比如我们看到有些 STM32 芯片带有 CAN, 也就是说 CAN 控制器已经集成在 STM32 芯片中了, 我们只需要编程操作其中的寄存器即可。

2.3 CAN 收发器

CAN 收发器:将 CAN 收发引脚(CAN_TX 和 CAN_RX)的 **TTL 信号转换成 CAN 总线的电平信号**。

PS: 你可以把 CAN 总线通信认为是 UART 通过 485 进行通信: CAN 控制器就如 UART 的控制器,而 CAN 收发器就如 485 转换芯片。

三、ISO 标准化的 CAN 协议

写这一章节的主要目的就是想让大家了解 CAN 总线位于 OSI 所在层次。

3.1 **ISO/OSI** 基本参照模型

| | 100/00 甘土名叨井町 | 各层定义的主要项目 | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| ISO/OSI 基本参照模型 | | 日法定入的工安项目 | | | | | |
| | 7层:应用层 | 由实际应用程序提供可利用的服务。 | | | | | |
| | 6 层:表示层 | 进行数据表现形式的转换。 | | | | | |
| | | 如:文字设定、数据压缩、加密等的控制 | | | | | |
| 软件控制 | 5层:会话层 | 为建立会话式的通信,控制数据正确地接收和发送。 | | | | | |
| | 4层:传输层 | 控制数据传输的顺序、传送错误的恢复等,保证通信的品质。 | | | | | |
| | | 如:错误修正、再传输控制。 | | | | | |
| | 3层: 网络层 | 进行数据传送的路由选择或中继。 | | | | | |
| | | 如: 单元间的数据交换、地址管理。 | | | | | |
| | 2层:数据链路层 | 将物理层收到的信号(位序列)组成有意义的数据,提供传输错误控制 | | | | | |
| | | 等数据传输控制流程。 | | | | | |
| | | 如:访问的方法、数据的形式。 | | | | | |
| 噩 | | 通信方式、连接控制方式、同步方式、检错方式。 | | | | | |
| 硬件控制 | | 应答方式、通信方式、包(帧)的构成。 | | | | | |
| | | 位的调制方式(包括位时序条件)。 | | | | | |
| | 1层:物理层 | 规定了通信时使用的电缆、连接器等的媒体、电气信号规格等,以实现 | | | | | |
| | | 设备间的信号传送。 | | | | | |
| | | 如:信号电平、收发器、电缆、连接器等的形态。 | | | | | |

【注】

ISO: International Standardization Organization 国际标准化组织;

OSI: Open Systems Interconnection 开放式系统间互联;

3.2 **CAN** 在 **OSI** 模型中的定义

| OSI基本参照模型 | | 在各层中CAN定义事项 | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| 7.应用层 | 层 | 定义事项 | 功能 | | |
| 6.表示层 | 4层 | 再发送控制 | 永久再尝试 | | |
| 5.会话层 4.传 | 2层 (LLC) | 接收消息的选择 (可接收消息的过滤) | 可点到点连接、广播、组播。 | | |
| <u>输层</u> 3.网络层 | | 过载通知 | 通知接收准备尚未完成 | | |
| 2.数据 LLC*1 链路层 MAC*2 | | 错误恢复功能 | 再次发送 | | |
| 1.物 理层 | 2层 (MAC) | 消息的帧化 | 有数据帧、遥控帧、错误帧、 过载帧4种帧类型。 | | |
| //\ | | 连接控制方式 | 竞争方式(支持多点传送) | | |
| // | | 数据冲突时的仲裁 | 根据仲裁,优先级高的ID可继续 被发送 | | |
| // | | 故障扩散抑制功能 | 自动判别暂时错误和持续错误 ,排除故障节点。 | | |
| // | | 错误通知 | CRC错误、填充位错误、位错 误、ACK错误、格式错误。 | | |
| // | | 错误检测 | 所有单元都可随时检测错误 | | |
| // | | 应答方式 | ACK、NACK两种 | | |
| | V | 通信方式 | 半双工通信 | | |
| \ | 1层 | 位编码方式 | NRZ方式编码,6个位的插入 填充位。 | | |
| | | 位时序 | 位时序、位的采样数 (用户选择) | | |
| | | 同步方式 | 根据同步段(SS)实现同步(并 具有再同步功能) | | |

【注】

LLC: Logical Link Control 逻辑链路控制; MAC: Medium Access Control 媒介访问控制;

从上图可以知道 CAN 总线底层硬件的内容(CAN 控制器、收发器)主要位于 OSI 的第 1 层和第 2 层。

四、概述 CAN 总线协议


CAN 总线协议: 就是为了保证通信(收发)数据在 CAN 总线上能稳定传输而制订的一套协议。

CAN 总线协议的内容很多,为方便初学者理解,本文先大概描述一下 CAN 总线协议,后续文章详细讲述 CAN 总线协议的内容。

个人网站:<u>http://www.strongerhuang.com</u>

4.1 总线信号

CAN 总线为「**两线**」「**差分」信号**,用隐形代表逻辑 1,显性代表逻辑 0。如下图:



4.2 优先级


假如某一时刻,一个设备(节点)往总线发 0,一个设备往总线发 1。那么总线会呈现什么现象?

答案:最后总线呈现为显性,也就是0。

4.3 位时序

位时序逻辑将监视串行总线,执行采样并调整采样点,在调整采样点时,需要在起始位边沿进行同步并后续的边沿进行再同步。

简单的说就是对一个bit 位分几段进行采样,目的就是提高数据传输稳定性。在 STM32 中底层驱动代码就需要进行位时序编程,在 STM32 参考手册中也会发现如下位时序图:



4.4 帧的种类和格式

帧的种类有多种:

数据帧:用于发送单元向接收单元传送数据的帧。

遥控帧:用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧。


错误帧:用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧。 **过载帧**:用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧。

帧间隔:用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧。

数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有 11 个位的标识符 ID,扩展格式有 29 个位的 ID。

4.5 位填充

位填充是为防止突发错误而设定的功能。**当同样的电平持续 5 位时则添加**一个位的反型数据。如下图:



4.6 错误的种类

| 错误的种类 | 错误的内容 | 错误的检测帧(段) | 检测单元 |
|--------|------------------------|--------------------------------|------|
| 位错误 | 比较输出电平和总线电平(不含填充 | • 数据帧(SOF~EOF) | 发送单元 |
| | 位),当两电平不一样时所检测到的 | ● 遥控帧(SOF~EOF) | 接收单元 |
| | 错误。 | 错误帧 | |
| | | 过载帧 | |
| 填充错误 | 在需要位填充的段内,连续检测到 6 | • 数据帧(SOF~CRC 顺序) | 发送单元 |
| | 位相同的电平时所检测到的错误。 | 遥控帧(SOF~CRC 顺序) | 接收单元 |
| CRC 错误 | 从接收到的数据计算出的 CRC 结果 | • 数据帧(CRC 顺序) | 接收单元 |
| | 与接收到的 CRC 顺序不同时所检测 | • 遥控帧(CRC 顺序) | |
| | 到的错误。 | | |
| 格式错误 | 检测出与固定格式的位段相反的格式 | • 数据帧 | 接收单元 |
| | 时所检测到的错误。 | (CRC 界定符、ACK 界定符、 | |
| | | EOF) | |
| | | • 遥控帧 | |
| | | (CRC 界定符、ACK 界定符、 | |
| | | EOF) | |
| | | • 错误界定符 | |
| | (0) | • 过载界定符 | |
| ACK 错误 | 发送单元在ACK槽(ACK Slot)中检测 | 数据帧(ACK 槽) | 发送单元 |
| | 出隐性电平时所检测到的错误(ACK | 遥控帧(ACK 槽) | |
| | 没被传送过来时所检测到的错误)。 | 0 | |

CAN 总线协议内容很多,初学者先了解这些,后面文章具体到每一个点上,相信大家就会更明白其中的含义。

五、说明

- 1.该文档部分文字来自网络,仅供个人学习使用,版权所有,禁止商用。
- 2. 本文由我一个人编辑并整理, 难免存在一些错误。
- 3.本教程收录于微信公众号「嵌入式专栏」,关注微信公众号回复【CANOpen 系列教程】即可查看全系列教程。

六、最后

我的博客: http://www.strongerhuang.com

我的 GitHub: https://github.com/EmbeddedDevelop

我的微信公众号(ID: strongerHuang)还在分享 STM8、STM32、Keil、IAR、FreeRTOS、UCOS、RT-Thread、CANOpen、Modbus...等更多精彩内容,如果想查看更多内容,可以关注我的微信公众号。



