

Gocator 线激光点云获取

版权所有 © LMI Technologies, Inc. FAE China 2023.3

目录

1 点云的形成	1	1
2 扫描占云		1



1点云的形成

点云其实是很多表面轮廓沿着垂直于轮廓线的方向(点云的 Y 方向)排列而成的立体图,如下图,要获取这样的图像,需要被测物和传感器一边做相对运动一边采集轮廓,这样传感器把采集到的所有不同位置的表面轮廓按照 Y 方向依次排列,也就形成了点云,我们通常把这个过程称为点云的扫描。




图 1. 点云的形成

2 扫描点云

2.1 扫描点云最常用的编码器模式触发传感器。扫描前,界面菜单进去管理→运动参数与校准→编码器 →分辨率设置成与当前设备上的编码器分辨率相同。如果不清楚可以询问设备商或者用公式: 分辨率=轴运动长度/编码器起止数值变化差,去计算。




图 2. 运动参数一编码器分辨率设置

2.2 根据之前所学采集轮廓的方法,放置被测物,时间模式开启传感器,调整合适曝光,视野中可见清晰轮廓线,前后移动平台(被测物)Y方向并观察视图区轮廓,保证整个被测物都在视野中,如部分区域超出视野,需继续调整传感器与被测物之间距离直至实现。





图 3. 取得样件表面轮廓

2.3 选择有效区域。

扫描界面→传感器→有效区域→选择,可出现黄色选择框,可以自由调节也可输入区域位置和大小,选择合适的有效区域并保证被测物所有位置都在有效区域内,设置完成后点击保存。




图 4. 选择有效区域

有一个公式特别重要: 扫描最大速度=扫描最高频率¥点距,通过压缩有效区域的 Z 方向大小可以大大提高扫描最高频率,从而提高扫描速度,提高设备 CT。



2.4 确定扫描起止位置。

时间模式下开启传感器,前后沿着 Y 方向移动平台(或被测物),可以观察激光线的位置或者通过观察 轮廓的形状变化,确定扫描开始位置与结束位置,起止位置之间的长度就是扫描长度。




图 5. 观察激光轮廓

2.5 点云生成。

停止传感器并切换至点云模式,此时下方参数区多了一个点云生成的设置选项,类型选择固定长度。固定长度是最常用的一种点云生成模式,我们扫描点云在 y 方向上的长度就是我们这里设置的固定长度的值,那设置这个值的大小要略小于我们前面算出的当前设备的扫描长度。这里我们设置为 25mm(扫描长度为 26mm)。点击回车确认。切换至触发→来源选择编码器→点距设置为 0.05mm(可根据实际需要设置),模式选双向。




图 6. 点云模式及参数设置



2.6 扫描。

将被测物移至扫描开始位置,右上角记录按钮点亮→点击开始按钮→移动平台开始扫描,扫描结束可在 视图区看到表面点云




图 7. 扫描成像

2.7 注意事项

设置设备的扫描长度一定要略大于设置的固定长度,这是为了保证传感器会收到所有的触发信号,如果说设备的扫描长度小于或等于点云生成的固定长度,点云是不会生成的。

生成点云的数量=[扫描长度/点云生成中固定长度](取整)。