





声音与听觉器官


声音知识

■ 有关声音的概念

- 物体在外力的作用下产生振动,对周围的空气产生变化的压强,并以类似波的运动形式在空气中传播, 当声波传播到人的耳朵中而引起耳膜振动时,人所感觉到的就是声音。
- **具有普通波的所有特性**,反射等。

■ 声音的几个概念:

• 1)声音的强弱:声波压力大小。 2)音调的高低: 声音频率。 ● 3)声音的**信号**:分类。



Think 关于声音的"有趣"应用?







Pia!


Pia! 这就是响指!



打个响指就让房间灯光变成粉色

- Twitter主上一位叫imajo 的日本小哥就做了这样一 个有点浪漫的机器学习项 目
- 打个响指就让房间灯光变成粉色的视频。









Cymatics

藉由Cymatics使你看见声音

主要参数

声音知识

人能够听到: **20~20 000Hz**, 0~120dB




频率和幅度

亚音信号(次音、次声): 频率<20Hz; 音频信号(可听声): 20Hz~20kHz;

超音频信号(超声波):频率>20kHz:超声波探测。







男性语音

女性语音

其它

100Hz~9kHz

150Hz~10kHz

电话语音 200Hz~3.4kHz

调幅广播AM 50Hz~7kHz

<u>调频广播FM</u> <u>20Hz~15kHz</u>

宽带音响 20Hz~20kHz

Multi-Al-B001 多媒体技术-基础理论技术-多媒体 No.7 http://www.cs.cqu.edu.cn

音量与声音类比情况

声音知识

130分贝 喷射机起飞声音

110分贝 螺旋浆飞机起飞声音

105分贝 永久损听觉100分贝 气压钻机声音90分贝 嘈杂酒吧环境声音

85 _{分贝}

85分贝及以下不会破坏耳蜗内的毛细胞

80分贝 嘈杂的办公室

75分贝 人体耳朵舒适度上限

70分贝街道环境声音50分贝正常交谈声音20分贝窃窃私语





130分贝

100分贝

Multi-AI-B001 多媒体技术-基础理论技术-多媒体 No.8 http://www.cs.cqu.edu.cn




声音调小

在能够听得清楚的情况下,尽量把声音调小一点。



话音编码(声音的数字化)

数字化声音的基本方法





声音信号数字化

声音知识

■ 声音的数字化的定义

将具有一定振幅和频率的连续变化的模拟声音信号,通过A/D转换器,以一定的频率对模拟音频信号 截取一个振幅值,并用指定字长的二进制位表示,从而将连续的模拟音频信号转变成能被计算机处理 的,离散的数字音频信号。

■ 为什么要使用数字信号?

- 1、数字信号计算是一种精确的运算方法,它不受时间和环境变化的影响;
- 2、表示部件功能的数学运算相对容易实现;
- 3、对数字运算部件进行编程,如欲改变算法或改变某些功能,还可对数字部件进行再编程。

数字化过程

声音数字化过程包括采样(抽样)和量 化两个步骤。

■ 采样:

截取模拟声音信号振幅值的过程称为采样, 所得到的振幅值称为采样值。

■ 量化:

- 采样值用二进制位表示称为量化。




奈奎斯特理论(定理):

采样频率须大于等于声音信号截止频率(最高频率) 的2倍,这样就能把以数字表达的声音还原成原来的 声音,称为无损数字化。


量化方法

量化阶距的特点

■均匀量化



■ 非均匀量化





声音质量与数据率

声音知识

- 与声音质量有关的重要因素
 - 1)采样频率: 每秒钟内所采样的次数

采样频率越高,则单位时间内获取的样本数越多,数字化后的音频信号就越逼真,但所需要的存储量 也越大。

• 2)量化位数:表示每个采样样本的二进制位数 量化位数多, 噪声低, 但所需要的存储量也越大。

• 3)声 道数:采样时声音通道的个数 立体声效果更真实, 但数据量将成倍增加。

声音质量的度量

声音知识

- 声音质量度量的基本方法有两种:
 - 1、**客观质量度量**:用信噪比(SNR)度量。

- 信噪比(SNR)
- 2、**主观质量度量**:主观平均判分法(MOS)。

由若干实验者对声音质量进行评分,以平均值作为其质量的度量值。

MOS

分数	质量级别	失真级别	
5	忧(Excellent)	无察觉	
4	良(Good)	(刚)察觉但不讨厌	
3	中(Fair)	(察觉)有点讨厌	
2	差(Poor)	讨厌但不反感	
1	劣(Bad)	极讨厌(令人反感)	



声音质量等级与数据率 (P11)



数据率? (kb/s)

- 通常分为5级:
- 电话
- 调幅广播
- 调频广播
- 光盘(CD)
- 数字录音带
 - (DAT, Data Audio Tape)

质量	采样频率 (kHz)	样本精度 (bit/s)	单道声/立体声	数据率(未压缩) (kb/s)	频率范围							
电话*	8	8	单道声	64	200~3 400 Hz							
AM FM CD	11. 025 22. 050 44. 1	8 16 16	单道声 立体声 立体声	88. 2 705. 6 1411. 2	50~7 000Hz 20~15 000Hz 20~20 000 Hz							
							DAT	48	16	立体声	1536.0	20~20 000 Hz

* 电话使用μ律编码,动态范围为13位,而不是8位(详见第3章)

声音文件的数据量(课本补充)

声音知识

- 计算公式:
- 声音文件的数据量=(采样频率 × 量化精度 × 声道数 × 时间)/8

采样频率单位: - Hz时间单位: - 秒数据量单位: - 字节

重要





"坑"在哪里?

Quiz

例:有1声音文件保存了5分钟双声道、16位量化 位数、44.1kHz采样频率的未压缩声音数据,问其 数据量是多少?

数据量=(采样频率 × 量化精度 × 声道数 × 时间)/8

 $= (\underline{44.1 \times 1000} \times \underline{16} \times \underline{2} \times \underline{5 \times 60}) / 8$

=529240000 字节

=529240000/(1024X1024)≈50.468 MB

Think 如果要计算"速率"呢?


质量	采样频率 (kHz)	样本精度 (bit/s)	单道声/立体声	数据率(未压缩) (kb/s)	频率范围
电话*	8	8	单道声	64	200~3 400 Hz
ÀΜ	11.025	8	单道声	88.2	50∼7 000Hz
FM	22.050	16	立体声	705.6	20~15 000Hz
CD	44.1	16	立体声	1411.2	20~20 000 Hz
DAT	48	16	立体声	1536.0	20~20 000 Hz

* 电话使用μ律编码,动态范围为13位,而不是8位(详见第3章)



Multi-Al-B001 多媒体技术-基础理论技术-多媒体 No.15 http://www.cs.cqu.edu.cn







Multi-Al-B001 多媒体技术-基础理论技术-多媒体 No.16 http://www.cs.cqu.edu.cn

这个杀手非常不冷		
我只能偶尔听到中微子穿过身体的声音,没办法	、,宇宙微波背景辐射还是太吵了。	
07-18 23:47	☆ 120 🗐	
夏雪14384321		
320MP3跟无损格式在听感方面是有区别的,M 易听出来了。真正喜欢音乐追求音乐的人,无损 人跟它们多解释也没用。		
07-16 17:10	₾ 104 🗐	

HiFi

HiFi是High-Fidelity的缩写



蓝牙的带宽?

- 安卓常见的APTX蓝牙编码,经过传输过后的音频文件码率只能达到352kbps,在音质方面也只是略好于320kbps的MP3格式,远达不到无损的标准。
- 随着未来蓝牙协议的升级,带宽提上去了, HiFi格式播放也指日可待。



比较常见的编码-SBC

- 常见的编码:
- aptX、AAC、SBC、LDAC、LHDC和HWA格式。
- SBC (Sub-band coding, 子带编码)
 - 挺早的蓝牙音频编码, 也是运用最广泛的编码格式。
 - 采用SBC编码的蓝牙耳机,一般都有比特率较低、压缩率较高的问题,用这一编码传输之后的音乐细节基本上大量损失,音乐听感也很差。



比较常见的编码-AAC

- 常见的编码:
- aptX、AAC、SBC、LDAC、LHDC和HWA格式。
- AAC (Advanced Audio Coding, 高级音频编码)
 - AAC编码的出现,目的是为了取代MP3格式,在同一码率 下AAC的听感要优于MP3。目前市面上主流AAC播放的设备, 大部分都来自于苹果。



比较常见的编码-aptX


- 常见的编码:
- aptX、AAC、SBC、LDAC、LHDC和HWA格式。
- aptX
- aptX有着低延时的特性,在其母公司被高通收购之后,广 泛的应用于安卓手机平台上;
- aptX编码还有一些细分的格式,其中一种名为aptX HD的编码格式可以达到24 bit 48KHz的音频格式,基本达到"CD"级别的聆听体验。





比较常见的编码-LDAC

- 常见的编码:
- aptX、AAC、SBC、LDAC、LHDC和HWA格式。
- LDAC
 - LDAC是索尼推出的无线音频编码技术,理论传输速率最高可达990kbps,高出SBC三倍之多,这也是目前最接近无损(无损音质: 1411kbps)的编码格式。



比较常见的编码-HWA

- 常见的编码:
- aptX、AAC、SBC、LDAC、LHDC和HWA格式。
- HWA (HiRes Wireless Audio)
- 华为提出的HWA是继aptX HD、LDAC之后,第三家蓝牙高音质协议。
- HWA提供三种码率模式,分别是400kbps、500kbps/560kbps与900kbps。





声音文件的存储格式

声音知识

- 常见声音文件的格式
- Wave文件(. WAV)
- Voice文件(.VOC)
- Audio文件(.AU)
- MIDI文件(.MID)
- Sound文件(.SND)
- mp3
- WMA

■【Wave文件(. WAV)】

WAV: 波形文件格式,

支 持: 各种采样频率和样本精度

声音数据的压缩

格式块(format chunk)

声音数据块(sound data chunk)

group ID = 'R IF F' riffType = W A V E'

> FormatChunk ckID = 'fm t'

Sound D ataC hunk ckID = 'data'




声学模型

人耳特点及心理声学模型

感知基础—人的听觉器官

MPEG声音

■ 人主要用耳朵接受声音。



心理声学

对听觉心理的研究称为心理声学。

- 有趣的结果(人类在不损伤听觉器官的情况下听到的声音):
 - 响度之比为1: 1000, 000, 000, 000。
 - 所能听到的最低耳语声和喷气式飞机起飞时的声音响度的万亿分之一。
 - 听到最轻微的声音时,耳鼓膜的振动幅度比单个的氢原子直径都小。
 - 如果此灵敏度再有任何微小的提高,我们就会由于周围空气中氮原子的随机运动而无法 入睡。



感知声音编码

(Perceptual Audio Coding)

	算 法	名 称	数据率	标准	应用	质量	
	PCM	脉冲编码调制					
	μ-law, A-law	μ-律, A-律	64kbps	G.711			
波形编码	APCM	自适应脉冲编码调制			公共网 ISDN配音	± 4.0∼4.5	
	DPCM	差分脉冲编码调制					
	ADPCM	自适应差分脉冲编码调制	32kbps	G.721			
		子带-自适应差分脉冲编码调制	64kbps	G.722			
	SB-ADPCM		5.3kbps 6.3kbps	G.723			
参数编码	LPC	线性预测编码	2.4kbps		保密话声	2.5 ~ 3.5	
混合编码	CELPC	码激励LPC	4.6kbps		移动通信		
	VSELP	矢量和激励LPC	8kbps		语音邮件		
	RPE-LTP	规则码激励长时预测	高激励长时预测 13.2kbps		ISDN	4.0~3.7	
	LD-CELP	低延时码激励LPC	16kbps	G.728 G.729			
	MPEG	多子带, 感知编码	128kbPs		CD	5.0	
	Dolby AC-3	感知编码			音响	5.0	



感知声音编码

(Perceptual Audio Coding)

- 根据波形本身得相关行和**模拟人的发音 器官的特性**进行编码
- 利用人的**听觉系统的特性**达到压缩声音 数据的目的



听觉系统的感知三个特性(重点)

听觉系统的感知特性



响度

音高

掩蔽效应

声音的强弱

用频率表示声音的音高

一种频率的声音阻碍听觉系统感 受另一种频率的声音的现象。

响度

声音的强弱

■ (1)物理度量:用客观测量单位来度量。

■ (2) 心理度量:用人心理上主观感觉的声音强弱度量。

- 方(Phon) 或 宋(sone)
- 响度的相对量称为响度级,表示某响度 与基准响度比值的对数值。
- 1kHz纯音的声强达到10⁻¹⁶W/cm2(即0dB声 强)时,**人耳刚好能听到,响度就定义0方**。
- 1kHz纯音的声强达到10⁻⁴W/cm²(即120dB 声强)时,**人耳感到疼痛,响度定义为120方**。

Think 如何界定听觉的范围?



听阈



- 定义:
- 当声音弱到人的耳朵刚好可以听到时的 声音强度称为听阈 yù。
- 听阈是随频率变化。
- 听阈-频率曲线



痛阈



- 定义:
- 当声音强到人的耳朵感到疼痛时的声音 强度称为痛阈。
- 痛阈也随频率变化。
- 痛阈-频率曲线


特点 MPEG声音

■ 听觉范围

 "听阈-频率"曲线与"痛阈-频率"曲线之间 的区域。

■ 主观感觉与频率紧密相关

- 2kHz~4kHz范围的声音最敏感,幅度很低的声音信号都能听到;
- 低频信号和高频信号则幅度要高得多才能听到。
- 语音信号能量主要集中在500~1000Hz范围 左右。





听(痛) 國是随频率变化

响度

音高

掩蔽效应

声音的强弱

用频率表示声音的音高


一种频率的声音阻碍听觉系统感 受另一种频率的声音的现象。



10.1.2 听觉系统对音高的感知特性

MPEG声音

- 音高的<mark>客观</mark>度量与**主观**度量
- 客观度量:
 - 振动速度(频率)表示声音的音高,单位Hz
- 主观度量:
 - 用人耳对音高的主观感觉确定,单位Mel(美)
 - Mel=1000log2(1+f)
- 2.客观音高(频率)与主观音高的关系
- 主观音高与频率(客观音高)
 - 不是线性关系, "音高-频率"
 - 对数曲线



响度

音高

掩蔽效应

声音的强弱

用频率表示声音的音高


一种频率的声音阻碍听觉系统感 受另一种频率的声音的现象。



掩蔽效应

一种频率的声音阻碍听觉系统感受另 一种频率的声音的现象。

- 掩蔽分类
- 频域掩蔽
- 时域掩蔽





1.频域掩蔽


MPEG声音

■ 定义:

● 一个强纯音会掩蔽在其附近同时发声的弱纯 音。也称同时掩蔽。

■ 特点:

- 弱纯音离强纯音越近,强纯音对其的掩蔽效果越明显。
- 低频纯音可以有效掩蔽高频纯音,而高频纯 音对低频纯音的掩蔽效果不明显。



2.时域掩蔽


MPEG声音

■ 定义:

- 在时间上相邻声音之间的掩蔽现象称为时域 掩蔽。
- 时域掩蔽分超前掩蔽和滞后掩蔽。

■ 产生时域掩蔽的原因

• 大脑处理信息需要一定的时间。



掩蔽效应是心理声学模型的基础

特点

■ 听觉范围

 "听阈-频率"曲线与"痛阈-频率"曲线之间 的区域。

■ 主观感觉与频率紧密相关


- 2kHz~4kHz范围的声音最敏感,幅度很低的 声音信号都能听到;
- 低频信号和高频信号则幅度要高得多才能听到。
- 语音信号能量主要集中在500~1000Hz范围 左右。



人耳的听觉范围



听(痛)阈是随频率变化





作用

- 人类在利用自身的听觉系统的特性来压缩声音数据方面取得了很大的进展,先后制定了 MPEG-1 Audio, MPEG-2 Audio和MPEG-2 AAC等标准。
- 听觉系统的感知特性,掩蔽效应
- MPEG Audio与感知特性
- MPEG-1 Audio
- MPEG-2 Audio
- MPEG-2 AAC(MPEG2的新扩展)
- MPEG-4 Audio

MPEG Audio与感知特性

MPEG声音

- MPEG Audio是指MPEG1Audio, MPEG2AudioheMPEG-2AAC, 处理10~20000kHz范 围里的声音数据。
- 一、MPEG Audio与心理声学模型
 - MPEG Audio使用心理声学模型来实现压缩声音数据的目的。

■ 二、心理声学模型的要点

- 1.考虑了听觉阈值的概念: 听觉系统中存在一个听觉阈值电平, 低于这个电平的声音信号人就听不到, 因此可以去掉这部分信号而不会影响人对声音信息的获取。
- 2.利用了听觉的掩蔽特性:人的听觉系统感觉不到强声中的轻声。所以,当多种频率声音存在时,凡是被掩蔽的声音均可以去掉。




MPEG Audio 采用<mark>两种</mark>感知编码

MPEG声音


■ 感知子带编码:

- 通过滤波器组后分割成许多子带
- 每个子带对应一个编码器,根据心理声学模型进行编码。



■ 杜比实验室开发的DolbyAC-3编码

一种多通道(multichannel)音乐信号压缩技术, 它可支持5个3~20000Hz频率范围的通道。






感知子带编码

每个子带对应一个编码器,根据心理声学模型进行编码。









2


杜比全景声(Dolby Atmos)

杜比音效试听

声音工具 Windows的录音机 用于录制、播放、编辑wave波形音频文件的工具。 Position: Length: OCO sec. ■ 声音卡附帯的工具 ■ 网络工具



MIDI声音






电子乐器数字接口MIDI

声音知识

- 一套指令的约定,不是声音信号。
- MIDI标准于1983年8月5日正式制定(数字音乐国际标准)。
- 规定了音乐设备之间、音乐设备与计算机之间的连接电缆和硬件,还规定了音乐设备之间、音乐设备 与计算机之间的通信协议。
- 各种音乐设备只要遵从MIDI标准配备MIDI信息处理器和MIDI接口,就能相互连接和通信。



优点




- 1) 文件小
- 2) 易于编辑
- 3) 背景音乐

周华键:风雨无阻15K.mid(文件大小 15K) 邰正宵:千纸鹤15K.mid(文件大小 14K)






波形音频



- 数字化的声音波形
- 音质决定存储空间
- 难于编辑



MIDI音频

- 音乐信息的合成器指令
- 节省存储空间
- 灵活编辑(借助音序器)
- 处理话音的能力较差



Think 指令如何表现/还原声音?

人的耳朵只能听到波形震动 (模拟声音)?









(频率调制(FM)合成)

组合数字载波和调制器


波形参数进行数字运算

声音包络发生器



信号输出


Attack: 音量提升速度 Decay: 音量下降速度 Sustain: 乐音维持照度 Release: 声音回寥速度



调频合成

(频率调制(FM)合成)







【调频(FM)合成声音】

乐器的声音由两种、三种或四种不同的频率的波形 叠加合成。

从理论上讲, FM合成方法可以产生任何乐音, 但 是,这种"物理课式"的合成方法合成出来的声音不够 真实。



调频合成




波表合成

(乐音样本合成)

【乐音样本合成 】

波表合成采用"波表查找"技术来产生音乐。波表技术以高精度录下真实乐器的声音,并将录制的各种实际乐器的数字化声音存储在只读存储器(ROM)中。

还原的声音质量非常高,所产生的音响效果比FM 合成器合成的音乐质量高得多。





MIDI系统(产品)







为MIDI作曲而设计的计 算机程序。

控制器



电子乐器的一种装置(乐 器键盘)等。

合成器 (Synthesizer)

合成器是利用数字信号 处理器(DSP)或其他芯片 来产生声音的电子装置。 合成器产生声波,并把 声波通过声音发生器送 往扬声器。




决定质量!!!

MIDI通道


声音知识

■ 通道:

● 一个通道指一条独立的信息传输路线。单个物理MIDI通道分成16个逻辑通道,每个通道访问一个独立 的逻辑合成器,可充当一种乐器的角色。







减少存储空间,提高数据传输率?

音频编码



话音编码(自学?)

Multi-AI-B005 多媒体技术-基础理论技术-话音编码.pptx



关于声音的其它研究领域

Multi-AI-B006 多媒体技术-基础理论技术-声音各领域的 研究情况.pptx





本章小结



声音知识

数字声音

■ 两个参数:频率和幅度

- 1)人能够听到的是20~20 000Hz, 0~120dB
- 2)话音信号:300~3000Hz(人说话的频率)

■ 2)声音数字化过程

● 声音数字化过程包括采样(抽样)和量化两个步骤。

■ 3)奈奎斯特理论:

采样频率须大于等于声音信号截止频率(最高频率)的2倍,这样就能把以数字表达的声音还原成原来的声音,称为无损数字化。



数字声音

声音知识

- 量化方式
- 均匀量化和非均匀量化。
- 声音质量与数据率
- 1)与声音质量有关的重要因素
- 2)声音文件的数据量=(采样频率×量化精度×声道数×时间)/8
- MIDI
- MIDI音频和波形音频的区别