

4G模块(DTU)配置步骤

适用MD-649系列产品



1.硬件连接




2.打开配置软件


3.点击"设置"

4.设置正确的串口号


- ♦ 波特率: 115200 (无需更改)
- ◆ 如不知道串口,请打开链接 https://jingyan.baidu.com/article/647f0115e398b97f2148a8f3.html







5.再次确认: 断电




6.点击"开始配置"



7. 30秒内通电

◆ 如不知道串口,请打开链接 https://jingyan.baidu.com/article/647f0115e398b97f2148a8f3.html



8.回车进入配置

9.恢复出厂 赋配置

使用英文输入,输入大写"Y",然后回车

➡ 无线终端配置软件













- 1. 连接好计算机串口与无线终端,并在"设置"里正确选择 COM 余型号选择115200波特率;
- 2. 配置无线终端,请点击"开始配置",30秒内迅速接通电源。
- 3. 更新无线终端,请点击"选择文件"设定好新固件文件,点击


版本号: MD649D_QX 3.2.3

发布日期: Aug 20 2018 18:01:45

IMEI:240305004053564

回车进入配置...

☆ 无线终端配置软件











- 1. 连接好计算机串口与无线终端,并在"设置"里正确选择 COM 口编 余型号选择115200波特率;
- 2. 配置无线终端,请点击"开始配置",30秒内迅速接通电源。
- 3. 更新无线终端,请点击"选择文件"设定好新固件文件,点击"开好

版本号: MD649D QX 3.2.3

发布日期: Aug 20 2018 18:01:45

IMEI:240305004053564

回车进入配置...

恢复缺省配置? [Y/N](N):Y

10. 端口号修改

◆ 2) 数据中心端口: 8002

11.波特率修改

- ◆ 18) 波特率 (bps): 115200
- ◆ 一般是115200, 其他特殊按需填写

恢复缺省配置? [Y/N](N):Y 己恢复缺省配置,请重新配置

配置菜单

- 1)数据中心域名或IP(rtk. ntrip. qxwz. com): 直接回车
- 2) 数据中心端口(8001):8002

9) 串口输出连接信息[Y/N](N):

12) 拨号密码(*******):

15) 串口打包超时(毫秒)(20):

18) 波特率(bps) (9600):115200

16) 短信唤醒密码(1234):

17)心跳间隔(秒)(0):

13) ID(13901234567):

11)拨号账号(ctnet@mycdma.cn):

10) DNS服务器():

直接回车 直接回车 直接回车 直接回车 14) 连接模式[1:永远在线/2:唤醒在线/3:按需在线](1): 直接回车

输入"115200",回车

输入"8002",回车

12. 千寻账号、密码修改

账号密码请登录官网查看,如图。

如有其他疑问,请联系千寻客服!



19)数据位[5/6/7/8](8): 20)奇偶校验[N/E/0/M/S](N): 直接回车 21)停止位[1/1.5/2](1): 直接回车 22)NTRIP类型[1:Client/2:Server](1):直接回车 23)NTRIP账号(): 如实输入"账号",回车 24)NTRIP密码(): 如实输入"密码",回车

输入千寻账号密码后, 一直回车直到结束即可。

以下(往后)操作,熟练操作人员,可省略。

13. 保存及查看信号强度

◆ 略。。。

存储配置...

查看信号强度? [Y/N](N):Y

查看信号强度? [Y/N](N):Y 正在初始化模块成功 正在注册网络... 当前信号强度(按任意键结束): 9 差 31 优 31 优 31 优

故障排查一:

◆ 正常情况:绿灯常亮,红灯闪烁

LED 指示灯	颜色	状态	描述
上线	绿	常亮	已经连接到数据中心
		熄灭	没有连接到数据中心
		快闪	正在连接数据中心
		慢闪	正在拔号
发送	红	闪	正在传送数据中/待机
		熄灭	没有数据传送





故障排查二:

- ◆ ^{登陆官网,}账号是否已激活、是否在有效期内
- ◆ 如共用账号, 致电同事是否同时在线
- ◆ 确认是账号问题,请致电千寻客服!



故障排查三:

◆ 拔出SIM,确认SIM卡是否能正常上网





如有其他疑问, 请查看手册:

《MD-649 D_QX配置手册.pdf》; 《MD-649 用户使用手册.pdf》。

仍有其他问题, 请致电: 4008-909-611