a) Fluke 测试工程师需取得福禄克网络布线测试认证工程师证书，即 CCTT 证书

b) 应使用 Fluke 认证测试仪进行铜缆验收测试，需提供.flw 测试源文件和 PDF 报告。

网线链路分为 Cat6 非屏蔽线缆、Cat6A 屏蔽线缆

Cat6 非屏蔽线缆:TIA Cat 6 Perm. Link（+ALL）

Cat6A 屏蔽线缆: TIA Cat 6A Perm. Link（+POE）

c) 应使用 Fluke 认证测试仪进行光纤验收测试，需提供.flw 测试源文件和 PDF 报告：

多模万兆链路通常采用 OM4、OM3

单模光缆链路通产采用 OS2

多模万兆光缆及单模光缆链路均应进行光纤二级测试，二级测试包括一级测试和 OTDR 测试及判断;在测试前应对光纤端面进行质量检测，如不合格，应对光纤端面进行清洁后再进行测试：

光纤一级测试，采用的标准如下：

多模光纤：TIA-568.3-D-1 Multimode（REF）

单模光纤：TIA-568.3-D-1 Singlemode ISP（REF）

ODTR 测试及判断，采用的标准如下：

多模光纤：ANSI/TIA-568.3-D-1

单模光纤：ANSI/TIA-568.3-D-1

光纤端面检测，采用的标准如下：

多模光纤：IEC 61300-3-35 ED.2 MM

单模光纤：IEC 61300-3-35 ED.2 SM RL>=45dB