
- 1. 用于测试和开发成都集芯微科技 G01 系列无线模块。
- 2. 可以作为 STM8L101F3P6 单片机的最小系统板, 所有 IO 都已引出。
- 3. 带 CH340G 虚拟串口芯片,可以进行串口通信开发。
- 4. MicroUSB接口,可以使用 Android 手机线。
- 5. STM8L101系列具有非常低的功耗,完全可以和 MSP430媲美。
- 6. 我们以及客户在大量项目中使用此款 MCU , 已证明其工作非常稳定 , 且易于开发。



二 、 板载资源 G06-VTB01



三 、 驱动安装 G06-VTB01

采用 CH340G 芯片作为虚拟串口,请自行下载戒使用我司提供的驱动软件;安装完毕后可在设备管理器中识别出串口号。

四 、 使用方法 G06-VTB01



五、 Demo 程序 G06-VTB01

## 1. 编译及烧录

1	成都集芯微提供的 Demo 程序,均使用 STVP,很容易移植到其他编译平台。
2	部分未安装 STVP 的用户,可以直接烧录我们编译好的 S19 或 HEX 文件,详见用户资料。

## 2. 程序功能简述

1	分为 TX(发射)和 RX(接收)两部分,每个底板连接无线模块后,既可以发送数据,也可以接收数据。空闲时候,无线模块上接收状态。
2	TX 程序在上电初始后为"固定发送模式",固定发送"gisemi"字符,长按"模式切换"按钮直到绿色 LED 闪烁 3 次,程序切换到"串口发送模式",底板接收到来自串口的用户数据(注意每包数据长度不能大于 16 个字节),通过无线发射出去。同时,每发送一次数据,红色 LED 闪烁一次,用户可以通过"模式切换"按钮随时切换发送模式。
3	无线每收到一次数据,绿色 LED 闪烁一次,且向串口输出收到的数据。
4	串口波特率固定为 9600、 8N1;使用前需安装 CH340G 驱动程序。
5	具体源码详情,请见我司附送的资料包。

## 3. 技术支持

1	开发过程中,请积极联系我司技术支持,我们只对我司模块进行支持,且不含单片机基本用法问题。

六、出口通信 G06-VTB01

发送端在串口发送模式下可以发送小于 16 字节的任意数据,发送端发送什么数接收端就收到什么数如下图所示,每发送一次发送端的红色 LED 闪烁一次



