# KT142A 芯片功能简介

- 1、支持 MP3 硬解码,专用的 aDSP 模块。内置 350Kbyte 的空间,支持 300 秒长度的语音,不限段数 也可以外挂低成本的 spiflash 作为存储介质,也可以支持 TF 卡。二选一。同时支持 U 盘
- 2、亮点功能 1: 配套上位机工具,直接下载 MP3 语音文件到芯片内置的存储空间,减少外置存储器成本 串口指令控制。支持点播、插播、组合等等 控制简单,使用方便。提供单独的上位机进行测试
- 3、亮点功能 2: 超低的待机功耗,超宽的工作电压【2.6---5.2V】,芯片内置 0.5W的 D 类功放
- 4、支持芯片 USB 更换 TF 卡或者 SPIFLASH 自适应不同容量的存储器, spiflash 支持范围为 W25Q40 --- W25Q128
- 5、长期出货,久经考验。广泛应用于停车场、报警器、游戏玩具等等场合。也支持超低功耗
- 6、支持常用的 指定文件播放[分类]、插播[游戏机]、组合播放金额时间[停车场] 等等。非常灵活
- 7、丰富的使用资料,参考 pcb、使用视频教程,降低客户的使用成本 。使用很简单
- 8、超低的成本,量大价优,超级简单的外围,2颗电容搞掂,可以直驱 0.5W的喇叭,或者 DAC 外挂功放的形式
- 9、功能固件我们自己研发,非常灵活,即使有不能满足的需求,也是可以沟通开发。

### 强烈建议初次使用的客户,一定要买对应的测试模块,这个是测试板。节省您测试的时间

- 1、坚决不要单独直接买芯片回去直接贴板,这样出现问题没有对比就是浪费您的时间
- 2、虽然看起来很简单,但是目前一些客人买芯片回去,然后出现问题,就来问我们怎么解决。我想说,我们真的不是神仙,有些问题真的需要现场看以及综合判断才能得出结论的。
- 3、这个产品最核心的就是串口下载语音,所以整个下载流程务必配合上位机进行理解如果这里都理解不了,那么意味着您的选型是失败的

	资料简介
1、	目前我们提供的资料如下: (1)、芯片的参考原理图和参考 DEMO 板的 PCB 参考 "00_硬件封装和参考 PCB" 文件夹 (2)、使用手册 手册中重要的部分都有视频进行配合说明 ,参考 "02" 文件夹 (3)、开发中注意的一些细节说明文档
2、	使用很简单。一定不要想复杂了
3、	芯片所有的功能,都是以测试模块为准
5、	有任何疑问都可以向我们咨询: [QQ:1405402512] [P:13510250437 滕工]
6、	测试可以直接使用我们提供的工具,简单明了,在"08文件夹"
7、	样品可以淘宝购买,直接淘宝搜索"KT142A语音芯片"店铺为"语音之家",这个是我们的零售店

	售后说明		
1、	这颗芯片的推出,就是为了跑量,利润非常薄,所以对于售后,我们需要您的配合		
2、	您碰到问题或者有不清楚的地方,尽量遵循如下的原则: (1)、尽量查找资料和问题集锦,资料更新很多,不清楚的地方也都完善的很好 (2)、实在没有的。您可以罗列出来形成文档,发给我们,我们一定会及时回复您 (3)、电话能沟通清楚的地方,请直接来电 13510250437 (4)、需要更好的服务,价格就高。当然我们也不希望,所以资料我们很用心在做		
3、	不支持 QQ 旺旺微信来来回回沟通,只有提高效率,成本才能拉低,才有竞争力		
4、	需要定制方案,您可以把要求详细的列出来给我们,不确定的可以电话沟通		

	视频说明 选择高清
1、	后续添加

### 问题

### 1、KT142A 是什么? 具备哪些功能? 有什么特色?

### 答疑

- (1)、KT142A 是一颗专用于语音播报,支持外挂 SPIFLASH,或者 TF 卡、U 盘。的 MP3 语音芯片,标准 SOP16 封装,支持高音质输出。同时 KT142A 内置有 332K 的空间,可以存放 166 秒的高音质语音,不限 段数,当然音质略低,可存放的长度就更长了,需要使用我们提供的上位机工具下载语音进去。
- (2)、支持串口 UART 控制,支持插播和组合播报,非常适合游戏机、播报金额
- (3)、支持虚拟 spiflash 或者 TF 卡为 U 盘, 方便拷贝语音到设备
- (4)、芯片支持 DAC 输出外加功放芯片,同时内置扬声器驱动 8 欧姆/0.5W,无需外置功放
- (5)、spiflash 和 TF 卡可以同时支持, U 盘是最大支持 32G, FAT32 文件系统
- (6)、SPIFLASH选用 W25Qxx 系列,最大支持 16M 字节
- 、外围电路非常简单,2颗105电容即可正常工作,超宽的工作电压,支持低功耗运行

### 问题

### 2、KT142A 工作电压多少? 电流是多少? 串口波特率是多少? 支持多大的喇叭?

- (1)、芯片的工作电压是 2.6V--5V, 注意如果外接功放芯片,则建议用 5V。电压越低芯片直驱扬声器的功率就越小。
- ==》如果是 5V 的系统,芯片最佳的工作电压是 4.6V 。建议 5V 串一个二极管适当的降压。二极管选择 4001 或者 4148 之类的都可以。
- ==》如果是 3.3V 的系统,也没关系,只是芯片驱动扬声器会小一点声音而已,但是前提要保证电流要够,不然播放声音的时候,会把 3.3v 的供电电压拉胯导致复位
- 答疑
- (2) 、待机电流 5mA,工作电流大概 16mA。视外挂的扬声器参数决定。**需要低功耗的应用可以联系我**
- 们,因为不同的功能,对芯片功耗的处理不一样。
- ==》芯片直驱 8 欧姆 0.5W 的扬声器,最大电流不会超过 200mA。以实际测试为准
- ==》当然也和芯片的音量有关系。不播放的时候芯片内置的扬声器驱动会自动关闭节省功耗
- (3) 、串口波特率是 115200, 注意是 TTL 信号。可以发指令设置波特率,详见手册描述
- (4)、使用芯片的内置功放,觉得声音还不够大,可以外置功放芯片,推荐 HAA2018 或者 8002

详细的可以参考我们给出的原理图。最大驱动 4 欧姆 3W 的扬声器, D 类功放,详细的参见 HAA2018

当然, HAA2018 最好是给 5V 直接供电, 因为电压越高, 他的带载能力越强。

# 问题3、KT142A 芯片如何快速的测试?如何快速的上手使用呢(1)、当您把芯片焊接到 PCB 板上面的时候,如果硬件连接正常,连接 USB 到电脑是一定能看到"虚拟的盘符",如果没有请检查硬件的连接(2)、芯片的第 16 脚为测试脚,可以接一个按键,一端接地一端连接 16 脚,按一下芯片会自动播放当前设备的音乐。然后再按,就是下一段声音(3)、芯片的 15 脚为 busy 脚,有声音输出则为低电平,反之则为高电平(4)、以上都正常之后,可以使用 CH340G 的 USB 转 TTL,连接芯片使用"串口调试助手"进行发送指令进行测试了(5)、以上都正常,就可以使用单片机去正常控制了

问题	4、请问资料如何下载呢?有问题需要咨询找谁呢?
答疑	(1)、您好,资料在"宝贝详情"里面有专用下载链接[注意要使用 PC 才能看到] (2)、无论是售前还是售后,有技术问题随时拨打"13510250437 滕工"

问题	5、KT142A 如何下载语音到外挂的存储器里面呢? 拷贝是按照什么顺序呢?
答疑	(1) 、芯片有专用的 USB 接口,可以连接 PC 电脑,芯片会自动把存储器虚拟成为 U 盘,您就可以像 <mark>拷贝 U 盘一样</mark> ,往里面拷贝语音 (2) 、 <b>拷贝的顺序</b> ,是先考进去的编号为 1,后考进去的编号为 2,以此类推 (3) 、还有一种是指定文件夹和文件名的方式,这样就不需要按照顺序。芯片会按照文件夹和文件名去查找对应的文件

问题	6、KT142A 我焊接到 PCB 板上面之后,为什么没有任何反应呢?
答疑	(1) 、这个问题比较模糊,所以需要多重判断,才能找出问题来 (2) 、首先看一下芯片供电是否正常,也就是芯片的 11 脚,输入电压是否是 3.3—5.2V 之间 (3) 、再看芯片的 10 脚,是否有 3.3V 的电压输出。如果超过 3.7V 以上则极有可能芯片被击穿了,只能更换了 (4) 、再连接电脑,看看电脑端是否有 USB 设备显示。同时看看 spiflash 里面是否有音乐文件

## 7、KT142A 我焊接到 PCB 板上面之后,为什么插入 USB 连接电脑显示如下呢? 格式化 可移动磁盘 (F:) 容量(P): 4.00 MB 文件系统(F) FAT (默认) 问题 分配单元大小(A) 默认配置大小 ▼ X 格式化 可移动磁盘 (F:) Windows 无法完成格式化。 确定 (1)、首先可以明确,就是 KT142A 和电脑之间的通讯是正常的,也就是芯片正常工作起来了 (2) 、连接电脑显示这个,不能格式化,主要的问题在于 (3) 、spiflash 选择的型号是否正确,必须选择 25Q16、等等不同容量的型号,具体看手册 答疑 (4) 、以及 spiflash 和 KT142A 的连接是否正确 (5) 、一定要注意一下: flash 要选 25Q80, 25Q32, 具体的可以看看我们的手册 (6) 、同时 spiflash 和 KT142A 之间的连接,有个电阻是 0 欧姆,当然短接也是可以的

# 问题 8、KT142A 我如何使用内置的存储空间存放语音呢? 1、需要借助于我们专用的 PC 端的软件工具,通过串口的形式下载进去,详见章节 5 的描述 2、后续如果调试完毕,我们的 PC 工具端,可以打包语音文件生成固定的固件,提交给我们,进行批量的烧录即可。 3、注意内置的空间最大只有 332Kbyte,所以下载之前请规划好内置的空间是否满足需求,如果不满足需求,则需要外挂一个合适容量的 spiflash 4、外挂的 spiflash,是通过连接电脑,进行模拟 U 盘更换声音的

(7) 、这个问题主要是硬件问题,和芯片基本没关系