

# 一、简介

芯片支持低功耗的模式,可以做到原地唤醒。所以非常适合低功耗的应用场景,目前要分2个版本:目前芯片,支持超低的供电电压,最高为5.2V,最低可以低至2.5V。所以也很适合纽扣电池的应用场景

版本 1:	1、这样只有 3 个 IO 口触发,也就是 K1、K2、K3
	2、支持 USB 更换 spiflash 的声音
=外挂 spiflash	3、支持配置文件,read. txt 进行配置 IO 触发方式,方法还是和原来保持一直
	4、支持 PWM 直驱扬声器, 0.5W 的功率
版本 2:	1、这样可以有 6 个 IO 口触发,也就是 K1、K2、K3、K4、K5、K6
	2、不支持 USB 更换声音,只支持出厂烧录好,用专用工具去烧写
=内置 spiflash	3、不支持配置文件去配置,可以选择 K1 到 K6 里面拿出来 2 个 I0,做对地的选择
	4、支持 PWM 直驱扬声器, 0.5W 的功率

### 功耗测试说明


- 1、去掉状态指示灯,去掉 busy 指示灯
- 2、测试供电为 5V 的稳压电源,误差在 1mA 左右。**注意,是空载状态下测试的结果,也就是不外挂扬声器。**

设备	详细状态电流	备注
外置 spiflash	播放状态 = 11mA	不同的 flash 品牌略有差异,但是差异不大
	停止状态 = 9mA	测试最好的 flash 是华邦的【播放=6.8mA】【停止=4.6mA】
	低功耗 = 30uA	
内置 flash	播放状态 = 5mA	功耗表现非常的稳定
	停止状态 = 4mA	
	低功耗 = 4uA	

注意此版本,需要单独的固件支持。标准的芯片,是不支持此功能的




# 二、硬件说明



### 2.1 外挂 spiflash 应用

- 1、如果是外挂 spiflash 。
- 必须要记得在 spiflash 的 CS 脚加上一个 10K 的上拉电阻 到 3.3V[主控的 10 脚]
- 2、如果使用过程中,芯片供电电压偏低,请选择低压版本的 spiflash
- 3、如果测试功耗偏高,请以华邦的 spiflash 为准
- 4、需要 usb 更换声音,必须要先触发芯片唤醒,插入 USB 连接电脑才有效,否则芯片唤醒不了
- ==》识别的特征就是 busy 指示灯或者播放指示灯
- ==》同时修改了配置文件,一定要重新上电一次,否则 配置文件没办法生效




#### 2.2 内置 flash 的应用

- 1、如果使用内置的 flash 空间,就需要专用的工具,生成音频文件
- 2、芯片也必须在出厂之后烧录好,再发给客户测试



# 三、IO触发的配置使用说明



序号	功能简介
0	脉冲可打断 (无配置默认此模式,短路上电可自动播放)
1	长按循环, 抬起停 (短路上电可自动循环播放)
2	脉冲不打断
3	播放不打断(播放指针可以上下曲切换,比如上电默认是第一曲,感应一下响一次,如果按下一曲,就是
	感应响第二曲,这个短路上电无效,接感应头的,最好掉电记忆)
4	随机播放(不打断,这个短路上电无效)
5	不打断下一曲(这个短路上电无效,感应一次响一曲,再感应就下一曲)
6	按下单曲循环,再按停止
7	播放/暂停
8	上一曲
9	下一曲
Α	音量加
В	音量减
С	记忆