# 第13讲编码

一、如何有效地编码

二、数值与字符编码

三、可靠性编码

习题: 21、25、30

## 如何有效地编码

- 内容用0和1有效地编码
- ●目标

通过对八件物品进行编码练习,设计出简单有效的编码,编码中特定的位有特定的意义。

#### 1.5 编码 (1/3)


例13.1 给定白菜、西瓜、鸭、萝卜、狗、柠檬、鸡、兔8个对象,请用二进制数字对它们进行有效编码。

解: 先对编码对象的属性或特征进行分析

- 1、生物(最高位):植物、动物(0、1)
- 2、植物(次高位):蔬菜、水果(0、1)
- 3、动物(次高位): 宠物、家禽(0、1)
- 4、蔬菜(最低位):杆叶、根茎(0、1)
- 5、水果(最低位): 甜、酸(0、1)
- 7、家禽(最低位):游水、不游(0、1)

方案
白菜
萝卜
西瓜
柠檬
狗
兔
鸭
鸡

#### 1.5 编码 (2/3)



八种物品编码层次结构图

## 1.5 编码 (3/3)

●模型机指令编码


●分为操作码和地址码两部分

●操作码:指明干什么

●地址码:指明操作数在哪

操作码(4位) 地址码(4位)

操作码助记符	指令编码*
MOV	IIII XX XX
ADD	1001 XX XX
SUB	0110 XX XX
AND	1110 XX XX
NOT	0101 XX XX
SHR	1010 XX 00
SHL	1010 XX 11
JMP	0001 00 00, XXXX
JZ	0001 00 01, XXXX
JC	0001 00 10, XXXX
IN	0010 XX XX
OUT	0100 XX XX
NOP	0111 00 00
HALT	1000 00 00



控制信号

# 十进制数值与字符编码

- 内容十进制数值编码、字符编码
- ●目标

列举几种常用的二—十进制数值编码和字符编码。

## 1.6 十进制数值与字符编码 (1/5)

●十进制数值编码:有很多种,但只有少数留用至今

44	La lent	he had a	£ 2721	* + 1 (0011)	TacH 13
Decimal digit	BCD (8421)	2421	Excess-3	Biquinary	1-out-of-10
0	0000	0000	0011	0100001	1000000000
1	0001	0001	0100	0100010	0100000000
2	0010	0010	0101	0100100	0010000000
3	0011	0011	0110	0101000	0001000000
4	0100	0100	0111	0110000	0000100000
5	0101	1011	1000	1000001	0000010000
6	0110	1100	1001	1000010	0000001000
7	0111	1101	1010	1000100	0000000100
8	1000	1110	1011	1001000	0000000010
9	1001	1111	1100	1010000	0000000001

●请分别用一句话定义2421码和余3码

## 1.6 十进制数值与字符编码 (2/5)

- ●编码、码字、非码字
  - ●编码

一个N位字符串集合,每一个不同的串表示一个不同物品 或数字

- ●码字编码中任意一个字符串
- ●非码 (字) 不是码字的其它字符串
- ○"1111"在2421编码中是一个码字,但在8421编码中不是一个码字,而是一个非码(字)

#### 1.6 十进制数值与字符编码 (3/5)

- ●ASCII字符编码(American Standard Code for Information Interchange), 它用7位表示:
  - ●94个可打印字符,34个不可打印的控制字符
    - ●打印格式控制字符
    - ●信息分隔控制字符
    - ●通信控制字符
  - OASCII码经过精心设计,有一些有意思的特性
  - 数 0、...、9 与数字字符0、...、9不同
  - ●扩展ASCII码表
- ●摩尔斯码
- ●布莱叶盲文

## 1.6 十进制数值与字符编码(4/5)


_			7	2						
			R	312		b <sub>6</sub> b <sub>5</sub> b <sub>4</sub> (c	olumn)			
四位 1997年 1997年	b <sub>3</sub> b <sub>2</sub> b <sub>1</sub> b <sub>0</sub>	Row (hex)	000	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
~~~~ 0	0000	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	,	р
19212	0001	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0	010	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	r
	011	3	ETX	DC3	#	3	С	S	C	s
0	100	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0	101	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	е	u
0	110	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0	111	7	BEL	ETB	,	7	G	W	g	W
1	.000	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1	001	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	У
1	010	A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	Z
1	011	В	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1	100	C	FF	FS	,	<	L	\	1	-[
1	101	D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1	110	E	SO	RS		>	N	^	n	~
1	111	F	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

- ●汉字编码, 电报码
- ●图像、声音、视频编码

## 1.6 十进制数值与字符编码(5/5)

- ●摩尔斯码SOS ··· --- ···
- ●布莱叶盲文

●条形码





●邮政编码:410082。学号、身份证号是怎么编的?

## 可靠性编码

● 内容

可靠性编码的基本原理、奇偶校验码和格雷码

●目标

通过举例,解释可靠性编码的基本原理,会生成奇偶校验码,能写出一种n位的格雷码。

# 1.7 可靠性编码 (1/2)

#### ●错误总会发生

数字	8421码	接收方可能出现的情况
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0010
3	0011	0011
4	0100	0100
5	0101	0101
6	0110	0110
7	0111	1111 \[
8	1000	1001 X
9	1001	1001

#### 1.7 可靠性编码 (2/2)

●在原来的编码中增加一些位(冗余位),使得新的编码字具有某种特性,而非码字不具有这种特性

数字	8421码	8421码的偶校验形式
0	0000	<b>0</b> 0000
1	0001	<b>1</b> 0001
2	0010	<b>1</b> 0010
3	0011	<b>0</b> 0011
4	0100	<b>1</b> 0100
5	0101	<b>0</b> 0101
6	0110	<b>0</b> 0110
••	•••••	•••••

●奇偶校验码的检错能力与代价

# 1.7 可靠性编码-奇偶校验码 (1/3)

●偶校验码

0	0	0	1	?
0	0	1	0	?
0	0	1	1	?
0	1	0	0	?
?	?	?	?	?

# 1.7 可靠性编码-奇偶校验码 (2/3)

●偶校验码

0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	0	1


# 1.7 可靠性编码-奇偶校验码 (3/3)

●偶校验码纠错


0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	-1	-1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	0	0

# 1.7 可靠性编码-格雷码 (1/3)

#### ●光学轴角编码器




(a) 位置0~7的二进制编码




## 1.7 可靠性编码-格雷码 (2/3)

●格雷码:任意两相邻代码之间只有1位不同



(a) 位置0~7的二进制编码



(b)位置0~7的格雷码编码

# 1.7 可靠性编码-格雷码 (3/3)

#### ●十进制数字的格雷码(有多种)


生成格雷码 ①镜像和 0.1

Decimal	8421码	Gray
0	0000	0000
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0111
4	0100	0110
5	0101	0010
6	0110	0011
7	0111	0001
8	1000	1001
9	1001	1000

○在降低功耗、提高可靠性方面有很多应用


# 1.7 可靠性编码-海明校验码 (1/2)

●将信息位分为多个组,每个组增添一个校验 位,利用各组间的关系进行查错与纠错。



# 1.7 可靠性编码-海明校验码 (2/2)

- ●分组规律
  - ●每个校验位只参加一组校验
  - 每个信息位至少参加一组以上的校验,且这些组 别不完全相同
- ●要分多少个组,如何安排位置比较方便?



#### 小结

- ●有效编码
  - ●长度最短
  - ●每一位有特定意义
- ●数字与字符编码
  - ●8421码、2421码、余3码
  - ●ASCII码
- ●可靠性编码
  - ●编码具有某种规律,出现错误时,规律通常会被打破
  - ●奇偶校验码可以发现奇数位错误
  - ●格雷码常用于计数器,可降低功耗,提高可靠性
  - ●海朋校验码(分组奇偶校验码)可以纠正错误
- ●测验