# 第12讲 模型机与信息表示

- 一、模型计算机
- 二、信息表示
- 三、数制及其转换
- 习题: 9、17、18


## 模型计算机


- 内容模型计算机中的指令流与数据流
- ●目标


分别说出模型机中指令和数据的流动路径、分支指令成功与否指令地址的形成方式。

## 模型计算机 (1/4)











## 模型计算机 (2/4)

指令:存储器→指令寄存器→指令译码器




### 模型计算机 (3/4)

- 指令:存储器→指令青存器→指令译码器
- 数据:相对复杂一些
- 1. 存储器→通用寄存器组→ 函数发生器→移位逻辑→ 存储器
- 存储器→通用寄存器组→ 函数发生器→移位逻辑→ 通用寄存器
- 通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→寄存器组
- 4. 通用寄存器组→函数发生器→移位逻辑→存储器




## 模型计算机 (4/4)

#### ● 指令执行顺序



存储器RAM




### 信息表示

- 内容数字信号与电平
- ●目标


通过画图方式将任一连续信号波形分别表示成同步和异步离散形式;通过对"交规"的合理性进行类比分析,分别画出输入、输出高低电平的范围,从而建立数字电平模型。

## 1.1 信息表示 (1/4)

- ●将模拟 (连续) 信号表示成数字 (离散) 形式
  - ●用1位二进制数字表示




模拟量



#### 1.1 信息表示 (2/4)

●用3位二进制表示






●降低量化误差的办法? 增加多格频率


#### 1.1 信息表示 (3/4)

- ●为什么要用二进制?
  - ●将无穷多个电压值映射(抽象)为两个区间(电平),避免了模拟世界的不确定性,使数字电路设计和制造变得简单。
  - ●两个电平可以抽象地表示:数字"1"与"0";字符"T"与"F", "前进"与"后退";通常它们不分大小。
- ●交规:限速100公里,超过100公里罚款合适吗?请 说出理由。
- ●数字系统中的电压信号




#### 1.1 信息表示 (4/4)

- ●使用数字信息的优势
  - ●易于存储:容量大,稳定性好。磁带保存的《榴莲歌》不如CD上保存的好听
  - ●易于传输:抗干扰能力强,传输距离声播的声播的声音,传输变势声音的声音,然如调频,看电台的声音,
  - ●易于处理:数字信息 容易加密,可以高倍 率压缩,且解密、解 压相对简单
  - ○应用广泛:动画制作, 检索,数字水印













模拟信息







数字信息

#### 数制及其转换

●内容

数制、不同数制之间数的转换

●目标

在二进制与十进制、八进制和十六进制之间进行数制相互转换。

#### 1.3 进位计数制 (1/2)

#### ●十进制数

- 位置表示法  $N=a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0.a_{-1}a_{-2}...a_m$   $(a_i=0\sim9)$
- ●基 10
- $t = 10^{i} (-m \le i \le n-1)$
- ●最高佐 $a_{n-1}$ ,最低佐 $a_{-m}$
- ●权展开式表示法

#### ●二进制数

$$(N)_{2}=(a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0. a_{-1} a_{-2} \dots a_{-m})_{2} (a_i=0,1)$$

○一些特殊的权值

2<sup>10</sup> (1024), K; 2<sup>20</sup> (1,048,576), M; 2<sup>30</sup> (1,073, 741,824), G; 2<sup>40</sup> (1,099,511,627,776), T<sub>o</sub>

#### 1.3 进位计数制 (2/2)

#### ●十进制、二进制、八进制和十六进制数

#### **Numbers with Different Bases**


| Decimal<br>(base 10) | Binary<br>(base 2) | Octal<br>(base 8) | Hexadecima<br>(base 16) |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 00                   | 0000               | 00                | 0                       |
| 01                   | 0001               | 01                | 1                       |
| 02                   | 0010               | 02                | 2                       |
| 03                   | 0011               | 03                | 3                       |
| 04                   | 0100               | 04                | 4                       |
| 05                   | 0101               | 05                | 5                       |
| 06                   | 0110               | 06                | 6                       |
| 07                   | 0111               | 07                | 7                       |
| 08                   | 1000               | 10                | 8                       |
| 09                   | 1001               | 11                | 9                       |
| 10                   | 1010               | 12                | A                       |
| 11                   | 1011               | 13                | В                       |
| 12                   | 1100               | 14                | C                       |
| 13                   | 1101               | 15                | D                       |
| 14                   | 1110               | 16                | E                       |
| 15                   | 1111               | 17                | F                       |

#### 1.4 数制转换 (1/4)

- ●1进制
- ●数制转换
  - 二进制→十进制:对权展开式在十进制数域求和
  - ●十进制→二进制
    - ●等式两边同乘一数或同除一非零数;
    - ●整数部分与小数部分分别相等;
    - ●整数部分转换用除2取余法;
    - ●小数部分转换用乘2取整法。
  - 例12.1 将(58.625)10转换为二进制数

#### 1.4 数制转换 (2/4)

先将(58)10 转换为二进制数 (用除2取余法)




$$(29)_{10} = a_{n-1} \times 2^{n-2} + a_{n-2} \times 2^{n-3} + \dots + a_1 + \frac{a_0}{2}, \quad \rightarrow a_0 = 0$$

$$(14 + \frac{1}{2})_{10} = a_{n-1} \times 2^{n-3} + a_{n-2} \times 2^{n-4} + \dots + a_2 + \frac{a_1}{2}, \rightarrow a_1 = 1$$

. . . . . .

$$(58)_{10} = (111010)_2$$



#### 1.4 数制转换 (3/4)

再将(0.625)10转换为二进制数 (用乘2取整法)

$$(0.625)_{10} = (0.a_{-1}a_{-2} \cdots a_{-m})_{2}$$

$$= \frac{a_{-1}}{2} + \frac{1}{2}(a_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+1})$$

$$(1.25)_{10} = a_{-1} + (a_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+1}), \quad \rightarrow a_{-1} = 1$$

$$(0.5)_{10} = a_{-2} + (a_{-3} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+2}), \quad \rightarrow a_{-2} = 0$$

$$(1.00)_{10} = a_{-3} + (a_{-4} \times 2^{-1} + \cdots + a_{-m} \times 2^{-m+3}), \quad \rightarrow a_{-3} = 1$$

$$(0.625)_{10} = (0.101)_{2}$$

●注意不能进行精确转换的情况

#### 1.4 数制转换 (4/4)

- ●二进制与八进制、十六进制的相互转换
  - ●从二进制到八进制、十六进制或反之

```
octal: 2 5 7 · 0 5 5 4
```

$$(257.0554)_8 = (10101111.0001011011)_2 = (AF.16C)_{16}$$

●从八进制(十六进制)到十六进制(八进制)?

#### 小结

- ●模型计算机
  - ●冯氏计算机体系结构
  - ○模型机指令流、数据流、地址流
- ●信息表示
  - ○如何将模拟信号 (连续信号) 表示成数字信号 (离散信号)
  - ●同步与异步信号
  - ●数字系统中的电压信号(电平)
  - ●电平噪声容限
- ●数制转换
  - ○二进制↔ 十进制、二进制↔ 八进制、二进制↔ 十六
- ●满獒