

讨论课

- 矢量网络分析仪的主要功能之一就是测量LTI系统的幅频特性和相频特性。 其基本原理为在被测系统输入端馈入已知信号x(t),在输出端得到y(t),依 此来求取系统的幅频特性和相频特性。在工程应用中,往往选取频率可调 的正弦信号作为测试信号x(t)。
- 1 请分析选取这一信号的合理性,是否可以选取其它信号? 作为测试信号 的必要条件是什么?
- 2 由于工程实现所限,测试信号不能无限长,必须是正弦信号的截断,假设被测试系统的冲激响应的长度为L,试求为达到上述要求,截断的正弦信号的最短长度为多长?
- 3 由于工程实现所限,进行测试的频点是有限的,其它频点的值由测出的 频点内插得到。假设被测试系统的冲激响应的长度为L,试求为准确反映 带宽为W的测试频段内的系统频域特性,最少需要设置几个测试频点?