#### 斯 百 四 其 大 大

主讲: 乔瑞萍

西安交通大学信通学院

### 



- 运算基础
- ·微处理器CPU
- •半导体存储器
- •汇编语言
- •时序、急线
- 雄口

# 第一部分

# 运算基础



内容提要 重要概念解读 典型题解析

复习要点

### 内容提要

- ■数制转换
- ■补码运算
- ■溢出问题

#### 重要概念解读

- 1、机器数、真值
- 2、原码、补码和反码
- 3、BCD码、ASCII码

#### 1. 机器数、真值

机器数:符号数字化了的数,称为机器数。

真值: 机器数所表示的实际数值, 称为真值。

#### 2. 原码、补码和反码

原码:一个二进制数,若用最高位表示数的符号(0表示正数,1表示负数),其余各位表示数值本身,则称为该二进制数的原码表示法。

**补码:** 一个二进制数, 若以2<sup>n</sup>为模, 它的补码 称为2的补码, 书中2的补码简称补码, 即[X]<sub>补</sub>=2<sup>n</sup>+X。

反码: 一个二进制数,若以 $2^n-1$ 为模,它的补码称为1的补码,亦称反码,即 $[X]_{\mathbb{R}}=2^n-1+X$ 。

- (1) 原码、补码和反码的相同之处:
- 1)原码、补码和反码的最高位均表示符号位。
- 2) 对于正数有: [X]原=[X]反=[X]补

#### (2) 原码、补码和反码的相异之处:

- 1)符号位为1,负数其余位除原码外不再是真值:对于反码,需按位取反才是真值;对于补码,需按位取反加1才是真值。
- 2) 二进制位数相同的原码、补码和反码所表示的数值范围不 完全相同,假定字长为N,它们所表示的真值范围分别为:

原码: 
$$-(2^{N-1}-1)\sim+(2^{N-1}-1)$$

补码: 
$$-2^{N-1} \sim + (2^{N-1}-1)$$

反码: 
$$-(2^{N-1}-1) \sim +(2^{N-1}-1)$$

3) 真值0的原码、补码和反码表示不同:

$$[+0]_{\mathbb{R}} = 000...0$$
  $[-0]_{\mathbb{R}} = 100...0$   $[-0]_{\mathbb{R}} = 111...1$   $[+0]_{\mathbb{A}} = [-0]_{\mathbb{A}} = 000...0$ 

#### 3. BCD码、ASCII码

BCD码:二进制编码的十进制数,简称BCD码。

ASCII码: ASCII码是美国信息交换标准码,它用7位二进制编码来表示128个字符和符号。

## 典型题解析

例1 N=123, 用降幂法将其转换为二进制。

方法: . 降幂法

首先写出要转换的十进制数,其次写出所有小于此数的各位二进制权值,然后用要转换的十进制数减去与它最相近的二进制权值,如够减则减去并在相应位记以1;如不够减则在相应位记以0并跳过此位;如此不断反复,直到该数为0为止。

小于123D整数部分的二进制权为:

```
26
25
24
23
22
21
20

64
32
16
8
4
2
1

对应的二进制数是
1
1
1
0
1
1

(64+
32+
16+
8+
0
+2
+1=123D)
```

所以N=123D=1111011B

例2 设机器字长为8位,最高位为符号位, 试对下式进行二进制补码运算,并根据结果设 置标志位SF、ZF、CF、AF、PF和OF。

$$(+62) + (+78) = ?$$

分析: 1) 首先要注意给出的条件: 字长=?, 是否为有符号数运算?

- 2)将各数先写出其原码,再进行补码运算,对于减负数运算,可将其变补相加。
- 3) 由1) 得出数的范围[-28-1, 28-1) 来验证结果。

CF: 有进(借)位, CF=1; 反之, CF=0。

PF: ALU结果低8位中1的个数为偶,则PF=1; 反之, PF=0。

AF: 算术运算后,它反映ALU第3位向第4位的进或借位状态。

ZF: ALU操作结果全零时, ZF=1; 反之, ZF=0。

**SF**: 补码中数的最高位。**SF**=1(负数), **SF**=0(正数)。

OF: OF=1 (有溢出), OF=0 (无溢出)。

解: (1) 正数的补码与原码相同。

10001100 [-116]<sub>\*h</sub>

 $C_S=0$ , $C_P=1$ , $OF=C_S \oplus C_P=1$ ,两正数相加,运算结果负,无效。

因(+62)+(+78)=+140>127,超出正数范围。

#### 例3 选择填空

(1) 一个8位二进制数, 若采用补码表示, 且 由4个1和4个0组成,则最小值为\_\_\_。

A. - 120

B.-7 C.-112 D.-121

答案: D

分析: 此题是求最小值, 所以必定是负数, 符 号位为1。补码负数的特点是数值位对应的真 值越小, 其绝对值越大, 即负得越多, 真值 越小。所以,由4个1和4个0组成的补码数中, 真值最小的补码数为: 10000111B, 即真值为: 111111001 B = -121

(2) 设[X]<sub>补</sub>=11001100B,则[
$$-\frac{1}{2}$$
X]<sub>补</sub>=\_\_\_\_\_,[2X]<sub>补</sub>=\_\_\_\_。

分析:二进制的倍增(2<sup>n</sup>)和倍减(2<sup>-n</sup>)可用移位操作实现,即倍增右移n位,倍减左移n位,用0充填最低位。对于有符号数,右移时,数值位(含符号位)依次右移,最高位用原符号位充填。将[2<sup>±n</sup> X]<sub>补</sub>变补可得[-2<sup>±n</sup> X]<sub>补</sub>。

解: 
$$\left[\frac{1}{2}X\right]_{i}=[X]_{i}$$
 算术右移1位==11100110B;

求
$$\left[\frac{1}{2}X\right]_{\text{变补}}$$
即得  $\left[-\frac{1}{2}X\right]_{\text{补}}=00011010B$ 

[评注]①区分有符号数和无符号数的移位方法。 ②[X]<sub>补</sub>与[-X]<sub>补</sub>的关系。

# 第二部分 微机中的CPU



内容提要 重要概念解读 典型题解析 复习要点

### 内容提要

- 微型计算机的组成
- CPU的内部结构及寄存器组织
- 堆栈
- ■物理地址的形成

#### 信息的分段存储与段寄存器的关系

	访问存储器类型	默认	可指定段地址	段内偏移地址来源
		段地址		
No.	取指令码	CS	无	IP
	堆栈操作	SS	无	SP
	字符串	DS	CS, ES, SS	SI
	操作源地址			
	字符串	ES	无	DI
	目的地址			
	BP用作基址	SS	CS, DS, SS	依寻址方式求得有
	寄存器时			效地址EA
	一般数据存取	DS	CS, ES, SS	依寻址方式求得有 效地址EA

### 重要概念解读

- 微处理器、微型计算机、微型计算机系统
- 标志寄存器、程序计数器、堆栈指针
- 堆栈
- ■逻辑地址与物理地址

#### 1、微处理器、微型计算机、微型计算机系统

- ➤ 微处理器:简称CPU,是用来完成运算和 控制功能的部件。
- ➤ 微型计算机:主要由CPU、存储器、I/O 设备及其接口电路通过总线连接而成。
- ▶ 微型计算机系统:以微型计算机为主体, 配上系统软件和外设之后,就构成了微型计算机系统。

#### 2. FLAG (PSW) , PC (IP) , SP

- 标志寄存器FLAG: 寄存ALU操作结果的某些重要状态或特征。
- 程序计数器PC: 用于存放下一条要执行指令 的地址码。
- 堆栈指针SP: 用来指示栈顶地址的寄存器。

#### 3. 堆栈

堆栈是一种先进后出的数据结构。一般主要用于中断处理和过程调用。

8086CPU中堆栈存取必须以字为单位。一个字压入(弹出)堆栈时,SP减(加)2,再把字数据存入SP所指示的字单元中。

### 4. 逻辑地址与物理地址

- 逻辑地址:以段地址和段内偏移地址形式表达的某存储单元地址。表示格式为:段地址:偏移地址。
- 物理地址:是存储单元的实际地址编码。物理地址=(段地址×10H)+偏移地址统例:一个存储单元的物理地址是唯一的,而其逻辑地址不是唯一的(固设地址与编移地址有多种组合)。

## 典型题解析

- 例1 如果一个堆栈从地址3250H: 0000H开始, 它的最后一个字的偏移地址为0100H, SP的 内容为0052H,
- 问: (1) 栈顶地址是什么?
  - (2) 栈底地址是什么?
  - (3) 存入数据1234H和5678H后, SP的内容是多少?

解: 堆栈的最高地址叫栈底, 堆栈指示器SP总是指向栈顶。

栈顶地址= (SS) × 10H+ (SP)

 $=3250H \times 10H + 0052H = 32552H$ 

栈底地址= (SS) ×10H+0100H=32600H

8086CPU中堆栈存取必须以字为单位。

存入数据1234H和5678H,即两个字压入堆栈后,SP减4,SP的内容为:

(SP) -字数×2=0052H-2×2=004EH。 SS的内容不变。

#### 例2 选择填空

- 1. 计算机的字长越长,一个字所能表示的数据精度就越高;在完成同样精度的运算时,则处理速度。
- A. 越高 B. 越低 C. 不一定
- 答案: A (字长是计算机一次能同时处理的二进制数的位数)
- 2. 在一般微处理器中, \_\_\_\_包含在中央处理器(CPU)内。
- A. 算术逻辑单元 B. 主内存 C. 输入/输出单元 答案: A
- 3. 微型计算机在硬件上由 四大部分组成的。
- A. 微处理器、存储器、I/O接口和总线
- B. 算术逻辑单元、寄存器组、程序计数器和指令系统
- C. 微处理器、存储器、输入设备和输出设备
- D. 主板、硬盘、键盘和显示器

答案: A

- 例3 判断题。对的打"√",错的打"×"。
- 1. 微型计算机的过程本质上就是执行一个特定指令序列的过程
- 。而每执行一条指令都包括取指令、分析和执行三个阶段。

答案: √

2. 在CPU中执行的算术和逻辑运算都是按位进行且各位之间是独立无关的。

答案: X

分析:逻辑运算是按位进行且各位之间是独立无关的,但算术运算不是按位进行的,相邻位之间可能产生进位。

3. 无论什么微机,其CPU都具有相同的机器指令。

答案: X

# 第三部分

## 半导体存储器



内容提要 重要概念解读 典型题解析

复习要点

### 内容提要

- 存储器的分类和分级
- 存储器芯片容量与其地址线和数据线的 关系
- ■静态芯片组的设计

### 重要概念解读

- 存储单元、存储容量、字节地址
- ■寄存器、内存、外存
- ROM、RAM
- 线选法、局部译码法、全局译码法

#### 1、存储单元、存储容量、字节地址

- 存储单元:指存储器中每个独立地址所对应的存储空间,是计算机的基本存储器单元,一般为一个字节。
- 存储容量: 半导体存储器常用"位"容量来表示存储功能。存储容量指每个存储器芯片所能存储的二进制信息量大小。
- 字节地址:指存储器单元对应一个字节数据的地址编号。

#### 2. 寄存器、内存、外存

- 寄存器:寄存器包含在CPU内,可暂存参加运算的操作数和运算结果,以便尽可能减少CPU对外部存取数据的次数。其特点是CPU读写很快,一般在一个时钟周期中完成,寄存器数量不可能很多。
- 内存: 指在微型机内的存储器。存放机器正在处理及运行的指令和数据。特点速度比上级要慢,容量比上级要大,CPU直接读/写。
- 外存:指在微型机之外、通过设备接口连接的存储器。存放当前用不着的数据、程序,用作后备存储器和作为虚拟存储器的硬件支持,一旦需要时,须先将其调入内存。其特点是容量大,但速度更慢。

#### 3. ROM, RAM

微机中的内存从功能和应用的角度分为只读ROM)和随机读写存储器(RAM)两类。

■ RAM: 使用时可读可写、随机存取的存储器。其特点是读写方便,使用灵活; 但是一旦断电所存信息就会丢失(易失性)。一般用作各种二进制信息的临时或缓冲存储。如: 存放当前正在运行的程序和数据; 作为I/O数据缓冲存储器: 用作堆栈等。

ROM: 使用时只读、不写的存储器。其特点是一旦写入,即使掉电,内容也不会丢失,主要用于保存存放永久性的数据。如: 各种系统软件、应用程序和常数、表格等。

#### (1) ROM的分类及特点

- 1)分类:掩模ROM、可编程PROM、可擦除、可编程EPROM、电擦除E<sup>2</sup>PROM和闪烁存储器FLASH。
- 2)特点:掩模ROM和PROM只用于大批量生产的微机产品; EPROM和E<sup>2</sup>PROM适于产品研制和小批量生产; FLASH兼有E<sup>2</sup>PROM和SRAM的优点, FLASH的编程速度快,掉电后内容又不丢失。主要用作小型磁盘(如U盘)

- (1) RAM的分类及特点
- 1)分类:静态SRAM、动态DRAM和准静态 IRAM。
- 2)特点: SRAM速度高,但集成度低、成本高、功耗大,一般只用于Cache和小容量内存系统。DRAM集成度高、价格低、功耗小,一般用于组成大容量内存系统。而IRAM兼有SRAM和DRAM的优点,应用前景较广。

## 4. 线选法、局部译码法、全局译码法

■ 线选法、局部译码法、全局译码法共同 之处在于系统总线的低位地址线都是直 接接存储器芯片的片内地址线,而其存 储器片选控制则根据对余下高位地址总 线的译码方案各不相同。 **线选法:** 将余下高位地址总线分别作为各个存储器芯片的片选信号。

局部译码法:对余下高位地址总线中的一部分进行译码,译码输出作为各存储器芯片的片选控制信号。

全局译码法:对余下高位地址总线中的全部进行译码,译码输出作为各存储器芯片的片选控制信号。不同于上述两种方法的是译出地址连续,不存在地址重叠问题。

# 典型题解析

### 存储器如何与系统总线相连

■ 方法: 当需要用静态RAM芯片组成具有一定容量的存储器时,首先要弄清楚RAM总容量与单片容量之间的关系,芯片组如何组成,然后区分片内地址线和片选地址线,最后将片内地址线、数据线和系统总线相应地一一相连,并将片选地址线译码处理后与片选信号相连。

例1 用1K×1 RAM芯片构成128K×8存储器模块,需多少片RAM芯片?多少芯片组?多少根片内地址选择线?多少根芯片组选择地址线(即片选线)?

分析: 1) 搞清楚单片容量(MXN), 芯片组的容量(MX8) 及所求总存储容量(LX8)

2) 求出片内地址线数、总容量所需地址线数。

解: (1) 芯片数 =  $\frac{$ 总存储容量} =  $\frac{128K \times 8}{1K \times 1} = 128 \times 8 = 1024$ 

芯片组数= 
$$\frac{$$
总存储容量} 芯片组容量 =  $\frac{128K \times 8}{1K \times 8}$  =128

片内地址线数 $P=log_2M=log_21K=log_2(1×1024)=10$ , 即 $2^P=2^{10}=1K$ 

### 总容量所需地址线数Q

= log<sub>2</sub>128K= log<sub>2</sub>(128×1024)=17, 即2<sup>Q</sup>=2<sup>17</sup>=128K 片选地址线数R=Q-P=17-10=7 评注:

1) 单芯片容量(MXN)中,

M: 表示芯片中所有可寻址的单元数,它决定了该器件的地址引脚位数。

N:表示每个可寻址单元的存储位数(即存储'位'信息)。它决定了该器件的数据位数。在这里必须熟悉地址线数与地址寻址之间的关系。

- 2) 芯片组的构成体现了微机中的主存储器是按字节组织的.
- 3) 这类题所涉及概念是存储器模块设计的基础。

- 例2 设某微机系统须扩展内存16KB RAM, 扩充的内存空间为0A8000H开始的连续 存储区。存储芯片采用8K×8的RAM芯 片,CPU为8088。
  - (1) 试画出存储器结构的连接图(所需门电路可自选)。
  - (2) 写出各片RAM的所在地址空间。


分析: (1) 由RAM芯片容量8K×8可得出片内地址线为13条(因2<sup>13</sup>=8K),数据线为8条。

- (2) 扩展内存16KB需2片这样的芯片。
- (3) 因CPU为8088, 系统的地址线20条, 数据线8条, 芯片间存储地址是连续的, 它是单一存储体。
- (4)由内存空间的起始地址可得出片选地址线的连接。

解: 1) 共需芯片数为: (16K×8) / (8K×8) =2 总容量所占地址线数为14条(因2<sup>14</sup>=16KB); 片内地址线数=13条(2<sup>13</sup>=8KB)

2) 由内存起始地址0A8000H,及单片RAM的存储容量8K×8,得出其编址情况为:

3)我们将A15、A14、A13接在3-8译码器的A、B、C端,A19、A18、A17、A16接3—8译码器的译码使能端必须保证A19、A17及A15同时为高电平,A18、A16及A14同时为低电平。连接如图。方法见一、(三)。



评注: 1) 注意地址的唯一性及连续性。

- 2) 这类题的难点在于地址线的连接。因此,要把编址情况列出来。而且要熟悉译码器的原理
- 3)分清模块选择线( $A_{19}$ —— $A_{14}$ ), 片选线( $A_{13}$ )及片内选择线( $A_{12}$ —— $A_{0}$ )。
  - 4) 依据CPU的类型来决定片选线的连接。