

# 电磁场与微波技术综合实验

#### 自 森

信息与通信工程学院 电磁与信息技术研究所


2021年11月







- 电磁场是一门由实验发展而来的科学学科;
- 微波技术是一门利用电磁场解决工程问题的技术;



法拉第电磁感应实验




赫兹无线通信实验

库仑、特斯拉、伏打、奥斯特、安培、毕奥、萨伐尔、马可尼。。。。







• 当代先进电子器件的研发离不开电磁仿真计算和测试















- 电磁场与微波技术综合实验(INFT431405)
  - 专业核心课程(实验实践类), 16学时(0.5学分)
  - 时间: 9-14周(预约), 地点: 西一楼374, 354
  - 成绩:课堂表现+实验报告
  - 参考书: 电磁场与电磁波
  - 授课教师: 闫森, 杨倩, 衣建甲, 李建星
  - 前期课程: 电磁场与电磁波
  - 后续课程: 微波电路、天线原理、光纤通信、微波与卫星通信、雷达原理、射频电路设计专题实验





- •课程目标
  - 通过实验直观理解电磁场和微波技术相关理论知识,加深 对于频率、阻抗、反射、传播、S参量、辐射等概念的理解。
  - 掌握常见微波仿真软件和测量仪器的使用方法。
  - 简单微波器件和天线的设计、测量流程。
  - 了解电磁场与微波技术的工程实用过程、发展现状和趋势, 使学生建立自主学习和终身学习的意识。

#### • 实验内容:

• 4个专题实验(每次4学时)——分组完成

## 实验一

# 微波测试系统的调整及频率测量

## 一实验目的

- 1. 了解微波测试系统的组成;
- 2. 熟悉几种常用微波元件的结构;
- 3. 掌握微波测试系统的调试方法与操作;
- 4. 用测量线测量微波源的工作频率;

#### 波导中的场分布

• 什么是导波结构、传输线、波导

凡是能够引导电磁波定向传输的的装置统称为导波系统,被引导定向传输的电磁 波称为导行电磁波,简称波导。

矩形导波是采用金属管传输电磁波的重要导波装置,其管壁通常为铜、铝或者其他金属材料,其特点是结构简单、机械强度大。波导内没有内导体,损耗低、功率容量大,电磁能量在波导管内部空间被引导传播,可以防止对外的电磁波泄露。


- 什么是波导的模式、主模: TE10
- 波导中的波长与波速

$$fc = rac{v}{\gamma c} = rac{1}{2\sqrt{\muarepsilon}}\sqrt{\left(rac{m}{a}
ight)^2 + \left(rac{n}{b}
ight)^2}$$


#### 波导中的场分布

$$H_z(x, z, t) = \sqrt{2}H_0\cos(\frac{\pi}{a}x)\cos(\omega t - k_z z)$$


$$E_{y}(x,z,t) = \sqrt{2}E_{0}\sin(\frac{\pi}{a}x)\cos(\omega t - k_{z}z + \pi/2) H_{x}(x,z,t) = \sqrt{2}\frac{\pi k_{z}}{ak_{c}^{2}}H_{0}\sin(\frac{\pi}{a}x)\cos(\omega t - k_{z}z + \pi/2)$$



TE<sub>10</sub>波的立体电磁场分布




TE<sub>10</sub>波的磁场分布





矩形波导中TE<sub>10</sub>模的管壁电流


#### 传输线的边界条件

- 波的干涉
- 开路边界、短路边界、匹配边界
- 驻波的形成
- 波节点、波腹点
- 全反射、全吸收、部分反射
















## 二、微波测试系统组成






## 信号源










## 频率计









## 可调衰减器









## 测量线








矩形波导中TE10模的管壁电流



## 三、测量线测量原理



$$z = \frac{z_1 + z_2}{2}$$

#### 四、实验内容

- 1. 熟悉微波测试系统及其调试方法
- 2. 连接并调试测试系统
- 3. 用测量线测量工作频率(测量三次)

## 五、实验步骤

- 连接好测试系统,测量线终端接短路片,并将可调衰 减器调至衰减最大刻度的60%;
- 开通电源,调节测量线调谐活塞、探针深度和可调衰减器,使得当探针在最大场强位置时,微安表接近满刻度(90>波腹>70);

- 计算测量的波导波长;
- 计算工作波长与工作频(a=22.86mm)

#### 附:测量结果比对:

$$\lambda_{g} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{c}}\right)^{2}}} \to \lambda = \frac{\lambda_{g}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_{g}}{\lambda_{c}}\right)^{2}}} = \frac{\lambda_{g}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_{g}}{2a}\right)^{2}}}$$

$$f = 8.7 \, \mathrm{GHz}, \ \lambda_g = 52.51 \, \mathrm{mm}$$
 $f = 9.0 \, \mathrm{GHz}, \ \lambda_g = 48.70 \, \mathrm{mm}$ 
 $f = 9.2 \, \mathrm{GHz}, \ \lambda_g = 46.52 \, \mathrm{mm}$ 
 $f = 9.3 \, \mathrm{GHz}, \ \lambda_g = 45.52 \, \mathrm{mm}$ 
 $f = 9.5 \, \mathrm{GHz}, \ \lambda_g = 43.67 \, \mathrm{mm}$ 

## 实验二


微波晶体二极管校正曲线的测量

#### 一、实验目的


1. 掌握微波晶体二极管校正曲线测量与使用方法;

#### 二、实验内容

1. 测量微波晶体二极管校正曲线;



## 三、实验原理(校正曲线)




相对电场强度:

测量线上电场分布

= <b>sin</b> (	$2\pi d$	
- <b>SIII</b> (	$\overline{\lambda}_{g}$	<i>]</i>

d	$d_1$	$d_2$	• • • • •	$d_n$
I	$I_1$	$oldsymbol{I}_2$	• • • • •	$I_n^n$
E	$ E_1 $	$ E_2 $	• • • • •	$ E_n $



#### 四、实验步骤

- 1. 连接系统,测量线终端接短路片;
- 2. 开通电源,调试系统;
- 3.测量波导波长;
- 4. 在相邻波节点与波腹之间选11个点,设各点到波节点的距离为 $d_0$ ,  $d_2$ , ...,  $d_{10}$ , 分别测出在各点的微安表读数 $\alpha_0$ ,  $\alpha_2$ , ...,  $\alpha_{10}$ ; (注意:在波节点处应适当加密取点间隔)
- 5. 根据距离计算各点的归一化电场值 $E_0$ ,  $E_2, ..., E_{10}$ ;
- 6. 描绘检波二极管校正曲线(matlab拟合)。

# 实验三


# 驻波比的测量

#### 一、实验目的

1. 建立大小驻波比的概念,掌握驻波比测量方法。

#### 二、实验内容

1. 测量微波器件的驻波比



## 三、实验原理(驻波比)

#### 驻波比,反射系数,回波损耗:

$$RL = 1/\Gamma^2$$
,  $RL(dB) = -20 \log \Gamma$ 


名称	大驻波比	小驻波比	一般驻波比
ρ	10<ρ<∞	1<ρ<1.2	1.2 <p<10< td=""></p<10<>

驻波比	回波损耗dB
3	6. 02
2. 5	7. 36
2	9. 542
1.5	13. 979
1. 2	20. 828
1. 1	26. 444

$$\rho = \left| \frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} \right| = \sqrt{\frac{\alpha_{\text{max}}}{\alpha_{\text{min}}}}$$

## 三、实验原理(驻波比)

#### 测量方法2:



$$\rho = \frac{\sqrt{k^2 - \cos^2(\frac{\beta W}{2})}}{\sin(\frac{\beta W}{2})} \quad k^2 = \left| \frac{E}{E_{\min}} \right|^2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_{\min}} \quad \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$

## 三、实验原理(驻波比)

#### 几种微波器件



调配器





匹配负载



#### 四、实验步骤

- 1. 连接匹配负载检测;
- 2. 接上调配器与匹配负载;
- 3. 调节调配器, 使得 3<驻波 比<6;
- 4. 按照平方律检波, 重新计算 驻波比;
- 5. 根据校正曲线,查出电场强度的最大值与最小值,计算驻波比,并与4结果比较。

- 1. 旋动测量线,找出一电流最小点,读出此点的微安表读数Amin;
- 2. 分别向左、右移动测量线, 使得微安表上的读数为4Amin (k²=4),测量左右两点之间 的距离w;
- 3. 计算驻波比,并与上面的方 法进行比较
- 4. 重新调整调配器,利用本方法测量一驻波比6-10的情况。

$$\rho = \frac{\sqrt{k^2 - \cos^2(\frac{\beta W}{2})}}{\sin(\frac{\beta W}{2})} \qquad k^2 = \left| \frac{E}{E_{\min}} \right|^2 = \frac{\alpha_1}{\alpha_{\min}} \qquad \beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$$

#### 五、实验报告要求

- 1、实验目的、实验内容
- 2、简述频率计、衰减器、测量线工作原理; 简述驻波形成的原理和测量依据;
- 3、实验步骤(包含测量数据)
- 4、计算波导波长、工作波长、工作频率; 记录处理实验数据,计算二极管检波率,以 及驻波比
- 5、问题:分析引起本实验测量误差的因素;
- 6、选作:证明课题给出的大驻波比测量方法。

注意: 手写报告, 检波曲线可打印, 注明使用频率源的标称频率, 注明同组实验同学姓名