


电磁场与微波技术综合实验课程 一半波偶极子天线与阵列仿真实验

李建星 电磁与信息技术研究所 西安交通大学



天线的定义

- 发射天线是将传输线中的高频电磁能转成为自由空间电磁波的 装置
- 接收天线是将自由空间电磁波转化成为传输线中高频电磁能的 装置



天线本质: 导行波与自由空间电磁波相互转换的换能器




天线的用途

■ 任何无线通信系统都需要利用无线电波传播信息。因此, **天线** 是无线通信系统不可或缺的关键部件。




















天线的用途


■ 一架典型军用飞机的天线**多达上百种**:全球卫星定位系统、无线电高度表、微波着陆系统、气象雷达、甚高频全向信标、防撞系统、无线电话、测距机、自动方位搜寻系统、空中预警系统、模式应答机、卫星通信系统







■ 1864年,麦克斯韦 (James Clerk Maxwell) 提出了著名的 电磁场方程组,预示了电磁波的存在。



麦克斯韦

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} (法拉第定律)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} (安培定律)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$
(电高斯定律)


$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$
(磁高斯定律)



■ 1865年,赫兹 (Heinrich Rudolf Hertz) 采用电火花间隙发射机和环形天线,验证了电磁波的存在。



赫兹






■ 1901年,马可尼 (Guglielmo Marconi)成功实现横穿大西洋 (英国—加拿大)的无线电通信。

英国的**发射天线**由50根斜拉导线组成,用悬于60米高的木塔间的钢索支撑。位于加拿大的接收天线是200米长的导线,由风筝牵引。



马可尼





■ 1980年,美国新墨西哥州世界第一个射电天文望远镜—超 大抛物面天线阵列 (VLA)

由27面直径为25米的抛物面按Y型方式排列组成,分辨率相当于36千米跨度的天线,灵敏度相当于直径为130米的碟型天线





■ 2000年后,天线进入新的发展纪元

电磁数值计算方法的引入极大地推进了天线技术的发展,促进了天线分析和设计技术的逐渐成熟。

现代天线设计已经跨入一个整体系统级的设计阶段。天线正在朝向小型化、宽频带、多频段、高频率、多功能的趋势发展。





■ 八木-宇田天线 (Yagi-Uda Antenna)

高指向性天线





日本东北大学



八木秀次




宇田新太郎



二战盟军使用八木-宇田天线 阵列的探照灯控制雷达



■ 500米口径球面射电天文望远镜 (Five Hundred Meters Aperture Spherical Telescope, FAST)






FAST之父—南仁东

中国科学院国家天文台主导建设,具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,能够接收到137亿光年以外的电磁信号,观测范围可达宇宙边缘,有望搜索 15万光年内存在外星人。



天线的辐射场



- 电抗性近场区:R < R₁,天线与大部分能量的场相互作用
- $\frac{\mathbf{ahh Lim}(\mathbf{Fresnel})\mathbf{\Sigma}: \mathbf{R}_1 \leq \mathbf{R} < \mathbf{R}_2$,场方向图随着半径变化,而且在传播方向上有场分量
- $\overline{\mathbf{L}}$ $\overline{\mathbf{L}}$



■ 辐射方向图

天线的**辐射特性**是关于**空间坐标**的函数,在一个<mark>固定距离</mark>上,此函数通过**数学函数**或者**图形**描述,则得到的数学函数或者图形即为辐射方向图,简称方向图。

 $r \sin \theta d\phi$

主辦

方位面

 $\hat{a}_{\theta} \setminus (\mathbf{E}_{\theta}, \mathbf{H}_{\theta})$


 $-\hat{a}_r(\mathbf{E}_r, \mathbf{H}_r)$

 $dA = r^2 \sin \theta \ d\theta \ d\phi$

辐射方向图是指天线在远场区的方向图,与半径距离无关。



■ 辐射方向图波瓣



主辦是指包含最大辐射方向的波瓣,其余叫副瓣,与主瓣相反方向上的副瓣叫后瓣




■ 波瓣宽度

半功率波瓣宽度: 主瓣最大值两边场强等于最大场强的0.707倍 (最大功率密度的0.5倍) 的两辐射方向之间的夹角,表示为 $2\theta_{0.5}$

零功率波瓣宽度: 主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角, 表

示为 $2\theta_0$







■ E面、H面方向图

以E平面和H平面为主平面的二维方向图叫做E-面和H-面方向图。

E-平面:通过最大辐射方向与电场矢量方向构成的平面。

H-平面:通过最大辐射方向与磁场矢量方向构成的平面。









■ 方向图系数

方向性系数是定量表示天线辐射的电磁能量集中程度以描述方向特性的一个参数。




D: Directivity





■ 辐射效率

表征天线将**导波能量转化为无线电波能量**的有效程度。天线的辐射效率为天线的辐射功率与天线净输入功率之比。



7



■ 増益

在相同的净输入功率条件下,天线在给定方向上的辐射强度**与理**想点的辐射强度之比。

G: Gain

$$G=\eta D$$

Example Problem: If the two antennas in the drawing are "welded" together, how much power will be measured at point A? (Line loss $L_1 = L_2 = 0.5$, and $10 \log L_1$ or $L_2 = 3 \text{ dB}$)

Multiple choice:


A. 16 dBm

b. 28 dBm

c. 4 dBm

d. 10 dBm

 $e. \le 4 dBm$





■ 输入阻抗

天线作为负载,在输入端口呈现出的阻抗,包含实部和虚部:

$$Z_{in} = Z_A = R_A + jX_A$$
 频率的函数

输入阻抗的实部一般分成为辐射电阻和损耗电阻两部分,即:


$$R_A = R_r + R_L$$


反射系数是表征天线输入阻抗与馈电线阻抗匹配程度的参数:

反射系数
$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$
 驻波比 $VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$



■ 输入阻抗





输入阻抗

反射系数




■ 天线极化

发射天线: 天线在某方向所辐射电波的极化;

接收天线: 天线在该方向接收获得最大接收功率(极化匹配)

时入射平面波的极化。

不存在理想的线 极化天线和理想 的圆极化天线





天线的全波电磁仿真

■ 主流的全波电磁仿真软件

电磁数值计算方法

频域方法:有限元法(FEM)、矩量法(MoM)、有限差分法

(FDM)、边界元法(BEM)、传输线法(TLM)

时域方法:时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)



商业软件


ANSYS-Ansoft HFSS CST Microwave Studio FEKO XFDTD


IE3D ADS ...





天线的全波电磁仿真

■ 以ANSYS-Ansoft-HFSS为例















天线的全波电磁仿真

■ 以CST Microwave Studio为例












半波偶极子天线与阵列仿真实验(1)

■ 半波偶极子天线仿真

设计一个中心频率3GHz的半波偶极子天线,天线材质使用理想导体,总长度0.48\(\lambda\),半径为\(\lambla\)/200,集总端口馈电,端口距离 0.24mm,辐射边界和天线距离\(\lambla\)/4。试仿真天线的反射系数、输入 阻抗和辐射方向图。







半波偶极子天线与阵列仿真实验(2)

■ 半波偶极子天线阵列仿真

利用上述半波偶极子天线,组成二元阵,阵元中心间距0.5λ, 试 仿真二元阵的方向图; 改变阵元的激励相位, 观察阵列方向图的 变化情况。



等幅同相 等幅反相





实验报告提纲

- 1. 实验目的,实验内容; (10分)
- 2. 简述描述天线性能的电参数及其物理含义; (20分)
- 3. 半波偶极子天线性能参数的仿真结果; (30)
- 4. 半波偶极子阵列性能参数的仿真结果; (30)
- 5. 分析不同激励相位下,半波偶极子阵列方向图差异的原因; (10)
- 6. 注意事项:报告可打印,同时注明同组实验同学姓名。