实验系列--- NP 实验

实验目标

- ▶ 掌握 TD-SCDMA RAN 网元接口 ATM 传输方案的基本配置方案
 - ◆ 硬件结构(含主设备、单板、各种接口,如 IUB 传输接口、电源线接口、GPS/北斗/IEEE1588 接口等)

 - ♣ 设备电气机械指标
 - **♣** SDH 传输组网方案

适用对象

无线通信相关专业在校学生、社会人员

具备 TD-SCDMA RAN 网元设备主流厂家基站基本理论

LAB 1.1 RAN 组网 ATM 传输方案

目标:根据网络规划确定无线网络控制器 RNC 传输网络层资源,并借助仿真软件实现对科姆威无线网络控制器 RNC 的 IUB 传输的配置方案,

步骤:

1. 使用仿真软件观察 RAN 网络拓扑,如图



图 1.1-1: 查看 RNS 网络拓扑

右键点击 OMC, 弹出右键菜单点击"查看 RNS 网络拓扑"选项,显示当前 RNS 网络拓扑,如图




图 1.1-2: RNS 网络拓扑

城域接入网往往采用 SDH 传输,网络拓扑的基本结构有链形、星形、树形、环形和网孔形,而目前主流采用大多为星形结构,将网中一网元做为特殊节点与其他各网元节点相连,其他各网元节点互不相连,网元节点的业务都要经过这个特殊节点转接。这种网络拓扑的特点是可通过特殊节点来统一管理其它网络节点,利于分配带宽,节约成本,但存在特殊节点的安全保障和处理能力的潜在瓶颈问题。

为了增加可靠性和业务可持续性,接入网传输组网方案亦可采用环形网,了网 孔形网络拓扑。其中,环形拓扑实际上是指将链形拓扑首尾相连,从而使网上 任何一个网元节点都不对外开放的网络拓扑形式。这是当前使用较多的网络拓扑形式,主要是因为它具有很强的生存性,即自愈功能较强。而网孔形网网络 拓扑为两网元节点间提供多个传输路由,使网络的可靠更强,不存在瓶颈问题

和失效问题。但是由于系统的冗余度高,必会使系统有效性降低,成本高且结构复杂,目前此种网络拓扑使用较少,往往应用于,关口局,长途局等对可靠性要求较高的场景。

LAB 1.2 RNC IuB 传输网络层配置

目标:根据网络规划确定无线网络控制器 RNC 传输网络层资源,并借助仿真软件实现对科姆威无线网络控制器 RNC 的 IUB 传输的配置方案,

步骤:

步骤一,根据网络规划确定一些基础数据,如:

- 无线网络控制器 RNC 下面所控制的基站总数;
- IUB接口类型及保护类型。

步骤二,查询设备规格说明确定,单板容量;1

步骤三,确定单板数量;²

$$N_{ ext{ iny phi final points}} = ext{Max} egin{pmatrix} N_{ ext{ iny hat parts}} & N_{ ext{ iny$$

¹ 一般随设备会附加设备手册,请参考,本仿真不提供具体参数,使用者可参考主流设备厂家的用户手册。

² 如配置 APS 保护,需要配置 100%冗余。

步骤四,根据步骤三的计算结果,使用仿真软件添加单板,



图 LAB 1.2-1 添加单板

LAB 1.3 网元设备端口定义

目标:根据网络规划确定无线网络控制器 RNC 传输网络层资源,并借助仿真软件实现对科姆威无线网络控制器 RNC 的 IUB 传输时隙的配置方案

步骤:

步骤一,了解 SDH 时隙基本概念

SDH 全称叫做同步数字传输体制,是一种传输的体制(协议),ITU-T 规定了 STM-N 的帧是以字节(8bit)为单位的矩形块状帧结构,如图,




图 1.3-1: STM 帧结构

目前采用 ATM 传输,NB 侧配置往往采用 E1 传输模式,ATM 信号是 53 个字节构成的块状帧,E1 信号的帧是 32 个字节组成的 1 行×32 列的块状帧,将信号的帧结构等效为块状,便于对信号进行分析。

具体映射方案, 如图所示




图 1.3-2: SDH 基本复用映射结构

通过查询各个传输厂家设备传输时隙定义,可以得到时隙对应关系,从而确定 RNS 网元设备端口(RNC 侧光口、NB E1 电口与传输的对应关系)。

步骤二,使用仿真软件配置基站设备端口,如图



图 1.3-3: 基站传输参数

点击上图基站节点---SI 参数---传输参数,可以设置 NB 侧传输参数,如图



图 1.3-4: 基站侧传输

步骤三,使用仿真软件配置 RNC 设备端口,如图



图 1.3-5: RNC 端口 IMA 绑组

步骤四,按照网络规划设置合理的 E1 数,如图




图 1.3-6: IMA 绑组参数

参数:

IMA 组号:规划数据,填写供操作人员方便记忆的友好名;

E1 数目: IMA 组中包含的 E1 数目;

E1 起始标识: 默认值 0, 根据传输规划实际时隙定义填写。






图 1.3-6: RNC 端口 IMA 绑组

在工程现场,物理设备遵循 ATM 国际标准,具体规格请参考 "ATM Forum AF-PHY-0130.00 (10/99): "ATM on Fractional E1/T1""。