컴퓨터구조 HW 2

201932045 지동환

1

```
slli x30, x28, 2 ; x30 = i * 4

sub x30, x30, x29 ; x30 = i * 4 - j

slli x30, x30, 3 ; x30 = (i * 4 - j) * 8

add x30, x10, x30 ; x30 = &A[0] + (i * 4 - j) * 8

ld x30, 0(x30) ; x30 = Memory[&A[0] + (i * 4 - j) * 8]

sd x30, 32(x11) ; Memory[&B[0] + 32] = Memory[&A[0] + (i * 4 - j) * 8]
```

2

```
; x30 \rightarrow f * 8
slli x30, x5, 3
add
      x30, x10, x30; x30 \rightarrow x10 (&A[0]) + x30 (f * 8) = &A[f]
slli x31, x6, 4
                        ; x31 -> g * 16
      x31, x11, x31 ; x31 -> x11 (&B[0]) + x31 (g * 16) = &B[2 * g]
add
      x5, 0(x30)
                       ; x5 (f) \rightarrow *(&A[f]) = A[f]
ld
                       ; x12 \rightarrow x30 (\&A[f]) + 8 = \&A[f+1]
addi x12, x30, 8
                       ; x30 \rightarrow *(&A[f+1]) = A[f+1]
      x30, 0(x12)
ld
      x30, x30, x5
                       ; x30 \rightarrow x30 (A[f+1]) - x5 (A[f])
sub
sd
      x30, 0(x31)
                        ; *(\&B[2 * g]) \rightarrow x30 (A[f+1] - A[f])
```

In C code:

```
B[g * 2] = A[f + 1] - A[f]
```

```
(a)
```

```
for (i = 9; i >= 0; i--) {
  f = A[ i ];
  A[ i ] = B[ i ];
  B[ i ] = f;
}
```

```
x5 = f

x6 = i

x10 = &A[0]

x11 = &B[0]

x28,x39,x30,x31 \stackrel{\circ}{\leftarrow} temp
```

```
li
       x6, 9
                       ; i = 9
loop1:
  slli x28, x6, 3
                      ; x28 = i * 8
                      ; x29 = &A[0] + i * 8 (Address of A[i])
  add
       x29, x10, x28
                       ; x30 = \&B[0] + i * 8 (Address of B[i])
       x30, x11, x28
  add
  ld
       x5, 0(x29)
                       ; x5 (f) = Memory[ &A[0] + i * 8 ] = A[ i ]
                       ; x31 = Memory[\&B[0] + i * 8 (Address of B[i])] = B[i]
  ld
       x31, 0(x30)
  sd
       x31, 0(x29)
                       ; Memory[ &A[0] + i * 8 ] = A[ i ] = x31 = Memory[ &B[0] + i
* 8 (Address of B[ i ]) ] = B[ i ]
       x5, 0(x30)
                       ; Memory[ \&B[0] + i * 8 (Address of B[ i ]) ] = B[ i ] = x5
(f) = Memory[ &A[0] + i * 8 ] = A[i]
  addi x6, x6, -1
                     ; x6(i) = i - 1
       x6, x0, loop1 ; if x6 (i) >= x0 (0) go to loop1
```

```
pB = &B[9];
for (pA = &A[9]; pA >= &A[0]; pA = pA - 1) {
    f = *pA
    *pA = *pB;
    *pB = f;
    pB = pB - 1;
}
```

```
x5 = f

x6 = i

x10 = &A[0]

x11 = &B[0]

x28,x39,x30,x31 \stackrel{\circ}{\sim} temp
```

```
addi x28, x11, 72
                         ; x28 (pB) = &B[ 0 ] + 8 * 9 = Address of B[9]
                         ; \times 29 (pA) = &A[0] + 8 * 9 = Address of A[9]
       x29, x10, 72
 addi
loop2:
 ld
       x5, 0(x29)
                         ; x5 (f) = Memory[&A[ 0 ] + 8 * 9 ] = A[9] (*pA)
 ld
       x30, 0(x28)
                         ; x30 = Memory[\&B[0] + 8 * 9] = B[9] (*pB)
 sd
       x30, 0(x29)
                         ; Memory [&A[ 0 ] + 8 * 9 ] = A[9] (*pA) = B[9] (*pB)
       x5, 0(x28)
                        ; Memory [&B[0] + 8 * 9] = B[9] (*pB) = x5 (f)
 sd
 addi x28, x28, -8
                        ; x28 (pB) = x28 (pB) - 8
 addi x29, x29, -8
                        ; x29 (pA) = x29 (pA) - 8
 bgeu x29, x10, loop2 ; if pA >= &A[0] then loop2
```

(c)

loop1, loop2는 각각 10번 씩 돈다.

(a)의 코드에서 실행되는 instruction을 계산하면,

1 + 10 * 9 = 91

(b)의 코드에서 실행되는 instruction을 계산하면,

2 + 10 * 6 = 62

모든 instruction의 CPI가 같다. 같은 Clock rate = k로 돌아간다면,

(b)의 실행 시간 = 62C

(a)의 실행 시간 = 91C가 되어서,

(b)가 (a)보다 performance $\frac{91}{62} \simeq 1.47$ 배가 된다. 47% 성능이 향상된다.

4

```
x5 = f

x6 = g

x7 = h

x28 = i

x29 = j

&A[0] = x10

&B[0] = x11
```

Code in assembly

```
addi x30, x10, 16 ; x30 = x10 + 16 = &A[0] + 16 = &A[2] addi x31, x10, 8 ; x31 = x10 + 8 = &A[0] + 8 = &A[1] ld x5, 0(x30) ; x5 = f \rightarrow Memory[x30] = *(&A[2]) = A[2] ld x30, <math>8(x31) ; x30 \rightarrow Memory[x31 + 8] = Memory[&A[1] + 8] = Memory[&A[2]] = A[2] add x30, x30, x5 ; x30 <math>\rightarrow x30 (A[2]) + x5 (A[2]) subi x5, x30, 16 ; x5 = f \rightarrow x30 - 16 = A[2] + A[2] - 16
```

In C code

```
f = A[1 + 1] + A[2] - 16;
```

5

```
x5 = f
x6 = g
x7 = h
x28 = i
x29 = j
```

x30 = temporary value

```
sub x6, x0, x5; x6 = g \rightarrow 0 - x5 = -f
```

(b)

```
slli x30, x5, 3 ; x30 \rightarrow x5 (f) * 8
sub x6, x30, x5 ; x6 = g \rightarrow x30 (f * 8) \rightarrow x5 (f) = 7 * f
```

(c)

```
srli x30, x5, 4 ; x30 -> x5 (f) / 16
slli x30, x30, 4 ; x30 -> f / 16 * 16
sub x6, x5, x30 ; x6 = g -> x5 (f) - f / 16 * 16 = f % 16
```

6

 $x5 = 0x000;0\ 0000\ 0000\ 0000$

 $x6 = 0x0000\ 0000\ 0013\ FF0F$

(a)

```
LOOP:

beq x6, x0, DONE ; x6과 0이 다르다. DONE 실행 안 됨
srli x7, x6, 1 ; x7에 x6 / 2를 넣는다. x7 = 0x0000 0000 0009 FF87
and x6, x6, x7 ; x6 -> x6 & x7 = 0x0000 0000 0001 FF07
addi x5, x5, 1 ; x5 = 0x0000 0000 0001
jal x0, LOOP ; LOOP로 돌아가기. x5 = 0x1, x6 = 0x0001 FF07, x7 = 0x0009 FF97
```

```
LOOP:
beg x6, x0, DONE ; x6이 0이 아님.
                x7 = 0xFF83
srli x7, x6, 1
and x6, x6, x7
                 ; x6 \rightarrow x6 \& x7 = 0xFF03
addi x5, x5, 1 ; x5 = 0x02
jal x0, L00P ; L00P 복귀. x5 = 0x2, x6 = 0xFF03
L00P:
     x6, x0, DONE ; x6이 0이 아님.
beg
x7, x6, 1; x7 = 0x7F81
and x6, x6, x7 ; x6 -> x6 & x7 = 0x7F01
addi x5, x5, 1 ; x5 \rightarrow 0x03
jal x0, L00P ; L00P. x5 = 0x03, x6 = 0x7F01
LOOP:
beq x6, x0, D0NE; x6 = 0x7F01, x5 = 0x03
srli x7, x6, 1 ; x7 = 0x3F80
and x6, x6, x7 ; x6 = 0x7F01 & 0x3F80 = 0x3F00
addi x5, x5, 1; x5 = 0x04
jal x0, LOOP
LOOP:
beq x6, x0, DONE; x6 = 0x3F00, x5 = 0x04
srli x7, x6, 1
                x7 = 0x1F80
and x6, x6, x7; x6 = 0x1F00
addi x5, x5, 1; x5 = 0x05
jal x0, L00P
L00P:
beq x6, x0, DONE; x6 = 0x1F00, x5 = 0x05
srli x7, x6, 1 ; x7 = 0x0F80
jal x0, L00P
LOOP:
     x6, x0, DONE; x6 = 0x0F00, x5 = 0x06
beq
srli x7, x6, 1 ; x7 = 0x0780
and x6, x6, x7; x6 = 0x0700
addi x5, x5, 1; x5 = 0x07
jal x0, LOOP
LOOP:
beq x6, x0, DONE; x6 = 0x0700, x5 = 0x07
srli x7, x6, 1 ; x7 = 0x0380
```

```
and x6, x6, x7; x6 = 0x0300
addi x5, x5, 1; x5 = 0x08
jal x0, LOOP
LOOP:
beq x6, x0, DONE; x6 = 0x0300, x5 = 0x08
srli x7, x6, 1 ; x7 = 0x0180
and x6, x6, x7 ; x6 = 0 \times 0100
addi x5, x5, 1 ; x5 = 0 \times 09
jal x0, LOOP
L00P:
      x6, x0, DONE; x6 = 0x0100, x5 = 0x09
beq
srli x7, x6, 1
                  x7 = 0x80
and x6, x6, x7; x6 = 0x0
addi x5, x5, 1 ; x5 = 0 \times 0 A
jal x0, LOOP
LOOP:
      x6, x0, DONE ; x5 = 0x0A, x6 = 0x0, x7 = 0x80. DONE \subseteq \emptyset 0 \le 1
beq
DONE
```

 $x5 = 0x0000\ 0000\ 0000\ 000A$

 $x6 = 0x0000\ 0000\ 0000\ 0000$

 $x7 = 0x0000\ 0000\ 0000\ 0080$

(b)

11번 실행되었다. LOOP가 10번 돌았고, 마지막에 한 번 더 beq한 후 DONE으로 이동.

jal은 UJ-format을 사용한다. 들어갈 수 있는 immediate 값의 길이가 20 bits이다.

주소는 signed bit를 사용하고, 왼쪽으로 shift를 한 번 한 후 사용되기 때문에 immediate 값으로 가능한 숫자 범위는 $1000\ 0000\ 0000\ 0001\ (=-2^{19})\sim 0111\ 1111\ 1111\ 1110\ (=2^{19}-1)$ 이 된다. (주소는 반드시 짝수 값)이고, 주소값의 범위는 $[-2^{20},2^{20}-1]$ 이다.

 $0x3000\ 0000 - 0x000F\ FFFE = 0x2FF0\ 0000$

 $0x3000\ 0000 + 0x000F\ FFFE = 0x300F\ FFFE$

[0x2FF00000, 0x300FFFFE]이다.

(b)

beq 같은 branch instruction은 SB-format을 사용한다. 들어갈 수 있는 immediate value가 12 bits이다.

표현될 수 있는 값은 $-2^{12}, 2^{12} - 1$

즉, [-4096. 4094]만큼 주소가 변할 수 있다.

[0x2FFFF000, 0x30000FFE]

8

addi x5, x0, 0 addi x6, x0, 100 LOOP: blt x6, x0, DONE addi x6, x6, -1 addi x5, x5, 4 jal x0, LOOP

DONE:

$$x5 -> x0 + 0 = 0$$

$$x6 -> x0 + 100 = 100$$

LOOP:
$$//x5 = 0, x6 = 100$$

if x6 < x0 then DONE

$$x6 -> x6 - 1 = 99$$

$$x5 -> x5 + 4 = 4$$

jal x0, LOOP

LOOP:
$$//x5 = 4, x6 = 99$$

if x6 < x0 then DONE

$$x6 -> x6 - 1 = 98$$

$$x5 -> x5 + 4 = 8$$

jal x0, LOOP

.

•

LOOP:
$$//x5 = 396, x6 = 1$$

if x6 < 0 then DONE

$$x6 -> x6 - 1 = 0$$

$$x5 -> x5 + 4 = 400$$

jal x0, LOOP

LOOP:
$$//x5 = 400, x6 = 0$$

if x6 < 0 then DONE

$$x6 -> x6 - 1 = -1$$

$$x5 -> x5 + 4 = 404$$

LOOP:
$$//x5 = 404, x6 = -1$$

if x6 < 0 then DONE

DONE:

```
i = 0;
for(j = 100; j >= 0;--j)
{
   i += 4;
}
```

9

```
for (i=0; i < a; i++)
for (j=0; j < b; j+=2)
D[2*j] = i + j;</pre>
```

x5 = a, x6 = b, x7 = i, x29 = j, x10 = &D[0], x30 / x31 temp

```
x7, x0, 0
                                                                                                                                                 ; x7(i) = 0 + 0 = 0
                                  addi
LOOPI: bge
                                                                    x7, x5, ENDI
                                                                                                                                                     ; if x7 (i) >= x5 (a) then go to ENDI
                                  addi
                                                                   x31, x10, 0
                                                                                                                                                    ; x31 = x10 (\&D[0]) + 0 = \&D[0]
                                  addi x29, x0, 0
                                                                                                                                                  ; x29 (j) = 0 + 0
LOOPJ: bge
                                                                   x29, x6, ENDJ ; if x29 (j) >= x6 (b) then go to ENDJ
                                                                    x30, x7, x29
                                                                                                                                           ; x30 = x7 (i) + x29 (j)
                                  add
                                                                                                                                              ; Memory[x31] (D[2*j]) = x30 (i + j)
                                   sd
                                                                    x30, 0(x31)
                                                                                                                                           ; x31 = x31 (\&D[2*j]) + 16 = \&D[2*(j+1)]
                                  addi x31, x31, 16
                                  addi
                                                               x29, 2
                                                                                                                                                     x^2 = x^2 
                                  jal
                                                                   x0, L00PJ
                                                                                                                                                   ; x7(x) = i + 1
ENDJ: addi
                                                                   x7, 1
                                  jal
                                                                   x0, L00PI
ENDI:
```

```
lui
                          ; upper 20-bit constant
     x10,
           0x11223
addi
     x10,
           x10, 0x344
                          ; upper 12-bit constant
slli
     x10,
           x10, 32
                         ; shift 32 bit
                         ; lower 20-bit
lui
     x5,
           0x55667
addi x5,
           x5, 0x788
                         ; lower 12-bit
add
     x10, x10, x5
                          ; add upper and lower
```

11

arithmetic instruction = CPI 1, 800 million

load/store instruction = CPI 10, 300 million

branch instruction = CPI 3, 200 million

(a)

현재 필요한 Clock cycle

(800m * 1) + (300m * 10) + (200m * 3) = 4400million cycles

업그레이드된 Clock cycle

(0.75 * 800m * 1) + (300m * 10) + (200m * 3) = 4200million cycles

업그레이드 된 arithmetic instruction에서 더 적은 cycles이 실행된다.

그러나, clock cycle time을 10% 증가시킨다.

그렇기 때문에 업그레이드 된 instruction set에서 4200 million cycles은

원래 컴퓨터에서 4200*1.1 = 4620 million cycles의 실행 시간과 같다. 즉, 실행 시간이 더 길어진다. 좋지 않은 선택이다.

(b)

현재 필요한 Clock cycle

(800m * 1) + (300m * 10) + (200m * 3) = 4400million cycles

```
= arithmetic instruction의 CPI가 0.5이다.
(800m*0.5) + (300m*10) + (200m*3) = 4000 \text{ million cycles}
성능이 4400/4000 = 1.1배가 되었다. 10% 증가.

arithmetic의 performance가 10배가 되었다면, 이의 실행 시간이 1/10이 된 것
= arithmetic instruction의 CPI가 0.1이다.
(800m*0.1) + (300m*10) + (200m*3) = 3680 \text{ million cycles}
성능이 4400/3680 = 1.20배가 되었다. 20% 증가
```

arithmetic의 performance가 두배가 되었다면, 이의 실행 시간이 절반이 된 것

12

x5 = A, x6 = B, x7 = i, x28 = res, x29/x30 = temporary

```
int i;
int res = 0;
for (i = 0; i < 32; i++) {
  if (B & 0x01)
    res += (A << i);
  B = B >> 1;
}
```

이를 어셈블리 코드로 바꾸면,

```
addi x7, x0, 0 ; x7 (i) = 0 + 0 = 0
     addi x28, x0, 0
                       ; x28 (res) = 0 + 0 = 0
     addi x29, x0, 32 ; x29 = 0 + 32 = 32
           x7, x29, DONE; if x7 (i) >= x29 (32) then go to DONE
LOOP: bge
     andi x30, x6, 1
                      ; x30 = x6 (B) \& 1
          x30, x0, ELSE; if x30 = 0 (B & 1 = false) then go to ELSE
     beq
          x30, x5, x7; x30 = x5 (A) << i
     sll
           x28, x28, x30; x28 (res) = x28 (res) + x30 (A << i)
     add
ELSE: x6, x6, 1; x6(B) = x6(B) >> 1
                       ; x7(i) = x7(i) + 1
     addi x7, x7, 1
           x0, L00P
     jal
DONE:
```