报警器



使用说明书

无线烟感报警器(X1) 无线烟感 报警器 合格证 使用说明书(X1) 产品合格证(X1)


螺丝 (X2)

膨胀管 (X2)

打开包装后、请确认设备是否完好、对照下图确认配件是否齐全。

1 装箱清单

产品外观



本产品采用先进的光学传感原理,通过监测是否存在烟雾,以尽 早发现火灾的发生,并及时通过报警声提醒您和家人报警、灭火或逃

产品特点

◆具有低电压检测提示功能

2 外观及功能介绍

- ◆无线传送数据信号
- ◆定时向主机发送在线报告功能

◆超低功耗, 电池使用寿命更长

①请与灯具或装饰物保持至少(30厘

位置应在距角落(15~30厘米)之间。



3 安装位置的选择及注意事项 具有到达太产品的烟雾达到一定浓度时、才会报警。太产品能在

一定区域内给予一定保护, 请根据家庭实际使用情况洗择产品安装数 量。为了获得最大程度的保护,尽早的发出火灾警报、请尽量将本产 品安装干家庭中可能发生火灾的场所内, 并注意以下事项; ◆建议在卧室外面的走廊外也安装本品、若多间卧室分别对应不同走

- 廊,则每个走廊建议均安装本品。
- ◆对干长度紹(12米)的房间(走廊), 应在长度方向的两端各安装—
- 个本品。
- ◆若家庭有多个楼层,每个楼层都需安装烟雾报警器,包括阁楼和地
- ◆每间卧室内都应安装本产品,这样可防止由干关门睡觉,造成听不 到卧室外本产品发出的火灾报警击。

不建议安装区域15cm

天花板式/壁柱式安装

米)的单位距离。

②应距角落保持至少(15厘米),安装

倾斜式天花板安装 如果天花板是斜顶,因为顶尖是"死空气"区域,请安装在距顶尖水

/!\ 不正当的安装可能导致烟雾报警器不能正常工作, 为了使烟雾 报警器获得最佳性能、建议您避免安装在以下这些情况 ◆浴室及其他非常潮湿的地方,其中的水分可能会导致误报警。

- ◆极冷或极热的地方,工作环境温度经常会漂移低于4°C(40°F)或高
- 干38℃(100°F)的地方。
- ◆燃烧时产生的燃烧颗粒的地方,如厨房、火炉房的燃烧颗粒物,车 库汽车排放的尾气。在这些地方附近,燃烧颗粒物讲入烟雾报警器 可能会造成误报警。
- ◆讨多灰尘或污垢、会使报警器过干灵敏或阻碍烟零的讲入。
- ◆非常诵风的地方,如靠近空调、吊扇或新鲜空气诵风口,这些地方 将可使烟零吹离报警器。
- ◆昆虫出没地,其可堵塞讲烟口阳碍烟零讲入传感室或造成误报警。
- ◆装饰物或荧光灯具附近、装饰物荧光灯具可能会阻碍烟雾的进入或 者发出的电气"噪声"干扰报警器的正常工作、安装应保持至少不 小干(30厘米)。

♪ 此烟雾报警器经过了严格检测,通过了国家相关标准认证,烟 雾报警器可以减少和预防火灾灾难的发生,为了您的安全,请正确使

用本产品, 并了解相关消防安全知识, 加强安全防范意识。 此烟雾报警器专门针对单户家庭设计,不作为任何非住宅等用 途,任何非住宅请使用国家规定的完整火灾探测报警系统。不适用于 提醒听力障碍的居民,我们建议听力障碍的居民应安装特殊的预警系


子/报警主机。

4 产品安装

1、在洗好的天花板或墙壁的安装地方。画出一条约(10厘米)长的水 平或老垂直线,

参照报警盒子/报警主机说明书将本产品作为配件添加进报警盒

2、用尖嘴钳取下安装支架上的防拆锁定销。(可洗)



3、把支架上最长的两个孔槽对准所画直线,并各在孔槽中心线处作出



4、使用3/16英寸(5毫米)钻头,在标记处分别钻出两个孔,并插入 塑料膨胀管使之与天花板或墙壁平齐。(注:钻孔时烟雾报警器应 远离石膏粉尘)。

5 技术参数 8 日常维护 9 故障排除 5、使用附件袋内的两个螺丝把安装支架固定在天花板或墙壁上。 7、把烟零报警器顺时针旋入安装支架, 并听到"咔"的一声。 无线类型 此烟雾报警器已尽可能设计为免维护,但在日常生活中还有几件简 烟雾报警器加里出现无法正常工作。 可能由池已经达到有效的使 ZigBee ASK FSK ◆姻零警报器至少每周测试一次。 发射频率 2.4GHz 433/868MHz 433/868MHz ●測试时请不要靠近整鸣器、响亮的报警市可能会导致损伤你的听力。 单的事情您必须去做,以保持它的正常工作。 用寿命,或者受到灰尘、油烟或者其它污垢的影响,请按本手册中的 发射功率 ≤10dBm ≤14dBm ≤14dBm ◆切勿使用明火来测试您的产品、避免损坏报警器以及您的家。 1、测试烟雾报警器至少每周测试一次烟雾警报器、测试请参阅"报警 "日堂维护" 音节清洁您的姻爱报警器,如果问题仍然存在,请看以 通信距离 80米(空旷) 100米(空旷) 100米(空旷) 下情况· ◆如果不是测试时发出的报警,它警告您有潜在危险,需要立即引起 与测试"童节。 -96dBm 接收灵敏度 -108dRm -108dBm 注意,永远不要忽视任何报警,忽视报警可能导致财产损失,人身伤 2、清洁烟零报警器保持烟零报警器干净,不让灰尘聚和,至少每6个 ◆如烟雾报警器无任何反应,请检查是否已正确旋入到安装支架上。 3V(一节CR123A电池) 工作电压 ◆如您听到烟零报警器间歇性发出"嘀"一声(约40秒每次),表明电 害或死亡。 月清洁一次烟雾报警器,清洁时可使用家用吸尘器配合软毛刷附件 待机电流 <6uA 讲行清理。 池由量低, 请在一周内更换烟零报警器。 <30mA 工作电流 ◆如您听到烟雾报警器间歇性发出"嘀嘀"两声(约40秒每次),表 重要提示! 2.7V+0.1V 低电压报警 如果烟雾报警器测试失败。请参阅太手册"故障排除"音节。如故 明传感器发生故障, 请尝试清洁您的烟雾报警器。 工作温度 -10℃~+55℃ ◆如经常遇到非火灾报警,请尝试搬迁您的烟雾报警器。 隨未能排除应立即更換。 探测范围 50平方米 ◆如烟零报警器经常报警又没烟,请尝试清洁或搬迁烟零报警器。 安装方式 1年以上(20次/天) 电池寿命 重要提示! φ96x38mm 外观尺寸 7 静音功能 如果按以上方法未能排除故障, 请与当地销售商取得联系, 切勿 试图擅自拆卸修复您的烟雾报警器, 这将导致保修失效。 6 报警与测试 8、锁讲防拆锁定销(可洗) 如果姻雲报警器发出报警,这将警告您有潜在危险,使用静音功 烟雾报警器正常工作时红色LED指示灯周期性闪烁(约56秒一次), 能必须确保没有真正的火灾危险。不要在任何时候堵塞烟雾报警器或 6、将绝缘片取出。 在报警状态和按键测试状态下报警器会发出响亮急促的嘀-嘀-嘀…声。 以任何其它方式禁止报警器、这样将导致保护失效。 如勿使用溶剂或清洁剂清洗您的烟雾报警器,渗透到报警器内可 同时红色LFD指示灯快速闪烁(约0.5秒一次)。测试时请按住面板测试 在已知非火灾报警,如厨房或炉房的炊烟引起的报警可以通过以了 能导致传感器或电路损坏, 可使用棉布或海绵擦拭。 /静音按键保持约2秒钟, 直到报警器发出响亭的嘀-嘀-嘀…报警声, 同 方式静音: 注意: 请不要用涂料、颜料等涂抹您的烟雾报警器,这样可能会阻碍 时红色LED指示灯快速闪烁、汶意味着本机工作正常。 按下面板上测试/静音按键,可使烟雾报警的灵敏度降低,暂时平 进烟口影响报警器正常工作。 同时, 按键测试过程中, 报警器会发出无线报警信号, 供报警控制 息不必要的报警,静音期间红色LED指示灯将每隔8秒闪烁一次,并在 器接收处理。 90秒内自动恢复灵敏度。 注意: 如果烟雾报警器周围的烟雾浓度足够高,烟雾报警器报警声将 会重新启动, 请诵风疏散烟零。 贴二维码 ✓ 如果您不知道烟雾的来源,不要认为是一个不紧要的报警。忽视 报警, 可能会导致财产损失, 人身伤害或死亡。 注意: 此锁定销可不安装, 如果安装则产品变为不可拆卸,不便干后期 维护。 -10--11-