# Linux下控制GPIO的三种方法



# 1. 应用空间控制 gpio

### 1.1简介

在/sys/class/gpio/下有个export文件,向export文件写入要操作的GPIO号,使得该GPIO的操作接口从内核空间暴露到用户空间,GPIO的操作接口包括direction和value等,direction控制GPIO输入或者输出模式,而value可控制GPIO的状态或者读取状态。

```
/sys/class/gpio/目录下各个文件说明:
/sys/class/gpio/export文件用于通知系统需要导出控制的GPIO引脚编号;
/sys/class/gpio/unexport 用于通知系统歌消导出;
/sys/class/gpio/gpioX/direction文件,可以写入in(设置输入方向)或out(设置输出方向);
/sys/class/gpio/gpioX/value文件是可以读写GPIO状态;
/sys/class/gpio/gpiochipX目录保存系统中GPIO寄存器的信息,包括每个寄存器控制引脚的起始编号,寄存器名称,引脚总数;其中X表示具体的引脚编号。
```

### 1.2操作gpio

比如我要操作GPIO8 A6作为高电平输出有效,那么有以下三个操作:

#### 1. 2.1 换算对应的gpio number

可以通过/sys/kernel/debug/gpio查询信息:

```
root@rk3288:/sys/kernel/debug # cat gpio
//snip
GPIOs 184-215, platform/ff770000.pinctrl, gpio6:
gpio-193 (?
                             ) in hi
gpio-194 (?
                             ) in hi
GPIOs 216-247, platform/ff770000.pinctrl, gpio7:
gpio-218 (enable ) out hi
 gpio-219 (lcd_en
                             ) in hi
 gpio-220 (lcd_cs
                             ) in hi
 gpio-221 (gslX680 wake pin ) out hi
gpio-222 (gslX680 irq pin
                             ) out lo
gpio-223 (headset_gpio
                             ) in hi
                             ) in hi
gpio-233 (?
                            ) in hi
gpio-234 (?
GPIOs 248-279, platform/ff770000.pinctrl, gpio8:
GPIOs 280-311, platform/ff770000.pinctrl, gpio15:
```

可以看到gpio8是以nubmer为248开始, 那么GPIO8 A6就是 248 + 6 = 254, 接下来就可以导出gpio了。

```
root@rk3288:/sys/class/gpio # echo 254 > export
root@rk3288:/sys/class/gpio # ls
export
gpio254
```

#### 1.2.2 设置成输出

out

```
root@rk3288:/sys/class/gpio/gpio254 # echo out > direction
root@rk3288:/sys/class/gpio/gpio254 # cat direction
```

### 1.2.3 输出高电平

```
root@rk3288:/sys/class/gpio/gpio254 # echo 1 > value
root@rk3288:/sys/class/gpio/gpio254 # cat value
```

#### 1.3 总结

这种方式一般不采用,为了gpio使用的安全性,一般是不将gpio的使用权暴露给应用层的,即sys/class/下没有gpio节点。


## 2. 内核空间控制gpio

在内核空间控制gpio有两种方法,第一种是通过调用gpiolib的接口来控制gpio;第二种是通过ioremap 来控制gpio。

# 2.1 gpiolib控制gpio

### 2.1.1 gpiolib简介

Linux Kernel 中对 GPIO 资源进行了抽象,抽象出一个叫做 Gpiolib 的东西。



中间层是 Gpiolib,用于管理系统中的 GPIO。Gpiolib 汇总了 GPIO 的通用操作,根据 GPIO 的特性,Gpiolib 对上(其他 Drivers)提供的一套统一通用的操作 GPIO 的软件接口,屏蔽了不同芯片的具体实现。对下,Gpiolib 提供了针对不同芯片操作的一套 framework,针对不同芯片,只需要实现 Specific Chip Driver,然后使用 Gpiolib 提供的注册函数,将其挂接到 Gpiolib 上,这样就完成了这一套东西。

### 2.1.2 Gpiolib 为其他驱动提供的 APIs

```
int gpio_request(unsigned gpio, const char *label);
/*向内核申请 gpio, 要使用 GPIO 首先应该向内核进行申请, 返回 0, 代表申请成功,
*可以进行后续操作*/

void gpio_free(unsigned gpio);
/*对应 gpio_request, 是使用完gpio以后把gpio释放掉*/

int gpio_direction_input(unsigned gpio);
/*设置 GPIO 为输入*/

int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
/*设置 GPIO 为输出*/

int gpio_get_value(unsigned gpio);
/*读取 GPIO 的值*/

int gpio_set_value(unsigned gpio);
/*设置 GPIO 的值*/
```

### 2.1.3 操作gpio

功能和1.2一样。

```
#define GPIO8_A6 254
ret = gpio_request(GPIO8_A6 , "gpio8_a6");
if (!ret) {
    printk("request for gpio8_a6 failed:%d\n", ret);
        return 0;
}
gpio_direction_output(GPIO8_A6 ,1);//设置GPIO8_A6为输出功能且输出高电平
```

# 2.2 ioremap控制gpio

这种方法会降低程序的可读性,不建议使用。

linux内核 空间访问的地址为虚拟地址(3~4GB),故在内核空间操作某个寄存器时,需先通过ioremap函数将物理地址映射成虚拟地址。

用ioremap() 获取寄存器的地址:

```
unsigned int __iomem *base_addr1; //__iomem可选择,告诉你为虚拟地址 #define GPIO8_REGBASE (0x20A0000) #define GPIO8_A6 (*(volatile unsigned int *)(base_addr1 + 6)) //指针unsigned int为4字节,指针加1,字节加4 base_addr1 = ioremap(GPIO8_REGBASE, 0x14)
```

通过 readl() 或者 writel() 函数直接操作映射后的地址:

```
GPI08_A6 |= (1<<8);
int temp;
temp = readl(GPI08_A6);
temp |= (1<<8);
writel(temp, GPI08_A6);</pre>
```

使用完后,取消映射:

```
iounmap(base addr1);
```

# 3. 查看GPIO全部信息

cat /sys/kernel/debug/pinctrl/pinctrl/pinmux-pins

```
| Pinmux settings per pin
Format: pin (name): mux_owner gpio_owner hog?
pin 0 (gpio0-0): wireless-wlan (GPIO UNCLAIMED) function wireless-wlan group wifi-wake-host
pin 1 (gpio0-1): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 2 (gpio0-2): (MUX UNCLAIMED) gpio0:2
pin 3 (gpio0-3): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 4 (gpio0-4): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 5 (gpio0-5): (MUX UNCLAIMED) gpio0:5
pin 6 (gpio0-6): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 7 (gpio0-7): (MUX UNCLAIMED) gpio0:7
pin 8 (gpio0-8): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 9 (gpio0-9): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 10 (gpio0-10): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 11 (gpio0-11): ff050000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function i2c1 group i2c1-xfer
pin 12 (gpio0-12): ff050000.i2c (GPIO UNCLAIMED) function i2c1 group i2c1-xfer
pin 13 (gpio0-13): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
```

根据对比实验,"MUX UNCLAIMED"的意思好像是该复用引脚未被配置,仅个人小实验,不具备绝对准确性。