linux用户态使用gpio中断方法



一、用户空间 gpio 的调用文件

用户空间访问gpio,即通过sysfs接口访问gpio,下面是/sys/class/gpio目录下的三种文件:

- -export/unexport文件
- -gpioN指代具体的gpio引脚
- -gpio_chipN指代gpio控制器

(1) export/unexport文件接口:

/sys/class/gpio/export, 该接口只能写不能读

用户程序通过写入gpio的编号来向内核申请将某个gpio的控制权导出到用户空间当然前提是没有内核 代码申请这个gpio端口

比如 echo 19 > export

上述操作会为19号gpio创建一个节点gpio19,此时/sys/class/gpio目录下边生成一个gpio19的目录/sys/class/gpio/unexport和导出的效果相反。

比如 echo 19 > unexport

上述操作将会移除gpio19这个节点。

(2) /sys/class/gpio/gpioN

指代某个具体的gpio端口,里边有如下属性文件

direction: 表示gpio端口的方向,读取结果是in或out。该文件也可以写,写入out 时该gpio设为输出同时电平默认为低。写入low或high则不仅可以设置为输出还可以设置输出的电平。当然如果内核不支持或者内核代码不愿意,将不会存在这个属性,比如内核调用了

gpio export(N,0)就表示内核不愿意修改gpio端口方向属性

value:表示gpio引脚的电平,0(低电平)1(高电平),如果gpio被配置为输出,这个值是可写的,记住任何非零的值都将输出高电平,如果某个引脚能并且已经被配置为中断,则可以调用poll(2)函数监听该中断,中断触发后poll(2)函数就会返回。

edge:表示中断的触发方式,edge文件有如下四个值: "none", "rising", "falling", "both"。

edge的值	含义
none	表示引脚为输入,不是中断引脚
rising	引脚为中断输入,上升沿触发
falling	引脚为中断输入,下降沿触发
both	引脚为中断输入,边沿触发

这个文件节点只有在引脚被配置为输入引脚的时候才存在。 当值是none时可以通过如下方法将变为中断引脚

echo "both" > edge;对于是both,falling还是rising依赖具体硬件的中断的触发方式。此方法即用户态gpio转换为中断引脚的方式

(3)/sys/class/gpio/gpiochipN

gpiochipN表示的就是一个gpio_chip,用来管理和控制一组gpio端口的控制器,该目录下存在一下属性文件:

base 和N相同,表示控制器管理的最小的端口编号。

lable 诊断使用的标志 (并不总是唯一的)

ngpio 表示控制器管理的gpio端口数量 (端口范围是: N~N+ngpio-1)

二、用户空间gpio操作方法

1.进入/sys/class/gpio目录

1 cd /sys/class/gpio

2.内核申请将某个gpio的控制权导出到用户空间,

1 echo 19 > export

- 3.看到出现gpio19的目录,进入该目录
 - $^{1\,\mid}$ cd gpio19
- 4.设置gpio控制方向输出
 - $\frac{1}{2}$ echo out > direction
- 5.设置gpio输出高电平

```
1 \mid \text{echo } 1 > \text{value}
```

6.设置gpio输出低电平

```
1 | echo 0 > value
```

7.设置gpio控制方向输入

```
1 echo in > direction
```

8.获取gpio的电平值

```
1 | cat value
```

- 三、用户态使用gpio监听中断
- 1.设置gpio控制方向输入

```
1 echo in > direction
```

2.中断触发方式

```
^{1} echo both > edge
```

3.使用poll函数监听中断, 当然, 上面的两个配置也可以直接写在函数中

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/poll.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    char buff[1024];
    int gpio_id;
    struct pollfd fds[1];
    int gpio_fd = open("/sys/class/gpio/gpio508/value", O_RDONLY);
    if (gpio_fd == -1)
        printf("gpio open");
    fds[0].fd = gpio_fd;
```

```
fds[0].events = POLLPRI;
    int ret = read(gpio_fd, buff, 10);
    if (ret == -1)
        printf("read");
    while (1)
        ret = poll(fds, 1, -1);
        if (ret == -1)
            printf("poll");
        if (fds[0].revents & POLLPRI)
            ret = lseek(gpio_fd, 0, SEEK_SET);
            if (ret == -1)
                printf("lseek");
            ret = read(gpio_fd, buff, 10);
            if (ret == -1)
                printf("read");
            printf("get interrupt\n");
        }
    }
}
```