ieee802.11数据radiotap介绍



李迟 ●于 2016-11-16 22:34:20 发布 ● 10266 ★ 收藏 26

版权

分类专栏: Linux网络



Linux网络 专栏收录该内容

5 订阅 18 篇文章

订阅专栏

之前写有文章介绍了在Linux系统用 wireshark 或tcpdump抓无线网卡数据包。分析包时发现每一数据帧前面都有一个叫radiotap的东 西。它包含了如信号强度、频率等信息。当时没有研究,直接跳过。本文就对此介绍补充。首先介绍radiotap,然后利用radiotap解析库 对一段radiotap数据进行解析,获取其中的信息。

介绍

radiotap比传统的Prism或AVS头部更有灵活性,成为是ieee802.11事实上的标准。支持radiotap的系统较多,如Linux、FreeBSD、 NetBSD、OpenBSD, 还有Windows(需使用AirPcap)。它的头部定义如下:

```
struct ieee80211_radiotap_header {
       u_int8_t
                   it_version;
                                    /* set to 0 */
       u_int8_t
                      it_pad;
                                      /* entire length */
       u_int16_t
                      it_len;
       u int32 t
                      it present;
                                      /* fields present */
} __attribute__((__packed__));
```

其中第一个字段it version表示版本号, 当前为0。

第二个字段it pad没有使用,仅仅是为了结构体对齐。

第三个字段it_present表示长度,包括了radiotap头部和数据两部分。此设计的好处在于,如果不需要了解radiotap,则可以跳过直接到 ieee802.11头部。——半个月前写抓包程序时,还不了解radio,就是直接跳过的。

第四个字段it_present表示radiotap数据的位掩码。radiotap的数据紧跟其头部。当其中的位掩码为true时,表示有对应的数据,可以认为 每一比特表示一种类型。比如bit5为1表示有通道数据,则可以获取到信号强度。反之就是没有对应的数据。因此radiotap的长度其实是 不固定的。bit31为1表示还有多个it present。不过目前笔者还没有碰到此情况,没有深入了解。

radiotap的每个类型都是有严格的顺序的。另外, radiotap数据的字序是小端格式(little endian byte-order)——包括头部的it len和 it_present.

目前应用比较广的解析库是radiotap-library——在horst软件和Linux内核中都使用到。关于每个类型的解释,可以参考radiotap.h文件的 ieee80211_radiotap_type注释。

下面看一下wireshark抓到的包的radiotap头部数据:

```
Radiotap Header v0, Length 18
  Header revision: 0
  Header pad: 0
  Header Tength: 18
 □ Present flags
   .... 0 = TSFT: False
   .... .1. = Flags: True
   .... .... ... ... ... .1.. = Rate: True
   .... 1... = Channel: True
   .... - FHSS: False
   .... = dBm Antenna Signal: True
   .... = dBm Antenna Noise: False
   .... = dB TX Attenuation: False
   .... = dBm TX Power: False
   .... = Antenna: True
   .... = RX flags: True
   .... = Channel+: False
   .... = HT information: False
   .... = A-MPDU Status: False
   .... = VHT information: False
   ...0 0000 00.. .... = Reserved: 0x00000000
   .... = Radiotap NS next: False
   .0.. .... = Vendor NS next: False
   0... - = Ext: False
   www.latelee.org

∃ Flags: 0x00

 ⊟ Flags: 0x00
   .... ...0 = CFP: False
   .... ..0. = Preamble: Long
   .... .0.. = WEP: False
   .... 0... = Fragmentation: False
   ...0 .... = FCS at end: False
   ..0. .... = Data Pad: False
   .0.. .... = Bad FCS: False
   0... = Short GI: False
  Data Rate: 1.0 Mb/s
  Channel frequency: 2437 [BG 6]

    □ Channel type: 802.11g (pure-g) (0x00c0)

   .... 1... = 2 GHz spectrum: True
   .... 0 .... = 5 GHz spectrum: False
   .... ..0. .... = Passive: False
   .... .0.. .... = Dynamic CCK-OFDM: False
   .... 0... = Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK): False
   ...0 .... = GSM (900MHz): False
   ..0. .... = Static Turbo: False
   .0.. .... = Half Rate Channel (10MHz Channel Width): False
            .... = Quarter Rate Channel (5MHz Channel Width): False
  SSI Signal: -55 dBm
  Antenna: 0
                                           www.latelee.org

    Rx flags: 0x0000
```

由图可见, radiotap包括的东西挺多的。

解析

radiotap解析库使用十分简单,先对此有个基本面的认知概念:

1、首先

完整代码如下:

```
/**
radiotap头部解析
使用radiotap库,源码地址:
https://github.com/radiotap/radiotap-library

*/
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdint.h>
                       #include <endian.h>
 #include <errno.h>
 #include <string.h>
 #include "radiotap_iter.h"
 // 根据wireshark抓包抽取的radiotap头部数据
 char radiotap_buf[][18] = {
                {0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x2e, 0x48,
                 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x85, 0x09,
                 0xc0, 0x00, 0xc9, 0x00, 0x00, 0x00},
                 {0x00, 0x00, 0x12, 0x00, 0x2e, 0x48,
                 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x85, 0x09,
                 0xa0, 0x00, 0xa8, 0x00, 0x00, 0x00},
 static void print_radiotap_namespace(struct ieee80211_radiotap_iterator *iter)
 {
     char signal = 0;
    uint32_t phy_freq = 0;
     switch (iter->this_arg_index)
     case IEEE80211 RADIOTAP TSFT:
        printf("\tTSFT: %llu\n", le64toh(*(unsigned long long *)iter->this_arg));
     case IEEE80211 RADIOTAP FLAGS:
         printf("\tflags: %02x\n", *iter->this_arg);
         break;
     // 速率?
     case IEEE80211_RADIOTAP_RATE:
        printf("\trate: %.2f Mbit/s\n", (double)*iter->this_arg/2);
         break;
 #define IEEE80211_CHAN_A \
    (IEEE80211_CHAN_5GHZ | IEEE80211_CHAN_OFDM)
 #define IEEE80211_CHAN_G \
    (IEEE80211_CHAN_2GHZ | IEEE80211_CHAN_OFDM)
     // 通信信息
     case IEEE80211_RADIOTAP_CHANNEL:
         phy freq = le16toh(*(uint16 t*)iter->this arg); // 信道
        iter->this_arg = iter->this_arg + 2; // 通道信息如2G、5G, 等
        int x = le16toh(*(uint16_t*)iter->this_arg);
        printf("\tfreq: %d type: ", phy_freq);
         if ((x & IEEE80211_CHAN_A) == IEEE80211_CHAN_A)
            printf("A\n");
         }
         else if ((x & IEEE80211_CHAN_G) == IEEE80211_CHAN_G)
            printf("G\n");
         else if ((x & IEEE80211 CHAN 2GHZ) == IEEE80211 CHAN 2GHZ)
            printf("B\n");
         }
         break;
     // 信号强度
     case IEEE80211 RADIOTAP DBM ANTSIGNAL:
         signal = *(signed char*)iter->this_arg;
         printf("\tsignal: %d dBm\n", signal);
         break;
         break;
```

```
// 接收标志
                      case IEEE80211_RADIOTAP_RX_FLAGS:
       printf("\tRX flags: %#.4x\n", le16toh(*(uint16 t *)iter->this arg));
       break:
   case IEEE80211_RADIOTAP_ANTENNA:
       printf("\tantenna: %x\n", *iter->this_arg);
       break:
   // 忽略下面的
   case IEEE80211_RADIOTAP_RTS_RETRIES:
   case IEEE80211 RADIOTAP DATA RETRIES:
   case IEEE80211_RADIOTAP_FHSS:
   case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_ANTNOISE:
   case IEEE80211_RADIOTAP_LOCK_QUALITY:
   case IEEE80211_RADIOTAP_TX_ATTENUATION:
   case IEEE80211_RADIOTAP_DB_TX_ATTENUATION:
   case IEEE80211_RADIOTAP_DBM_TX_POWER:
   case IEEE80211_RADIOTAP_DB_ANTSIGNAL:
   case IEEE80211 RADIOTAP DB ANTNOISE:
   case IEEE80211_RADIOTAP_TX_FLAGS:
   default:
       printf("\tBOGUS DATA\n");
       break;
   }
}
int main(void)
   struct ieee80211 radiotap iterator iter;
   int err;
   int i, j;
   for (i = 0; i < sizeof(radiotap_buf)/sizeof(radiotap_buf[0]); i++)</pre>
       printf("parsing [%d]\n", i);
       // 初始化
       err = ieee80211_radiotap_iterator_init(&iter,
       (struct ieee80211_radiotap_header *)radiotap_buf[i], sizeof(radiotap_buf[i]), NULL);
       if (err)
       {
           printf("not valid radiotap...\n");
           return -1;
       }
       j = 0;
        /**
       遍历时, this arg index表示当前索引(如IEEE80211 RADIOTAP TSFT等),
       this_arg表示当前索引的值,this_arg_size表示值的大小。
       只有flag为true时才会进一步解析。
       while (!(err = ieee80211_radiotap_iterator_next(&iter)))
           printf("next[%d]: index: %d size: %d\n",
                   j, iter.this_arg_index, iter.this_arg_size);
           if (iter.is_radiotap_ns) // 表示是radiotap的命名空间
               print_radiotap_namespace(&iter);
           }
           j++;
        printf("=======\n");
   }
   return 0;
}
```

执行结果:

```
parsing [0]
next[0]: index: 1 size: 1
       flags: 00
next[1]: index: 2 size: 1
       rate: 1.00 Mbit/s
next[2]: index: 3 size: 4
       freq: 2437 type: G
next[3]: index: 5 size: 1
       signal: -55 dBm
next[4]: index: 11 size: 1
       antenna: 0
next[5]: index: 14 size: 2
      RX flags: 0000
_____
parsing [1]
next[0]: index: 1 size: 1
       flags: 00
next[1]: index: 2 size: 1
       rate: 1.00 Mbit/s
next[2]: index: 3 size: 4
       freq: 2437 type: B
next[3]: index: 5 size: 1
       signal: -88 dBm
next[4]: index: 11 size: 1
       antenna: 0
next[5]: index: 14 size: 2
       RX flags: 0000
_____
```

参考资料:

http://www.radiotap.org/

https://github.com/radiotap/radiotap-library