

# Linux网络子系统中DMA机制的实现(超详细!)



#### 玩转Linux内核

#### 41 人赞同了该文章

我们先从计算机组成原理的层面介绍DMA,再简单介绍Linux网络子系统的DMA机制是如何的实现的。

## 一、计算机组成原理中的DMA

以往的I/O设备和主存交换信息都要经过CPU的操作。不论是最早的轮询方式,还是我们学过的中断方式。虽然中断方式相比轮询方式已经节省了大量的CPU资源。但是在处理大量的数据时,DMA相比中断方式进一步解放了CPU。

DMA就是Direct Memory Access,意思是I/O设备直接存储器访问,几乎不消耗CPU的资源。在I/O设备和主存传递数据的时候,CPU可以处理其他事。


## 1. I/O设备与主存信息传送的控制方式

I/O设备与主存信息传送的控制方式分为程序轮询、中断、DMA、RDMA等。


先用"图1"大体上说明几种控制方式的区别,其中黄线代表程序轮询方式,绿线代表中断方式, 红线代表DMA方式,黑线代表RDMA方式,蓝线代表公用的线。可以看出DMA方式与程序轮询方 式还有中断方式的区别是传输数据跳过了CPU,直接和主存交流。

"图1"中的"接口"既包括实现某一功能的硬件电路,也包括相应的控制软件,如 "DMA接口" 就是一些实现DMA机制的硬件电路和相应的控制软件。

"DMA接口"有时也叫做"DMA控制器" (DMAC)。




【文章福利】小编推荐自己的Linux内核技术交流群:【865977150】整理了一些个人觉得比较好的学习书籍、视频资料共享在群文件里面,有需要的可以自行添加哦!!!前100名进群领取,额外赠送一份价值699的内核资料包(含视频教程、电子书、实战项目及代码)



**学习直通车**: Linux内核源码/内存调优/文件系统/进程管理/设备驱动/网络协议栈-学习视频教程-腾讯课堂


### 内核资料直通车: docs.qq.com/doc/DTkZRWX

上周分享"图1"时,刘老师说在DMA方式下, DMA控制器 (即DMA接口) 也是需要和CPU交流的,但是图中没有显示DMA控制器与CPU交流信息。但是这张图我是按照哈工大刘宏伟老师的《计算机组成原理》第五章的内容画出的,应该是不会有问题的。查找了相关资料,觉得两个刘老师都没有错,因为这张图强调的是数据的走向,即这里的线仅是数据线。如果要严格一点,把控制线和地址线也画出来,将是"图2"这个样子:



这里新增了中断方式的地址线和控制线、DMA方式的地址线和控制线。("图2"也是自己绘制, 其理论依据参考"图3",这里不对"图3"进行具体分析,因为涉及底层的硬件知识)

"图2"对"图1"的数据线加粗,新增细实线表示地址线,细虚线表示控制线。可以看出在中断方式下,无论是传输数据、地址还是控制信息,都要经过CPU,即都要在CPU的寄存器中暂存一下,都要浪费CPU的资源;但是在DMA方式下,传输数据和地址时,I/O设备可以通过"DMA接口"直接与主存交流,只有传输控制信息时,才需要用到CPU。而传输控制信息占用的时间是极小的,可以忽略不计,所以可以认为DMA方式完全没有占用CPU资源,这等价于I/O设备和CPU可以实现真正的并行工作,这比中断方式下的并行程度要更高很多。



## 2. 三种方式的CPU工作效率比较

在I/O准备阶段,程序轮询方式的CPU一直在查询等待,而中断方式的CPU可以继续执行现行程 序,但是当I/O准备就绪,设备向CPU发出中断请求,CPU响应以实现数据的传输,这个过程会占 用CPU一段时间,而且这段时间比使用程序轮询方式的CPU传输数据的时间还要长,因为CPU除了 传输数据还要做一些准备工作,如把CPU寄存器中的数据都转移到栈中。

即发出使用总线

的请求信号

传输后的处理

但是DMA方式不一样, 当I/O准备就绪, 设备向CPU发出DMA请求, CPU响应请求, 关闭对主存 的控制器,只关闭一个或者几个存取周期,在这一小段时间内,主存和设备完成数据交换。而且在 这一小段时间内,CPU并不是什么都不能做,虽然CPU不能访问主存,即不能取指令,但是CPU的 cache中已经保存了一些指令,CPU可以先执行这些指令,只要这些指令不涉及访存,CPU和设备 还是并行执行。数据传输完成后,DMA接口向CPU发出中断请求,让CPU做后续处理。大家可能 会奇怪DMA接口为什么也能发出中断请求,其实DMA接口内有一个中断机构,见"图3",DMA 技术其实是建立在中断技术之上的,它包含了中断技术。

总之,在同样的时间内,DMA方式下CPU执行现行程序的时间最长,即CPU的效率最高。

## 二、Linux网络子系统中DMA机制的实现

## 1. DMA机制在TCP/IP协议模型中的位置


网卡明显是一个数据流量特别大的地方,所以特别需要DMA方式和主存交换数据。

主存的内核空间中为接收和发送数据分别建立了两个环形缓冲区 (Ring Buffer) 。分别叫接受环 形缓冲区(Receive Ring Buffer)和发送环形缓冲区(Send Ring Buffer),通常也叫DMA环形 缓冲区。

下图可以看到DMA机制位于TCP/IP协议模型中的位置数据链路层。

网卡通过DMA方式将数据发送到Receive Ring Buffer,然后Receive Ring Buffer把数据包传给 IP协议所在的网络层,然后再由路由机制传给TCP协议所在的传输层,最终传给用户进程所在的应


### 用层。下一节在数据链路层上分析具体分析网卡是如何处理数据包的。



## 2. 数据链路层上网卡对数据包的处理

DMA 环形缓冲区建立在与处理器共享的内存中。每一个输入数据包被放置在环形缓冲区中下一个可用缓冲区,然后发出中断。接着驱动程序将网络数据包传给内核的其它部分处理,并在环形缓冲区中放置一个新的 DMA 缓冲区。

驱动程序在初始化时分配DMA缓冲区,并使用驱动程序直到停止运行。



#### 准备工作:

系统启动时网卡(NIC)进行初始化,在内存中腾出空间给 Ring Buffer 。Ring Buffer 队列每个中的每个元素 Packet Descriptor指向一个sk\_buff ,状态均为ready。

#### 上图中虚线步骤的解释:

- 1.DMA 接口将网卡 (NIC) 接收的数据包 (packet) 逐个写入 sk\_buff, 被写入数据的 sk\_buff 变为 used 状态。一个数据包可能占用多个 sk\_buff, sk\_buff读写顺序遵循先入先出 (FIFO) 原则。
- 2.DMA 写完数据之后,网卡 (NIC) 向网卡中断控制器 (NIC Interrupt Handler) 触发硬件中断请求。
- 3.NIC driver 注册 poll 函数。
- 4.poll 函数对数据进行检查,例如将几个 sk\_buff 合并,因为可能同一个数据可能被分散放在多个 sk buff 中。
- 5.poll 函数将 sk\_buff 交付上层网络栈处理。

#### 后续处理:

poll 函数清理 sk\_buff,清理 Ring Buffer 上的 Descriptor 将其指向新分配的 sk\_buff 并将状态设置为 ready。

#### 3.源码分析具体网卡 (4.19内核)

Intel的干兆以太网卡e1000使用非常广泛,我虚拟机上的网卡就是它。

```
psmouse 151552 0
e1000 143360 0
libahci 32768 1 ahci
scsi_transport_spi 32768 1 mptspi
i2c_piix4 28672<sub>知</sub>和<sub>@玩转Linux内核</sub>
pata_acpi 16384 0
```

```
b@b-virtual-machine:~$ lsmod
Module Size Used by
nls_utf8 16384 1
isofs 49152
vmw_vsock_vmci_transport 32768 2
```

这里就以该网卡的驱动程序为例,初步分析它是怎么建立DMA机制的。

#### 源码目录及文件:

/ drivers / net / ethernet / intel / e1000	
Parent directory	
Makefile	240 bytes
e1000.h	9676 bytes
e1000_ethtool.c	52388 bytes
e1000_hw.c	159886 bytes
e1000_hw.h	135119 bytes
e1000_main.c	148650 bytes
e1000_osdep.h	2703 bytes
e1000_param.c	20793 bytes

内核模块插入函数在e1000 main.c文件中,它是加载驱动程序时调用的第一个函数。

<sup>/\*\*</sup> 

<sup>\*</sup> e1000\_init\_module - Driver Registration Routine

```
* e1000 init module is the first routine called when the driver is
* Loaded. All it does is register with the PCI subsystem.
static int __init e1000_init_module(void)
int ret;
pr_info("%s - version %s\n", e1000_driver_string, e1000_driver_version);
pr_info("%s\n", e1000_copyright);
ret = pci_register_driver(&e1000_driver);
if (copybreak != COPYBREAK_DEFAULT) {
if (copybreak == 0)
pr_info("copybreak disabled\n");
else
pr info("copybreak enabled for "
   "packets <= %u bytes\n", copybreak);</pre>
}
return ret;
}
module_init(e1000_init_module);
```

该函数所做的只是向PCI子系统注册,这样CPU就可以访问网卡了,因为CPU和网卡是通过PCI总线相连的。

具体做法是,在第230行,通过pci\_register\_driver()函数将e1000\_driver这个驱动程序注册到PCI 子系统。

e1000 driver是struct pci driver类型的结构体,

```
.err_handler = &e1000_err_handler
};
```

e1000\_driver```里面初始化了设备的名字为 "e1000" ,

还定义了一些操作,如插入新设备、移除设备等,还包括电源管理相关的暂停操作和唤醒操作。下面是struct pci\_driver一些主要的域。

```
struct pci_driver///实例e1000_driver
/include/linux/pci.h
 struct list head
                    node
                    *name //设备名字
 char
 struct pci device id *id table
 //不为空时才能调用探针
 struct pci error handlers *err handler
 //错误处理
 int (*probe) (struct pci dev *dev, const
 struct pci_device_id *id)
 //插入新设备
 void (*remove) (struct pci dev *dev)
 //移除设备,如果是不支持热插拔的驱动程序,则
 值为NULL
 int (*suspend) (struct pci dev *dev,
 pm message t state)
 //暂停设备
 int (*resume) (struct pci dev *dev)
 //唤醒设备
 void (*shutdown) (struct pci dev *dev)
 //关闭设备
```

对该驱动程序稍微了解后,先跳过其他部分,直接看DMA相关代码。在e1000\_probe函数,即"插入新设备"函数中,下面这段代码先对DMA缓冲区的大小进行检查

如果是64位DMA地址,则把pci\_using\_dac标记为1,表示可以使用64位硬件,挂起32位的硬件;如果是32位DMA地址,则使用32位硬件;若不是64位也不是32位,则报错"没有可用的DMA配置,中止程序"。

```
/* there is a workaround being applied below that limits
 * 64-bit DMA addresses to 64-bit hardware. There are some
 * 32-bit adapters that Tx hang when given 64-bit DMA addresses
 */
pci_using_dac = 0;
if ((hw->bus_type == e1000_bus_type_pcix) &&
    !dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(64))) {
    pci_using_dac = 1;
} else {
    err = dma_set_mask_and_coherent(&pdev->dev, DMA_BIT_MASK(32));
if (err) {
    pr_err("No usable DMA config, aborting\n");
    goto err_dma;
}
}
```

其中的函数dma set mask and coherent()用于对dma mask和coherent dma mask赋值。

dma\_mask表示的是该设备通过DMA方式可寻址的物理地址范围,coherent\_dma\_mask表示所有设备通过DMA方式可寻址的公共的物理地址范围,

因为不是所有的硬件设备都能够支持64bit的地址宽度。

## /include/linux/dma-mapping.h

```
/*
 * Set both the DMA mask and the coherent DMA mask to the same thing.
 * Note that we don't check the return value from dma_set_coherent_mask()
 * as the DMA API guarantees that the coherent DMA mask can be set to
 * the same or smaller than the streaming DMA mask.
 */
static inline int dma_set_mask_and_coherent(struct device *dev, u64 mask)
{
  int rc = dma_set_mask(dev, mask);
  if (rc == 0)
  dma_set_coherent_mask(dev, mask);
  return rc;
}
```

rc==0表示该设备的dma\_mask赋值成功,所以可以接着对coherent\_dma\_mask赋同样的值。继续阅读e1000 probe函数

```
if (pci_using_dac) {
netdev->features |= NETIF_F_HIGHDMA;
netdev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
}
```


如果pci\_using\_dac标记为1,则当前网络设备的**features域**(表示当前活动的设备功能)和**vlan\_features域**(表示VLAN设备可继承的功能)都赋值为NETIF\_F\_HIGHDMA,NETIF\_F\_HIGHDMA表示当前设备可以通过DMA通道访问到高地址的内存。

因为前面分析过,pci\_using\_dac标记为1时,当前设备是64位的。 **e1000\_probe**函数完成了对设备的基本初始化,接下来看如何初始化接收环形缓冲区。

```
/**
 * e1000_setup_rx_resources - allocate Rx resources (Descriptors)
 * @adapter: board private structure
 * @rxdr:
           rx descriptor ring (for a specific queue) to setup
 * Returns 0 on success, negative on failure
 **/
static int e1000_setup_rx_resources(struct e1000_adapter *adapter,
                                     struct e1000 rx ring *rxdr)
{
        . . . . . . . .
                rxdr->desc = dma_alloc_coherent(&pdev->dev, rxdr->size, &rxdr->dma,
                                          GFP KERNEL);
        . . . . . .
                memset(rxdr->desc, 0, rxdr->size);
                rxdr->next_to_clean = 0;
                rxdr->next_to_use = 0;
                rxdr->rx_skb_top = NULL;
                return 0;
}
```

这里dma\_alloc\_coherent()的作用是申请一块DMA可使用的内存,它的返回值是这块内存的虚拟地址,赋值给rxdr->desc。 其实这个函数还隐式的返回了物理地址,物理地址存在第三个参数

中。 指针rxdr指向的是struct e1000 rx ring这个结构体,该结构体就是接收环形缓冲区。



若成功申请到DMA内存,则用memset()函数把申请的内存清零,rxdr的其他域也清零。

对于现在的多核CPU,每个CPU都有自己的接收环形缓冲区,e1000\_setup\_all\_rx\_resources()中调用e1000\_setup\_rx\_resources(),初始化所有的接收环形缓冲区。

e1000\_setup\_all\_rx\_resources()由e1000\_open()调用,也就是说只要打开该网络设备,接收和发送环形缓冲区就会建立好。

```
int e1000_open(struct net_device *netdev)
{
        struct e1000_adapter *adapter = netdev_priv(netdev);
        struct e1000_hw *hw = &adapter->hw;
        int err;
       /* disallow open during test */
        if (test_bit(__E1000_TESTING, &adapter->flags))
                return -EBUSY;
       netif_carrier_off(netdev);
       /* allocate transmit descriptors */
        err = e1000_setup_all_tx_resources(adapter);
        if (err)
                goto err_setup_tx;
       /* allocate receive descriptors */
        err = e1000 setup all rx resources(adapter);
        if (err)
                goto err_setup_rx;
```

DMA相关内容很多, 这次先分享到这里。