# 如何直接修改image.ub



#### 文章目录

#### 前言

- 一、如何分解image.ub?
  - 1.查看原有image.ub里内容
  - 2.提取image.ub里的镜像
- 二、修改image.ub里内容
  - 1.修改设备树
- 三、合成image.ub

总结

### 前言

笔者以帮客户解决问题为生,各种奇怪的案子都会接,有一天一个客户说zynqMP下使用博通phy有个奇怪的问题,不跑系统SDK测试正常、uboot下测试正常、Linux系统下不能收包,让我解决,但是不提供 vivado 工程,hdf也不行,只提供image.ub文件,不能再多了,好吧,硬着头皮接下这个案子

# 一、如何分解image.ub?

image.ub是通过mkimage这个工具合成的,那么分解还是使用这个工具分解,mkimage是uboot里带的工具,编译完uboot可以找到这个工具,ubuntu下也可以通过apt安装

```
1 | sudo apt-get install u-boot-tools -y
```

### 1.查看原有image.ub里内容

通过运行命令mkimage -I 命令查询原image.ub包含了哪些内容

```
1 | mkimage -l image.ub
```

#### 拿一个petalinux工程举例:

```
1
     server@server:~/$ mkimage -l image.ub
 2
     FIT description: U-Boot fitImage for PetaLinux/4.14-xilinx-v2018.3+gitAUTOINC+eeab73d120/plnx-zynqmp
 3
                    Fri May 28 15:26:34 2021
 4
     Image 0 (kernel@1)
 5
      Description: Linux kernel
 6
      Created:
                    Fri May 28 15:26:34 2021
 7
      Type:
                    Kernel Image
 8
      Compression: gzip compressed
9
      Data Size: 7084583 Bytes = 6918.54 KiB = 6.76 MiB
10
      Architecture: AArch64
11
                    Linux
12
       Load Address: 0x00080000
13
```

```
Entry Point: ២x២២8២២២
14
      Hash algo:
15
      Hash value: 821993b54a17d7278e01ecdd32d7af20941371fb
16
      Image 1 (fdt@system-top.dtb)
17
      Description: Flattened Device Tree blob
18
      Created: Fri May 28 15:26:34 2021
19
                  Flat Device Tree
      Type:
20
      Compression: uncompressed
21
      Data Size: 31746 Bytes = 31.00 KiB = 0.03 MiB
22
      Architecture: AArch64
23
      Hash algo:
24
      Hash value: 741e90a6b586ae1848944393c5f07656f00dca9c
      Image 2 (ramdisk@1)
26
      Description: petalinux-user-image
27
      Created:
                    Fri May 28 15:26:34 2021
28
      Type:
                    RAMDisk Image
29
      Compression: gzip compressed
30
      Data Size: 6506366 Bytes = 6353.87 KiB = 6.20 MiB
31
      Architecture: AArch64
32
                    Linux
33
      Load Address: unavailable
34
      Entry Point: unavailable
35
      Hash algo:
36
      Hash value: 8e0f78ca2e6cd3d13cf3b554c164b72de6ab5fdd
      Default Configuration: 'conf@system-top.dtb'
      Configuration 0 (conf@system-top.dtb)
39
      Description: 1 Linux kernel, FDT blob, ramdisk
40
      Kernel:
                    kernel@1
41
      Init Ramdisk: ramdisk@1
42
                   fdt@system-top.dtb
43
      Hash algo:
                    sha1
44
      Hash value: unavailable
```

例子用可以看到image.ub里有三个镜像,分别是

Image 0 (kernel@1) 就是Linux内核

Image 1 (fdt@system-top.dtb) 就是设备树

Image 2 (ramdisk@1)就是根文件系统

### 2.提取image.ub里的镜像

运行命令,提取Linux内核,-p0指第1个镜像

```
1 dumpimage -T flat_dt -p 0 image.ub -o Image
```

运行命令, 提取设备树, -p 1 指第2个镜像

```
1 dumpimage -T flat_dt -p 1 image.ub -o system.dtb
```

同样的方法提取根文件系统

# 二、修改image.ub里内容

#### 1.修改设备树

可以反编译设备树文件,修改完成再编译回去

```
1 dtc -I dtb -O dts -o system.dts system.dtb
```

## 三、合成image.ub

合成image.ub需要一个配置文件its,这个配置文件在petalinux编译时会生成,笔者从petalinux提取并修改了一个

```
1
     /dts-v1/;
 2
 3
     / {
 4
             description = "U-Boot fitImage for PetaLinux";
 5
             #address-cells = <1>;
 6
 7
              images {
 8
                      kernel@1 {
 9
                              description = "Linux kernel";
10
                              data = /incbin/("Image");
11
                              type = "kernel";
12
                              arch = "arm64";
13
                              os = "linux";
14
                              compression = "none";
15
                              load = <0 \times 80000;
16
                              entry = <0x80000>;
17
                              hash@1 {
18
                                       algo = "sha1";
19
                              };
20
                      };
21
                      fdt@system-top.dtb {
22
                              description = "Flattened Device Tree blob";
23
                              data = /incbin/("system-top.dtb");
24
                              type = "flat_dt";
25
                              arch = "arm64";
26
                              compression = "none";
27
28
                              hash@1 {
29
                                       algo = "sha1";
30
31
                      };
32
                      ramdisk@1 {
33
                              description = "petalinux-user-image";
34
                              data = /incbin/("rootfs.cpio.gz");
35
                              type = "ramdisk";
36
                              arch = "arm64";
37
                              os = "linux";
38
                              compression = "gzip";
39
40
41
                              hash@1 {
42
                                       algo = "sha1";
43
                              };
44
                      };
45
             };
46
47
             configurations {
48
                      default = "conf@system-top.dtb";
49
                      conf@system-top.dtb {
50
                              description = "1 Linux kernel, FDT blob, ramdisk";
51
                              kernel = "kernel@1";
52
                              fdt = "fdt@system-top.dtb";
53
                              ramdisk = "ramdisk@1";
54
55
                              hash@1 {
56
                                       algo = "sha1";
57
                              };
58
                      };
59
60
```

```
};
};
```

### 通过下面命令合成:

```
1 \mid mkimage -f fitimage.its image.ub
```

# 总结

通过直接修改image.ub免驱了再次编译petalinux的麻烦,特别是没有hdf或xsa的情况下。