# 集成电路工艺技术

### **Integrated Circuit Technology**

康博南

集成电路工艺

第一章 半导体衬底

第二章 氧化

第三章 扩散

第四章 离子注入

第五章 光刻

第六章 刻蚀

第七章 化学气相沉积

第八章 化学机械化平坦

第九章 金属化工艺

第十章 CMOS工艺流程

### 教材:

1、《半导体制造技术》,作者 Michael Quirk, 电子工业出版社。

## 参考

2、《微电子制造科学原理与工程技术》,作者 Stephen A. Campbell,电子工业出版社。 集成电路工艺



# 第一章 半导体衬底

晶体生长、晶圆片制造及硅晶圆片的基本特性

Crystal Growth, Wafer Fabrication and Basic Properties of Silicon Wafers



### 课程内容

#### JILIN UNIVERSITY

- 1、集成电路发展历程回顾
- 2、描述天然硅原料如何加工提炼成半导体级硅 (semiconductor-grade silicon, SGS)。
- 3、解释晶体结构与单晶硅的生长技术。
- 4、讨论硅晶体的主要缺陷。
- 5、简单敘述由硅晶锭加工成为硅晶圆的基本步骤。
- 6、说明并讨论晶圆供应商所需进行的7项品质测量项目。
- 7、外延层及其重要性。

集成电路工艺



# 集成电路发展历程回顾


*IN UNIVERSITY* 

1、1906年	第一只三极管"Audion"
---------	----------------

- 场效应晶体管的提出 2、1925年
- 3、1948年 点接触晶体管
- 面接触晶体管 4、1950年
- 第一块集成电路 5、1958年
- MOS场效应晶体管 6、1960年 集成电路工艺




### ENIAC - 第一个电子计算机 (1946)



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

18000个电子管,占地150m²,重30吨,计算速度每秒 5000次,存储容量千位。





第一台计算机中使用的晶体管。



### 集成电路的划分



SSI 小规模,~100个晶体管

MSI 中规模, 100 ~1000个晶体管

LSI

**VLSI** 

1000 ~ 100000个 晶体管


>100000 个晶体管

集成电路工艺



### 1959年开始了集成电路时代

JILIN UNIVERSITY



1971年Intel公司推出的 微处理器芯片上只有2300个 晶体管;

1982年Intel80286微处理器上有13万4千个晶体管;


1 MHz, 5V

**5k Components** 



# | 大大学 Intel Pentium (III) Microprocessor

#### IN UNIVERSITY




1994 100 MHz, 3.3V **3M Components** 

集成电路工艺



# きなより Intel Pentium (IV) Microprocessor

IN UNIVERSITY




1999 1.2 GHz, 1.8V **42M Components** 

集成电路工艺


### Lilienfeld FET Transistor (1930)

Julius Edgar Lilienfeld , 利 林 费 尔 德 (1882-1963): 德国人,曾在莱比锡大学任 教,后由于德国日益增长的迫害犹太人的形式 而移居美国,是公司的电容工程师。他于1925 年第一个提出了场效应晶体管的概念并于1930 年获得专利。1935年,德国物理学家海尔( Oskar Heil) 描述了一种类似于结型场效应晶 体管的结构(0.Heil, British Patent 439. 457. 1935). 然而,由于材料的困难实际 制备晶体管在1960年以前是不可能的。 Shockley最初的场效应晶体管的专利申请被完 Bardeen, 巴丁(美国物理学家, 全驳回: 1956, 1972两度获诺贝尔物理学奖)的点接触晶 体管的专利也因为有Lilienfeld的专利在前, 而有超过半数的人认为不能通过。






8, 1930. J. E. LILIENFELD 1,745,17.
NETHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING ELECTRIC CURRENTS
Filed Oct. 8, 1926






### 第一个晶体管


JILIN UNIVERSITY





John Bardeen and Walter Brattain(沃尔特 布拉顿) at Bell Laboratories constructed the first solid-state transistor. This PNP point-contact germanium transistor operated with a power gain of 18 on Dec. 23, 1947. With their manager, William Shockley, they won the Nobel Prize in 1956.







这个有世以来的第一个晶体管是将一片金箔带用刀划开一条约为50微米间隔的小缝,用一块三角形的石英晶体将其压到n型半导体锗材料上作为发射极和集电极,形成点接触PNP晶体管。当一个接触正偏另一个反偏时,可以观测到把输入信号放大的晶体管效应。



#### The First Junction Transistor

First transistor with diffused pn junctions by William Shockley Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey (1949)






肖克莱在点接触 晶体管发明后,提出 了可以利用两个p型 层中间夹一n型层作 为半导体放大结构的 构想。并与M.Sparks 和G. K.Teal一起发明 了单晶锗NPN结型 晶体管。



### 集成电路的诞生

JILIN UNIVERSITY




1958 年, 德州仪器 公司(TI)的杰克·基尔比 (Jack Kilby),研制出 了世界上第一块集成电 路。该电路是在锗衬底上 制作的相移振荡器和触发 器,共有12个器件。器件 之间是介质隔离,器件间 互连线采用的是引线焊接 方法。

# 意本大学两个集成电路的独立发明人

JILIN UNIVERSITY



杰克.基尔比和罗伯特•诺伊斯



罗伯特•诺伊斯(Robert Noyce)



### 人类智力的一次飞跃







瑞典皇家科学院将2000年诺贝 尔物理奖授予俄罗斯圣彼得堡约飞 物理技术研究所的*阿尔弗洛夫博士*, 美国加州大学圣巴巴拉分校的*克罗 默教授*和美国TI公司的*基尔比教授*. 他们是因为高速晶体管,激光二极 管和集成电路而荣获此项奖励的. 其中, 阿尔弗洛夫和克罗默将分享 奖金的1/2. 而基尔比教授则独得奖 金的另一半.



## 半导体级硅

#### JILIN UNIVERSITY

制备半导体级硅 (SGS) 的过程				
步骤	过程描述	反应方程式		
1	用碳加热硅石来制备冶金级 硅 (MGS)。	$SiC(s) + SiO_2(s) \rightarrow Si(l) + SiO(g) + CO(g)$		
2	通过化学反应将冶金级硅提纯以生成三氯硅烷气体。	Si (s) + 3HCl (g) $\rightarrow$ SiHCl <sub>3</sub> (g) + H <sub>2</sub> (g) + 热		
3	利用西门子方法,通过三氯 硅烷和氢气反应来生产半导 体级硅 ( <b>SGS</b> )。	$2SiHCl_3(g) + 2H_2(g) \rightarrow 2Si(s) + 6HCl(g)$		




用来做芯片高纯硅称为半导体级硅(semiconductor-grade silicon),或SGS。

- ▶得到SGS的第一步是在还原气体环境中,通过加热含碳的硅石(SiO₂),一种纯沙,来生产冶金级硅。
- ▶在反应式右边所得到的冶金级硅的纯度有98%。由于冶金级硅的 沾污程度相当高,所以它对半导体制造没有任何用处。通常将冶金 级硅压碎并通过化学反应生成含硅的三氯硅烷气体。
- ▶ 含硅的三氯硅烷气体经过再一次化学过程并用氢气还原制备出纯度为99. 9999999%的半导体级硅。
- ▶这种生产纯SGS的工艺称为西门子工艺。三氯硅烷和氢气被注入到西门子反应器中,然后在加热的超纯硅棒上进行化学反应。几天后工艺过程结束,将淀积的SGS棒切成用于硅晶体生长的小片。



## 埋弧电炉生产冶金级硅

#### JILIN UNIVERSITY



#### MGS一般杂质种类与浓度

元素	浓度(ppma)
Al	1200~1400
Fe	1600~3000
В	37~45
Р	27~30
Ca	~590
Cr	50~140
Cu	24~90
Mn	70~80
Мо	<10
Ni	40~80
Ti	150~200
Zr	~30

①靠近炉子底部,在电极的电弧区,此处的温度超过2000℃,按下

③靠近顶部,这里的温度低于**1500**℃,根据热力学,预计逆向反应占主导地位:

### SiO+CO→SiO<sub>2</sub>+C

炉料是从炉顶加入炉内的,而液态硅从炉底周期性的放出,铸成锭条。如果铸锭是定向的,符合被称为正常凝固的条件,其杂质再分布可利用来进行一定提纯:  $C_s=k_{eff}C_0(1-g)^{keff-1}$ ,为了使电弧炉反应进行得顺利,要保持炉料的多孔性,使得SiO和CO能有均匀的气流,并能使CO,SiO和 $H_2$ O能散出到炉顶,为此,加入一些木块在炉料中,而硅石的状态必须是在炉上部加热时不易碎化,否则会过早熔融、结壳、导致炉内气压过高有爆炸的危险。




### 盐酸萃取纯化

JILIN UNIVERSITY

# $Si+3HCI \xrightarrow{\sim} SiHCI_3+H_2$

### 三氯硅烷, TCS



金属氯化废弃物


三氯硅烷,TCS

纯度高于99.9999999%

含硅的三氯硅烷气体经过再一次化学过程并用氢气还原制备出纯度为99.999999%的半导体级硅。

900℃~1100 ℃

### $SiHCl_3+H_2 \rightarrow Si(SGS)+3HCl$





## 为什么生产集成电路必须使用单晶硅?

这是因为器件的许多电学和机械性质都与它的原子级结构有关。这就要求原子具有重复性结构,从而使得芯片与芯片之间的性能具有重复性。

### Why Silicon?


- Abundant, cheap
- Silicon dioxide is very stable, strong dielectric, and it is easy to grow in thermal process.
- Large band gap, wide operation temperature range.

Name	Silicon
Symbal	Si
Atomic number	14
Atomic weight	28.0855
Discoverer	Jöns Jacob Berzelius
Discovered at	Sweden
Discovery date	1824
Origin of name	From the Latin word "silicis" meaning "flint"
Bond length in single crystal Si	2.352 Å
Density of solid	$2.33 \text{ g/cm}^3$
Molar volume	12.06 cm <sup>3</sup>
Velocity of sound	2200 m/sec
Electrical resistivity	100,000 μΩ⋅cm
Reflectivity	28%
Melting point	1414 °C
Boiling point	2900 °C



### 硅单晶制造流程

JILIN UNIVERSITY





### 单晶硅生长

JILIN UNIVERSITY

- CZ 方法
  - -CZ 晶体拉升器
  - 掺杂
  - 杂质控制
- 区熔法
- 发展大直径晶锭的理由

集成电路工艺



公共邮箱:

ictechnology2014@163.com

密码: ictechnology

康博南:

<u>kangbn@jlu.edu.cn</u>

13756553011

### CZ法定义

JILIN UNIVERSITY

Czochralski(CZ)一查克洛斯基法生长单晶硅,把熔化了的半导体级硅液体变为有正确晶向并且被掺杂成n型或p型的固体硅锭。85%以上的单晶硅是采用CZ法生长出来的。

## CZ法特点:

JILIN UNIVERSITY


- ≻低功率IC的主要原料。
- ≻占有~80%的市场。
- ▶制备成本较低。
- ▶硅片含氧量高。

集成电路工艺



# CZ拉单晶炉


#### JILIN UNIVERSITY





# 用CZ方法生长的硅锭

#### JILIN UNIVERSITY



Photograph courtesy of Kayex Corp., 300 mm Si ingot

集成电路工艺



### CZ法主要工艺工程:

籽晶熔接: 加大加热功率,使多晶硅完全熔化,并挥发一 定时间后,将籽晶下降与液面接近,使籽晶预热几分钟, 俗称"烤晶",以除去表面挥发性杂质同时可减少热冲击。 引晶和缩颈: 当温度稳定时,可将籽晶与熔体接触。此时 要控制好温度,当籽晶与熔体液面接触,浸润良好时,可 开始缓慢提拉,随着籽晶上升硅在籽晶头部结晶,这一步 骤叫"引晶",又称"下种"。"缩颈"是指在引晶后略为降低 温度,提高拉速,拉一段直径比籽晶细的部分。其目的是 排除接触不良引起的多晶和尽量消除籽晶内原有位错的延 伸。颈一般要长于20mm。 集成电路工艺

NTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



放肩:缩颈工艺完成后,略降低温度,让晶体逐渐长大到所需的直径为止。这称为"放肩"。在放肩时可判别晶体是否是单晶,否则要将其熔掉重新引晶。单晶体外形上的特征—棱的出现可帮助我们判别,<111>方向应有对称三条棱,<100>方向有对称的四条棱。

等径生长: 当晶体直径到达所需尺寸后, 提高拉速, 使晶体直径不再增大, 称为收肩。收肩后保持晶体直径不变, 就是等径生长。此时要严格控制温度和拉速不变。

收尾: 随着晶体生长结束,采用稍升温,降拉速,使晶体直径逐渐变小,此过程称为收尾。 集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY


## Czochralski (CZ) Crystal Growth




1. Polysilicon charge in silica crucible.



2. Start of neck. Seed is dipped to > 1400 °C melt.



3. Shoulder growth, after neck is complete.



4. Start of body, after completion of shoulder.



5. Body growth.



5. Conical tail growth after completion of body.

集成电路工艺
INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



## CZ拉单晶炉

### JILIN UNIVERSITY



影响直拉法的两个主要 参数是拉伸速率和晶体 旋转速率。

Photograph courtesy of Kayex Corp., 300 mm Si crystal puller



## 硅掺杂浓度术语


JILIN UNIVERSITY

浓度(原子数/cm³)					
杂质	材料类型	< 10 <sup>14</sup> (极轻掺杂)	10 <sup>14</sup> to 10 <sup>16</sup> (轻掺杂)	10 <sup>16</sup> to 10 <sup>19</sup> (中掺杂)	>10 <sup>19</sup> (重掺杂)
五价	n	n ·	n <sup>-</sup>	n	$\mathbf{n}^{+}$
三价	p	$\mathbf{p}^{\text{-}}$	p	p	$\mathbf{p}^{+}$

集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY

## 区熔法晶体生长




## 区熔法(Floating Zone method)特点:

- ▶硅片含氧量低、纯度高。
- ▶主要用于高功率IC。
- ➢制备成本比CZ法高。
- ▶难生长大直径硅晶棒。
- ▶低阻值硅晶棒、掺杂均匀度较差。

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY

## 硅片制造流程





## 硅单晶棒磨削加工

### JILIN UNIVERSITY

## Cropping一切断

目的:取样测量电阻值及确定结晶方向,

并切割出符合阻值规格的长度范围。

### Grinding一外径磨削


目的: 磨削至客户所需的硅片尺寸大小。

Flat or V-notch一平边或V一槽磨削

目的:定位硅片<110>结晶方向(平边或V

型槽)


Wafer Dia.	Flat width
4°°	32.5 <u>+</u> 2.5 mm
5"	42.5 <u>+</u> 2.5 mm
6"	47.5 <u>+</u> 2.5 mm
8"	56.0 <u>+</u> 1.0 mm






## Slicing一切片

目的: 硅单晶棒切片




## Edge profiling一磨圆边

目的:将硅片边缘锐角或微缺陷去除,以减少制造过程中产生微粒、防止晶片边缘破裂及晶格缺陷产生,增加外延层及光刻胶层的平坦度。





## Lapping一研磨



集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY




## Etching一刻蚀

目的:经切片及研磨等机械加工后,晶片表面受加工应力而形成的损伤层,通常采用化学腐蚀去除。

Step I: Si +  $2HNO_3 \rightarrow SiO_2 + 2HNO_2$ 

 $2HNO_2 \rightarrow NO + NO_2 + H_2O$ 

Step II:  $SiO_2 + 6HF \rightarrow H_2SiF_6 + 2H_2O$ 






## Polishing一抛光

目的:单晶硅片表面需要改善微缺陷,从而获得高平坦度晶片的抛光。

粗抛:主要作用去除损伤层, 一般去除量约在10-20μm;

精抛:主要作用改善晶片表面 的微粗糙程度,一般去除量 1μm以下

主要原料: 抛光液由具有 SiO<sub>2</sub>的微细悬硅酸胶及NaOH (或KOH或NH<sub>4</sub>OH) 组成, 分为粗抛浆和精抛浆。



## 集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY




## Cleaning一清洗

目的:去除硅片表面的污染物,微粒、金屬离子、有机物、原生 氧化层等。

SC1:  $NH4OH+H_2O_2+H_2O$  (1:1:5 ~ 1:2:7)


SC2:  $HCI+H_2O_2+H_2O$  (1:1:6 ~ 1:2:8)



SC1+超音波 70℃ 5 min. D.I. Water QDR清洗 SC2+超音波 70°C 5 min. D.I. Water D.I. Water QDR清洗 超音波清洗 烘乾, Spin dry IPA dry Marangoni dry

## Surface Roughness Changes

·Sawing, edging, lapping, etching and CMP





# 艺 私 太 学 实验室净化及硅片清洗

JILIN UNIVERSITY

## 控制污染有三道防线:

- ✓环境净化 (clean room)
- ✓硅片清洗 (wafer cleaning)
- ✓ 吸杂 (gettering)









# 老 林 太 学 实验室净化及硅片清洗

JILIN UNIVERSITY

## 1、空气净化



From Intel Museum




集成电路工艺



# 艺 私 大 学 实验室净化及硅片清洗

净化级别:每立方英尺空气中含有尺度大于  $0.5 \mu m$ 的粒子总数不超过X个。






# 老 4 大 5 实验室净化及硅片清洗

	Particle Diameter (µm)			
Class	0.1	0.3	0.5	5.0
1	35	3	1	
10	350	30	10	
100		300	100	
1000			1000	7
10000			10000	70
100000			100000	700

集成电路工艺



# 艺 4 大 5 实验室净化及硅片清洗



# 

JILIN UNIVERSITY

由于集成电路内各元件及连线相当微 细,因此制造过程中,如果遭到灰尘、金 属的污染,很容易造成芯片内电路功能的 损坏,形成短路或断路,导致集成电路的 失效! 在现代的VLSI工厂中,75%的产 品率下降都来源于硅芯片上的颗粒污染。 成品率提高3.8%,年利率增加1000万美 元。

> 集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



# 老 本 太 学 实验室净化及硅片清洗

## **Particles** Photoresist AuN, P SiO2 or other thin films Interconnect Metal Silicon Wafer

Contaminants may consist of particles, organic films (photoresist), heavy metals or alkali ions.



# 艺 林 大 学 实验室净化及硅片清洗


外来杂质的危害性

例2. MOS阈值电压受碱金属离子的影响

$$V_{th} = V_{FB} + 2\Phi_f + \frac{\sqrt{2\varepsilon_s q N_A (2\Phi_f)}}{C_{ox}} + \frac{qQ_M}{C_{ox}}$$

当 $t_{ox}$ =10 nm,  $Q_M$ =6.5×10<sup>11</sup> cm<sup>-2</sup> ( $\approx$ 10 ppm)时, $\Delta V_{th}$ =0.1 V

例3. MOS DRAM的刷新时间对重金属离子含量N,的要求



$$\tau_G = \frac{1}{\sigma v_{th} N_t}$$

$$\sigma$$
=10<sup>-15</sup> cm<sup>2</sup>,  $v_{th}$ =10<sup>7</sup> cm/s  
若要求 $\tau_G$ =100  $\mu$ s,则 $N_t$  $\cong$ 10<sup>12</sup> cm<sup>-3</sup>=0.02 ppb!!



# **老林大学**实验室净化及硅片清洗

JILIN UNIVERSITY

## 颗粒粘附

所有可以落在硅片表面的都称作颗粒。

颗粒来源:


超级净化空气

- ✓空气
- ✓人体
- √设备
- ✓化学品

风淋吹扫、防护服、面 罩、手套等,机器手/人

超纯化学品 去离子水

特殊设计及材料 定期清洗



集成电路工艺

EGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



# 老 本 太 学 实验室净化及硅片清洗


JILIN UNIVERSITY


## 在ULSI级化学试剂中的颗粒浓度(数目/ml)


	>0.2µm	>0.5µm
NH₄OH	130-240	15-30
H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	20-100	5-20
HF	0-1	0
HCI	2-7	1-2
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	180-1150	10-80



# 老 林 太 学 实验室净化及硅片清洗







各种可能落在芯片表面的颗粒


集成电路工艺



# 艺 林 大 学 实验室净化及硅片清洗

### IN UNIVERSITY

- ❖粒子附着的机理:静电力,范德华力,化学键等
- ❖去除的机理有四种:
  - 氧化分解
  - 溶解
  - 3 对硅片表面轻微的腐蚀去除
  - 粒子和硅片表面的电排斥
- 去除方法: SC-1, megasonic (超声清洗)



# 金属的玷污

>来源: 化学试剂,离子注入、反应离子刻蚀等工艺


❖量级: 10<sup>10</sup>原子/cm<sup>2</sup>

Fe, Cu, Ni, Cr, W, Ti... Na, K, Li...

## ▶影响:

- ✓在界面形成缺陷,影响器件性能,成品率下降
- ✓增加p-n结的漏电流,减少少数载流子的寿命

## 实验室净化及硅片清洗



不同工艺过程引入的金属污染

干法刻蚀去败

离子注)

集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY

# 

JILIN UNIVERSITY

- ▶金属杂质沉淀到硅表面的机理
  - 通过金属离子和硅表面终端的氢原子之间的电荷 交换,和硅结合。(难以去除)
  - 氧化时发生: 硅在氧化时,杂质会进入
- >去除方法: 使金属原子氧化变成可溶性离子

▶去除溶液: SC-1, SC-2(H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: 强氧化剂)



# 老 林 太 学 实验室净化及硅片清洗

Element	Electron Negativity		电负性
Au	2.4		
Pt	2.2	Easier to	
Ag	1.9	precipitate on	
Hg	1.9	bare silicon	
Cu	1.9	surface	
Si	1.8		
		<b>A</b>	
Pb	18	T	
Sn	1.8		
Ni	1.8		
Fe	1.8		
Zn	1.6		
A1	1.5		
Mg	1.2	ı	
Ca	1.0		」路工艺
Na	0.9		<b>CUIT TECHN</b>
TP			

0.8

# 有机物的玷污

- ▶来源:
  - 环境中的有机蒸汽
  - 存储容器
  - 光刻胶的残留物
- >去除方法: 强氧化
  - 臭氧干法
  - Piranha:  $H_2SO_4$ - $H_2O_2$
  - 臭氧注入纯水

# 自然氧化层(Native Oxide)

- > 在空气、水中迅速生长
- ▶ 带来的问题:
  - ✓接触电阻增大
  - ✓难实现选择性的CVD或外延
  - ✓ 成为金属杂质源
  - ✓ 难以生长金属硅化物
- ▶ 清洗工艺: HF+H<sub>2</sub>O (ca. 1: 50)



# 差 4 大 5 实验室净化及硅片清洗

硅片清洗

有机物/光刻 胶的两种清除 方法:

SPM: sulfuric/peroxide mixture  $H_2SO_4(98\%):H_2O_2(30\%)=2:1\sim4:1$ 把光刻胶分解为CO,十H,O (适合于几乎所有有机物)

氧等离子体干法刻蚀: 把光刻胶分解 为气态CO,十H,O (适用于大多数高分子膜)

注意: 高温工艺过程会使污染物扩散进入硅片或薄膜 前端工艺(FEOL)的清洗尤为重要




# 差 私 大 学 实验室净化及硅片清洗

## RCA——标准清洗

SC-1 (APM, Ammonia Peroxide Mixture):  $NH_4OH(28\%):H_2O_2(30\%):DIH_2O=1:1:5\sim1:2:7$ 70~80°C, 10min 碱性 (pH值>7)



- ✓可以氧化有机膜
- ✓和金属形成络合物
- ✔缓慢溶解原始氧化层,并再氧化——可以去除颗粒
- ✓NH₄OH对硅有腐蚀作用



RCA clean is "standard process" used to remove organics, heavy metals and alkali ions.



# 煮 4 大 5 实验室净化及硅片清洗

**SC-2:** 

HCl(73%):H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>(30%):DIH<sub>2</sub>O=1:1:6~1:2:8

70~80°C, 10min 酸性 (pH值<7)

✓可以将碱金属离子及Al³+、Fe³+和Mg²+在SC-1溶 液中形成的不溶的氢氧化物反应成溶于水的络合物 ✓可以进一步去除残留的重金属污染(如Au)

RCA与超声波振动共同作用,可以有更好的去颗粒作用 20~50kHz 或 IMHz左右。

> 平行于硅片表面的声压波使粒子浸 润,然后溶液扩散入界面,最后粒子 完全浸润,并成为悬浮的自由粒子。



# 老 林 太 学 实验室净化及硅片清洗

## 现代CMOS的硅片清洗工艺

	化学溶剂	清洗温度	清除的污染物
1	$H_2SO_4 + H_2O_2(4:1)$	120°C,10min	有机污染物
2	D.I. H <sub>2</sub> O	室温	
3	NH <sub>4</sub> OH+H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> O (1:1:5) (SC-1)	80°C,10min	微尘
4	D.I. H <sub>2</sub> O	室温	
5	HCl+H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> +H <sub>2</sub> O (1:1:6) (SC-2)	80°C,10min	金属离子
6	D.I. H <sub>2</sub> O	室温	
7	HF+H <sub>2</sub> O (1:50)	室温	氧化层
8	D.I. H <sub>2</sub> O	室温	
9			干燥



# **老林**大学 实验室净化及硅片清洗

### IN UNIVERSITY

其它先进湿法清洗工艺, 如Ohmi From IMEC (Interuniversity Microelectronic Center)

- (1)  $H_2O + O_3$  (<1 ppb) 去除有机物
- (2)  $NH_4OH + H_2O_2 + H_2O (0.05:1:5)$ 去除颗粒、有机物和金属
- (3) HF (0.5%) +H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (10%)天然氧化层和金属
- (4) DI H,O清洗(>18MΩ-cm)



# 差 4 大 5 实验室净化及硅片清洗


3、吸杂

把重金属离子和碱金属离子从有源区引导到不重要 的区域。

- ✓器件正面的碱金属离子被吸杂到介质层(钝化 层),如PSG、Si<sub>3</sub>N₄
- ✓硅片中的金属离子则被俘获到体硅中(本征吸 杂)或硅片背面(非本征吸杂)




# **本大学** 实验室净化及硅片清洗





# 艺 私 大 学 实验室净化及硅片清洗

### *IN UNIVERSITY*



✓杂质元素从原有陷阱中被释放,成为可动原子

✓杂质元素被吸杂中炝保获



JILIN UNIVERSITY


## 金属沾污途径:

- ✓通过金属离子与硅片表面的氢离子交换而被束 缚在硅片表面。
- ✓被淀积到硅片表面。
- 一粒食盐足以在5000片硅片上淀积每平方厘米 10<sup>12</sup>个钠离子。

集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY




### JILIN UNIVERSITY



兆声清洗采用接近 1MHz的超声能量, 这种工艺能在更低 的溶液温度下实现 更有效的颗粒去 除。




#### JILIN UNIVERSITY



用于硅片清洗的喷射设备设计


在喷雾清洗技术中,湿法清洗化学品被喷射到置于旋转密封腔内片架的硅片。每隔清洗玻质引动时,离子水清洗液。并对去离子水为电阻,并对去离,并对出来进行监测,以确定何的化学物都被去除。



刷子用聚乙烯醇(PVA)制成,PVA柔软、像海绵一样可压缩。 PVA刷子能有效的去除颗粒而不损伤硅片表面。



#### JILIN UNIVERSITY




溢流清洗器

传统上绝大多数的去离子水清洗都使用溢流清洗器。去离子水被送入清洗系统流经并环绕硅片。溢流清洗器的流体运动用来去除从硅片表面扩散到水流中的沾污。



## 硅片直径趋势



JILIN UNIVERSITY

300mm硅片比200mm硅片面积大2.25 倍,这样就会在一块硅片上生产更多的芯 片。每块芯片加工和处理时间都减少了, 设备生产效率提高了。使用300mm直径的 硅片可以把每块芯片的成本减少30%。节 省成本是驱使半导体业转向使用更大直径 硅片的主要原因。

> 集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



## 硅片尺寸和参数

JILIN UNIVERSITY


直径 (mm)	厚度 (µm)	面积 (cm²)	重量 (克/磅)	25 块硅片重 (磅)
150	$675 \pm 20$	176.71	28 / 0.06	1.5
200	$725 \pm 20$	314.16	53.08 / 0.12	3
300	$775 \pm 20$	706.86	127.64 / 0.28	7
400	$825 \pm 20$	1256.64	241.56 / 0.53	13

集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY

# 意本大学更大直径硅片上芯片数的增长

### JILIN UNIVERSITY



## 300mm硅片尺寸和晶向要求的发展说明

### JILIN UNIVERSITY

参数	单位	数值	容许误差	
直径	mm	300.00	± 0.20	
厚度(中心点)	μm	775	± 25	
翘曲 (最大)	μm	100		
九点厚度差异 (最大)	μm	10		
定位槽深度	mm	1.00	+ 0.25, -0.00	
定位槽角度	度	90	+5, -1	
背面修整		明亮腐蚀 / 抛光		
边缘轮廓表面完成		抛光		
FQA (固定质量区域一硅 片表面半径允许范围)	mm	147		

From H. Huff, R. Foodall, R. Nilson, and S. Griffiths, "Thermal Processing Issues for 300-mm Silicon Wafers: Challenges and Opportunities," ULSI Science and Technology (New Jersey: The Electrochemical Society, 1997), p. 139.



## 硅中的晶体缺陷

JILIN UNIVERSITY

晶体缺陷(微缺陷)是指任何妨碍单位晶胞在 晶体中重复性地出现。


晶体缺陷依其形式可分为3大类:

- 1. 点缺陷:原子级的局部缺陷(Frenkel缺陷)。
- 2. 位错:单位晶胞错位。
- 3. 层错: 晶体结构的缺陷。



# 硅片上的成品率

JILIN UNIVERSITY




集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY




## 点缺陷

#### JILIN UNIVERSITY



当一个原子从其格点 位置移动到晶体表面 时出现的缺陷。

(a)空位缺陷



(c) Frenkel缺陷


间隙原子存在于晶体结构的空隙中。

当一个原子离开其格点位置并产生一个空位时,会产生原子 一空位对。



# 位错


JILIN UNIVERSITY





## 层错

### JILIN UNIVERSITY




Redrawn from Sorab K. Ghandi, *VLSI Fabrication Principles: Silicon and Gallium Arsenide*, 2nd edition, New York, Wiley, 1994, page 49

集成电路工艺 INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



## 晶体孪生平面

JILIN UNIVERSITY




在一个平面上,晶体沿着两个不同的方向生长。




## 硅片标识定位边

### JILIN UNIVERSITY





JILIN UNIVERSITY



集成电路工艺

INTEGRATED CIRCUIT TECHNOLOGY



## 质量测量

JILIN UNIVERSITY

- 物理尺寸
- 平整度
- 微粗糙度
- 氧含量
- 晶体缺陷
- 颗粒
- 体电阻率



## 改进的硅片要求

JILIN UNIVERSITY				
	年 (标准尺寸)			
	1995	1998	2000	2004
	$(0.35 \mu m)$	$(0.25 \ \mu m)$	(0.18 µm)	$(0.13 \ \mu m)$
硅片直径(mm)	200	200	300	300
位置平整度 <sup>A</sup> (μm)	0.23	0.17	0.12	0.08
位置尺寸(mm x mm)	(22 x 22)	(26 x 32)	26 x 32	26 x 36
上表面粗糙度 <sup>B</sup> (RMS) <sup>C</sup> (nm)	0.2	0.15	0.1	0.1
氧含量(ppm) <sup>D</sup>	$\leq$ 24 ± 2	$\leq$ 23 ± 2	$\leq$ 23 $\pm$ 1.5	$\leq$ 22 ± 1.5
体微缺陷 E (缺陷数/cm²)	≤ 5000	≤ 1000	≤ 500	≤ 100
单元面积颗粒数(#/cm²)	0.17	0.13	0.075	0.055
(±%均匀性)(μm)	3.0 (±	2.0 (± 3%)	1.4 (± 2%)	1.0 (±
	5%)	2.0 (± 3 /0)	1.4 (1 2/0)	2%)

## Adapted from K. M. Kim, "Bigger and Better CZ Silicon Crystals," *Solid State Technology* (November 1996), p. 71.

A:硅片平整度是指在通过硅片或硅片上某一位置的直线上的厚度变化(见下面)。

B:见下面对微粗糙度的解释。

C:RMS是一种用来对一组测量做出最佳评估的方法。在这种情况下,表面完成了测量 (见下面)。它用均方根来计算(所有测量数值平方的平均数的平方根)。表面修 整测量是通过表面的最高点和相关最低点得到的。


D:ppm是百萬分之一。

E:体微缺陷代表1cm<sup>2</sup>内所有缺陷。



# 硅片形变


JILIN UNIVERSITY





## 硅片表面的平整度

JILIN UNIVERSITY




平整度是硅片最主要的参数之一,主要因为光刻工艺对局部位置的平整度是非常敏感的。



## 硅外延层的结构

JILIN UNIVERSITY



在某些情况下,需要硅片有非常纯的、与衬底有相同晶体 结构的硅表面,还要保持对掺杂类型和浓度的控制。这要 通过在硅片表面淀积一层外延层来实现。



外延定义:外延(epitaxy)是在单晶衬底上生长一层 单晶膜的技术。新生单晶层按衬底晶向延伸生长, 并称此为外延层。长了外延层的衬底称为外延片。

### 特点:

- ◆晶体结构良好
- ◆掺入的杂质浓度易控制
- ◆可形成接近突变p—n结



#### JILIN UNIVERSITY

### 作业:

- 1、列举得到半导体级硅的步骤,给出半导体级硅的纯度。
- 2、为什么要用单晶硅制造集成电路?
- 3、直拉法和区熔法的优缺点。
- 4、给出更大直径硅片的好处。
- 5、硅片为什么要导角?作用是什么?