## Pasos a seguir para realizar la Ejercitación del Modelo de Procesador

## SITUACIÓN DE INICIO DEL PROGRAMA

- 0. Poner un rótulo a la hoja.
- 1. Programa y datos deben estar en la memoria.
- 2. El IP debe apuntar a la dirección de memoria de la primer instrucción.
- 3. En nuestro modelo al momento de arrancar, comienza con 0000 en RL.
- 4. Todo otro Registro no determinado se completará con XXXX

## **CLOCK ARRANCA, SE MANTIENE EN CERO**

- 5. Salida del RL, activa ROM de la UC.
- 6. A la salida de la UC, se activa el microcódigo (se activan las líneas)
- 7. Marcamos donde se ponen en uno las lineas de control (las demás estarán en cero)
- 8. Analizamos los movimientos de informacion que generan las lineas de control en 1 (uno)
- 9. Completamos los valores de los Maestros para TODOS LOS REGISTROS para Ck=0

.....

#### **CLOCK PASA A UNO**

- 10. Analizamos qué cambia en RL.
- 11. Analizamos que pasa con las líneas de control. (SE MANTIENEN)
- 12. Si las líneas se mantienen, a la UAL llega la misma info, de la UAL sale la misma info, todos los Registros con línea de control en cero. NO TIENEN CAMBIO.
- 13. Los Registros con uno en la línea de control, experimentan un cambio. Registrar ese cambio Y SUS CONSECUENCIAS. (posible direccionamiento de memoria o que lleguen datos a otra parte del procesador)

Termina el ciclo con todos los Registros completos para CK=0 y para CK=1

\_\_\_\_\_\_

# SITUACIÓN DE INICIO DE INSTRUCCIÓN SIGUIENTE (el Clock pasa a cero)

- 0. Poner un rótulo a la hoja.
- 1. Programa y datos deben mantenerse en la memoria.
- 2. Todos los Registros (salvo el RL) inician el ciclo con sus esclavos reteniendo el último valor que tenían al finalizar el ciclo anterior.

3. Analizamos el cambio en RL.

.....

#### **CLOCK SE MANTIENE EN CERO**

- 4. Salida del RL, activa la ROM de la UC.
- 5. A la salida de la UC, se activa el microcódigo (se activan las líneas)
- 6. Marcamos las líneas de control que se ponen en uno en los distintos puntos del circuito (las demás estarán en cero)
- 7. Comprobemos si la memoria no está siendo direccionada desde el ciclo anterior y completemos si corresponde RDA.
- 8. Analizamos los movimientos de información que generan las líneas de control en 1 (uno)
- 9. Completamos los valores de los Maestros para TODOS LOS REGISTROS para Ck=0

#### **CLOCK PASA A UNO**

- 10. Analizamos qué cambia en RL.
- 11. Analizamos que pasa con las lineas de control. (SE MANTIENEN)
- 12. Si las líneas se mantienen, a la UAL llega la misma info, de la UAL sale la misma info, todos los Registros con línea de control en cero, NO TIENEN CAMBIO.
- 13. Los Registros con uno en la línea de control, experimentan un cambio. Registrar ese cambio Y SUS CONSECUENCIAS. (posible direccionamiento de memoria o que lleguen datos a otra parte del procesador)

Termina el ciclo con todos los Registros completos para CK=0 y para CK=1

A partir de aquí y hasta el fin del programa se repite a partir de SITUACIÓN DE INICIO DE CICLO SIGUIENTE (el Clock pasa a cero) hasta llegar a la última ejecución de la última instrucción del programa