

Памятка инженеру ПТО «Работа с проектной и рабочей документацией на стройке»

Передача проектной и рабочей документации в производство работ

Важно: проектная (ПД) и рабочая документация (РД) должна официально передаваться в производство работ по акту приема-передачи.

Что зафиксировать в акте: состав передаваемой документации (по разделам и томам), количество экземпляров, подписи сторон, дату передачи. Акт оформляется в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами, один остается у подрядчика, второй – у заказчика.

.....

Входной контроль документации

Перед началом работ подрядчик обязан провести входной контроль РД согласно СП 543.1325800.2024, п. 7.1.2.

Цель: убедиться, что проектные решения соответствуют возможностям подрядчика, действующим стандартам и условиям строительства.

Что проверяем:

- Комплектность – все ли разделы, листы и тома переданы
- Соответствие утвержденной ПД
- Оформление по ГОСТ Р 21.101
- Ссылки на стандарты и технические регламенты
- Согласования и утверждения – наличие виз, печатей
- Точность параметров – наличие данных по допустимым отклонениям
- Методы контроля – указания в РД или ссылки на нормативы

Пример: в РД отсутствует спецификация в разделе ВК, следовательно, недостаточно данных для производства работ. Необходимо сразу отправлять официальный запрос заказчику о решении данной проблемы.

.....

Памятка инженеру ПТО «Работа с проектной и рабочей документацией на стройке»

Контроль выполнения работ по проекту

Что важно:

Объемы не должны превышать заложенные в проекте

В случае отклонений – оформляется служебная записка или акт

Дополнительные объемы = дополнительные работы → необходимо получить согласование и обновить смету

Пример: по проекту заложено 200 м³; плитки, по факту уложено 230 м³; → выявляем причину, документируем, отправляем запрос на доп. соглашение.

Контроль отклонений от чертежей

Все изменения в ходе выполнения работ фиксируются в исполнительной документации (в т.ч. исполнительные схемы, акты, фотофиксация).

Если фактические параметры превышают допустимые отклонения, необходимо:

- приостановить дальнейшие работы
- подготовить акт об отклонениях
- инициировать внесение изменений в ПД (через проектировщика)

Пример: обнаружили, что в месте установки оборудования по проекту имеется перегородка, которая не учтена в РД → нельзя продолжать работы в данном участке, нужно согласование.

Важное напоминание: работы без рабочей документации, утвержденной и согласованной надлежащим образом – это риск нарушений при проверке, неприемки работ заказчиком, отказа в оплате, срыва сроков и штрафов.
