

Меры при проведении огневых работ

— Четко обозначьте границы рабочей зоны и установите предупреждающие знаки

— Удалите из рабочей зоны все материалы, конструкции и вещества, которые могут гореть или поддерживать горение

— Обеспечьте защиту горючих конструкций с помощью негорючих изоляторов, таких как асбестовые плиты

— Отключите оборудование и изолируйте электроустановки от опасных производственных продуктов

— Плотно закройте окна и двери, если работы проводятся в помещении

— Тщательно проветрите помещение в случае наличия паров в воздухе

— Проведите анализ химического состава воздуха в рабочей зоне

— Разместите в рабочей зоне первичные средства пожаротушения