


一、简介--方便查阅而已

注意：文档是有书签的，打开 PDF 在左边可以看到书签，另外找问题，也可以关键词搜索，很全面的
1、最近一段时间，问得最多的问题：

为什么我焊上 KT6368A 的芯片到板子上面，做了几十个板子，有的板子手机端搜不到蓝牙信号，有的手机能搜索但是连接不上，有的手机能连上，但是很容易掉线？

==》面对这个问题，我们给出的基本判断，就是用户随便使用晶振，导致的问题，我们手册里面硬件设计部分，也单独把这个注意事项拿出来描述了的




==》晶振一定不能随便用，这里再次说明一下，希望引起重视
==》KT6368A 芯片的不良率是非常非常低的，因为出厂之前，都要烧录程序。而烧录程序是所有的脚都要被用到的，所以即使有不良的，也会是在烧录这个阶段就挑出来了，给到客户的基本上不良率是低于千分之一的
==》实在排查不出来原因，我们建议到淘宝上面去买一个测试模块，搜索关键词“KT6368A 蓝牙芯片”



2、目前 KT6368A 蓝牙芯片，开发了 4 个版本，硬件 IO 定义都是一样。都是为了不同的应用场景和客户需求而开发。

版本	对应的版本功能说明
KT6368A 双模版本	1、此版本不具备低功耗功能，开机就是 15mA，等待 1 秒之后就是 6mA 的平均电流 2、支持 BLE 和 SPP 同时存在 3、不在乎功耗的场景，可以选择此版本，此版本最经典，客户群体最多
KT6328A 单模低功耗版本	1、只支持 BLE，不支持 SPP 2、超低功耗版本，广播平均电流是 100uA。当然根据不同的应用场景，可以设置不同的广播周期，来优化芯片整体的平均功耗 3、连接上之后维持 5mA 的电流
KT6368A 主机版本	1、支持连接我们配套的从机芯片，也就是 KT6368A 或者 KT6328A 这两个任意一个 2、连接成功之后，可以进行双向数据透传，注意是双向，全双工的 3、当然支持 AT 指令修改目标从机的名称 4、具体的功能描述，可以参见我们的资料包文档
KT1328A 主从一体版本	1、只支持 BLE，不支持 SPP。支持 AT 指令设置角色【主机或者从机】，详见手册 2、不支持低功耗。长期都是 5mA 3、详见资料包“12_关于主从一体版本的功能说明-KT1328A”文件夹说明

二、原理图--方便查阅而已



三、测试最小系统--方便查阅而已




芯片测试的 demo 板，当您的环境有 3.3v。则不需要焊接右图上面的【三极管封装-SOT-23 的 3.3v 稳压芯片】

PC+CH340G的USB转TTL+测试模块

红色是供电5V，请留意板子有3.3V的LDO，所以可以供电5V，否则请供电3.3V
绿色是usb转TTL的RX，连接蓝牙模块的TX



只要模块硬件没有问题，串口接上之后，是一定有信息主动返回的，如下图所示：




四、问题集锦-FAQ-记得关键词搜索

前言--KT6368A 为什么网上资料少？芯片会缺货吗？ 芯片会停产吗？ 供货是否稳定？ 价格能便宜吗？	
回答	1、KT6368A 是基于杰理的 AC6368A 这颗芯片开发的产品，注意里面是有软件的。出厂会烧录好这个是大品类的芯片，出货量很大，在您看不到的地方，如：自拍杆、防丢器、游戏手柄、充电仓等等所以，不需要推广，因为推广给您知道，那也是成本。所以您大胆用就可以了 2、芯片可能会缺货，但是我们也有 B 计划，会拿很多钱去备货，只要您有量。别每个月 1K 的量来反复确认会不会缺货，大可放心，缺货争对的是 100K 以上的出货量，才需要考虑的 3、芯片也可能会停产，但是我们也有 B 计划，无缝替换 4、目前供货非常的稳定，就等您的大单，跑起来。再来降低一下成本 5、价格没什么空间，所以没起来量之前，尽量不用找我们讨论价格 6、目前淘宝是唯一销售渠道，我们用最高的效率，来打造这个最具优势的产品，这就是我们目前的做法和后续的规划。少量也不会价格贵，大量可能略微便宜一点点【以分来计算】，仅此而已

问题 0--KT6368A 是什么？有什么功能？特点是什么？适用于什么场景？配什么晶振呢？KT6368A 批量有优惠吗？蓝牙天线预留的元器件怎么办，焊还是不焊？	
回答	1、KT6368A 芯片属于蓝牙芯片，支持蓝牙 5.1 版本 BLE。同时支持 2.1 版本的 SPP 功能 2、KT6368A 芯片支持连接手机，进行数据的双向交互，俗称“蓝牙透传”。通过 UART 接口 ==》支持常用的 AT 指令，如：设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册 3、KT6368A 芯片最大的特点，就是成本低，使用简单，SOP8 的封装，也便于生产 4、KT6368A 芯片，适用于纯数据通讯的场合，如：客户自己开发 APP、微信小程序等等 5、目前 KT6368A 的程序，只做了从机版本，只能和手机连接 6、搭配 24M 的晶振，参数是 12pF 的负载，精度是 10ppm。当然可以是 3225 封装或者其他晶振的选择，直接影响的是蓝牙的频偏，也就是蓝牙距离，所以别随使用，到时候搜不到蓝牙名，就又跑来问为什么了，我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试 晶振的电容不用焊，建议预留，我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容，软件处理的 很多客户，一上来就问东问西，这种就请直接绕道，别买了。重点是自己先看，实在不清楚的再沟通 正因为成本低，所以利润也低，所以尽量多看文档。提升大家的效率 再次说明：资料在宝贝详情，有网盘下载链接 8、芯片批量基本没什么优惠了，价格超级敏感的，请选择其它 9、蓝牙天线脚，预留的元器件，做样品直接不焊，接一个 C1 的电容即可。批量建议预留，预防做认证，或者天线要求极高的场合。只接 C1 电容蓝牙距离也是妥妥的超过 10 米以上

问题 1 --KT6368A 有测试板吗？ 拿到芯片如何开始测试呢？ 有什么硬件上的注意事项？

回答 芯片是 SOP8 封装的，总共的引脚就很少很少，使用也很简单。暂时没有测试模块



- 1、1 脚供电。然后对地焊一个 105 的电容就够了。或者不接也行。量产加上
- 2、蓝牙天线，直接焊一根线就可以了，连接到芯片的 4 脚。实际做产品就加个 2p7 电容
- 3、主要是晶振比较难焊，不要紧，可以配套我们给的晶振，M49 2 脚的焊一下就可以了
- 4、剩下的就是串口了，因为是 3.3V 的电平，所以 3.3V 的 mcu 直接直连即可
- 5、初次调试，建议使用串口调试助手调试。USB 转 TTL 的选用 CH340G，某宝很多
- 6、为什么我们不做测试版，主要是成本的原因，所以麻烦客户自己动手

问题 2--KT60368A 支持微信小程序吗？ 默认的 uart 波特率是多少？

- 回答
- 1、微信小程序，只是用到了 BLE 而已。也就是说支持 BLE 就可以支持微信小程序
 - 2、芯片是 BLE5.0 的协议，微信小程序需要客户自己开发。我们只是透传，无其他作用
 - 3、芯片给的 uart 缓存是 1K 字节。默认的波特率是 115200

问题 3--KT6368A 这颗芯片供电电压多少 V？ 电流多少？ 透传的速率是多少 BLE 和 SPP

- 回答
- 1、建议给 3.3V 的电压【2.2V--3.4V】。
 - 2、开机瞬间电流是 26mA。稳定大概 1 秒左右，就降到 4mA 左右
 - 3、芯片给的 uart 的缓存是 1K 字节，默认波特率是 115200
 - 4、对于 BLE 的速率，我们没有做完整的测试，需要高速传输的请自己测试一下
 - 5、SPP 的传输，建议是单次最高不超过 512 字节一包数据，传输速率建议自己测
 - 6、BLE 的传输速率，由于不同的手机版本，都会有差别。所以速率没办法统一说明，用户自己测

问题 4--如何区分 AT 指令和串口透传数据？ 如何知道蓝牙是否连接？

- 回答
- 1、AT 指令，在任何状态下都有效
 - 2、只要蓝牙连接成功之后，就进入透传了，AT 指令还是可以正常被识别，详见章节 6
 - 3、这个要看芯片的第 2 脚。未连接输出低电平。连接成功输出高电平
 - 4、当然，您可以接一个指示灯来看。或者也可以连接到 mcu 的 gpio 上面
- 但是低功耗 KT6328A 版本的，AT 指令有一点点特殊，详见低功耗版本的文档，“10 号文件夹”

问题 5--如何确定芯片是否工作正常呢？以及串口接线正常呢？如何对接 5V 的 MCU 系统？	
回答	1、芯片上电瞬间，2 脚会输出 1 秒钟高电平，然后马上拉低。所以接 1 个指示灯来看一下状态。 2、芯片上电串口是一定会返回信息的。 注意是一定，如果没收到，说明串口有问题 3、对接 5V 的 MCU 系统，建议 TX 和 RX 串电阻，100 欧姆或者 1K 都行，以实际调试为准。电阻存在主要是限流。一定不要直接连接。

问题 6--支持单芯片出货吗？芯片是什么参数？什么包装？芯片出货稳定吗	
回答	1、芯片是 sop8 封装，管装，100 片一管。当然量大可以自己编带 2、芯片出厂会烧录好固件，用户可以直接使用 3、芯片出货很稳定，因为这个是大品类的应用，如自拍杆、防丢器、等等量大的产品用的多所以成本就很低， 4、另外不支持讲价。价格也没什么空间了，请留意

问题 7--支持修改 uuid，以及蓝牙名和蓝牙 MAC 地址吗	
回答	1、支持 AT 指令蓝牙名和蓝牙 MAC 地址【包含 ble 和 spp 地址】。注意 spp 的 mac 地址是在 ble 的 mac 地址基础上+1 的，详见手册地址描述部分 2、当然也支持，AT 指令读取名称和 MAC 地址 3、Uuid 目前已经支持 AT 指令去修改了，但不支持查询，手机端搜索一下就能看到了

问题 8--支持单芯片出货吗？芯片是什么参数？什么包装	
回答	1、芯片是 sop8 封装，管装，100 片一管。当然量大可以自己编带 2、芯片出厂会烧录好固件，用户可以直接使用，不需要在烧录程序了

问题 9--硬件设计，有什么需要注意的地方吗？	
回答	1、请严格按照我们给出的供电电压，去供电。电源这一块没什么太大的讲究，不要超过 3.4V 就行 2、蓝牙天线，按照我们给出的封装画就可以了。因为技术很成熟了，所以基本上距离都超过 15M 3、芯片的 7/8 脚两个必须预留测试点，这个是升级接口，以防万一要升级 4、升级的测试点排列，建议是 1/7/8/3 这 4 个脚顺序排列。 引出测试点，很重要，非常重要

问题 10--支持买几个样品，帮我修改波特率到 9600 吗？	
回答	1、原则上不支持修改，因为几个样品，客户自己动手发 AT 指令改一下。我们默认是 115200 2、实在要修改，收人工费 500。

问题 11--支持按照我们特定的 uuid，以及服务，然后修改出样品吗？	
回答	1、原则上，不支持修改。因为样品阶段是给客户测试功能的。 2、您看可以先做硬件，测试蓝牙的性能，后期确实是做产品的，我们会配合修改的。 ==》不可能几块钱的东西，我们都要工程师参与配合修改，这样效率太低了 ==》目前最新的版本，支持 AT 指令设置 uuid 和特征值，但是属性是不支持修改的 3、实在需要修改的，可以，收人工费 500 修改

问题 12--KT6368A 大批量订货有货吗？后续能保证供货吗？？


回答

- 1、大批量订货是有货的，大可放心。除非那种单次超过 200K 以上的订单，需要提前打招呼以外其他的数量，无需提前沟通。
- 2、后续也会有长期有货的，无论订单多少，我们仓库一般都会做库存，大概保持在 300K 的。

问题 13--KT6368A 用 USB 转 TTL 连接好之后，在 PC 端通过串口调试助手，就能和手机通讯了吗？

回答

- 1、答案是肯定的，在我们给出的测试方法里面，就已经有描述了，请详细看一看，不懂网上查一下
- 2、首先，要保证串口能连接好。其次要在手机上面打开测试 app。具体看我们的测试说明
- 3、在资料包的“08_工具软件”文件夹



名称	修改日期	类型	大小
01_PC端串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3	2023-10-28 9:57	文件夹	
02_ios系统的ble测试_或者BLE调试宝_应用市场去搜索下载	2023-10-28 9:57	文件夹	
03_安卓的BLE测试APP_LightBlue_nrf connect或者BLE调试宝_应用市场去搜索下载	2023-10-28 9:57	文件夹	
04_安卓的SPP测试APP_蓝牙串口助手	2023-10-28 9:57	文件夹	
56_蓝牙产品串口测试方法以及说明.pdf	2019-11-09 15:06	PDF-XChange Vi...	605 KB
20210714_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V1.pdf	2021-07-14 17:00	PDF-XChange Vi...	719 KB
ble的连接一定要用app去连_不要在系统设置里面去连接!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.txt	2022-07-22 19:34	文本文档	0 KB
USB转TTL我们推荐使用CH340G的芯片的小板_淘宝非常容易购买.txt	2018-12-03 20:25	文本文档	0 KB
注意很多的app在手机里面需要打开定位的权限_一定要注意.txt	2021-01-29 16:42	文本文档	0 KB

问题 14--KT6368A 连接好手机的测试 APP 之后，一定要打开 notify 呢？那提交给 APP 开发人员，该如何说明呢？


回答

- 1、是的，一定要打开 notify。串口发给 KT6368A 芯片的数据，才能通过蓝牙发送给手机。这个是蓝牙的标准，一定要这么做才行，
- 2、做 app 开发或者小程序开发的工程师，都知道连接蓝牙芯片之后，主动打开 notify 的，这个是固定的 API。做单片机开发的工程师可以不用管这个

问题 15--KT6368A 为什么一定要在 app 里面连接呢？系统设置的蓝牙界面可以看到但是连不上？搜不到？不正常？

回答

- 1、**请注意，BLE 一定要在 APP 里面搜索和连接**。是一定，无论是安卓还是 IOS 的设备，都一样
- 2、同时，SPP 也要在安卓的 app 里面搜索和连接【蓝牙串口助手】。注意 IOS 设备是没有 SPP 的
- 3、如果您使用手机，系统设置连接 ble，可能出现 2 脚灯亮，但是就是连不上，一直在那里打转
- 4、请马上更换为 app 去测试，而 app 在哪里，请看资料包的“08_工具软件”文件夹



名称	修改日期	类型	大小
01_PC端串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3	2023-10-28 9:57	文件夹	
02_ios系统的ble测试_或者BLE调试宝_应用市场去搜索下载	2023-10-28 9:57	文件夹	
03_安卓的BLE测试APP_LightBlue_nrf connect或者BLE调试宝_应用市场去搜索下载	2023-10-28 9:57	文件夹	
04_安卓的SPP测试APP_蓝牙串口助手	2023-10-28 9:57	文件夹	
56_蓝牙产品串口测试方法以及说明.pdf	2019-11-09 15:06	PDF-XChange Vi...	605 KB
20210714_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V1.pdf	2021-07-14 17:00	PDF-XChange Vi...	719 KB
ble的连接一定要用app去连_不要在系统设置里面去连接!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.txt	2022-07-22 19:34	文本文档	0 KB
USB转TTL我们推荐使用CH340G的芯片的小板_淘宝非常容易购买.txt	2018-12-03 20:25	文本文档	0 KB
注意很多的app在手机里面需要打开定位的权限_一定要注意.txt	2021-01-29 16:42	文本文档	0 KB

问题 16--为什么我用串口调试助手发送 AT 命令，蓝牙芯片会给我返回 ER+1 或者 ER+3 呢？

回答

- 1、对于这个问题，您第一时间，就应该查阅芯片的手册 3.9 章节，里面都有错误信息的意思解答
- 2、ER+1 --- 代表的是芯片接收串口的数据，开头的两个数据，不是 AT 。而是其他
- 3、ER+3 --- 代表的是芯片接收串口的数据，末尾不是回车换行，意思是不是\r\n
- 4、再次说明，这个东西测试很简单，能自己排查一下就自己排查一下，很多客户一上来就说“我用过多少多少模块”，都没问题，就您们的测试有问题，真的相互理解，多的就不说了，都是泪

问题 17--为什么我在蓝牙连接成功之后，发送 AT 指令给蓝牙芯片，没有透传出去呢？

回答

- 1、目前的串口指令，支持 AT 指令，同时也支持蓝牙和手机，或者其他主机设备进行全双工数据透传
- 2、AT 指令，是存在于整个芯片的生命周期，只要芯片初始化蓝牙之后，那么蓝牙数据透传，就会一直在后台运行，无论是连接还是未连接状态，都支持 AT 指令
- 3、但是请留意，我们还有一个低功耗的版本 KT6328A，详见 3.7 章节的详细说明
==>详细查阅一下我们的手册，章节 6，有详细说明的

问题 18--为什么我用的 KT6328A 版本，芯片开始还能接收 AT 指令，过几秒钟就不行了呢？

回答

	00_如何购买样品	2021-11-25 18:29	文件夹	
	01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2021-11-25 18:29	文件夹	
	02_用户手册	2021-11-25 18:29	文件夹	
	04_参考代码	2021-11-25 18:29	文件夹	
	05_芯片规格书	2021-11-25 18:29	文件夹	
	07_视频教程	2021-11-25 18:29	文件夹	
	08_工具软件	2021-11-25 18:29	文件夹	
	09_批量生产注意事项	2021-11-25 18:30	文件夹	
	10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2021-11-25 18:30	文件夹	
	20210714_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V1.pdf	2021-07-14 17:00	PDF-XChange Vi...	719 KB
	KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...	107 KB
	KT6368A蓝牙芯片常见的问题集锦2_V6_注意先看...	2021-07-31 15:34	PDF-XChange Vi...	213 KB

详见里面的说明文档

问题 19--为什么我用的 KT6368A 双模的芯片，spp 能够正常连接，但是 ble 不能连接？

回答

- 1、ble 的连接一定要用 app 去连_不要在系统设置里面去连接，app 可以用我们提供的 lightblue ，或者 nrf connect 或者其他，很多很多，在资料包的““08_工具软件”文件夹”
- 2、还有一种情况是，客户的晶振频偏过大，导致 ble 连不上，这个时候注意找我们客服买配套的晶振
- 3、spp 能正常连接说明，蓝牙芯片是在正常工作的，所以不用怀疑硬件问题

问题 20--我们现在使用贵司的 KT6368A 的芯片，但是出口需要过认证，FCC 或者 CE 或者 KC 等等认证怎么办？																										
回答	1、如果客户需要过认证，直接联系我们的客服即可，他会发对应认证的资料给您 2、基本上涉及到蓝牙的认证，都绕不开 FCC 和 BQB 这两个名词。简单理解如下： (1)、FCC 是用来测试射频的性能 (2)、BQB 是测试蓝牙的协议。 客户如果需要过认证，最好咨询专业的机构，我们只能做到全力配合，但是不能代替客户去过 <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th><th>修改日期</th><th>类型</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01_工具软件</td><td>2022-05-31 11:25</td><td>文件夹</td></tr> <tr> <td>02_视频说明</td><td>2022-05-31 11:25</td><td>文件夹</td></tr> <tr> <td>04_相关的认证资料</td><td>2022-05-31 11:25</td><td>文件夹</td></tr> <tr> <td>05_认证芯片规格书</td><td>2022-05-31 11:26</td><td>文件夹</td></tr> <tr> <td>preLoadCfg</td><td>2022-05-30 10:26</td><td>文件夹</td></tr> <tr> <td>20210415_关于蓝牙的认证问题_FCC和BQB以及其他_V1.5.doc</td><td>2021-11-23 15:11</td><td>DOC 文档</td></tr> <tr> <td>20211109_知音KC认证现场处理总结_这里仅供参考_V2.pdf</td><td>2021-11-18 19:59</td><td>PDF-XChange Vi...</td></tr> </tbody> </table> 2、过认证，是一件很麻烦的事情，需要射频的定频测试，请联系客服购买专用“认证芯片” ==》这里面烧录了专用于认证的固件程序 ==》详见“12_KT6368A 芯片的认证资料_V3 -C.zip”这一份资料包		名称	修改日期	类型	01_工具软件	2022-05-31 11:25	文件夹	02_视频说明	2022-05-31 11:25	文件夹	04_相关的认证资料	2022-05-31 11:25	文件夹	05_认证芯片规格书	2022-05-31 11:26	文件夹	preLoadCfg	2022-05-30 10:26	文件夹	20210415_关于蓝牙的认证问题_FCC和BQB以及其他_V1.5.doc	2021-11-23 15:11	DOC 文档	20211109_知音KC认证现场处理总结_这里仅供参考_V2.pdf	2021-11-18 19:59	PDF-XChange Vi...
名称	修改日期	类型																								
01_工具软件	2022-05-31 11:25	文件夹																								
02_视频说明	2022-05-31 11:25	文件夹																								
04_相关的认证资料	2022-05-31 11:25	文件夹																								
05_认证芯片规格书	2022-05-31 11:26	文件夹																								
preLoadCfg	2022-05-30 10:26	文件夹																								
20210415_关于蓝牙的认证问题_FCC和BQB以及其他_V1.5.doc	2021-11-23 15:11	DOC 文档																								
20211109_知音KC认证现场处理总结_这里仅供参考_V2.pdf	2021-11-18 19:59	PDF-XChange Vi...																								

问题 21--目前我们测试 KT6368A 的性能都不错，但是现在想加快数据的传输，MTU 或者超过 20 字节的包长度	
回答	1、因为我们目前在卖的是标准的版本，也就是需要兼容老的手机，比如蓝牙 4.2 版本及以下的 2、所以手机下发数据，我们内部都是 20 个字节进行拆包和分包的 3、如果需要大数据量的传输，优先尝试主机端去设置 mtu。需要配合可以联系我们 ==》修改 MTU 的大小，以及连接间隔、数据交互间隔等等参数 4、当然也可以自己在手机端 app 去修改，就是主机可以申请修改 MTU，范围是 23--517 ==》申请之后，蓝牙芯片这边就可以同步了 5、如果还不明白，请某度搜索一下“KT6368A mtu 速率”等等关键词，有视频上传的 6、或者跳转到“问题集锦的 31”再去看看扩展的介绍
问题 22--KT6368A 的蓝牙芯片，板子空间不够，该如何设计蓝牙天线呢？ 不想增加成本？选择陶瓷天线？	
回答	1、这个我们有一份详细的文档，自己在资料包里面搜索一下 <u>“20220811 KT6368A 蓝牙芯片的天线注意事项 倒 F 型-蛇形 陶瓷天线的区别 V1.pdf”</u> 2、总之，蓝牙技术是相当的成熟，请不要担心搞错，照着文件 copy 就好了 3、最好使用我们给出的参考天线封装，不要随意画天线。当然您的产品不过认证怎么弄都可以 一旦涉及到后期过认证，就需要标准化的参数，而您随意画的天线就是个麻烦点
问题 23--KT6368A 的蓝牙芯片，我发指令修改了蓝牙名称，但是手机的 app 好像没有更新，uuid 同理一样理解	
回答	1、因为您手机也会记忆名字，尤其是芯片只改了名字，而蓝牙芯片的 MAC 地址没变 所以手机他没有刷新 2、解决这个问题，要么换一个手机测试，要么发 AT 指令设置一下 MAC 地址。或者您在原有的 app 上面 删掉之前的配对记录，重新搜索连接，就是主动杀死当前的 app，然后重新打开 3、修改了 uuid 之后，也可能存在这样的疑惑，方法如上所述 4、Spp 名称修改之后，也会有这样的疑惑，方法如上所述 5、总之遇到这类似的问题，请更换一个手机去试一下，最简单。注意一定用测试 app，比如 nrfconnect

问题 24--有时候我改完名之后添加 SPP 出现两个 mac 地址，之前没设置过 MAC 地址，还配对不上这个问题，搜出来两个蓝牙，试了一个不能连接显示，如下图：



- | | |
|----|---|
| 回答 | <ol style="list-style-type: none">1、这个您肯定用的是“蓝牙串口”这个测试 APP，因为这个 APP 很奇怪，会搜索出来 SPP 蓝牙，也会搜出来 BLE 蓝牙2、如果您点击的是 BLE 的蓝牙，那么他必定是连不上的。因为蓝牙串口测试 app 只支持 SPP 的测试3、如上图，RK6006，这个应该就是 BLE 的名称。下面的那个就是 SPP 的名称，因为他们的地址不一样，注意仔细看。因为明显的地址不同，可以详见手册的 3.5 章节“3.5 查询 BLE 蓝牙的名称和地址 [TM][TN][TD]”4、实际使用的时候，建议 BLE 的名称设置，要和 SPP 的名称做一下区分。5、不要用蓝牙串口这个 app。去测试，建议使用“FeasyBlue”app 或者其他的蓝牙调试宝等等 app |
|----|---|

问题 25--样品卡片上有一个四位码【校验码】，那个有什么用吗，不同批次采购的如果不一样有无影响？

- | | |
|----|--|
| 回答 | <ol style="list-style-type: none">1、芯片是可编程的，所以会有很多程序版本，也就是芯片是同一个，但是程序不同2、那靠什么来区分程序呢？所以校验码的作用就在这里？您在做 bom 单的时候，一定要把校验码也填写进去，这点很重要。3、校验码是唯一的，对最终生成的 bin 文件，我们用的 CRC 校验工具生存的4、校验码是必须记住的信息，因为客户众多，软件版本也众多，我们都是以校验码为准5、批量烧录的时候，我们也会根据校验码来保证烧录的程序不会出错 <p>请一定要记住，只要校验码在，烧录程序就永远不会出错</p> <p>==》芯片偶尔原厂会改版本，所以会有一些补丁要打上。基本上都是性能的优化，比如优化 rf 部分等等</p> <p>==》如果改动大的，我们会重新给贵司送样测一下</p> <p>==》如果改动很小的，不影响客户使用的，我们就默认自己打上补丁了</p> <p>==》即使是打了补丁，程序校验码也是会变的，所以校验码的作用就非常的重要！！！！</p> |
|----|--|

问题 26--为什么我把 KT6368A 芯片焊到板子上面，没有收到芯片 TX 的脚上电返回信息呢，而 KT6368A 芯片的 2 脚一直是 2 点多 v 的电压，换了好几个芯片都是这样，没反应，没返回信息

回答

- 1、其实这个问题，根据描述，换了多个芯片都是这样的现象，我的感觉就是芯片没有跑起来
- 2、注意，只要芯片正产工作，无论是【KT6368A 双模版本】还是【KT6328A 低功耗版本】，上电串口 TX 一定是会返回信息的，不用怀疑。我们做这个目的也是方便客户调试用的，如下图：



- 1、再来说明这个问题，这里拿【KT6368A 双模版本】来举例，万用表测试结果：3.3V 供电
==> KT6368A 的 2 脚也就是 LED 脚，上电是输出高电平 3.3V，1 秒之后输出低电平 0.002V
==> KT6368A 的 5 脚晶振也就是 BT-OSCI 脚，正常起振是 0.576V。没有电压则是没有起振，不正常
==> KT6368A 的 6 脚晶振也就是 BT-OSCO 脚，正常起振是 0.532V。没有电压则是没有起振，不正常
==> KT6368A 的 7 脚也就是 rx 脚，正常是 2.8V。注意这个 2.8v 是芯片内置弱上拉
==> KT6368A 的 8 脚也就是 tx 脚，正常是 3.3V。
所以其实可以通过测量芯片的各个管脚的电压，来判断芯片是否正常
- 2、根据经验来看，这个问题，最大的可能性就是晶振没起振，所以芯片没跑起来，要么是焊接问题，要么是晶振不良，毕竟芯片换了好几个芯片依然是这样
- 3、如果到这里还解决不了问题，建议网上买一个测试模块去对比，哪里便宜哪里买就好了，如下图：




- 6、其实找我们，分析的流程也就是这样，无其他方法。

问题 27--为什么我给蓝牙芯片 KT6368A 发送 AT 指令没有反应呢？

回答	这个问题，主要分为两个部分去考虑 1、KT6368A 的芯片，上电是否正常，也就是有没有跑起来，这个详细看一下“问题集锦”的问题 26 2、如果芯片正常跑起来了，还是没有反应，就查看一下自己购买的版本，是【KT6368A 双模版本】还是【KT6328A 低功耗版本】。因为 KT6328A 低功耗版本有特殊的机制 3、就是上电前 5 秒才识别 AT 指令，超过 5 秒之后不识别的，进入低功耗运行，详见资料如下： <table> <thead> <tr> <th>名称</th><th>修改日期</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>00_如何购买样品</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>01_参考的原理图和PCB_99SE打开</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>02_用户手册</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>04_参考代码</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>05_芯片规格书</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>07_视频教程</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>08_工具软件</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>09_批量生产注意事项</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>10_关于低功耗的说明_看这里看这里</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>11_关于主机版本的功能说明</td><td>2023-02-24 14:49</td></tr> <tr><td>20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf</td><td>2022-11-01 15:49</td></tr> <tr><td>20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf</td><td>2022-11-14 14:33</td></tr> <tr><td>KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf</td><td>2021-01-07 20:44</td></tr> <tr><td>KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf</td><td>2022-11-21 17:48</td></tr> <tr><td>KT6368A蓝牙芯片常见的问题集锦_V12.pdf</td><td>2023-02-14 18:23</td></tr> </tbody> </table>	名称	修改日期	00_如何购买样品	2023-02-24 14:49	01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2023-02-24 14:49	02_用户手册	2023-02-24 14:49	04_参考代码	2023-02-24 14:49	05_芯片规格书	2023-02-24 14:49	07_视频教程	2023-02-24 14:49	08_工具软件	2023-02-24 14:49	09_批量生产注意事项	2023-02-24 14:49	10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2023-02-24 14:49	11_关于主机版本的功能说明	2023-02-24 14:49	20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49	20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	KT6368A蓝牙芯片常见的问题集锦_V12.pdf	2023-02-14 18:23
名称	修改日期																																
00_如何购买样品	2023-02-24 14:49																																
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2023-02-24 14:49																																
02_用户手册	2023-02-24 14:49																																
04_参考代码	2023-02-24 14:49																																
05_芯片规格书	2023-02-24 14:49																																
07_视频教程	2023-02-24 14:49																																
08_工具软件	2023-02-24 14:49																																
09_批量生产注意事项	2023-02-24 14:49																																
10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2023-02-24 14:49																																
11_关于主机版本的功能说明	2023-02-24 14:49																																
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49																																
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33																																
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44																																
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48																																
KT6368A蓝牙芯片常见的问题集锦_V12.pdf	2023-02-14 18:23																																

问题 28--	我用 kt6328 模块，在 50cm 距离测试，信号只有-80db。这个数值合理吗？测试环境是 nrf conenct 的 app 软件，测试了苹果 IOS 和安卓手机
回答	1、这个客户的问题，最终找到原因，是因为客户的天线画错了。这里再次强调一下，蓝牙天线很简单一定要参考我们提供的 demo PCB 文件 2、这个简单的问题已经有好几个客户出错了，我真不知道这种一比一直接 copy 的怎么会错呢？ 3、回归正题，正常的参数如下： 4、所以明显，客户的这个问题-80db【50cm 距离的信号强度】，信号强度明显的偏弱，是不对的 5、总结下来，只要是天线放在板边，并且按照我们提供的封装，就能大概的测出来蓝牙的射频信号是否符合设计要求。基本上如下参数。但是实际安卓的差别很大，建议以 IOS 的测试为准 【安卓平台--50cm 距离达到“-55dB”左右就差不多】--测试华为 mate20pro 是-52dB 【IOS 平台 --50cm 距离达到“-65dB”左右就差不多】--iphone7 、iphone12mini

问题 29--	蓝牙天线是不是要求厂家不要喷锡会更好？有什么注意事项
---------	----------------------------

回答	1、蓝牙天线，强烈推荐我们给的参考设计里面的倒 F 型天线 2、尽管您的产品可能不差钱，但是以后过认证，倒 F 天线的参数指标都是现成的 3、蓝牙天线，这个我们有一份详细的文档，自己在资料包里面搜索一下 “20220811_KT6368A 蓝牙芯片的天线注意事项_倒 F 型-蛇形_陶瓷天线的区别_V1.pdf” 4、天线是，喷锡或者镀金，都是可以的，主要看板子的工艺，没什么特别的要求
	
	注意背面也是不能有金属的，注意看左右两个图片对比。
	5、总之，这个照着我们参考设计 copy 就可以了，别想得太复杂了，一切从简，成熟的东西要求不高

问题 30--	为什么我们自己的板子，用 app 连接，基本都是在 5 分钟左右后 断掉或者断开，什么原因
回答	1、遇到这样的问题，根据我们经验，大概率是硬件问题，分析方法如下： ==》蓝牙芯片是没有可能主动去断开和 app 的连接，永远不可能，除非您发指令复位蓝牙芯片 ==》出现连接上一段时间断开，先检查一下蓝牙芯片的供电，是不是有抖动，导致蓝牙芯片电压复位了，外接个电源试试，3.3V 就好了 ==》再检查一下晶振是否是搭配我们的样品，因为晶振频偏过大，导致连接不稳定，也是原因之一 2、还有一种情况，是您自己的 app，假如手机在息屏状态下，自动后台清理了应用，导致连接断开，也存在可能性，排查办法就是： ==》不让手机息屏，app 长期运行在前台 ==》或者使用资料包里面的测试 app 去测一下 3、其他，我们感觉没有其他可能行，如果这些都排查了，没问题，可以联系我们协助查找问题 前提是您自己一定要先过滤一下问题 4、总之，芯片除非复位，除非断电，任何情况下都不会主动的去断开连接。出现这种问题，首先查硬件，网上有那种几块钱包邮的完整模块，随便搜搜，买一个对比测一下，节省您的时间

问题 31--KT6368A 这颗芯片 BLE 和 SPP 的速率、速度是多少，请详细描述一下细节

回答	关于速率，其实我们并没有系统性的测试，这里速率包含 BLE ， 和 SPP 两种速率区别很大 1、BLE 的速率，目前我们测试仅仅只有 4kbs，也就是每秒大概 4Kbyte 的样子 2、SPP 的速率，理论上是可以达到 60kbs，实际配合客户做项目，可以达到 45kbs，也就是每秒 45Kbyte 需要高速率的应用，强烈建议如下： 1、能选 SPP，则不要选择 ble，ble 的速率不可能上得去 2、一定要把 KT6368A 的串口波特率调高，越高越好，毕竟串口接收发送，也要占用时间 关于 BLE 的速率详细说明： 1、关于 BLE 的速率，绕不开一个名词“MTU”，具体网上搜索学习一下 2、BLE 在连接过程中主从机会协商 MTU 的大小，BLE 协议最大为 520 字节，但不是所有手机都支持 512 字节，大部分支持 128 字节。但是早期的手机和芯片端，都是默认 20 个字节的。基本上 2020 年以后的手机都可以设置为 128 个字节以上，推荐 256 3、可以理解为，MTU 的大小跟蓝牙芯片无关，当客户在开发 APP 的时候，可以在 APP 端主动设置好 MTU 的大小，然后同步到蓝牙芯片即可 ==》没有修改 MTU，手机下发数据，我们内部默认都是 20 个字节进行拆包和分包的。 ==》【主机端】设置 MTU 为 128 之后，那么数据就会是以 128 个字节进行拆包发送 ==》所以关于 MTU，是主机端设置即可，我们芯片这边不需要修改 当然从机也是可以主动提交申请的，但是也要以主机为准。意思就是最终的决定权是在主机【手机】 4、BLE 传输带宽主要跟两个要素有关： 通信周期和每个通信点可传输的数据量。 ==》通信周期： 安卓手机一般可支持到 10ms，苹果一般可支持到 15ms ==》每个通信点可传输的数据量： 就是指每包的长度以及可以传多少包 5、总之，BLE 的速率是很难提高的，也不怎么稳定，尤其高速率的情况下 ==》距离远了会丢包重发，环境复杂了也会丢包重发，也会影响速率 ==》所以对于大文件的传输，不推荐使用 BLE，没办法的话，也只能忍受这个速率，无解 6、测试举例--BLE 测试 app 设置 MTU 的方法--其他 app 其实类似 第一步，在 app 里面设置 mtu 为 256 。因为测试 app “蓝牙调试宝”刚连接上，默认就是 23 第二步，测试 app 往蓝牙芯片下发 1024 个字节的数据 实际的效果如下，可以看到蓝牙芯片内部是分 5 包数据收完的。分别是 253 +253 + 253 + 253 + 12
----	---



假如 MTU 设置为 128 ，实际数据包长度就位 128-3 ，设置为 512，那么就是 512-3

关于 SPP 的速率详细说明

1、spp 就没有那么多事，简单直接，因为 spp 还是属于经典蓝牙里面子协议，共享经典蓝牙的带宽以及跳频点，所以速率相对会快很多 。但是千万不要拿出来和蓝牙音频去进行比较

2、关于 SPP 的速率，就只有两个重点

==》第一，把蓝牙芯片的串口波特率尽可能的调高，越高越好

==》第二，每一包的数据，尽量大，比如：手机可以每次发 512 字节给蓝牙芯片，而不是分 4 次，每次 128 。因为蓝牙芯片永远都是隔一段时间通讯一次 。同时蓝牙芯片发送给手机，也是这个原理

问题 32--KT6368A 芯片的 4 脚也就是蓝牙天线脚对地短路了呢？是不是芯片坏掉了

回答

1、首先，芯片没有坏，遇到自己不懂的地方，不要轻易的去怀疑。

而是应该理性的去网上搜一下相关的信息

2、蓝牙芯片的天线是属于高频信号，不仅仅是外面引的天线部分，其实芯片内部也是有天线的就是那种多少多少纳米工艺的蛇形走线

==》所以即使蓝牙芯片 4 脚【天线脚】，不外接天线，也是能搜索到蓝牙信号的，用手机搜搜就知道了

3、实际测试，蓝牙芯片天线脚【4 脚】，对地的阻抗是 0.5 欧姆




4、如果您使用万用表去量，万用表肯定会发出滴滴的声音，万用表一般阻抗低于 2 欧姆，就认为短路

问题 33--KT6368A 蓝牙芯片为什么发送 at 指令设置中文 spp 蓝牙名，是乱码 这个要如何处理


回答

- 1、其实这个问题挺麻烦的，目前默认的版本是只支持英文名或者数字
- 2、原理其实就是编码的问题，手机端显示蓝牙名，它的编码是 UTF-8 格式的。而我们发送 AT 指令设置蓝牙名其实是 ASCII 码的编码格式
- 3、所以理论上，您发送 AT 指令的时候，按照 utf-8 的编码发送，是可以显示中文蓝牙名的
- 4、这里详细描述实现的方法，可能会比较麻烦一点

第一步，在 pc 端新建一个 txt 文档，将您需要的名字，汉字打出来，另存为 UTF-8 编码



第二步，使用 winhex 软件，当然其他的可以，其实就为了看他的 16 进制，您要是找到其他软件，那就更简单了，目前我还没找，如下图：




得到了“蓝牙名 123”这个的 utf8 编码

0xE8, 0x93, 0x9D, 0xE7, 0x89, 0x99, 0xE5, 0x90, 0x8D, 0x31, 0x32, 0x33

第三步，使用串口软件发 AT 指令去设置，这里我们测试 spp 的改名字为中文指令如下：

41 54 2B 42 44 E8 93 9D E7 89 99 E5 90 8D 31 32 33 0D 0A

这里分为三个部分，分别是 AT+BM 蓝牙名 123 回车换行，如下图所示：



第四步，查看手机搜索到的蓝牙名如下：





到这里就实现了修改为中文蓝牙名的操作，所有的步骤

总之，您需要汉字，那么就必须遵命这个规则，其他的字母或者数字都是 1 个字节表示，和 ASCII 码一样直接修改就好了，参考手册给出的参考 AT 指令

回答	1、按照我们出货客户的跟踪情况，这种问题，可能性极低 2、因为芯片本身的不良率，目前是控制在千分之三以下，当然这是官方的说法了 实际情况，1K 的芯片，坏一个的可能性都不到，为什么呢？ ==》芯片出厂之前都会烧录，而烧录是 sop8 的 8 个脚都要用到，所以芯片有不良的烧录阶段就踢出来了 ==》芯片的烧写器，会对芯片的 RF 性能进行软件测试，所以芯片失效的情况也是可能性不大 3、但是客户生产出现了反馈，我们就要给出分析 ==》这种问题，大概率是晶振的问题，根据经验来看：注意看看晶振的要求，合适的话提供板子我们测一下匹配对，这样降低生产出现问题的概率 ==》其他可能性真的没有，也想不出来
----	--

回答	1、关于蓝牙芯片的 rf 性能，也就是距离，其实中规中矩吧，但是达到 20 米还很简单，无需要任何注意事项，电路如下，只要保证贴了 C1 电容 2.7pF，就可以达到这个距离
----	---



问题 38--MCU 通过 KT6368A 用 SPP 透传发送 1K 左右的数据，手机 APP 显示是 3 个包或者 4 个包，但是我看手册说最大一个包是 512，理论应该是两个包吧，请问这正常吗？

回答

实际测试的截图如下：使用的是 app 测试软件测试的结果



原因分析如下：

- 1、当您发 1K 的数据给 KT6368A，芯片内部串口是 dma 的接收，收满 256 个字节，就中断然后转发 spp 到手机
- 2、但是此时串口还在不停的接收，下一个 256 满了之后，继续转发给 spp
逻辑就是这样子，这就是解释了您为什么 1K 发上去，分了 3 包或者 4 包的原因
- 3、这里还有一个细节，蓝牙不是实时发送的，而是等待心跳包确认之后才发送，大概是 10ms 左右交互一次，如果当前收满 256 之后，还没到发送的时间，此时还会继续串口接收存到缓存，等时间到了，在一起发送到 spp，所以长度是不确定的

扩展说明：

蓝牙 spp，理论上最大一包的数据长度，可以达到 600 个字节左右，不同的手机可能略有差异基本一包数据大于 512 是肯定可以的
这里分包，是我们芯片内部串口机制去分包，和 spp 无关

当然您需要最大的数据包，我们这边修改蓝牙程序—串口部分，也是可以做到的，加大蓝牙芯片的 dma 接收长度限制就可以了，很简单
但是尽量您那边能自己处理最好，app 那边处理数据也很简单，这样会比较通用一点


问题 39--KT6368A 蓝牙芯片 ble 能搜到，但是 spp 却搜不到，是怎么回事呢？Spp 可以连电脑吗？

- 回答
- 1、这个问题，其实前面都有集中化的回复，直接在“问题集锦文档”，也就是此文档，搜索“SPP”就可以找到相关的一些案例
 - 2、回答问题的本身：
 - (1)、ios 的手机是没有 spp 的请注意，spp 只存在于安卓手机。具体为什么 ios 不支持 spp，故事很多，感兴趣的网上搜搜，了解一下就好了
 - (2)、spp 在安卓手机端，有的手机，可以在“系统”-“蓝牙里面”被搜索到，有的手机可能搜不到所以，统一建议使用 app 去搜索，也就是“蓝牙串口助手”，我们给的资料包里面“08 文件夹”有对应的 apk，找一下装上试试
 - (3)、spp 是可以被电脑端连接的，注意是 win10 系统或者以后的版本自带驱动，一般笔记本自带蓝牙模块，台式机的有的带有的不带，不带蓝牙的可以买一个“蓝牙适配器-几块钱”，具体网上搜搜
 - 3、kt6368a 的 spp 是从机，只能被主机连接，也就是安卓手机或者 pc 电脑。连接之后就一直是透传
 - 4、最最最重要的，注意不要买错了版本，我们还有一个低功耗的版本叫做“KT6328A-BLE”版本，这个是没有 spp 的，这点可以通过 ble 的名称来判断，如果是 KT6368A 则是双模带 spp，KT6328A 则是单模不带 spp 只有 ble。
 - 5、如果还不能解决问题，换一个芯片试试，不排除芯片可能坏掉了，但是概率很低，万分之一以下

问题 40--KT6368A 批量生产怎么办？不可能用手机一个一个的去连吧，太慢了

回答 别慌，这个问题，我们早就考虑清楚了，答案如下，分为两个方法：

方法 1：使用专用的测试盒工具，去进行批量测试，对应的文档如下



名称	压缩前	压缩后	类型	修改日期
.. (上级目录)			文件夹	
00_如何购买样品			文件夹	2023-11-22 10:01
01_参考的原理图和PCB_99SE打开			文件夹	2023-11-22 10:01
02_用户手册			文件夹	2023-11-22 10:02
04_参考代码			文件夹	2023-11-22 10:02
05_芯片规格书			文件夹	2023-11-22 10:02
07_视频教程			文件夹	2023-11-22 10:02
08_工具软件			文件夹	2023-11-22 10:02
09_批量生产注意事项			文件夹	2023-11-22 10:02
10_关于低功耗的说明_看这里看这里			文件夹	2023-11-22 10:02
11_关于主机版本的功能说明			文件夹	2023-11-22 10:02
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参...	322.2 KB	291.3 KB	PDF-XChange Vi...	2022-11-01 15:49
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	755.0 KB	661.2 KB	PDF-XChange Vi...	2022-11-14 14:33
20230703_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	505.0 KB	467.0 KB	PDF-XChange Vi...	2023-07-03 14:38
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	106.4 KB	96.0 KB	PDF-XChange Vi...	2021-01-07 20:44
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	210.6 KB	190.0 KB	PDF-XChange Vi...	2022-11-21 17:48
KT6368A蓝牙芯片常见问题集锦FAQ_V19_更新至39.pdf	1.5 MB	1.4 MB	PDF-XChange Vi...	2023-12-18 15:32

方法 2：自己做个测试板子，选用我们的主机版本芯片“KT6358M”

- 1、这样 KT6358M 长期通电，把需要测试的从机开机，放在旁边，就会自动连接
- 2、并且您在做测试板的时候，可以加 mcu 上去，这样主和从连接之后，您可以 mcu 发测试指令具体如何做，就很灵活了
- 3、KT6358M 的主机芯片，只会连接 BLE 这个协议，如果 ble 测试没问题，spp 这一部分是不用测的
- 4、详细的可以看看 KT6358M 的说明书，详见上图的 11 号文件夹里面的文档


问题 41--KT6368A 蓝牙芯片开发 app 或者小程序的时候，给出的接口 api，里面的 device ID 是什么？

回答

有客户在开发 app 的过程中，问到我们 device ID 的问题

其实这个问题您稍微有点方法，直接百度搜搜就很清楚了，但是没办法，做服务的就要有耐心

解决问题的方法如下：百度搜索关键词“BLE device id”



就可以得到如下信息：

由于系统限制，Android 上获取到的 deviceid 为设备 MAC 地址，iOS 上则为设备 uuid。因此 deviceid 不能硬编码到代码中。

1、安卓的 api 给出的接口，获取蓝牙的“device ID” 就是蓝牙芯片的 mac 地址


2、IOS 给出的获取“device ID”接口，实际上就是 uuid

假如您的产品，一定是要唯一的标识，而且每个设备都需要不同，那么就是一定要获取到 mac 地址 因为蓝牙芯片之间不同的，就是 mac 地址，接着往下看

我们必须 保证设备的标识唯一，两种平台获取的数据是一样的，那么我们既然不能联系苹果叫他开放，我们就采用一个 折中 的方法。

我一开始网上查找了很多资料，其中有说道蓝牙的 advertisData 当中是含有MAC地址的数据包，你只要解析一下就可以获取了，但是我按照他的方法操作一番发现安卓的deviceid和我获取的是不一样的值。所以就放弃这个方法了。

就获取了“advertisdata”这个关键词，拿到这个关键词，直接在 KT6368A 的手册里面搜一下 资料包\02_用户手册\KT6368A 蓝牙芯片双模用户手册 7_V2.1.pdf"



问题 42--KT6368A 或者 KT6328A 低功耗版本，有出现蓝牙名修改不成功，有的成功，有的不行换一个芯片就好了的情况，是什么问题呢？

回答 蓝牙芯片修改名称，是没有任何问题的。出现这个问题，我们猜测大概率分为两种情况

1、情况 1:

蓝牙芯片的第一次开机启动慢，而客户发 AT 指令快了，导致修改不成功，这个可以参考资料包里面的一份文档，有详细说明，如下截图路径

名称	修改日期	类型	大小
00_如何购买样品	2024-04-10 14:46	文件夹	
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-04-10 14:46	文件夹	
02_用户手册	2024-04-10 14:47	文件夹	
04_参考代码	2024-04-10 14:47	文件夹	
05_芯片规格书	2024-04-10 14:47	文件夹	
07_视频教程	2024-04-10 14:47	文件夹	
08_工具软件	2024-04-10 14:47	文件夹	
09_批量生产注意事项	2024-04-10 14:47	文件夹	
10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2024-04-10 14:47	文件夹	
11_关于主机版本的功能说明	2024-04-10 14:47	文件夹	
12_关于主从一体版本的功能说明	2024-04-10 14:47	文件夹	
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49	PDF-XChange Vi...	323 KB
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	PDF-XChange Vi...	756 KB
20230703_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	2023-07-03 14:38	PDF-XChange Vi...	505 KB
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...	107 KB
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	PDF-XChange Vi...	211 KB
KT6368A蓝牙芯片常见问题集锦FAQ_V19_更新至41.pdf	2024-01-26 14:49	PDF-XChange Vi...	1,880 KB

“20221031_KT6368A 芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf”
大概的意思，就是芯片出厂第一次启动需要 2.5 秒的时候，如果启动一次之后，后续再启动就大概是 800ms 因为第一次启动需要校准很多的数据

2、情况 2:

客户使用的是 KT6328A 低功耗的版本的芯片，这个版本的特点是开机前 5 秒可以接收 AT 指令超过 5 秒芯片自动进入低功耗，也就是串口资源会被关闭，目的是为了省功耗所以导致蓝牙芯片不能接收到 AT 指令，详细看看低功耗版本的详细文档说明

脑 > infor (D:) > tengcent > 01_产品资料 > 23_KT6368A方案 > 99_KT6368A蓝牙芯片_完整资料_V2.1_20240320			
名称	修改日期	类型	
00_如何购买样品	2024-04-10 14:46	文件夹	
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-04-10 14:46	文件夹	
02_用户手册	2024-04-10 14:47	文件夹	
04_参考代码	2024-04-10 14:47	文件夹	
05_芯片规格书	2024-04-10 14:47	文件夹	
07_视频教程	2024-04-10 14:47	文件夹	
08_工具软件	2024-04-10 14:47	文件夹	
09_批量生产注意事项	2024-04-10 14:47	文件夹	
10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2024-04-10 14:47	文件夹	

问题 43--KT6368A 有没有主从一体的版本？可以自己发指令设置为主机去连接从机


回答

有的，我们新增一个版本命名为“KT1328A”是主从一体，不支持低功耗，只有 BLE
详见资料包里面的文档上说明，如下路径

脑 > infor (D:) > tengcent > 01_产品资料 > 23_KT6368A方案 > 99_KT6368A蓝牙芯片_完整资料_V2.1_20240320

名称	修改日期	类型	大小
00_如何购买样品	2024-04-10 14:46	文件夹	
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-04-10 14:46	文件夹	
02_用户手册	2024-04-10 14:47	文件夹	
04_参考代码	2024-04-10 14:47	文件夹	
05_芯片规格书	2024-04-10 14:47	文件夹	
07_视频教程	2024-04-10 14:47	文件夹	
08_工具软件	2024-04-10 14:47	文件夹	
09_批量生产注意事项	2024-04-10 14:47	文件夹	
10_关于低功耗的说明_看这里看这里	2024-04-10 14:47	文件夹	
11_关于主机版本的功能说明	2024-04-10 14:47	文件夹	
12_关于主从一体版本的功能说明	2024-04-10 14:47	文件夹	
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49	PDF-XChange Vi...	323 KB
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	PDF-XChange Vi...	756 KB
20230703_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	2023-07-03 14:38	PDF-XChange Vi...	505 KB
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...	107 KB
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	PDF-XChange Vi...	211 KB
KT6368A蓝牙芯片常见问题集锦FAQ_V19_更新至41.pdf	2024-01-26 14:49	PDF-XChange Vi...	1,880 KB

新增 KT1328A 芯片方案的蓝牙主从一体版本，实现的是主从一体相互切换，也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】，也可以设置为从机角色，通过 AT 指令
此版本的型号命名为：KT1328A-SOP8 。后续需要，请直接标注 KT1328A 即可
此版本：不支持 SPP，不支持低功耗 。功耗和之前 KT6368A 双模版本保持完全一致=6mA




问题 44--KT1328A 主从一体的这个版本，从机能不能自定义广播包，这样主机在不连接的情况下也能获取到从机的数据，实现一对多接收数据的应用场景	
回答	很显然是可以的。详细说明如下： 1、这里分别举例为 A、B、C、D、E、F 合计 6 个设备，其中 A 作为主机，B、C、D、E、F 作为从机，通过 AT 指令分别去设置角色，详见主从一体版本的说明书章节 2.4 ==》当 A 设置为主机之后，其实只需要 1 条指令即可 AT+MC01\r\n 开启扫描周边设备，并且返回周边设备的广播包信息=名称、地址、rssi ==》B、C、D、E、F 作为从机， 如果需要填充广播的数据，也是一条指令 AT+UR00112233\r\n，详见手册 2.11 章节的详细描述。并且填充之后蓝牙芯片自动会更新广播数据 这样就可以实现 A 角色，可以获取 B、C、D、E、F 的数据，但是问题就在于 A 不能发数据给 B、C、D、E、F 实在要发送数据给 B、C、D、E、F。那么只能挨个的去连接，发完数据给 B 就断开，再去连接设备 C 这样的逻辑
问题 45--KT6368A 的 RF 指令对应的功率分别是多少？	
回答	KT6368A 蓝牙芯片的发射功率是可以设置的，取值范围是【0-9】 详见手册的 3.12 章节 但是具体对应的功率值如下： {-14.0, -11.5, -9.6, -6.6, -4.4, -0.79, +1.12, +3.8, +5.65, +8.04} 举例说明： 1、取值为 9，那么对应功率就是+8.04 2、取值为 0，对应的就是-14.0

问题 46--KT6368A 蓝牙 spp 在电脑端 PC_蓝牙适配器 dongle 怎么用，电脑连接蓝牙支持串口工具软件还是得专用的软件

回答 蓝牙 spp 是支持电脑，虚拟成串口使用的。注意电脑一定要带蓝牙
一般笔记本 win10 以上都是自带蓝牙的，而台式机 PC 则不一定带蓝牙，自己一定要搞清楚，不行某宝买一个 usb 转蓝牙的适配器
我这里的测试环境是台式机+win10 的系统，外加一个蓝牙的 dongle，淘宝随便买的

蓝牙和其他设备




选择这个连接即可。打开串口调试助手，会出现两个端口号，有一个是不能用的：如上右图所示

请留意，当您点击“打开串口”按钮之后，电脑的蓝牙才会和蓝牙芯片建立 SPP 连接

同时蓝牙芯片的 2 脚，会输出高电平，也就是会把指示灯点亮

此时蓝牙芯片处于透传状态

左边窗口的波特率其实是虚拟的，填多少都可以。这个波特率相当于是电脑和蓝牙芯片 spp 协议栈之间的数据波特率和硬件是无关的。实际测试效果如下：



问题 47--KT6368A 再被连接之后，AT 命令会被透传出去。被透传这组 AT 命令是符合文档要求，不应被透传，实际却经常被透传。并且可以每次都复现

回答 有问题部分的串口数据监控结果如下：其中 41 54 2B 42 4D 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 0D 0A ， 是一个标准的 AT 指令。按道理不会被透传才对。如下图：

这是一组更改蓝牙名称失败的通讯过程：

[20:29:03.055]收←♦01 D0 2B 42 4D //从机单片机收到主机透传的读MAC地址命令 //第一步

[20:29:03.098]收←♦41 54 2B 54 4E 0D 0A //从机单片机发给蓝牙模块的读MAC地址AT命令 //第二步

[20:29:03.103]收←♦54 42 2B 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 0D 0A//从机单片机收到蓝牙模块的MAC地址 //第三步的第1小步骤

[20:29:03.119]收←♦4F 4B 0D 0A //从机单片机收到的蓝牙模块的读MAC地址OK //第三步的第2小步骤

[20:29:03.162]收←♦01 D0 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 05 2C //从机单片机发给主机的MAC地址透传数据//第四步

[20:29:03.197]收←♦01 D1 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 00 35 D4 //从机单片机收到主机的修改蓝牙模块名称的透传命令 //第五步

[20:29:03.258]收←♦41 54 2B 42 4D 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 0D 0A //从机单片机发修改蓝牙模块名称的AT命令出去//第六步（我们是蓝牙名称用MAC地址命名）

第六步经过监测，该AT命令数据实际被透传到主机去了。

好的，经过配合客户调试之后，得到了问题所在，如下图：

[14:49:55.751]收
←♦[00:00:06.801]at2_com_packet_handler_AT
[00:00:06.802][BLE_TRANS]audio222222 send ok---tc!

[00:00:06.809]at2_com_packet_handler_AT
[00:00:06.810][BLE_TRANS]audio222222 send ok---tc!

星期二 20:31

问题已经解决了。在发出A时，存了一次FLASH，关闭中断了2.5ms，可能是这个原因导致蓝牙判断超时了。

最后的问题分析

- 1、客户发送的“41 54 2B 42 4D 46 30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 0D 0A”指令完全没问题
- 2、问题就在于客户不是一次性发出去的。被当成了 2 包数据发出了
- 3、而 KT6368A 在处理串口来的数据，是按照当前包来处理的，蓝牙芯片串口接收，有两个中断==》中断 1：超时中断，就是多久没有接收到数据，就认为这一帧数据完毕了，中断，再去分析一般这个超时中断，都是设置为 10ms 的样子。
==》中断 2：长度中断，计入接收到 256 个字节，就中断，数据被取走，同时继续收数据
- 4、假如客户先发送了“41 54 2B 42 4D 46”，等个几 ms 在发送剩余的“30 41 46 42 43 33 42 43 30 42 46 0D 0A”，这样表面看起来是按照规则来发的。实际上蓝牙芯片在接收的时候就产生了 2 次超时中断 1，就认为数据不合理，所以给透传出去了

问题 48--KT6368A 芯片上电到正常发送 AT 指令，或者开启蓝牙广播被搜索到，或者指令复位需要多久等等系列问题总结

回答

其实这些问题归结到一起，就还是一个问题，芯片上电需要多久的时间在另外一份文档里面，是有描述的，如下路径

名称	修改日期	类型
00_如何购买样品	2024-05-15 12:27	文件夹
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-05-15 12:27	文件夹
02_用户手册	2024-05-15 12:27	文件夹
04_参考代码	2024-05-15 12:27	文件夹
05_芯片规格书	2024-05-15 12:27	文件夹
07_视频教程	2024-05-15 12:27	文件夹
08_工具软件	2024-05-15 12:27	文件夹
09_批量生产注意事项	2024-05-15 12:27	文件夹
10_关于低功耗的说明_看这里看这里-KT6328A	2024-05-15 12:27	文件夹
11_关于主机版本的功能说明-KT6358M	2024-05-15 12:27	文件夹
12_关于主从一体版本的功能说明-KT1328A	2024-05-15 12:27	文件夹
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49	PDF-XChange Vi...
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	PDF-XChange Vi...
20240514_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	2024-05-14 17:14	PDF-XChange Vi...
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	PDF-XChange Vi...
KT6368A蓝牙芯片常见问题集锦FAQ_V19_更新至45.pdf	2024-04-29 21:21	PDF-XChange Vi...

KT6328A 或者 KT6368A 芯片在**第一次上电**的时候，系统内部有很多很多的校准操作这个时间的消耗大概是 2.5 秒 。所以串口发指令必须要上电 3 秒左右才能发指令但是第二次或者第三次上电，以及以后上电，时间消耗大概是 500ms 。

1、所以用户在使用过程中，尤其那种固定上电时间，发 AT 指令修改蓝牙名的操作一定要注意好这个发送的时间，不然会导致一些奇怪的问题

2、建议芯片上电 2.5 秒---3 秒之间去修改蓝牙的参数，比如：蓝牙名、地址、波特率等等需要记忆的参数

什么是第一次启动，请跳转到那个文档再看一下

另外只要芯片上电 500ms 以后，串口外设打开的同时，蓝牙的广播也就随之打开了

BLE 的广播默认是 500ms 广播一次

SPP 的广播就是 50ms 广播一次 ，注意这是不可修改的


问题 49--KT6368A 芯片上电 2 脚一直持续的都是输出高电平，并且后面就不能用了，必须要更换芯片才能正常，好像芯片死掉了一样

回答


客户的描述情况如下：

- 1、蓝牙芯片使用一段时间后，出现扫描不到蓝牙（部分芯片出现，出现概率挺高），更换新的芯片后就可以扫描到蓝牙
- 2、上电后检测 2 引脚（下图 BLE_LINK 引脚）持续拉高（正常情况下上电后拉高 1 秒后拉低），并且串口无信息（正常芯片有）
- 3、一旦芯片出现这个问题，将问题芯片焊接到其他板子上（这些板子上原本焊接的是正常的芯片）测试，问题依然存在，尝试使用 AT 指令发出厂设置指令无用

异常芯片 2 脚的波形如下图所示：



正常芯片 2 脚的波形如下图所示：



最后分析的结论，就还是回归到一个问题，如下：

- 1、芯片没有问题，出货也烧录了对应的程序。并且这个版本的程序出货很多很多了
- 2、出现客户描述的问题，大概率还是如微信群沟通那样，发送设置参数的时间过短建议上电 2.5 秒之后发指令修改名称，详见资料路径如下：

00_如何购买样品	2024-05-24 14:15	文件夹
01_参考的原理图和PCB_99SE打开	2024-05-24 14:15	文件夹
02_用户手册	2024-05-24 14:15	文件夹
04_参考代码	2024-05-24 14:15	文件夹
05_芯片规格书	2024-05-24 14:15	文件夹
07_视频教程	2024-05-24 14:15	文件夹
08_工具软件	2024-05-24 14:15	文件夹
09_批量生产注意事项	2024-05-24 14:15	文件夹
10_关于低功耗的说明_看这里看这里-KT6328A	2024-05-24 14:15	文件夹
11_关于主机版本的功能说明-KT6358M	2024-05-24 14:15	文件夹
12_关于主从一体版本的功能说明-KT1328A	2024-05-24 14:15	文件夹
20221031_KT6368A芯片修改蓝牙名_波特率_等等需要记忆的参数重要说明_V1.pdf	2022-11-01 15:49	PDF-XChange Vi...
20221114_KT6368A的蓝牙BLE测试说明_V2.pdf	2022-11-14 14:33	PDF-XChange Vi...
20240514_KT6368A测试板使用说明_以及贴片说明V3.pdf	2024-05-14 17:14	PDF-XChange Vi...
KT6368A BLE标准原理图V1.1.pdf	2021-01-07 20:44	PDF-XChange Vi...
KT6368A蓝牙双模透传芯片软件版本选型说明_V3.pdf	2022-11-21 17:48	PDF-XChange Vi...
KT6368A蓝牙芯片常见问题集锦FAQ_V19_更新至48.pdf	2024-05-24 14:04	PDF-XChange Vi...

因为 2022 年，有客户也出现过类似的问题，所以才总结了此文档

客户的硬件设计，暂时未发现明显的问题，建议修改软件之后，再生产一次试试

问题 50--KT6368A 的 uuid 完整的是多少，UUID 后面的具体值？以及 app 或者小程序开发的注意点

回答

目前我们的芯片用的是 16 位的 uuid，当然这个 uuid 或者特征值有很多种
16 位的 uuid 是最简单的一种，如下图所示，当然网上随便搜搜也有很多的介绍，想了解也可以搜搜

```

00077: /*flags*/
00078: #define FLAGS_LIMITED_DISCOVERABLE_MODE    BIT(0)
00079: #define FLAGS_GENERAL_DISCOVERABLE_MODE    BIT(1)
00080: #define FLAGS_EDR_NOT_SUPPORTED            BIT(2)
00081: #define FLAGS_LE_AND_EDR_SAME_CONTROLLER  BIT(3)
00082: #define FLAGS_LE_AND_EDR_SAME_HOST        BIT(4)
00083:
00084: /*eir packet_type*/
00085: typedef enum {
00086:     HCI_EIR_DATATYPE_FLAGS = 0x01,
00087:     HCI_EIR_DATATYPE_MORE_16BIT_SERVICE_UUIDS = 0x02,
00088:     HCI_EIR_DATATYPE_COMPLETE_16BIT_SERVICE_UUIDS = 0x03,
00089:     HCI_EIR_DATATYPE_MORE_32BIT_SERVICE_UUIDS = 0x04,
00090:     HCI_EIR_DATATYPE_COMPLETE_32BIT_SERVICE_UUIDS = 0x05,
00091:     HCI_EIR_DATATYPE_MORE_128BIT_SERVICE_UUIDS = 0x06,
00092:     HCI_EIR_DATATYPE_COMPLETE_128BIT_SERVICE_UUIDS = 0x07,

```

关于 uuid 的详细说明，也可以看看芯片手册说明书

1、主 UUID 是“FFF0”

2、特征 1 的 UUID 是“FFF1”，特征是“WRITE_WITHOUT_RESPONSE ”“NOTIFY”

==》mcu 发数据给蓝牙芯片，用的是这个通道

3、特征 2 的 UUID 是“FFF2”，特征是“READ ”“NOTIFY”

4、特征 3 的 UUID 是“FFF3”，特征是“WRITE_WITHOUT_RESPONSE”

==》app 或者小程序发数据给蓝牙芯片，走的是这个通道，当然蓝牙芯片会串口转发出来

注意 UUID 的值是可以 AT 指令修改的，详见章节 4.7

==》如果需要特别的 UUID，可以联系我们定制。-- 请注意列清楚需求，特征，uuid 等信息，越详细越好

BLE 透传效果演示：<https://v.qq.com/x/page/q07660m1bta.html>

另外也可以使用工具去看 UUID 的具体值，如下图

← KT6368A-BLE-2.1

ADVERTISEMENT DATA

Connection status

Connected

Advertised name

KT6368A-BLE-2.1

Advertised service UUIDs

0000FFF0-0000-1000-8000-00805F9B34FB

DEVICE INFORMATION

Device Address

00:71:DC:FC:C9:AA

GATT SERVICES & CHARACTERISTICS

0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb

0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb →

0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb

0000fff3-0000-1000-8000-00805f9b34fb

0000fff0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb
0000fff3-0000-1000-8000-00805f9b34fb

使用的是 lightblue 的测试 app，资料包有提供关键词

99_KT6368A蓝牙芯片_完整资料_V... - 360压缩

文件 操作

添加

解压到

一键解压

删除

图片压缩

工具

AI办公

99_KT6368A蓝牙芯片_完整资料_V2.1_20240419.zip\99_KT6368A蓝牙芯片_完整资料_V2.1_20240419\08_工具软件

名称	压缩前	压缩后	类型	修改日期
.. (上级目录)			文件夹	
01_PC端串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3			文件夹	2024-07-01 15:12
02_ios系统的ble测试_或者BLE调试宝_应用市场去搜索下载			文件夹	2024-07-01 15:12
03_安卓的BLE测试APP_LightBlue_nrf connect或者BLE调...			文件夹	2024-07-01 15:12
04_安卓的SPP测试APP_蓝牙串口助手			文件夹	2024-07-01 15:12
56_蓝牙产品串口uart测试方法以及说明_AT指令.pdf	604.8 KB	460.2 KB	PDF-XChange Vi...	2019-11-09 15:06
20240307_KT6368A的蓝牙BLE测试方法说明_V3.pdf	757.7 KB	663.7 KB	PDF-XChange Vi...	2024-03-07 16:41
ble的连接一定要用app或者微信小程序去搜索连接_不要在...	0 KB		文本文档	2022-07-22 19:34
USB转TTL我们推荐使用CH340G的芯片的小板_淘宝非常容...	0 KB		文本文档	2018-12-03 20:25
注意很多的app在手机里面需要打开定位的权限_一定要注意...	0 KB		文本文档	2021-01-29 16:42

问题 51--KT6368A 芯片的丝印如何解读，为什么和上一批不一样，丝印能核对下吗？

回答

不同批次的芯片，丝印会略有不同，主要是体现在芯片的生产日期上，所以您拿到芯片，不用奇怪

首先看看原厂对于丝印的统一回复：


关于我司芯片丝印有相关说明如下：

- 一、IC 表面丝印大写“JL”表示杰理品牌
- 二、IC 表面丝印第二行小字表示批号：

如，“AC1549E69058-02”前面的“AC1549E69058”是根据生产日期和批号的不同而变化；而型号则根据芯片封装来辨识。

珠海市杰理科技有限公司
二〇一六年三月二十五日

最后看看关于 KT6368A 芯片的丝印举例说明：



第一点：其中的 JL 是厂商的 logo，永远不会变

第二点：其中“BP2A838”这个是生产日期，具体什么含义只有原厂清楚，我们不清楚


第三点：其中“28A2”就代表的是芯片容量，永远不会变

所以您拿到芯片，只需要认准上面“第一点”和“第三点”就可以了。

问题 52--KT6368A 蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述

回答 首先看看客户反馈的说明：遇到的情况是正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后 蓝牙又起来了 这个是啥情况呢

分析一下客户说的这个问题，我们的回复如下：



关于蓝牙芯片在使用中，对于“死机、复位、重启”的总结

- 1、KT6368A 蓝牙芯片属于消费类的芯片，所以理论上是存在死机的情况，但是没办法明确
- 2、至少目前从出货的情况看，基本没有客户反馈芯片死机，完全死机不能动的情况
- 3、蓝牙芯片内部是有一个看门狗的，默认设置的事“8 秒”不喂狗，就会自动复位
也就是说，假如芯片死机了，那么 8 秒之后就自动复位了
- 4、芯片的重启，也是复位重启，包括掉电、上电，都会复位，这个复位是低压复位，低于 2.3V 的门槛电压，芯片就会自动复位
- 5、一旦出现蓝牙芯片死机，看门狗都不能复位的情况，那么就是真死机，发送“AT 复位”指令，是不能让蓝牙芯片复位的，除非断电重启。

最后，描述一下什么情况可能会导致复位

- 1、假如数据量很大，导致芯片的 uart 接收 DMA 异常，会可能出现死机
- 2、电压不稳定，比如一致在 2.4V 左右工作，也有可能死机不能正常复位
- 3、还有一种情况，就是蓝牙芯片**没有被供电**，但是外部的 MCU 的串口 TX 和 RX 持续的给蓝牙芯片倒灌电流，导致蓝牙芯片不能正常的启动，现象上看也是死机。所以为什么 TX 和 RX 必须串电阻的原因

问题 53--KT6368A 蓝牙芯片应该自带数据校验机制吧？

回答

关于校验，这里分为三个部分：

1、硬件串口部分的校验：-- **结论是没有校验**
支持异步串口通讯模式,通过串口接受上位机发送的命令
通讯标准:115200 bps --- 用户可以通过串口指令设置详见 3.2
数据位 :8 停止位 :1 校验位 :none 流控制 :none
注意：所有的指令的设计，都是有规律的，不是随意划分的，可以对照下面找一下规律

2、串口通讯的数据部分-- **结论是没有校验**
因为是 AT 指令，所以全部都是明码，没有校验，完全没有

3、蓝牙之间的通讯 -- **结论是有校验**
这里的蓝牙通讯，指的是“手机和蓝牙之间”或者“主机版本和从机版本之间”
这里的校验，全部都是蓝牙协议栈里面自动完成的，不需要用户端关注。并且不仅仅只是校验，还包含重发和应答机制，详细的可以网上搜搜 ble 的协议栈类容

问题 54--KT6368A 蓝牙芯片放在金塑全包围的环境下，距离怎么样，如何优化

回答

客户的产品是一个 bms 的保护板，应用环境是要支持防水，所以是全封闭的并且是全部金塑包裹起来，如下图所示：




客户实际反馈，蓝牙通讯的距离甚至都达不到 1 米，因为整个设备都没有开孔无线的信号被完全的屏蔽掉了，面对这个问题，只能尝试如下的方式：


- 1、产品一定要开孔，比如一些接口孔：485 接口座子、4G 天线座子等等，总归是能找到一块塑料的位置
- 2、蓝牙的天线就要摆在塑胶的位置，这样信号还能出来一点点
- 3、蓝牙的天线不能选择板载天线了，必须选择陶瓷天线

相关的一些素材截图，全部标记如下：


1、如下图是客户设计比较失败的案例，不能用板载天线，天线没有靠近塑胶位置摆放



2、如下图是另外一个客户的设计，他们在全金塑包裹的环境下，距离也能达到 10 米左右



3、关于陶瓷天线的用法，请参见我们另外一份文档，路径如下：



这种复杂的环境下，只能从选型和结构上面去下功夫了，别无它法。

问题 55--KT6368A 蓝牙芯片出厂的 mac 地址是什么规则？自己能设置吗？如何设置？批量怎么办？

- 回答
- 问题 1：关于蓝牙芯片的 mac 地址的说明
- 1、蓝牙芯片的唯一标识是蓝牙 mac 地址，很多无线的设备都有唯一地址，包括 wifi 等等，原理是一样的也可以称蓝牙 mac 地址是蓝牙芯片的唯一标识 ID。
 - 2、我们芯片出厂默认是烧录了 mac 地址，不需要用户任何的干预，这个地址是随机的，长度 6 个字节



并且这个 mac 地址是没有任何规则，只在芯片第一次通电的时候随机生成一次，后续就保持不变了

- 3、因为是随机生成的，所以是有百万分之一的概率重复，也没什么影响
- 4、如果您的产品是很高端，比如：小米、bose 之类的大厂商，他们的蓝牙产品 mac 地址是需要找 SIG 单位购买地址段，再烧录进去芯片里面的。如果我们普通小产品，则不需要购买，购买是需要花钱的，具体找 SIG 即可

问题二、那么如果查看芯片的 MAC 地址，有两种方法

- 1、芯片上电的时候会自动回传 AT 指令，如下图所示



- 2、可以使用手机端的测试 app，例如“nrf connect”去查看，方法很简单，工程师都懂



问题三：那么如何设置这个 mac 地址，方法如下：

1、打开芯片的使用手册，在指令举例里面可以看到：

AT+BN 设置 BLE 的 MAC 地址 详见 3.4 章节

再把手册打开 3.4 章节，就可以看到这条指令的完整解释

2、关于 spp 的 mac 地址，和 ble 的 mac 地址，相互的对照关系，请查看手册

问题四：mac 地址批量生产怎么弄？

1、如果量很小，并且 mac 地址是没有规则的，唯一的办法就是自己做夹具，自己发 AT 指令去设置

2、如果蓝牙 mac 地址有规则，那么可以提交规则给我们，在蓝牙芯片的出厂阶段，烧录进去



举例说明，以其他客户的生产为例：


烧录更改如下：其他功能不变 默认值：

蓝牙名称：FQXXXXX X 为：0-F XXXXX:0-FFFFF 滚动码，每个芯片不一样

蓝牙芯片程序里面处理：取 mac 地址的后面 2 个字节，以及倒数第三个的前面 8 位，程序如下

```
00177: void SetBtNameAddMacAddr(u8 type) //[1=edr 0=ble]
00178: {
00179:     #if BTNAME_ADD_MAC6
00180:     u8 Namelen = 0 ;
00181:     {
00182:         Namelen = strlen((const char *)g_user.ble_device_name) ;
00183:         printf("ble name len %d,address:", Namelen);
00184:         g_user.ble_device_name[Namelen+0] = HexToChar(g_user.ble_addr[2]) ;
00185:         g_user.ble_device_name[Namelen+1] = HexToChar(g_user.ble_addr[1]>>4) ;
00186:         g_user.ble_device_name[Namelen+2] = HexToChar(g_user.ble_addr[1]) ;
00187:         g_user.ble_device_name[Namelen+3] = HexToChar(g_user.ble_addr[0]>>4) ;
00188:         g_user.ble_device_name[Namelen+4] = HexToChar(g_user.ble_addr[0]) ;
00189:         g_user.ble_device_name[Namelen+5] = '\0' ;
00190:     }
00191:     #endif
00192: }
```

得到的效果就是这样的：



总之：

1、如果是国内销售，不怎么在意品牌，那就按照“举例说明”部分去处理，不需要购买地址段

2、如果国外欧美版权意识很强的地方，且产品溢价很高，可以联系“SIG”购买地址段，具体问他们

3、普通的蓝牙产品没有必要去花这个冤枉钱，话肯定不能说满了，大概懂就可以了