Qbv 计算工具介绍	
	Page 1 of 6

Qbv 计算工具介绍



Qbv 计算工具介绍	
	Page 2 of 6

Table of Contents

1	背景	3
4	工具介绍	4
3	工具的使用	5




Qbv 计算工具介绍	
	Page 3 of 6

1 背景

TSN技术的一个重要子集是Time Aware Shaper / TAS,即802.1Qbv. Qbv的原理如下

Time Aware Shaper



图引自Christian Boiger 的PPT Time Aware Shaper

在Qbv/TAS技术中,每个以太网网口都有如Figure 1上半部分所示的队列结构。整个网口被分成了8个队列(图中只画出来了4个)。另外还存在一个Gate Driver,里面包含了一串数据,来描述在某个时刻哪个队列被打开,哪个队列被关闭。把这样的数据在时间轴上平铺开来,就是Figure 1下半部分中显示出的情形。

在整个TSN系统中,每个以太网网口都需要被配置这样的一份调度表(Gate Control List/GCL,或称schedule table)。同时这些表之间还需要相互协调,以保证关键的报文能迅速地传到目的地。

由此可见调度表的设计是TSN系统设计的核心工作。同时由于参数数量多,因此 在实际工作中需要依赖工具来计算整个系统的调度表。

Qbv 计算工具介绍	
	Page 4 of 6

2 工具介绍




Figure 2

工具提供了一个 UI 用于描述 TSN 系统。

为了简化工具开发,工具里没有使用交换机、网线等具体概念,只使用了 Port、Stream,Meta 参数三类数据。

用户可以直接上上面的窗口中编辑代码,然后点击 calculate 按键开始计算。上面大窗口中的描述代码是 xml 规范的。

用户也可以使用 Add Port 和 Add Stream 按钮半自动地添加代码。例如,用户可以在 Add Port 按钮右侧的输入框内输入端口的相关参数。输入完成后按 AddPort 按钮,就会自动地把一段描述这个新端口的代码加入进去。

端口描述的格式参考输入框下方的描述。

Add Stream 同理

除了定义端口和 Stream 外,还需要输入一些零碎的 Meta 参数,在窗口的最下方。输入完后点击 UpdateMeta 按钮即可把相关的参数填入代码框。

输入完相关的端口、Stream 和 Meta 信息后,即可点击 Calculate 键开始计算。计算完成后会自动调用 excel 进行图形化显示。

Qbv 计算工具介绍		
		Page 5 of 6


填入好数据后,可以点击 Save 把数据保存在工具文件目录下/Accessory/QbvSystemDescription.xml 文件中。点击 Load 可以重新加载回来。没有提供额外的文件操作功能。也可以手动将写好的文件自行保存在其他文件中以备下一次使用。

点击 Reset 会导致所有数据被重置,得到一个只有框架的描述文件。

工具第一次打开后就有一个已经描述好的小系统,可以直接运行查看效果。

3 工具的使用

以 Figure 3 所示简单例子,这个小系统中包括了 Node0, Node3 两个收发节点、和 P0,P1,P4,P3 四个端口和 Stream0 这一条数据流。



Stream	FrameSize	SendInterval	Delay Req
Stream0	1000byte	2ms	2ms

Figure 3

Qbv 的计算过程只需要考虑发送端口,因此我们只需要输入 P0, P1 两个端口。如 Figure 4 中,其实最后只有 Port0 和 Port1 参与了计算。

```
<Ports>
  <Port>
      <PortID>0</PortID>
      <PortName>PortO</PortName>
      <TransmitSpeedInMbps>100</TransmitSpeedInMbps>
      <InBoundDelayinUs>200</InBoundDelayinUs>
  </Port>
  <Port>
      <PortID>1</PortID>
      <PortName>Port1
      <TransmitSpeedInMbps>100</TransmitSpeedInMbps>
      <InBoundDelayinUs>200</InBoundDelayinUs>
  </Port>
  <Port>
      <PortID>2</PortID>
      <PortName>Port2</PortName>
      <TransmitSpeedInMbps>100</TransmitSpeedInMbps>
      <InBoundDelayinUs>200</InBoundDelayinUs>
  </Port>
</Ports>
```

Figure 4

Qbv 计算工具介绍	
	Page 6 of 6

Port 参数中可能需要额外提到的就是 InBoundDelayinUs。这个 Delay 值包含了导线传输延迟,从 Ingress 口经过查表、校验、policy 检查等动作后被放到交换机的 Egress 口对列之前的时间。通常这个值的范围在几十微秒到百微秒的范围,典型值可以查阅相关交换机的手册。

Stream 的设置中需要额外说明的是 Path 部分。

Figure 5

Path 描述了这个数据流要流经的端口,如图 Figure 5 所示,这个 Stream 会流经 Port0 和 Port1。其余参数应该都容易理解。