ECHO · PHONE CONTACT

ECHO 手机 App · 5 页线框

与《AI手机-ECHO-App-设计.md》v1.0 配套。仅表达信息层级、主操作与状态，不绑定具体平台的视觉规范；实际开发按平台设计系统落地。

5 页：**首页 / 指令 / 会议 / 回顾 / 设置**　首页：**状态 bar + 三主控**　MCP：**App 内 localhost**　录音：**手机麦克风**



1 · 首页（空闲）

说"连接 / 录音 / 回顾 / 补传"；三块主控一屏放下，不滚动。



1 · 首页（录音中）

会议卡整行展开：计时、电平、暂停/结束、已传段数；指令区禁用并说明原因。



2 · 指令（历史）

按天分组；状态点 + 文本 + 摘要 + 状态标签。失败与空态必须









3 · 会议（历史）

盖"录音中/转写中/已完成/失败/补传中"；补传与转写分开说。



4 · 回顾（历史）

按天一条；播报可直接播放；"已登记/未登记"三态如实显示。



5 · 设置

配对/连接、录音、语音、权限、MCP、关于；MCP 只放这一处配置。



子页 · 会议详情

纪要 / 议题 / 逐字稿 / 音频；逐字稿分页，音频按段播放。



子页 · 配对

6 位码 + 服务器地址；中继模式填 https 地址。错误就地显示，不静默。



子页 · MCP

开关、端点、令牌、允许的操作、最近调用。令牌只在本机；A
ECHO Token。

阅读提示

状态色： 已连接 / 完成　离线 / 暂停 / 转写中　录音 / 失败　回顾　补传 / 进行中

历史页原则： 列表 + 详情；空态、加载、失败、离线四态都要有文案；失败绝不画成空态。删除/改设置等管理动作不放在 App。

首页原则： 一屏不滚动；三块主控；状态 bar 只回答"能不能用"和"现在在做什么"。录音/回顾进行中时，对应卡片整行展开，另一块收起。

MCP： App 承载，不是 ECHO；只绑 127.0.0.1；令牌鉴权；13 个工具；Agent 只见 MCP Token，不见 ECHO Token。