

注意事项：

本 USB 仿真工具支持 IAR 高于 3.21 版本软件，但如果在仿真的时候，操作不当，没有停掉程序或者不小心拔下了仿真器，那么再次连上仿真器就会跳出如图 1 所示窗口。打开设备管理器后会发现如图 2 所示的串口错误，为此无论如何仿真也不会成功，此时应该强行关掉 IAR 编译环境，拔掉仿真器再重新插上，让系统重新检测一次串口，再重新打开 IAR 编译环境，就可以进行成功的在线仿真。如果还是不行，请重新启动电脑一次。



图 1

