无滑移条件就是指流体和固壁之间没有相对滑动,比如水流过管道的时候,无滑移条件就是指在靠近管壁面处水的流动速度为零.有滑移条件就是他们之间有相对速度

"无滑移"边界条件的意思就是流体在壁面处的速度(或相对速度)为零。 与之相对的是"滑移"边界条件,即流体在壁面处的速度不为零,而是与滑移壁 面所定义的剪切应力有关。

一般大尺度的流场分析中,壁面都属于无滑移边界。对于微通道,例如尺度小于 10-6量级时,已经证明可以考虑滑移边界条件来使数值计算结果与实际情况相 符。滑移边界条件在某些特殊模型中也有应用。