```
;代码清单13-1
1
2
          ;文件名: c13 mbr.asm
          ;文件说明: 硬盘主引导扇区代码
3
4
          ;创建日期: 2011-10-28 22:35
                                 ;设置堆栈段和栈指针
5
          core_base_address equ 0x00040000 ;常数,内核加载的起始内存地址
6
          core start sector equ 0x00000001 ;常数,内核的起始逻辑扇区号
7
8
9
          mov ax,cs
10
          mov ss,ax
          mov sp, 0x7c00
11
12
13
          ;计算GDT所在的逻辑段地址
          mov eax,[cs:pgdt+0x7c00+0x02] ;GDT的32位物理地址
14
          xor edx, edx
15
          mov ebx, 16
16
17
                                         ;分解成16位逻辑地址
          div ebx
18
19
                                         ;令DS指向该段以进行操作
          mov ds, eax
20
                                         ;段内起始偏移地址
          mov ebx, edx
21
22
          ;跳过0#号描述符的槽位
23
          ;创建1#描述符,这是一个数据段,对应0~4GB的线性地址空间
                                         ;基地址为0,段界限为0xFFFFF
24
          mov dword [ebx+0x08], 0x0000ffff
25
                                        ;粒度为4KB,存储器段描述符
          mov dword [ebx+0x0c],0x00cf9200
26
27
          ; 创建保护模式下初始代码段描述符
          mov dword [ebx+0x10],0x7c0001ff ;基地址为0x00007c00,界限0x1FF
28
                                         ; 粒度为1个字节, 代码段描述符
29
          mov dword [ebx+0x14],0x00409800
30
          ;建立保护模式下的堆栈段描述符 ;基地址为0x00007C00,界限0xFFFFE
31
32
          mov dword [ebx+0x18],0x7c00fffe
                                         ;粒度为4KB
          mov dword [ebx+0x1c],0x00cf9600
33
34
35
          ;建立保护模式下的显示缓冲区描述符
          mov dword [ebx+0x20],0x80007fff ;基地址为0x000B8000,界限0x07FFF
36
37
          mov dword [ebx+0x24],0x0040920b
                                         ; 粒度为字节
38
39
          ;初始化描述符表寄存器GDTR
40
          mov word [cs: pgdt+0x7c00],39
                                        ;描述符表的界限
41
          lgdt [cs: pgdt+0x7c00]
42
43
44
                                         ;南桥芯片内的端口
          in al, 0x92
          or al,0000 0010B
45
46
          out 0x92, al
                                         ;打开A20
47
48
          cli
                                         ;中断机制尚未工作
49
50
          mov eax, cr0
51
          or eax, 1
                                         ;设置PE位
52
          mov cr0,eax
```

53

54		;以下进入保护模式	
55		jmp dword 0x0010:flush	;16位的描述符选择子: 32位偏移
56		Just ameria entreriorentalen	;清流水线并串行化处理器
57		[bits 32]	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
58	flush:		
59		mov eax,0x0008	;加载数据段(04GB)选择子
60		mov ds,eax	
61			
62		mov eax,0x0018	;加载堆栈段选择子
63		mov ss,eax	
64		xor esp,esp	; 堆栈指针 <- 0
65			
66		;以下加载系统核心程序	
67		mov edi,core_base_address	
68			
69		<pre>mov eax,core_start_sector</pre>	
70		mov ebx,edi	;起始地址
71		call read hard disk 0	;以下读取程序的起始部分(一个扇区)
72			
73		;以下判断整个程序有多大	
74		mov eax,[edi]	;核心程序尺寸
75		xor edx,edx	
76		mov ecx,512	;512字节每扇区
77		div ecx	
78			
79		or edx,edx	
80		jnz @1	;未除尽,因此结果比实际扇区数少1
81		dec eax	;已经读了一个扇区,扇区总数减1
82	@1:		
83		or eax,eax	;考虑实际长度≤512个字节的情况
84		jz setup	;EAX=0 ?
85			
86		;读取剩余的扇区	
87		mov ecx, eax	;32位模式下的LOOP使用ECX
88		<pre>mov eax,core_start_sector</pre>	
89		inc eax	;从下一个逻辑扇区接着读
90	@2:		
91		call read_hard_disk_0	
92		inc eax	
93		loop @2	;循环读,直到读完整个内核
94			
95	setup:		
96		mov esi,[0x7c00+pgdt+0x02]	;不可以在代码段内寻址pgdt,但可以
97		ᅔᆚᄼᄼᅖᄱᅋᄜᅜᅜᅜᄺᅜᄱᅜᅜ	;通过4GB的段来访问
98		;建立公用例程段描述符	
99		mov eax, [edi+0x04]	;公用例程代码段起始汇编地址
100		mov ebx, [edi+0x08]	;核心数据段汇编地址
101		sub ebx,eax	八 田 松红 印 田 四
102		dec ebx	;公用例程段界限
103		add eax,edi	;公用例程段基地址
104		mov ecx,0x00409800	;字节粒度的代码段描述符
105		call make_gdt_descriptor	
106		mov [esi+0x28],eax	

```
107
            mov [esi+0x2c], edx
108
109
            ;建立核心数据段描述符
110
                                              ;核心数据段起始汇编地址
            mov eax, [edi+0x08]
111
            mov ebx, [edi+0x0c]
                                              ;核心代码段汇编地址
112
            sub ebx, eax
113
            dec ebx
                                              ;核心数据段界限
114
                                              ;核心数据段基地址
            add eax, edi
                                              ;字节粒度的数据段描述符
115
            mov ecx, 0x00409200
            call make gdt descriptor
116
117
            mov [esi+0x30], eax
            mov [esi+0x34], edx
118
119
120
            ;建立核心代码段描述符
                                              ;核心代码段起始汇编地址
121
            mov eax,[edi+0x0c]
                                              ;程序总长度
122
            mov ebx, [edi+0x00]
            sub ebx, eax
123
124
            dec ebx
                                              ;核心代码段界限
125
            add eax, edi
                                              ;核心代码段基地址
126
            mov ecx, 0x00409800
                                              ;字节粒度的代码段描述符
127
            call make gdt descriptor
            mov [esi+0x38], eax
128
            mov [esi+0x3c],edx
129
130
131
                                             ;描述符表的界限
            mov word [0x7c00+pgdt],63
132
            lgdt [0x7c00+pgdt]
133
134
135
            jmp far [edi+0x10]
136
                                           ;从硬盘读取一个逻辑扇区
138 read hard disk 0:
                                           ;EAX=逻辑扇区号
139
140
                                           ;DS:EBX=目标缓冲区地址
141
                                           ;返回: EBX=EBX+512
142
            push eax
143
            push ecx
144
            push edx
145
146
            push eax
147
148
            mov dx,0x1f2
            mov al, 1
149
150
                                           ;读取的扇区数
            out dx, al
151
152
            inc dx
                                           ;0x1f3
153
            pop eax
154
            out dx, al
                                           ;LBA地址7~0
155
            inc dx
156
                                           ;0x1f4
157
            mov cl,8
            shr eax, cl
158
                                           ;LBA地址15~8
159
            out dx, al
```

```
160
161
           inc dx
                                        ;0x1f5
162
           shr eax, cl
163
                                        ;LBA地址23~16
           out dx, al
164
165
           inc dx
                                        ;0x1f6
           shr eax,cl
166
167
           or al, 0xe0
                                        ;第一硬盘 LBA地址27~24
           out dx, al
168
169
           inc dx
170
                                        ;0x1f7
                                        ;读命令
171
           mov al, 0x20
           out dx, al
172
173
174 .waits:
           in al, dx
175
176
           and al, 0x88
           cmp al, 0x08
177
178
                                        ;不忙,且硬盘已准备好数据传输
           jnz .waits
179
180
                                        ;总共要读取的字数
           mov ecx, 256
           mov dx,0x1f0
181
182 .readw:
183
           in ax, dx
184
           mov [ebx],ax
           add ebx, 2
185
           loop .readw
186
187
188
           pop edx
189
           pop ecx
190
           pop eax
191
192
           ret
193
194 ;-----
                                        ;构造描述符
195 make gdt descriptor:
                                        ;输入: EAX=线性基地址
196
197
                                             EBX=段界限
                                              ECX=属性(各属性位都在原始
198
                                              位置,其它没用到的位置0)
199
200
                                        ;返回: EDX:EAX=完整的描述符
201
           mov edx, eax
202
           shl eax, 16
                                        ;描述符前32位(EAX)构造完毕
203
           or ax, bx
204
205
                                        ;清除基地址中无关的位
           and edx, 0xffff0000
206
           rol edx,8
207
           bswap edx
                                        ;装配基址的31~24和23~16 (80486+)
208
209
           xor bx,bx
210
                                        ;装配段界限的高4位
           or edx, ebx
211
                                        ;装配属性
212
           or edx, ecx
```

213			
214	ret		
215			
216 ;			
217	pgdt	dw 0	
218		dd 0x00007e00	;GDT的物理地址
219 ;			
220	times 510-(\$-\$\$)	db 0	
221		db 0x55,0xaa	