GWQ 控件接口参考文档 V1.1.0_20201105

1.	功能说明		5
2.	适用平台、语言		5
3.	智能信息交互终端接	口说明	5
	3.1. 信息牌		5
	3.1.1. 方法		5
	3. 1. 1. 1.	显示柜员信息牌	5
	3. 1. 1. 2.	显示叫号信息牌	6
	3. 1. 1. 3.	显示支付信息牌	6
	3.2. 信息交互		7
		启动信息交互	
		启动表单交互	
		启动预览	
		启动预览显示	
		关闭预览	
		启动信息交互事件	
		启动表单交互事件	
		<u> ~ и. п</u>	
		广告图片工艺	
		广告图片删除	
		获取广告图片列表	
		启动拍照	
		启动拍照带索引 获取分辨率	
		设置分辨率	
		设置 led 灯亮度	
		反直 led 对元及	
		<u> </u>	
		预览显示	
		开始录音录像	
		结束录音录像	
		抓拍一帧预览图片	
		打印图片	
		两张图片合成	
		预览旋转	
		预览放大	
		预览缩小	
		设置预览自动寻边	
		XELVICE X 4.C	
		启动拍照事件	
		启动拍照带索引事件	
		预览事件	

3.4. 电子签名		16
3.4.1. 方法		16
3. 4. 1. 1.	电子签名	16
3. 4. 1. 2.	启动签名板	16
3. 4. 1. 3.	采集指纹	17
3. 4. 1. 4.	采集指纹扩展	17
3. 4. 1. 5.	文档确认	17
3. 4. 1. 6.	展示文档	18
3. 4. 1. 7.	指纹操作	18
3. 4. 1. 8.	XML 轨迹还原	19
3. 4. 1. 9.	指纹特征值比对	19
3. 4. 1. 10	. 电子签名扩展	19
3. 4. 1. 11	. 合成签名和指纹图片	20
3. 4. 1. 12	. 选择签名	20
3. 4. 1. 13	. 关键字签名	21
3.4.2. 事件		21
3. 4. 2. 1.	电子签名事件	21
3. 4. 2. 2.	签名板事件	22
3. 4. 2. 3.	采集指纹事件	22
3. 4. 2. 4.	采集指纹扩展事件	22
3. 4. 2. 5.	文档确认事件	23
3. 4. 2. 6.	指纹操作事件	23
3. 4. 2. 7.	电子签名扩展事件	23
3. 4. 2. 8.	选择签名事件	24
3. 4. 2. 9.	关键字签名事件	24
3.5. 评价器		25
3.5.1. 方法		25
3. 5. 1. 1.	启动评价器	25
3.5.2. 事件		25
3. 5. 2. 1.	启动评价器事件	25
3.6. 基本设置		26
3.6.1. 方法		26
3. 6. 1. 1.	设置音量	26
3. 6. 1. 2.	设置亮度	26
	获取版本号	
3. 6. 1. 4.	获取序列号	27
	设置通信模式	
	获取通信模式	
3. 6. 1. 7.	设置 IP 地址	27
3. 6. 1. 8.	获取 IP 地址	28
3.7. 身份证和人服	金识别	28
3.7.1. 方法		28
3. 7. 1. 1.	读取身份证	28
3 7 1 2	启动人脸识别	28

	3. 7. 1. 3.	采集现场身份信息	29
	3. 7. 1. 4.	启动人脸识别(带本地图片)	29
	3. 7. 1. 5.	人脸比对	29
	3. 7. 1. 6.	设置人脸比对分数	30
	3.7.2. 事件		30
	3. 7. 2. 1.	读取身份证事件	30
	3. 7. 2. 2.	启动人脸识别事件	31
	3. 7. 2. 3.	采集现场身份信息事件	31
	3. 7. 2. 4.	人脸比对事件	32
	3.8. 数字键盘		32
	3.8.1. 方法		32
		读取数字键盘	
	3. 8. 2. 1.	读取数字键盘	33
	3.9. 取消所有操作	F	33
	, , , , ,		
		取消所有操作	
	3.10. 在线更新		34
	3.10.1. 方法		34
		. 在线更新	
		. 获取文件 Base64 数据	
		. Base64 数据转文件	
		. Word 转 PDF	
		. HTTP 文件上传	
4.	错误代码		36

1. 功能说明

该控件是连接智能信息交互终端设备的 ActiveX 控件。

本控件功能强大,能够通过它与智能信息交互终端设备进行通讯,交互。实现 pc 端和安卓端的实时交互。

2. 适用平台、语言

本控件可以与以下开发语言、平台进行集成:

Java 平台(swing、swt、jsp)

.NET 平台(asp.net、C#.net、VB.net)

VC++, VB, ASP, PHP, Dephi, Powerbuilder

HTML/Javascript

3. 智能信息交互终端接口说明

clsid:96BB8ADA-D348-4414-8892-DC79C8818841

- 3.1. 信息牌
- 3.1.1. 方法
- 3.1.1.1. 显示柜员信息牌

long GWQ TellerInfo(String TellerName,String TellerNo,String TellerPhoto)

*函数名称: GWQ_TellerInfo *功能描述: 显示柜员信息牌

TellerPhoto-------员工头像完整路径

*输出参数:无

*返回值:参见: 错误代码

3.1.1.2. 显示叫号信息牌

*函数名称: GWQ CallNumber

*功能描述:显示叫号信息牌

TellerNo------员工号

TellerPhoto------员工头像完整路径

Number------呼叫号码

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.1.1.3. 显示支付信息牌

long GWQ PaymentInfo(String QR Code, String Info)

*函数名称: GWQ_PaymentInfo

*功能描述:显示支付信息牌

*输入参数: QR Code------工维码的完整路径

Info-----信息内容

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

*备注:二维码图片建议小于 1M

3.2. 信息交互

3.2.1. 方法

3.2.1.1. 启动信息交互

3.2.1.2. 启动表单交互

3.2.1.3. 启动预览

*返回值:参见: 错误代码

3.2.1.4. 启动预览显示

3.2.1.5. 关闭预览

3.2.2. 事件

3.2.2.1. 启动信息交互事件

3.2.2.2. 启动表单交互事件

3.3. 多媒体管理

3.3.1. 方法

3.3.1.1. 广告图片上传

3.3.1.2. 广告图片删除

3.3.1.3. 获取广告图片列表

3.3.1.4. 启动拍照

3.3.1.5. 启动拍照带索引

3.3.1.6. 获取分辨率

```
*输出参数:无
```

*返回值:分辨率 json (格式说明: Count---分辨率索引个数 Width+序号 Height+序号) */

3.3.1.7. 设置分辨率

3.3.1.8. 设置 led 灯亮度

3.3.1.9. 旋转摄像头

3.3.1.10. 预览

long GWQ StartPreview(long type) *函数名称: GWQ_StartPreview *功能描述: 预览 *输入参数: type=1 表示视频预览,设别不显示预览界面 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 3. 3. 1. 11. 预览显示 **/************************ long GWQ StartPreviewShow(long type) *函数名称: GWQ StartPreviewShow *功能描述:设备预览显示并且pc同步显示 *输入参数: type=1 表示视频预览 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 3, 3, 1, 12, 开始录音录像 **/**************************** long GWQ_StartRecord(string FileName) **/*********************** *函数名称: GWQ_StartRecord *功能描述: 开始录像 *输入参数: FileName-----录像文件名 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 3. 3. 1. 13. 结束录音录像 **/************************ long GWQ StopRecord()

*函数名称: GWQ StopRecord

*功能描述:结束录像

*输入参数: 无

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.3.1.14. 抓拍一帧预览图片

3.3.1.15. 打印图片

3.3.1.16. 两张图片合成

3.3.1.17. 预览旋转

/*************************************
' Void vSetRotate(Long Rotate) /************************************
*函数名称: vSetRotate *功能描述: 旋转画面(要先开启预览才有效) *输入参数: Rotate旋转角度 *输出参数: 无 *返回值: 无
3. 3. 1. 18. 预览放大
/*************************************
Void vZoomIn() /************************************
3. 3. 1. 19. 预览缩小
/*************************************
Void vZoomOut() /************************************
*函数名称: vZoomOut *功能描述: 缩小(要先开启预览才有效) *输入参数: 无 *输出参数: 无 *返回值: 无
3.3.1.20. 设置预览自动寻边
/*************************************
Long GWQ_SetAutoCut(Long IsAutoCut) /************************************
*函数名称: GWQ_SetAutoCut

- *功能描述:设置自动寻边(要先开启预览才有效)
- *输入参数: IsAutoCut------是否自动寻边 1 自动 0 取消
- *输出参数:无
- *返回值:参见:错误代码

3.3.2. 事件

3.3.2.1. 启动拍照事件

3.3.2.2. 启动拍照带索引事件

3.3.2.3. 预览事件

- *输出参数: PreviewBase64---预览帧 base64 数据
- *返回值:无
- 3.4. 电子签名
- 3.4.1. 方法
- 3.4.1.1. 电子签名

Retain ------预留项

XmlPath------XML 文件生成路径(为空时表示点击屏幕签名,返回数据参见回调函数说明 传 xml 路径时表示指定位置签名)

Timeout-----超时时间

- *输出参数:无
- *返回值:参见:错误代码

3.4.1.2. 启动签名板

*功能描述: 启动签名板 *输入参数: XmlPath-----xml 全路径 SignNamePath------签名全路径 Info-----预留字段,可用于显示上方信息 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 3. 4. 1. 3. 采集指纹 **/**************************** long DoGWQ ReadFingerprint(int TimeOut, String FileFullName) **/************************ *函数名称: DoGWQ ReadFingerprint *功能描述: 采集指纹 *输入参数: TimeOut ------超时时间 FileFullName ------指纹图片全路径 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 */ 采集指纹扩展 3, 4, 1, 4, **/*************************** Long DoGWQ_ReadFingerprintEx(long TimeOut) **/*********************** *函数名称: DoGWQ ReadFingerprintEx *功能描述: 采集指纹扩展 *输入参数: TimeOut ------ 超时时间 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 */ 3.4.1.5. 文档确认 **/****************************

long DoGWQ PDFConfirm(String PDFPath,int TimeOut)

3.4.1.6. 展示文档

3.4.1.7. 指纹操作

3.4.1.8. XML 轨迹还原

3.4.1.9. 指纹特征值比对

3.4.1.10. 电子签名扩展

Page-----表示页码

X------华标位置

Y-----坐标位置

(比如只有一个签名时表示"0,1,100,100", 只有 一个指纹时表示"1,1,100,100", 既有签名和指纹时表示"0,1,100,100|1,1,200,200") 多个位置时用"|"分隔符

SignType-----签名类型 0表示指定位置签名 1表示点击位置签名

Signature-----签章图片路径

Timeout------超时时间

*输出参数:无

*返回值:参见: 错误代码

3.4.1.11. 合成签名和指纹图片

*函数名称: MixImage

*功能描述: 合成签名和指纹图片

*输入参数: SignName-----签名图片支持绝对路径和 base64 数据

Fingerprint-----指纹图片支持绝对路径和 base64 数据

*输出参数:无

*返回值:成功返回合成后的 base64 数据 失败返回空

3.4.1.12. 选择签名

long DoGWQ_SelectSign(String PDFPath, int Timeout,String SignNameBase64,String FingerPrintBase64)

*函数名称: DoGWQ SelectSign

*功能描述:选择签名

*输入参数: PDFPath------凭证完整路径

Timeout-----超时时间

SignNameBase64--签名图片的 base64 数据 FingerPrintBase64-指纹图片的 bas64 数据

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.4.1.13. 关键字签名

long DoGWQ KeyWordSign(String PDFPath, String Location,long Timeout,String KeyWord,long OffSet) ************************************** *函数名称: DoGWQ KeyWordSign *功能描述: 关键字签名 *输入参数: PDFPath------ 凭证完整路径 Location-----签名或指纹位置 一个签名或指纹标准格式为 State, Page, X, Y State------0 表示签名 1 表示指纹 2 表示既有签名又有指纹 Page----表示页码(保留,暂时不用) X-----坐标位置 (保留,暂时不用) Y-----坐标位置(保留,暂时不用) Timeout------超时时间 KeyWord------关键字 OffSet-----偏移量 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码

3.4.2. 事件

3.4.2.1. 电子签名事件

FingerPrintBase64---如果是指定位置返回指纹图片的 base64 数据,如果是点击屏幕签名,返回是 json 形式指纹集合,json 说明(FingerCount-----指纹个数,FingerPrint+序号---指纹 base64 数据)

XML----如果是点击屏幕签名返回 json 集合, json 说明 (XMLCount---xml 个数, XML+序号-----xml 的数据)

*返回值:无

3.4.2.2. 签名板事件

3.4.2.3. 采集指纹事件

Void OnAfterGWQ ReadFingerprint(ErrorCode:long)

- *事件名称: OnAfterGWQ_ReadFingerprint
- *功能描述: 采集指纹事件,当 DoGWQ ReadFingerprint 执行完后触发
- *输入参数:无
- *输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码
- *返回值:无

3.4.2.4. 采集指纹扩展事件

Void

OnAfterGWQ_ReadFingerprintEx(ErrorCode:long,FingerFeature:String,FingerPrintBase:String,FingerQuality:String)

- *事件名称: OnAfterGWQ ReadFingerprintEx
- *功能描述: 采集指纹事件,当 DoGWQ ReadFingerprintEx 执行完后触发
- *输入参数:无
- *输出参数: ErrorCode-------参见: <u>错误代码</u> FingerFeature------指纹特征值 FingerPrintBase----指纹数据 FingerQuality------指纹质量
- *返回值:无

3.4.2.5. 文档确认事件

Void OnAfterGWQ PDFConfirm(ErrorCode:long)

- *事件名称: OnAfterGWQ PDFConfirm
- *功能描述: 文档确认事件, 执行完 DoGWQ PDFConfirm 后触发
- *输入参数:无
- *输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码
- *返回值:无

3.4.2.6. 指纹操作事件

/*********************** void OnAfterGWQ FPOperation(ErrorCode:long,Info:String) *函数名称: OnAfterGWQ FPOperation *功能描述: 执行 GWQ FPOperation 触发 *输入参数:无 *输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码 Info------Json 格式说明(当指纹操作类型为0时,返回json为"{"Count:", 指纹个数,"FingerFrint+序号(从0开始)"}" 当指纹操作类型为1且比对成功时,返回json 为{"Name":姓名, "Number":号码}) *返回值:无

3.4.2.7. 电子签名扩展事件

void OnAfterGWQ StartSignEx(ErrorCode:long,SignPdfBase64:String, SignNameBase64:String, FingerPrintBase64:String, XML:String) *事件名称: OnAfterGWQ StartSignEx

*功能描述: 电子签名事件,当 DoGWQ StartSignEx 执行完后触发

*输入参数:无

*输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码

SignPdfBase64-----成功后返回 pdf 的 base64 数据

SignNameBase64-----如果是指定位置签名返回签名图片的 base64 数据,如果是 点击屏幕签名,返回是 json 形式签名集合, json 说明 (SignNameCount------签名个数 SignName+序号---签名 base64 数据)

FingerPrintBase64---如果是指定位置返回指纹图片的 base64 数据,如果是点击 屏幕签名,返回是 json 形式指纹集合, json 说明(FingerCount-----指纹个数, FingerPrint+ 序号---指纹 base64 数据)

XML----如果是点击屏幕签名返回 json 集合, json 说明 (XMLCount---xml 个数, XML+序号-----xml 的数据)

*返回值:无

3.4.2.8. 选择签名事件

3.4.2.9. 关键字签名事件

3.5. 评价器

3.5.1. 方法

3.5.1.1. 启动评价器

3.5.2. 事件

3.5.2.1. 启动评价器事件

3.6. 基本设置

3.6.1. 方法

3.6.1.1. 设置音量

3.6.1.2. 设置亮度

*返回值:参见:错误代码

3.6.1.3. 获取版本号

*返回值: 版本号

3.6.1.4. 获取序列号

/**************************************
String GWQ_GetSN() /************************************
*函数名称: GWQ_GetSN *功能描述: 获取序列号 *输入参数: 无 *输出参数: 无
3. 6. 1. 5. 设置通信模式
/*************************************
long GWQ_SetMode(long mode) /************************************
*函数名称: GWQ_SetMode
*功能描述: 设置通信模式
*输入参数: mode0 表示 hid 通信 1 表示网络通信 *输出参数: 无
*返回值: 参见: <u>错误代码</u>
3.6.1.6. 获取通信模式
/*************************************
long GWQ_GetMode()
/************************************
*功能描述: 获取通信模式
*输入参数: 无
*输出参数:无 *返回值:0表示 hid 通信 1表示网络通信
ELE. VAA MU EL TAANALEL
3. 6. 1. 7. 设置 IP 地址
/*************************************
long GWQ_SetIP(String IP) /************************************

*函数名称: GWQ SetIP *功能描述:设置 ip 地址 *输入参数: IP 地址 *输出参数:无 *返回值:参见:错误代码 3.6.1.8. 获取 IP 地址 **/************************ String GWQ GetIP() **/************************ *函数名称: GWQ GetIP *功能描述: 获取 ip 地址 *输入参数:无 *输出参数:无 *返回值: ip 地址 3.7. 身份证和人脸识别 方法 3. 7. 1. 3.7.1.1. 读取身份证 long DoGWQ ReadID() *函数名称: DoGWQ ReadID *功能描述: 读取身份证信息 *输入参数:无 *输出参数:无 *返回值:参见: 错误代码 3.7.1.2. 启动人脸识别 **/***********************

long DoGWQ StartFace()

*函数名称: DoGWQ StartFace

*功能描述: 启动人脸识别

*输入参数:无 *输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.7.1.3. 采集现场身份信息

long DoGWQ GetFrameWithInfo() **/************************ *函数名称: DoGWQ GetFrameWithIDInfo *功能描述: 采集现场身份信息

*输入参数:无 *输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.7.1.4. 启动人脸识别(带本地图片)

long DoGWQ StartFaceWithImg(photo:String) **/***************************

*函数名称: DoGWQ StartFaceWithImg

*功能描述: 启动人脸识别

*输入参数: photo-----本地图片(传空就是身份证和摄像头人脸比对)

*输出参数:无

*返回值:参见: 错误代码

3.7.1.5. 人脸比对

long DoGWQ_StartFaceCompare(photo:String,Type:long) **/**********************************

*函数名称: DoGWQ_StartFaceCompare

*功能描述:人脸比对

*输入参数: photo-----本地图片

Type-----1 表示两种情况(photo 传空表示人像和证件比对 不为空表示人像

和证件和本地图片比对) 2表示本地图片和摄像头比对 3表示本地图片和证件比对

*输出参数:无

*返回值:参见: 错误代码

3.7.1.6. 设置人脸比对分数

"函数名称: SetScore

*功能描述:设置比对分数

*输入参数: Score-----分数 0-100 分

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.7.2. 事件

3.7.2.1. 读取身份证事件

*输入参数: 无 *输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码

JsonData-----身份证信息

(格式说明: String name;//姓名

String sex;//性别

String nation;//民族

String birth;//出生日期

String addr;//居住地地址

String id num;//身份证号码

String validityTime;//有效期

String depart;//签发机关

String base64 ID;//身份证图片 base4 值

String fpdata;//指纹特征值(二代证有录入指纹才有)

String BackImgBase64//身份证背面图片

String FrontImgBase64//身份证正面图片

*返回值:无

3.7.2.2. 启动人脸识别事件

)

```
void OnAfterGWQ StartFace(long ErrorCode,String JsonData)
*函数名称: OnAfterGWQ_StartFace
*功能描述: 当执行完 DoGWQ StartFace 或 DoGWQ StartFaceWithImg 方法后触发
*输入参数:无
*输出参数: ErrorCode-----参见: 错误代码
         JsonData-----人脸识别后返回 json 格式数据
          (格式说明: String name;//姓名
                   String sex;//性别
                   String nation;//民族
                   String birth;//出生日期
                   String addr;//居住地地址
                   String id num;//身份证号码
                  String validityTime;//有效期
                  String depart;//签发机关
                   int passFlag;//比对结果 1表示成功 0表示失败
                   String time;//比对时间
                   String base64 ID;//身份证图片 base4 值
                   String base64 Face;//人脸图片 base4 值
                  String score;//比对分数
                   String fpdata;//指纹特征值(二代证有录入指纹才有)
                   String BackImgBase64//身份证背面图片
                  String FrontImgBase64//身份证正面图片
                )
```

*返回值:无

3.7.2.3. 采集现场身份信息事件

*功能描述: 当执行完 DoGWQ_GetFrameWithIDInfo 方法后触发

3.8. 数字键盘

3.8.1. 方法

3.8.1.1. 读取数字键盘

3.8.2. 事件

3.8.2.1. 读取数字键盘

3.9. 取消所有操作

3.9.1. 方法

3.9.1.1. 取消所有操作

3.10. 在线更新
3. 10. 1. 方法
3. 10. 1. 1. 在线更新
/**************************************
long GWQ_Update() /************************************
*函数名称: GWQ_Update *功能描述: 在线更新 *输入参数: 无
*输出参数:无
*返回值:参见: <u>错误代码</u> *备注: 在线更新安卓系统上的 app 程序,更新成功后请重启设备
3.11. 文件操作
3.11.1. 方法
3. 11. 1. 1. 获取文件 Base64 数据
/*************************************
String GetFileBase64(String FileFullName) /************************************
*函数名称: GetFileBase64
*功能描述: 获取文件 Base64 数据
*输入参数: FileFullName文件名全路径
*输出参数:无 *返回值:成功返回文件 base64 数据,失败返回为空
一处凹围: /以为必凹又计 Uascu4 数加, 大败必凹为工
3. 11. 1. 2. Base64 数据转文件
/*************************************
LONG Base64ToFile(String Base64, String Filename)
/**********************

*函数名称: Base64ToFile

*功能描述: base64 数据转文件

*输入参数:

Base64-----base64 数据 FileFullName-----文件名全路径

*输出参数:无

*返回值:参见:错误代码

3.11.1.3. Word 转 PDF

3.11.1.4. HTTP 文件上传

upLoadData--上传自定义数据(在 para2)

bWaitUI——0 表示显示等待界面 1 表示显示等待界面

bRetUI——0表示显示结果界面 1表示显示结果界面

- * 输出参数: 无
- * 返回值: 服务器响应内容

4. 错误代码

0	成功
-1	
-2	超时
-3	打开设备失败
-4	写数据错误
-5	读数据错误
-6	文件不存在或者为空
-7	设备返回错误信息
-8	读取文件错误
-9	取消操作
-10	